



# الطاقة الكهروشمسية Energy Photovoltaic







مراجعة دكتور مهندس محمد صلاح السبكي

دکتور مهندس کامیلیا یوسف محمد

## بسم الله الرحمن الرحيم

## " قالوا سبحانك العلى لنا إلا ماعلمننا إنك أنث " العليم الحكيم

صدق الله العظيم

## مقدمة

"إن ما حدث في مصر هو انطلاقة لعصر جديد من الطاقة في التاريخ"

تلك كانت المقولة الشهيرة للمخترع الامريكي (فرنك شومان) الذي أنشأ أول محطة طاقة شمسية في العالم بحي المعادي بالقاهرة - مصر، حيث استخدمت الطاقة الشمسية لتشغيل محطة لرفع المياه بقوة ١٠٠٠ حصان وتضخ ٢٠٠٠ جالون من المياه في الدقيقة الواحدة أي ٢٧٢٦٠ لترا لري حقول القطن.

وفي العصر الحديث تُعتبر الطاقة الكهربائية بشكل عام والطاقة المتجددة بهتكل خاص قاطرة التقدم والتنمية ، ولهذا حظيت مشروعات الطاقة المتجددة باهتمام عالمي متزايد، نظرا للفوائد الإقتصادية التي توفرها، مثل المساهمة في الوفاء بالطلب المستقبلي للطاقة الكهربائية والمساهمة في خفض غازات الإحتباس الحراري ومواجهة التغير المناخي وخفض كميات الوقود الأحفوري المستخدم في انتاج الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى المساهمة في التنوع الاقتصادي وتوفير فرص العمل وانعاش الاقتصاد.

وقد أولت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية اهتماما خاصا بالطاقات المتجددة، حيث اعتمدت استراتيجياتها على تنوع مصادر الطاقة والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية.

وتتمتع مصر بمميزات جغرافية ومناخية حيث أنها إحدى دول منطقة الحزام الشمسي الأكثر مناسبة وملاءمة لتطبيقات وانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، مما يتيح فرص الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية، ولتعظيم الاستفادة من هذه المصادر، فقد تم وضع استراتيجية للطاقة المتجددة تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة إلى ٢٠ % من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في مصر عام ٢٠٢٢، وتصل السعات المستهدفة لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية خلال تلك الفترة إلى حوالي ٢٩٠٠ ميجاوات.

ولجذب مزيد من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ مشروعات انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة للمساهمة في تنويع مزيج الطاقة في مصر وتحقيق استراتيجية الطاقة المتجددة، تم تبني برنامج متكامل لتشجيع دخول القطاع الخاص في تنمية مشروعات الطاقة المتجددة بصفة خاصة والطاقة بصفة عامة، من خلال اقرار عدة قوانين منها تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ليسمح للهيئة بإنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى صدور القانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٤ بشأن تحفيز انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أربع اليات تشمل المناقصات التنافسية بنظام التصميم والتوريد والانشاء + التمويل المباشرة ما بين منتج الكهرباء والمستخدم النهائي ، بالإضافة إلى آلية تعريفة التغذية المباشرة ما بين منتج الكهرباء والمستخدم النهائي ، بالإضافة إلى آلية تعريفة التغذية النباع ولكهرباء من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وفي اطار هذه الاليات، يجري حاليا تنفيذ العديد من مشروعات انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية سواء المرتبطة بالشبكة أو المعزولة عنها.

كما يصاحب هذا التطور والتقدم، الاعتناء والاهتمام بتدريب وتوعية العاملين بقطاعات الكهرباء بكل ما يتعلق بمجالات وتطبيقات الطاقات المتجددة.

وفي النهاية أتمنى أن تتحقق الغاية والهدف المرجو من إصدار هذا الكتاب "الطاقة الكهروشمسية" في زيادة المعرفة وتعزيز القدرات والخبرات والمساهمة في تنشيط حركة البحث والتدريب لجميع العاملين في مجال الطاقة الشمسية.

والله الموفق لما فيه الخير لمصرنا "أرض الشمس".

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة دكتور مهندس / محمد شاكر المرقبي

## مقدمة

تتمتع مصر بمميزات جغرافية ومناخية حيث انها إحدى دول منطقة الحزام الشمسي الأكثر مناسبة لتطبيقات وانتاج الطاقة الشمسية، ولقد اظهرت نتائج أطلس شمس مصر أن متوسط الاشعاع الشمسي المباشر ما بين ٢٠٠٠ : ٣٢٠٠ ك.و.س / م٢ / السنة ، كما يتراوح معدل سطوع الشمس بين ٩ : ١١ ساعة / اليوم ، مما يتيح فرص الإستثمارات في مجالات الطاقة الشمسية المختلفة .

ونظرا لأهمية وجود الطاقات الجديدة والمتجددة ، سواء طاقة الرياح او الطاقة الشمسية ، في مزيج الطاقة في مصر وما صاحبها من تطورات سريعة ومستمرة في تكنولوجيات وتطبيقات الطاقة الشمسية بالاضافة الى نتائج البحوث المستمرة والمتقدمة في هذا المجال ، كان اصدار قانون تعديل إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الذي شجع على إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال كاليات وهي:

- المشر وعات الحكومية من خلال عقود EPC
- المناقصات التنافسية بالإعلان عن مناقصات دولية للقطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO ومن خلال ذلك تم الإعلان عن طرح ٣ مناقصات تنافسية جديدة لإنشاء مشروعات بقدرات ٥٥٠ ميجا وات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بغرب النيل.
- آلية منتج الطاقة المستقل IPP التي تسمح للمستثمر ببيع الطاقة الكهربائية المولدة من مشروع ، مباشرة للمستهلك من خلال الشبكة القومية مقابل استخدام الشبكة
- الإعلان عن إنشاء مشروعات لتوليد ٤٣٠٠ ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام تعريفة التغذية FIT .

بالإضافة إلى ذلك فقد قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة بتبني مشروع إنشاء محطات طاقة شمسية من الخلايا الفوتوفلتية أعلى أسطح المباني، حيث تم:

- تركيب وتشغيل عدد ٣٩ محطة بإجمالي قدرة ١١٣٥ ك. وات
  - جاري تنفيذ عدد ٤٨ محطة بإجمالي قدرة ١٤٥٧ ك.و

هذا بالإضافة إلى قيام المشتركين عن طريق نظام تعريفة التغذية بتنفيذ ٣٧ محطة بإجمالي قدرة ١٤٠٧ ك.و وربطها بالشبكة الموحدة ومزمع تنفيذ ٤١ محطة بإجمالي قدرة ٣٧٠٠ ك.وات.

وقد دفع كل ما سبق ذكرة الى اعداد كتاب عن "الطاقة الكهروشمسية "بكل ما يتعلق بأساسيات ونظريات وتطبيقات الطاقة الشمسية ، كى يكون تحت أيدى المهندسين والفنين المشتغلين بهذا المجال . ومن هنا واستشعارا لأهمية ذلك العمل فقد سعدت بدعوتى لمراجعة ذلك الكتاب راجيا أن يسهم جهدى حتى يخرج الكتاب فى الصورة المأمولة .

يتناول الكتاب: تاريخ الطاقة الشمسية، أساسيات الفوتوفلتية، مكونات الأنظمة الفوتوفلتية، تحليل التكاليف والفوائد والتقييم الإقتصادي، حسابات متوسط الطاقة المنتجة، تطبيقات عملية: إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية وتركيب مضخات المياه بأستخدام الطاقة الشمسية.

وفي ختام هذه المقدمة كم نود أن يحقق هذا الكتاب الفائدة المستهدفة في هذا الميدان.

الرئيس التنفيذى هيئة تنمية وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة دكتور مهندس/ محمد صلاح السبكى

## مقدمة المؤلف

تعتبر الطاقة المتجددة من المجالات والتخصصات العلمية الحديثة، والتي يعود تاريخ الإهتمام بها كمصدر للطاقة في بداية الثلاثينات، حيث تركز الإهتمام والتفكير في كيفية تحويل طاقة الشمس إلى طاقة كهربائية ثم تطور استخدامها في مجالات عديدة مثل: الاتصالات – النقل- الإنارة- توليد الطاقة الكهربائية و اخيرا الطائرة الشمسية.

ولقد حظي موضوع الطاقة الشمسية اهتمام المتخصصين والرأي العام وكثرت الموضوعات والدراسات التي تناولت عناصره المختلفة، وتماشيا مع هذا الإهتمام كان هذا الكتاب والذي يحتوي على عدد ٢٠ باب هي:

تاريخ الطاقة الشمسية – حساب الإشعاع الشمسي – أساسيات الفوتوفاتية - مكونات وأنواع الأنظمة الفوتوفاتية وكيفية اختيارها - الأجهزة المساعدة- تصميم وتشغيل وصيانة الأنظمة الفوتوفاتية- الظل على الخلايا الفوتوفاتية- تحليل التكاليف/الفوائد والتقييم الإقتصادي- متوسط الطاقة المنتجة سنويا- إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية- مضخات المياه بالطاقة الشمسية.

وقد قام بمراجعة الكتاب السيد د.م/محمد صلاح السبكي رئيس هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة والذي أضفى قيمة عظيمة للكتاب وساعد سيادته في اخراج الكتاب بالصورة التي ظهر بها.

كما أتقدم بالشكر للسيد الفاضل د.م/ محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على تفضل سيادته بمقدمة الكتاب وعلى تشجيعه الدائم على تنشيط حركة البحث العلمي والتدريب في جميع المجالات المتعلقة بالطاقة الكهربائية والطاقات المتجددة.

والحمد لله في الأولى والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،

د.م/ كاميليا يوسف

الاسكندرية في اكتوبر ٢٠١٦

## محتويات كتاب الطاقة الكهروشمسية

مقدمة

الباب الاول : تاريخ الطاقة الشمسية

الباب الثاثي : الطاقة الشمسية

الباب الثالث : حساب الاشعاع الشمسي

الباب الرابع : أساسيات الفوتوفلتية

الباب الخامس : العاكس

الباب السادس : اختيار ومقاس مكونات الالواح الفوتوفلتية

الباب السابع : بطاريات الطاقة الشمسية

الباب الثامن : متحكمات الشحن

الباب التاسع :كابلات المحطات الفوتو فاتية

الباب العاشر : الأجهزة المساعدة للمحطات الفوتوفلتية

الباب الحادي عشر: تصميم انظمة قو تو فلتية مستقلة عن الشبكة

الباب الثاني عشر: الظلال على الخلايا الفوتوفلتية

الباب الثالث عشر: تركيب ألانظمة الفوتو فلتية

الباب الرابع عشر: تركيب الواح الفوتوفاتية

الباب الخامس عشر: صيانه الانظمة الفوتوفلتية

الباب السادس عشر: تحليل التكاليف/ الفوائد والتقيم الاقتصادي للانظمة الفوتوفاتية

الباب السابع عشر : متوسط الطاقة المنتجة سنويا من المحطة الفوتوفلتية

الباب الثامن عشر: تطبيقات عملية (١) انارة الشوارع باستخدام الطاقة الشمسية

الباب التاسع عشر : تطبيقات عملية (٢) مضخات المياة باستخدام الطاقة الشمسية

الباب العشرون : أمثلة لمحطات الطاقة الشمسية

- ملحق: المواصفات القياسية العالمية للمحطات الفوتوفلتية

- المراجع

## الباب الاول

## تاريخ الطاقة الكهروشمسية (الفوتوفولتية)

## PV energy history


استخدمت الطاقة الشمسية بطرق مختلفة منذ القرن السابع قبل الميلاد ، حيث عظمت الأشعة الشمسية واستخدمت لإنشاء النار؛ وفي القرن الثالث قبل الميلاد استخدم الإغريق والرومان "مرايا الحرق" (burning mirrors) ككشافات ضوئية لأغراض دينية. بينما في القرن الثاني قبل الميلاد استخدم ارشميدس (Archimedes) الخصائص الإنعكاسية لمعدن النحاس الأصفر لإشعال النار في السفن الرومانية المهاجمة لسيراكوز (Syracuse) حيث أحرق الأسطول الحربي الروماني في حرب عام ٢١٢ ق.م عن طريق تركيز الإشعاع الشمسي على سفن الأعداء بواسطة المئات من الدروع المعدنية.

يوضح شكل (١) غلاف النسخة اللاتينية من كتاب ابن الهيثم المناظر، التي تظهر كيف أحرق أرخميدس سفن الرومان عند مهاجمتهم لسيراكوز باستخدام المرايا المقعرة.

وفي العصر البابلي كانت نساء الكهنة يستعملن آنية ذهبية مصقولة كالمرايا لتركيز الإشعاع الشمسي للحصول على النار . كما قام علماء أمثال تشرنهوس (Chernhos) وسويز (Suez) ولافوازييه (Lavoisier) وموتشوت (Mochoc) وأريكسون (Harding) وهاردنج (Harding) وغيرهم باستخدام الطاقة الشمسية في صهر المواد وطهي الطعام وتوليد بخارالماء وتقطير الماء وتسخين الهواء .

يوضح شكل (٢) صورة أنطوان لافوازييه (Antoine Lavoisier) (١٧٩٤ - ١٧٤٣)





ارشميدس


شكل (١) صورة ارشميدس ومنظر لكيف أحرق أرخميدس سفن الرومان



شکل (۲) أنطوان لافوازييه (Antoine Lavoisier) (۱۷۹٤ - ۱۷٤۳)

تاريخ الطاقة الكهروشمسية (الفوتوفولتية) - ٢ركزت جميع الإستخدامات الأولية للطاقة الشمسية علي الحرارة والتصميم الشمسي السلبي (Passive Solar). تغطي الطاقة الشمسية السلبية جميع الأبواب والشبابيك لكسب أكبر قدر من الحرارة في المبانى ، للإستفادة منها ليلا.

في عام ١٧٦٧ تم وضع تصور لأول "خلية تجميع للطاقة الشمسية" (Horace في العالم وشيدت من قبل العالم السويسري حورس دي سويس Horace) في العالم وشيدت من قبل العالم السويسري حورس دي سويس Benedict de Saussure) بقتحات وثلاثة طبقات من الزجاج ، وتعمل الخلية علي تعظيم حرارة الشمس لدرجة حرارة تعدي ٢٣٠ درجة فهرينهيت واستخدمت بطرق متعددة.




شكل (٣) العالم السويسري حورس دي سويس

#### تطور تاريخ الطاقة الكهروشمسية (الفوتوفولتية):

تعود بداية التقنية الضوئية إلي أكثر من ١٦٠ عاما ، حيث بدأ اكتشاف الأساسيات الأولية لهذا العلم في عام ١٨٣٩ ، ولكن وتيرة التقدم تسارعت في القرن العشرين.


• في عام ١٨٣٩ تم تجربة الأقطاب المعدنية الموضوعة في الالكتروليت (Alexander بمعرفة الفيزيائي الفرنسي الكسندر ادمون بيكريل Edmond Becquerel) (البالغ من العمر ١٩ عام) ، والذي أطلق عليه أبو الفوتوفلتية ، شكل (٤) ، حيث لاحظ الظاهرة الفيزيائية التي سمحت لتحول الضوء الي كهرباء.

• في عام ١٨٦١ قام العالم الفرنسي Augustin Mouchot ، شكل (٥) ، في مصر باختراع المحرك البخاري الأول في العالم المدعوم بالكامل بالطاقة الشمسية





شكل (٤) الكسندر ادمون بيكرل " ابو الفوتوفلتية "




شكل (٥) التجربة الأولى للعالم Auguste Mouchout في عام ١٨٧٦ اكتشف كل من وليام آدمز وريتشارد داي William Adams &

في عام ١٨٧٦ اكتشف كل من وليام ادمز وريتشارد داي & William Adams (William Adams)

(Richard Day) التوصيلية الضوئية للسيليكون ، كأول مادة فوتوفلتية صلبة .

• في عام ١٨٨٣ وصف المخترع الامريكي تشارلز فريتس (Charles Fritts)، شكل (٦)، الخلايا الشمسية الأولي المصنوعة من رقائق السيلينوم (Wafers)، وبكفاءة ١ %



شكل (٦) الخلايا الشمسية الأولي المصنوعة من رقائق السيلينوم والمخترع الامريكي تشارلز فريتس

فى عام ١٨٨٨ بدأ الفيزيائى الروسى الكسندر ستولتوف Aleksandr (شكل (٧)) أنشاء اول خلية فوتوفلتية تعتمد أساسا على التأثير الكهروضوئى الخارجى والمكتشف بمعرفة هينرتش هرتز (Heinrich Hertz) فى بداية عام ١٨٨٧ ( أثناء التأثيرات الفوتوفلتية ، تنبعث الالكترونات من الصلب أو السائل أو الغاز عند امتصاص الطاقة من الضوء )



شكل (٧) الفيزيائي الروسي الكسندر ستولتوف

- في عام ١٨٨٨ تلقي ادوارد ويستون (Edward Weston) أول براءة اختراع أمريكية للخلايا الشمسية.
- في عام ١٩٠١ تلقي نيكولا تيسلا (Nicola Tesla) بالولايات المتحدة براءة اختراع عن "جهاز لإستخدام الطاقة المشعة وطريقة استعماله".
- في عام ١٩٠٥ نشر ألبرت أينشتاين (Albert Einstein) ، شكل (٨) ، ورقة بحثية عن "التأثير الكهروضوئي" مصاحبة لورقة بحثية أخري عن نظرية النسبية (Relativity Theory).



شكل (٨) البرت اينشتاين


• في عام ١٩١٣، افتتحت مصر أول محطة لتوليد الطاقة الشمسية المركزة في العالم، في حي المعادي وتحديدا في "٦ شارع ١٠١"، شكل (٩)، حتى أن جمعية الطاقة الشمسية الحرارية الأسترالية قد احتفات في يوليو عام ٢٠١٣، بالذكرى المئوية لإنشاء مصر أول محطة شمسية في التاريخ قبل أن يسمع عنها أحد في العالم.











شكل (٩) صور تاريخية من أول محطة لتوليد الطاقة الشمسية المركزة في العالم بالمعادى / مصر

في عام ١٩١٦ قدم روبرت ميليكان (Robert Millikan) تجربة لإثبات نظرية أينشتاين عن "التأثير الكهروضوئي".

تاريخ الطاقة الكهروشمسية (الفوتوفولتية) ٧-

- في عام ١٩١٨ اكتشف جان سزوكرألسكي (Jan Czochralski) طريقة بناء بللور أحادي من السيليكون.
- في عام ١٩٢٢ فاز أينشتاين بجائزة نوبل عن " ورقة البحث عن التأثير الكهروضوئي المعدة في ١٩٠٤".
- في عام ١٩٥٤ تمت صناعة أول خلية فوتوفولتية عالية الطاقة من السيليكون بمعامل بيل (Bell Laboratories) بالولايات المتحدة الأمريكية، شكل (١٠)، وتحقق كفاءة 7% وكانت الأقمار الصناعية في وقت مبكرهي الإستخدام الرئيسي لهذه الخلايا الشمسية الأولي ؛ وتنبأت صحيفة نيويورك تايمز " أن الخلايا الشمسية سوف تؤدي في النهاية الي أن تكون مصدر للطاقة لا حدود لها من الشمس".














شكل (١٠) صور تاريخية لمعمل بيل بالولايات المتحدة الامريكية (١٩٥٤)

- في عام ١٩٥٥ باعت شركة ويسترن إلكتريك (Western Electric) تراخيص تكنولوجيات السيليكون الفوتوفولتية التي شملت منتجات ناجحة.
- في عام ١٩٥٨ تم إستخدام مصفوفة فوتوفولتية لأنظمة لاسلكية لطلائع الأقمار الصناعية بالولايات المتحدة.
- في عام ١٩٦٠ أنجزت (Hoffman Electronics) خلايا فوتوفولتية بكفاءة ١٤ %.
- في عام ١٩٦٣ أنتجت شركة شارب (Sharp) موديول فوتوفولتية من خلايا السيليكون ، وأنشأت اليابان مصفوفة قدرة ٢٤٢ وات علي فنار ، وكانت أكبر مصفوفة في ذلك الوقت.
- في عام ١٩٦٦ وكالة ناسا (NASA) أطلقت مدارية المرصد الفلكي المحتوية علي مصفوفة فوتوفولتية بقدرة ١ ك.و.
- في السبعينات تسببت الأبحاث في إنخفاض تكاليف الفوتوفولتية لأقل من ٨٠ % مما سمح بتطبيقات مثل: إضاءة تحذيرات الملاحة وإنذارات المنارات ، ومعابر السكك الحديدية ، والإستخدامات عن بعد عندما يكون التوصيل بشبكة المرافق مرتفع التكلفة.
- في عام ١٩٧٣ تأسست مجموعة Solarex من قبل اثنين من العلماء السابقين بوكالة ناسا وعملوا على تطوير الأنظمة الكهروضوئية للأقمار الصناعية.
- في عام ١٩٧٤ قامت اليابان بصياغة مشروع "الشمس المشرقة" لبحث وتطوير
   وقود الفوتو فولتية.
- في عام ١٩٧٦ بدأت مجموعة Kyocera في إنتاج موديولات الشريط السيليكون البلوري .(Silicon Ribbon Crystal Solar Modules)
- في عام ١٩٧٧ أسست وزارة الخارجية الأمريكية للطاقة " معهد الولايات المتحدة لبحوث الطاقة الشمسية " في "GOLDEN CO"
- في الثمانيات مع إستمرار التحسين في الكفاءة وإنخفاض التكلفة أمكن أن تصبح الفوتوفولتيه شائعة كمصدر تغذية للأجهزة الإلكترونية مثل آلالات الحاسبة والساعات والراديو والكشافات وغيرها من التطبيقات التي تحتاج إلي بطاريات شحن صغيرة.

- في عام ۱۹۸۲ أنشأت أول محطة شمسية سعة ۱ م . وات في HISPERIA,CALIFORNIA .
- في عام ١٩٩٠ أطلقت ألمانيا برنامج لتركيب الخلايا الشمسية علي الأسطح وتم تركيب خلايا شمسية علي سطح كاتدرائية Magdeburg كأول كنيسة تعمل بالطاقة الشمسية بألمانيا الشرقية.
- في عام ١٩٩١ وجه الرئيس جورج دبليو بوش وزارة الطاقة الأمريكية إلي إنشاء " المعمل الوطني للطاقة المتجددة" ( والذي أصبح حاليا : معهد أبحاث الطاقة الشمسية في Sandia )
  - في عام ١٩٩٤ بدأت اليابان في تنفيذ برنامج مدعم ٢٠٠ ألف سطح شمسي .
- في عام ١٩٩٨ بدأت كاليفورنيا في " برنامج الطاقات المتجددة الطارئ " لتمويل أنظمة فوتوفلتية للقطاعين التجاري والسكني بقدرة أقل من ٣٠ ك . و .
- في عام ٢٠٠٢ بدأت لجنة المرافق العامة " California Public Utilities "CA بدأت لجنة المرافق العامة " (CPUC or PUC) برنامج حوافز الإنتاج الذاتي (-Self) لمشاريع الفوتوفاتية الأكبر من ٣٠ ك . و .
- في عام ٢٠٠٤ خمسة مصنعين هم Sharp . Kyocera, shell solar كانوا أصحاب ٦٠% من تسويق الفوتوفلتية وفلتية و GE أشترت ASTRO POWER وهو أخر مصنع متبقي للفوتوفلتية مستقل بالولايات المتحدة.
- في عام ٢٠٠٦ قدمت لجنة المرافق العامة California Public Utilities ) في عام ٢٠٠٦ قدمت لجنة المرافق العامة Commission) (CPUC or PUC) تقنية متقدمة لبرنامج شمسي مدعوم خلال بالسنوات من خلال مبادرة كاليفورنيا للطاقة الشمسية SOLAR INITIATIVE "CSI")
- في عام ٢٠٠٧ بدأ برنامج (CSI) (CSI) في عام ٢٠٠٧ بدأ برنامج منظمة التضامن المسيحية الدولية ) واستقبل استقبالاً حسناً من قبل السوق ، مع أعلى حجم طلب متوقع .



شكل (١١) تطور تاريخ الطاقة الكهروشمسية (الفوتوفولتية)

## الباب الثاني

## الطاقة الشمسية

## **Solar Energy**

#### الشمس (The Sun)

هي مصدر كل من الحياة والطاقات المختلفة على الأرض (طاقة كيميائية وطاقة حرارية) ، وهي كتلة من الغازات المتوهجة التي تبلغ درجة حرارة مركزها حوالي ١٤ مليون درجة مئوية ، وتنتج هذه الطاقة الهائلة نتيجة نوع من التفاعلات النووية ، لذلك يعتبر باطن الشمس مفاعلا نوويا طبيعيا هائلا ينتج أشعة "جاما" وأشعة "إكس" المهلكة ، إلا ان الأشعة عند انتقالها من باطن الشمس حتى سطحها تكون قد تحولت لعمليات امتصاصها، ثم يعاد بثها عبر طبقات الشمس المختلفة الي أشعة مرئية ذات طول موجي يمكن الاحساس به بالعين المجردة وهو المصدر الرئيسي للطاقة الشمسية .

#### بعض خصائص الشمس:

- هي أقرب نجم الي الأرض وتبعد نحو حوالي ١٥٠ مليون كم منها
- يبلغ قطرها نحو ١٠٣٩٢،٠٠٠ كم وهو أكثر من ١٠٩ أضعاف قطر الأرض
- درجة الحرارة في مركز الشمس عالية جدا حيث تبلغ ١٤،٠٠٠،٠٠٠ درجة مئوية
   يبنما لا ترتفع درجة حرارة الأرض عادة عن ٥٠ درجة مئوية
  - يسمي سطح الشمس "الفوتوسفير" أي السطح "النير" وعلي الرغم من أنه أبرد كثير ا من داخلها الا أن درجة حرارته تبلغ ٢٠٠٠ درجة مئوية .
    - تدور الشمس حول محورها مرة كل ٢٥ يوما
- العالم نيكولاس كوبرنيكس (١٤٧٣ -١٥٤٣) المولود في بولونيا هو راهباً وعالماً في الرياضيات وفيلسوفا فلكياً وقانونياً وطبيباً وإدارياً ودبلوماسياً وجندياً بولندياً كان أحد أعظم علماء عصره. يعتبر أول من صاغ نظرية مركزية الشمس واعتبر الأرض جرماً يدور في فلكها في كتابه "حول دوران الأجرام السماوية". وهو مطور نظرية دوران الأرض، ويعتبر مؤسس علم الفلك

الحديث الذي ينتمي لعصر النهضة الأوروبية من ١٤٠٠ إلى ١٦٠٠ ميلادية-ولذا فهو صاحب نظرية "الشمس هي مركز الكون " أو "مركزية الشمس " أو " نظام كوبرنيكس" حيث أدرك أن الأرض تدور حول نفسها وأنها أيضا تدور في فلك حول الشمس.

• الشمس تزودنا بالحرارة والضوء وهما قوام الحياة



شكل (١) العالم نيكولاس كوبرنيكس

تندفع الحرارة المتولدة في باطن الشمس الي سطحها فيتوهج بلون أصفر ساطع ويشع كميات هائلة من الضوء ، وتنتشر الطاقة الحرارية والضوئية المنبعثة من الشمس عبر الفضاء في جميع الاتجاهات .

تعرف الطاقة الحرارية بالاشعاع تحت الحمراء ، وهو اشعاع غير مرئي ولكنه يستشعر بالحس ، فكل جسم يمتص هذا الاشعاع يصبح أسخن من ذي قبل . الاشعاع الآخر المنبعث من الشمس هو الاشعاع فوق البنفسجي ، بخلاف الضوء والاشعاع تحت الحمراء ، لا يصل منه الي سطح الأرض الا القليل القليل . عموما يعتبر الاشعاع فوق البنفسجي مفيد صحيا ، كما أن بعض التفاعلات الكيماوية لا تحدث بدونه . إن الطاقة الحرارية والضوئية التي تصلنا من الشمس ضرورية للحياة .

#### الأرض

هي واحدة من تسع كواكب سيارة تدور حول الشمس في الاتجاه نفسه . أاقرب كوكب سيار هو عطارد ويليه الزهرة ثم الأرض ..... وحتي بلوتو .


لسهولة دراسة كوكب الأرض نظرا لاتساعه قام العلماء برسم خطوط الطول ودوائر العرض على خرائط تمثل سطح الارض.

يوضح جدول (١) تعريف وأهمية خطوط الطول ودوائر العرض.


يبين شكل (١) ، (٢) خطوط الطول ودوائر العرض موقعة علي سطح الأرض علي التوالي .

جدول (١) خطوط الطول ودوائر العرض (التعريف والأهمية)

جدول (۱) خطوط الطول ودوالر الغرض (التغريف والاهمية)				
الاهمية	التعريف	البند		
• تحديد موقع الأماكن شرق وغرب	• هي أنصاف دوائر تبدا من	خطوط الطول		
خط جرينتش	القطب الشمالي عند القطب	longitude		
• تحديد الزمان وفروق التوقيت في	الجنوبي وبشكل عمودي تحيط			
كل جهات العالم	بالأرض			
• نتيجة اختلاف الوقت من دولة الي	• عددها ۳٦٠ خط			
أخري حول العالم فان هذه	<ul> <li>هي خطوط و همية</li> </ul>			
الخطوط تساعد علي تحديد الوقت	• خط الطول الرئيسي هو خط			
بدقة	جرينتش والذي درجة حرارته			
	صفر ويتوسط خطوط الطول			
	• تمر هذه الخطوط علي مناطق			
	لها نفس التوقيت تماما			
• تحديد المواقع شمال وجنوب خط	<ul> <li>هي دوائر وهمية أفقية تحيط</li> </ul>	دوائر العرض		
الاستواء	بالكرة الارضية وتصغر	Latitude		
• تقسيم العالم الي مناطق حرارية	تدريجيا كلما ابتعدنا شمالا أو			
وتحديد أحوال المناخ (درجة	جنوبا عن خط الاستواء			
الحرارة)	• عددها ۱۸۰ دائرة			
• تستخدم كل من خطوط الطول	<ul> <li>الدائرة الأساسية هي الدائرة</li> </ul>			
ودوائر العرض في تحديد موقع	الاستوائية ودرجة حرارتها			
المكان وموضع الانسان براً أو	صفر وهي أطول دائرة			
بحراً أو جواً	• قسمت المناطق حسب حرارتها			
	علي أساس هذه الخطوط			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·		



شكل (١) خطوط الطول




شكل (٢) دوائر العرض

### موقع الأرض من الشمس:


من المعلوم أن الطاقة الشمسية هي أحد مصادر الطاقة الهامة للأرض ، حيث تصل كمية هائلة من ضوء الشمس في الفضاء المحيط بالارض ، نتيجة دوران

كوكب الأرض حول الشمس في مدار محدود فان كميات متفاوتة من هذه الطاقة تصل الي سطح الأرض يوميا ، تعتمد هذه الكميات علي موقع الأرض من الشمس وعلي فصول السنة الأربعة . يوضح شكل (٣) سقوط الأشعة المباشرة على الأرض من الشمس في الفصول الأربعة للسنة

ويوضح شكل (٤) موقع ومسافة وقطر كل من الأرض والشمس



شكل (٣) سقوط الأشعة المباشرة على الأرض من الشمس في الفصول الأربعة للسنة




شكل (٤) المسافة بين الأرض والشمس ( بالمتر والميل ) وقطر كل منهما

#### من الحقائق الهامة

تدور الأرض حول محور وهمي يمر في القطب الشمالي والقطب الجنوبي ، هذا المحور يميل بمقدار ٢٣٥٠° عن مستوي مدار الأرض . هذا الميلان يسبب الفصول الأربعة فيكون النهار طويلا وحارا والليل قصير في الصيف ، بينما النهار قصير بارد والليل طويل في الشتاء .

- في ٢١ مارس: الاعتدال الربيعي وفيه يتساوي الليل والنهار
- في ٢٣ سبتمبر: الاعتدال الخريفي وفيه يتساوي النهار والليل
- في ٢٢ ديسمبر: الانقلاب الشتوي وفيه أقصر نهارا وأطول ليلا
  - في ٢١ يونيو: الانقلاب الصيفي وفيه أطول نهارا وأقصر ليلا
    - عند خط الاستواء يتساوي الليل والنهار

يوضح شكل (٥) موقع الأرض من الشمس في الفصول الأربعة للسنة



شكل (٥) موقع الأرض من الشمس في الفصول الأربعة للسنة

من المعروف أن الدول التي تقع على خط الاستواء هي الدول التي تتمتع بفصل واحد تقريبا طوال السنة وهو فصل الصيف ، أى تسلط أشعة الشمس على هذه الدول طوال السنة ومن ثم تتمتع الدول القريبة من خط الأستواء بهذا الطقس . يدرك سكان المناطق الشمالية والجنوبية لخط الاستواء والقريبة لأقطاب الأرض ، الفصول الأربعة للسنة .

كمية الاشعاعات الشمسية التي تصل سطح الأرض تتفاوت بسبب تغيير الظروف الجوية والموقع المتغير للأرض بالنسبة للشمس، خلال اليوم الواحد وطوال السنة .


يعتبر الغيوم هو أحد العوامل الجوية الرئيسية التي تؤثر في كمية الاشعاع الشمسي الذي يصل الي الأرض ولذلك تستقبل المناطق ذات المناخ الغائم اشعاعات شمسية أقل من المناطق الصحراوية. وتكون

أكبر كمية اشعاع شمسي تصل الي الارض هي أشعة فترة الظهيرة عندما يكون ضوء الشمس متعامد علي سطح الأرض ، بينما في وقتي الشروق والغروب تستقبل الأرض أقل كمية من الاشعاع طوال اليوم . عند سقوط اشعاع الشمس عموديا علي سطح الأرض خلال فترة الظهيرة تتعرض الأشعة لمفقودات صغيرة جدا ، وتكون عبارة عن امتصاص السحب للاشعاعات الشمسية أو تبعثر الاشعاعات في الفضاء عن طريق انعكاسها خلال الرماد البركاني المحمول جواً أو الأدخنة المحمولة جوا و الناتجة من حرق الأشجار وغيرها من ملوثات البيئة .

ويوضح شكل (٦) تشعب الطاقة الشمسية من الشمس الى الأرض ، وتكون كثافة الاشعاع (intensity of radiation) التي تترك الشمس ثابتة نسبيا . وعلى ذلك فأن كثافة الاشعاع الشمسي عند مسافة 1AU تسمى الثابت الشمسي عند مسافة 1AU تسمى الثابت الشمسي 1367 W/m2

(Fröhlich and Brusa, 1981, and Iqbal, 1983).

وعند الاحتياج لتحويلها الى وحدة أخرى يستخدم جدول (٢)



جدول (٢) الوحدات المختلفة للثابت الشمسي (Gsc)

Gsc =	1367 w/ $m^2$
Gsc =	136,7 mw/cm <sup>2</sup>
Gsc =	0.1367 w/cm <sup>2</sup>
Gsc =	$1.367*10^6  \mathrm{erg/c} m^2.\mathrm{s}$

127.0 $w/ft^2$	
0.03267 cal/cm <sup>2</sup> .s	
$1.960  cal/c m^2.min$	
1.960 Ly /min (thermochemical	
cal./c $m^2$ .min.)	
1.957 Ly /min(mean cal/c $m^2$ .min)	
433.4 Btu/ $ft^2$ .hr	
0.1204 Btu $ft^2$ .s	

الـ erg =  $10^{-7}$  joules هي وحدة الطاقة والشغل erg =  $10^{-7}$  joules الوحدة الفلكية (رمزها و.ف.) ((Astronomical unit (AU)) وحدة يقاس بها غالبا بعد الكواكب عن الشمس وهي تساوي بعد الأرض عن الشمس تمثل الوحدة الفلكية متوسط المسافة بين الأرض والشمس.

الوحدة الفلكية هي متوسط المسافة بين الأرض والشمس والتي تساوي 159,097,097,097 كم (بدقة  $\pm$  7 مترا) أي أن:

- ا و.ف. = ۱٤٩,٥٩٧,٨٧٠،٦٩١ كيلومتر = ١٥،٨١٣ × ١٠ سنة ضوئية.
  - ۱ سنة ضوئية = ٦٣٢٤١ و.ف.

لكن العامة تعتبر أن قيمة الوحدة الفلكية تساوي تقريبا ١٥٠,٠٠،٠٠٠ كيلومترا وهي قيمة أسهل حفظا لكن القيمة الحقيقية أصغر بـ ٤٠٢١٢٩,٣٠٩ كيلومترا.

استخداماته

بدأ استخدامها منذ عام ١٩٥٨م للتعبير عن المسافة بين الكواكب والشمس وباقي المسافات داخل النظام الشمسي أو داخل باقي النظم الشمسية لأنه بالرغم من كبرها فهي ليست عملية لقياس المسافات بين النجوم مثلا، حيث تستعمل وحدة السنة الضوئية.

#### لانجلي (Langley) (Ly<u>)</u>

هي وحدة توزيع الطاقة على مساحة (وتسمى أيضا "كثافة الحرارة"). تستخدم لقياس الإشعاع الشمسي (solar radiation or Insolation) . في عام ١٩٤٧ نسبت هذه الوحدة الى المعالم 1834-1804)

۱ لانجلی = ۱ کالوری کیمیاء حراریة / سم مربع

(1 thermo chemical calorie per square centimeter).

= ۱۸٤٠ جول / متر مربع

(41840 J/m² (joules per square meter),

۱ كالورى = ۱۱،٦٢٢ وات - ساعة / متر مربع

(ca. 11,622 watt-hours per square meter)

#### المسافة بين خطى طول:

- تعتمد المسافة التي تفصل خطوط الطول عن بعضها البعض على دائرة العرض التي تقاس المسافات عندها ، لأن دوائر العرض غير متساوية في طولها
- تكون المسافة بين خط الطول وخط آخر أكبر عند خط الاستواء وتقل عند دوائر العرض باتجاه القطبين (الشمالي والجنوبي) حيث تتقابل عند القطب
  - المسافة بين خط الطول وخط آخر عند خط الاستواء تساوي

 $360 \div 2\pi r$ 

حيث r نصف قطر دائرة الاستواء


المسافة بين خط الطول وخط اخر علي اي خط عرض تساوي
 360 ÷ 2π r cosΦ

#### حيث :

r نصف قطر خط العرض الذي يحسب عنده المسافة

Φ الزاوية بين خطى الطول المراد حساب المسافة بينهما

يستفاد من خطوط الطول ودوائر العرض في تحديد المواضع بدقة ، فمثلا في شكل (V) تكون احدائيات النقطة (P) هي  $P = 40^{\circ}N$ , 60°W وتعني أن النقطة P06 عند دائرة عرض P40° شمالاً ، وخط طول P50° غرباً



شكل (٧) تمثيل لموقع النقطة P

# موقع مصر بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض :

- ♦ تقع بين دائرتي عرض٢٢ شمالاً ، ٣٢ شمالاً (أي بين ١٠ دوائر عرض )
  - ❖ تقع بين خطى طول ٢٥ شرقاً ، ٣٧ شرقاً (أي بين ١٢ خط طول )
    - ♦ يمر مدار السرطان في جنوب مصر

## الطاقة الشمسية:

هي مصدر لا ينضب للطاقة وهي مصدر نظيف لا ينتج عن استعمالها أي غازات أو نواتج ضارة للبيئة.

يمكن ان تقاس الطاقة الشمسية بوحدة الجول (Joule) ، مع أن القياس الأكثر شيوعا لفيض الاشعاع (Flux) أو لقدرة الاشعاع (Power) هو التعبير بالطاقة خلال الزمن . وتكون الوحدة الأساسية قياس القدرة هي وات/ثانيه (watt/sec) . تشع الشمس  $10^{26}$  .


هذه الطاقة تشع من الشمس في مجال دائري ، حيث يصل بعضها الي الأرض . تقاس الطاقة الداخلة الي الأرض كأشعاع شمسي (طاقة /الثانيه لكل متر مربع ) .

يتم الحصول على شدة الطاقة الشمسية (intensity of solar energy) الواصلة عند أعلى قمة الغلاف الجوى للأرض (المواجه مباشرة للشمس) والتي تعرف أيضا بالثابت الشمسي (solar constant) من العلاقة:

$$Gsc = \frac{(3.846*10^{26}).w}{4\pi*(1.496*10^{11})^2.m2} = 1360 \text{ w/m2}$$

يوضح شكل (٨) تغير المسافة بين الشمس والارض والتي تتغير في حدود: 1.02 AU , 0.98 AU أي في حدود :

- نقطة الأوج (aphelion) وهي النقطة التي يكون فيها الكوكب السيار أبعد ما بمكن من الشمس
- نقطة الحضيض الشمسي (perihelion) وهي أقرب نقطة في مدار الكوكب السيار الى الشمس ولذلك تجد بعض المراجع تذكر قيمة الثابت الشمسي حول الرقم 1360 w/m<sup>2</sup>



شكل (٨) تغير المسافة بين الشمس والارض تبعا لتغير شهور السنة

نتيجة لعمليات الامتصاص والتشتت للاشعاع الشمسي في الغلاف الجوى للأرض فان ما يصل الى سطح الأرض قد يكون في المتوسط ١٠٠٠ وات لكل متر مربع . تشكل الأشعة المرئية (أو الضوء المرئي) نسبة ٤٢ % : ٤٦% من الطاقة الكلية الصادرة من الشمس والأشعة فوق البنفسجية ٢% بينما معظم الاشعاع الواصل لسطح الأرض أشعة تحت الحمراء الحرارية بنسبة ٤٩ %: ٥٦ % وهي

بمثابة الحرارة ، وجميع هذه الاشعاعات الكهرومغناطيسية تنتقل عبر الفضاء بمعدل ثابت .


# تتحول الطاقة الشمسية الواصلة الى سطح الأرض الى :

- طاقة كيميائية: عند سقوط أشعة الشمس علي أوراق النباتات تدخر في النبات على شكل طاقة كيميائية عضوية وتشكل هيكلا للنباتات ومصدر غذائه وغذاء الكائنات الحية بصفة عامة.
- طاقة الرياح: يظهر الأثر الحراري للطاقة الشمسية عند سقوط الأشعة الشمسية علي الغلاف الجوي فيسبب تسخينه تسخينا متفاوتا وبالتالي تنتج تيارات هوائية مسببة حدوث طاقة الرياح.

## طيف الاشعاع الشمسي فوق الغلاف الجوي وعلى سطح الأرض:

يتطابق الشعاع الشمسي تقريبا مع درجة حرارة اشعاع الجسم الأسود عند حوالي م٠٨٠٠ كلفن عند مرور أشعة الشمس خلال الغلاف الجوي ، تضعف هذه الاشعة نتيجة التشتت والامتصاص وكلما زادت كمية الغلاف الجوي التي تخترقها كلما أصبحت أكثر ضعفا ، يوضح شكل (٩) مسارات الاشعاع الشمسي في الغلاف الجوي عندما تمر أشعة الشمس خلال الغلاف الجوي . وتحدث تفاعلات كيميائية ، حتي يصل الطيف الي سطح الأرض ، عندئذ يكون الطيف محددا بين الأشعة تحت الحمراء البعيدة والأشعة فوق البنفسجية القريبة .

تبلغ قيمة معدل الاشعاع الشمسى الساقط على المحيط الخارجي للأرض ١٣٥٧ سرم وهو ما يعرف بالثابت الشمسي وهو يمثل مصدر الطاقة الرئيسي الذي يتم استخدامه لأداء مهمات معينة



شكل (٩) مسارات ضوء الشمس خلال الغلاف الجوى

## الاشعاع الشمسى (Solar radiation)

تختلف شدة الاشعاع الشمسي وكميته من مكان الى آخر، وهذا الاختلاف ناتج من العوامل الآتية والتي تشكل القوة المحركة للكثير من الظواهر الطبيعية على سطح الأرض:

١- دوران الأرض في شكل بيضاوي مرة كل ٣٦٥ يوم محدثا التغيرات الفصولية.

٢- دوران الأرض حول محورها كل ٢٤ ساعة محدثا اختلاف الليل والنهار.

يصل الى الأرض ثلاثة أنواع من الاشعاعات والتي تمثل نسبة ٥٠% من الأشعة الشمسية:


١- الاشعاع الشمسي المباشر من الشمس (Direct Solar Radiation)

الاشعاع الشمسي المشتت والمتطاير في الجو (Diffused Solar)
 Radiation)

"- الاشعاع الشمسي المنعكس من السطوح الأخرى Reflected Solar ) Radiation)

فيما يلى تعريف الثلاثة أنواع من الاشعاعات:

- (Direct Solar Radiation) الاشعاع الشمسي المباشر من الشمس (Direct Beam Radiation) ) (أو حزمة الاشعاع المباشر
- هو عبارة عن شعاع مباشر، أي في خط مباشر من الشمس الى الأرض ويمثل نسبة كبيرة في الأيام المشمسة حوالي ٢٧%. أما فى الأيام الغائمة فإن الشمس تكون مغطاة بالغيوم وعندئذ يكون الشعاع تقريبا معدوم وبالتالي يمثل الاشعاع المبعثر الأغلبية العظمى في ذلك الوقت.
  - ٢- الاشعاع الشمسي المشتت والمتطاير في الجو (Diffused Solar Radiation)
     (أو حزمة الاشعاع المبعثر Diffused Beam Radiation))
- هذا الاشعاع يأتي من أنحاء متفرقة من السماء لذا يطلق عليه "اشعاع السماء" وتكون كميته حوالى ١٠٠% للسماء الصافية وتصل الى ١٠٠% للسماء الغائمة
  - (Reflected Solar الاشعاع الشمسي المنعكس من السطوح الاخرى Radiation)
    - ( أو حزمة الاشعاع المعكوس (Albedo Radiation) )
- كمية الاشعاع المنعكس على سطح الخلية الشمسية يختلف نتيجة اختلاف السطوح العاكسة للشعاع، فمن المعلوم اختلاف معاملات الانعكاس من سطح لآخر، وتكون كمية الاشعاع المنعكس حوالي ١٣% يوضح شكل (١٠) أنواع الاشعاع الشمسي



شكل (١٠) أنواع الاشعاع الشمسي

عموما تتأثر كمية وشدة الاشعاع لجميع الأنواع بعدة عوامل منها:

- ♦ حالة السماء من حيث صفائها وتلبدها بالغيوم.
  - ♦ الوقت خلال النهار والفصل خلال السنة.
    - ♦ الارتفاع فوق منسوب البحر.
- ♦ موقع الشمس في السماء وزاوية ميل الشمس

يعتمد تحديد مقدار الاشعاع الشمسي الذي يصل الي سطح الارض على:

- ♦ مكونات طبقة الغلاف الجوي
- ♦ سمك الغلاف الجوى الذي سيمر خلاله الاشعاع الشمسي.
- عند منتصف اليوم تصبح الشمس عمودية عندنّذ يكون سمك الغلاف الجوي الذي سيمر خلاله الاشعاع الشمسي أقل مايمكن والطاقة الواصلة الى الأرض أعلى مايمكن. أما عند الشروق والغروب فإن سمك الغلاف الجوي الذي سيمر خلاله الاشعاع الشمسي يكون أعلى مايمكن والطاقة الواصلة للأرض أقل مايمكن.
- ♦ ولهذا السبب فإن حجم طاقة الاشعاع الشمسي يكون مرتفعا في المناطق
   ذات الارتفاعات العالية عن سطح البحر.

جدول (٣) يوضح القيم الشهرية للأشعاع المباشر والاشعاع المبعثر (المنتشر) بالقاهرة (مصر) حيث يكون الاشعاع بنسبة ٦٦% للمباشر ، ٣٤% للمبعثر (المنتشر ) بينما يكون الاشعاع الأفقي سنويا حوالي 2000kwh/m2.a

جدول (٣) قيم الاشعاع المباشر والمبعثر (المنتشر) شهريا بالقاهرة /مصر

الاشعاع المبعثر (المنتشر)	الاشعاع المباشر	الشهر
Kwh/m2	Kwh/m2	
٣٣	٦٧	يناير
٤٠	٧٥	فبراير
٦١	1.7	مارس
٧٢	17.	ابريل
۸۰	1 £ ٣	مايو
٧١	١٦١	يونيو
٧.	١٦٣	يوليو
٦٨	١٤٧	اغسطس

٥٧	178	سبتمبر
٥,	99	اكتوبر
٤٣	٦٤	نوفمبر
٣٦	00	ديسمبر

تختلف كمية الاشعاع المنعكس على سطح الخلية الشمسية تبعا لاختلاف معاملات السطوح العاكسه للاشعاع ، ويوضح جدول (٤) معاملات الانعكاس (Reflection coefficients) لبعض المواد العاكسة والتي تساعد عند حساب كمية الشعاع الساقط علي موضع معين من الأرض .


# جدول (٤) حدود معامل الانعكاس لبعض المواد العاكسة

المادة	معامل الانعكاس
الثلج ( snow)	0.70 - 0.87
الخرسانة (concrete)	0.31 0.33
أسطح قطران وحصي (Tar and gravel roofs)	0.12 - 0.15
طرق أسفلت (Asphalt paved roads)	0.10 - 0.12

تتغير شدة الاشعاع الشمسي بين الصيف والشتاء نتيجة ميل الأرض ودورانها حول الشمس .

# يوضح شكل (١١) تغير شدة الاشعاع الشمسي بين الصيف والشتاء وفيه نجد:

- في شهر يونيه يكون القطب الشمالي مواجها للشمس ولذا تنطلق الأشعه الشمسية الي الجزء الشمالي من الكرة الأرضية بصورة عمودية تقريبا.
- في شهر ديسمبر ينحرف القطب الشمالي بعيدا عن الشمس باعثا أقل كثافة من الطاقة الشمسية . (كثافة الطاقة هي الطاقة الساقطة بوحدة ك.و.س/ متر مربع من سطح الأرض في زمن معين ).



(طبقا لزاوية الانحراف الشمسى  $\delta$ )

# الزوايا الشمسية Solar angles

حيث أن شدة الاشعاع الشمسي الساقط علي سطح الأرض تابع لموقع سطح الأرض بالنسبة للشمس فيكون من الضروري تحديد بعض الزوايا الهندسية التي توضح العلاقة بين سطح الأرض والشمس وتستخدم في اجراء حسابات قيم الاشعاع ومجالات أنظمة الطاقة الشمسية حيث يمكن وصف وضع الشمس عند أي موقع عن طريق الارتفاع الشمسي (solar azimuth) والسمت الشمسي (solar azimuth)

فيما يلي تعريف الزوايا الشمسية (والموضحة في شكل (١٢)) وبعض التعريفات الهامة:

- الوقت الشمسي
- الوقت القياسي

الطاقة الشمسية -٢٩-

- زاوية الانحراف الشمسي
  - الزاوية الساعية
- زاوية السمت الشمسي الرأسية
  - زاوية الارتفاع الشمسي
  - زاوية السمت الشمسى الأفقية
    - زاوية ميل السطح
    - زاوية سمت السطح
    - زاوية السقوط الشمسي
- ١. الوقت الشمسي ( solar time)

هو الزمن بناء علي الحركة الزاوية الظاهرية للشمس عبر السماء ، يعرف وقت الظهيرة بأنه الوقت الذي تكون الشمس فيه تعبر دائرة نصف النهار

٢. الوقت القياسي ( standard time)

الزمن المعطى بالساعة المحلية.

الوقت الشمسي هو الزمن المستخدم لجميع علاقات الزوايا الشمسية (وهذا لا يتطابق مع الوقت القياسي )

٣. خط العرض Φ (latitude)

هو الموضع الزاوي للنقطة المدروسة بالنسبة الي مستوي خط الاستواء ، وبفرض خط العرض موجب شمال خط الاستواء . أو هو الموقع الجنوب أو الشمال الزاوي من خط الاستواء ، الشمال موجب :

 $-90^{\circ} \leq \Phi \leq +90^{\circ}$ 

الميل (δ) (declination) (أو زاوية الانحراف الشمسي)
 هو المسافة الزاوية لأشعة الشمس وقت الظهيرة الشمسية (أي عندما تكون الشمس عند الزوال المحلي) بالنسبة الي مستوي خط الاستواء (أي الزاوية بين الخط الواصل بين مركزي

الطاقة الشمسية

الأرض والشمس ومسقط هذا الخط علي مستوي خط الاستواء) - شمالاً تفرض موحدة:

(الانقلاب الصيفي) °23.5 ڪ  $\delta \geq 23.5$ - (الانقلاب الشتوي )

ه. المنحدر (X) (slope)

# ۲. زاویة السمت (Zenith angle )( $\theta_z$

هي الزاوية بين خط السمت (الذروة ) وأشعة الشمس ، هذا يعني ، زاوية سقوط أشعة الحزمة علي السطح الأفقي ( $\theta_z \le 90^\circ \ge 0$  عندما تكون الشمس أعلى الأفق)

٧. زاوية الارتفاع الشمسى (β) ( Solar altitude angle ):

هي الزاوية

بين أشعة الشمس والمستوي الأفقي ، وهي المكملة لزاوية السمت (zenith angle) ( $\theta = 90^{\circ} - \theta_{\tau}$ )

 $\Lambda$ . زاوية السمت الشمسي الأفقية ( $\Psi$ s) (Solar azimuth angle ):


هي الزاوية المقاسة في المستوي الأفقي بين الجنوب ومسقط أشعة الشمس ، ويكون الاتجاه نحو الشرق الجنوبي سالبا ، والاتجاه نحو الغرب الجنوبي موجبا ، أي أن ( $^{\circ}180+ \ge 30$ )  $\ge ^{\circ}180$ 


9. زاوية سمت السطح ( $\psi$ k) (surface azimuth angle) ( $\psi$ k) هي الزاوية المقاسة في المستوي الأفقي بين مسقط المستقيم المتعامد مع السطح والجنوب ، والاتجاه نحو الغرب يعد موجبا  $\psi$ k  $\geq$  +180°


الطاقة الشمسية -٣١-

## ۱۰ الزاوية الساعية (w) (Hour angle):

تعرف الزاوية الساعية لنقطة ما علي سطح الأرض بأنها الزاوية الواجب أن تدورها الأرض ليصبح خط طول هذه النقطة تحت الشمس مباشرة ، في شكل (١٢) هي الزاوية المقاسة علي مستوي خط الاستواء بين مسقط خط الطول ومسقط الخط الواصل بين مركزي الارض والشمس . عند الظهيرة تساوي الزاويه الساعيه الصفر ، وتفرض موجبه بعد الظهر حيث ان تحرك الارض على خط الطول يستغرق ساعة واحدة .







شكل (١٢) الزوايا الشمسية

الطاقة الشمسية -٣٣\_

# كتلة الهواء (طاقة شمسية) (Air Mass):

تشير كتلة الهواء الي طول المسار البصري المباشر الذي يخترق الغلاف الجوي (Atmosphere). ويرمز لها بالحروف AM. تستخدم كتلة الهواء للمساعدة في تحديد خصائص الطيف الشمسي ، حيث تضعف أداء الخلايا الشمسية في ظل ظروف محددة ، اذا تعامدت الشمس علي سطح الارض ،عندئذ يمر مسار ضوء الشمس خلال كتلة الهواء بالغلاف الجوي ويرمز لهذه الحالة ب AM1 ، في جميع الحالات الاخري ، يكون مسار الاشعاع الشمسي أطول خلال الغلاف الجوي وهذا يعتمد على ارتفاع الشمس.

## معامل كتلة الهواء (Air Mass Coefficient):

يشير الي طول مسار الاشعاعات الشمسية خلال الغلاف الجوي الساقط بزاوية  $\theta_z$  بالنسبة الي العامودي علي سطح الأرض ، نحصل على عامل كتلة الهواء من المعادلة التالية :

$$AM = \frac{L}{L_{\circ}} = \frac{1}{\cos \theta_{z}}$$

حيث

L = طول المسار خلال الغلاف الجوي

(Path length through atmosphere)

مستوي عند مستوي الي سطح الأرض عند مستوي  $L_{\circ}$  البحر

zenith path length normal to earth's surface at )
sea level

zenith angle) زاویة السمت  $\theta_z$ 

### معيار AMO :

يشير الى الطيف خارج الغلاف الجوي ، والذي يقترب من الجسم الأسود ٥٨٠٠ كلفن ، ويعنى " عدم وجود أغلفة جوية " ، هذا المعيار يستخدم للخلايا الشمسية المستخدمة لتطبيقات الطاقة الفضائية ، مثل تلك الموجودة على أقمار الاتصالات .

### معيار AM1 :

يشير الى الطيف بعد عبوره الغلاف الجوي الى مستوي سطح البحر مع وجود الشمس فوقه مباشرة ، أي أن  $\theta_{7}=0.0$  وتكون AM1 وبالتالي يشار له ب COS  $\theta_7 = 1$ 

هذا المعيار يستخدم في المناطق الاستوائية والمدارية ، حيث يعطى تقدير جيد لأداء الخلايا الشمسية

#### معيار AM1.5 :

هذا المعيار يقابل سماكة غلاف جوي حوالي 1.5 مرة من السماكة في حالة المعيار AM1.

وعنده تكون زاوية السمت  $\theta_{z}=48.2$  ، وتكون وبالتالي يشار له ب 1.5 AM ، في صناعة الطاقة  $\frac{1}{\cos \theta_{-}}$ الشمسية يستخدم المعيار AM1.5 لجميع الاختبارات المعيارية أو لتصنيف خلايا أو وحدات الطاقة الشمسية الأرضية.

## من المعيار AM2 الى المعيار AM3:

هذا المدى مفيد لتقدير متوسط الأداء الكلى للخلايا الشمسية المثبتة على مناطق مرتفعة مثل الارتفاعات الموجودة في شمال أوروبا ، بالاضافة الى أنه مفيد لتقدير الأداء في فصل الشتاء في المناطق المعتدلة ، فمثلا معامل كتلة الهواء أكبر من 2 في كل ساعات النهار في فصل الشتاء عند نطاقات مساويه أو اقل من 37 در جة

الطاقة الشمسة

$$\theta_z = 60^{\circ}$$
,  $\frac{1}{\cos \theta_z} = 2 \rightarrow AM2$ 

$$\theta_{\rm z} = 70^{\circ} \; , \qquad \frac{1}{\cos \theta_{\rm z}} = 3 \; \rightarrow {\rm AM3}$$

### معيار AM38 :

هذا المعيار يشير الي كتلة هوائية بالاتجاه الأفقي (°90) عند مستوي سطح البحر.

يوضح شكل (١٣) أمثلة لمعيار كتلة الهواء.


ويوضح شكل (١٤) تمثيل أمثلة لكتلة الهواء.

ويبين شكل (١٥) وضع الشمس وقيم معامل كتلة الهواء وقت الظهيرة

لأيام مختلفة في مدينة القاهرة / مصر


ويبين شكل (١٦) وضع الشمس وقيم معامل كتلة الهواء وقت الظهيرة

لأيام مختلفة في مدينة برلين / ألمانيا




شكل(١٣) تمثيل كتلة الهواء

الطاقة الشمسية -٣٦-




شكل (١٤) تمثيل أمثلة لكتلة الهواء



شكل (١٥) وضع الشمس وقيم معامل كتلة الهواء وقت الظهيرة لأيام مختلفة في مدينة القاهرة / مصر

الطاقة الشمسية -٣٧-





شكل (١٦) وضع الشمس وقيم معامل كتلة الهواء وقت الظهيرة لأيام مختلفة في مدينة برلين / ألمانيا

# <u>الباب الثالث</u> حساب الاشعاع الشمسي

# **Solar Radiation Calculation**


يختلف الاشعاع الشمسى الواصل الى سطح الارض فى الكمية والخصائص عن الاشعاع الشمسى الخارجى (extraterrestrial solar radiation) ، حيث ينعكس جزء من الاشعاع بواسطة الضباب . تتفاعل المواد الكيميائية مع اشعة الشمس فتمتص موجات معينة ، مثل انتزاع الاشعة فوق البنفسجية من خلال طبقة الاوزون فى الغلاف الجوى العلوى ، مؤديا الى تقليل الاشعة ذات الطول الموجى القصير التى تصل الى سطح الارض . يمتص كل من بخار الماء وثانى اكسيد الكربون بعض الطاقة فى مدى الاشعة تحت الحمراء . جزء من الاشعاع تنثر ( Scattered ) بواسطة قطرات الضباب وجزيئات الاتربة .

# الطيف الشمسي (Solar Spectrum)

تكون اغلب الطاقة المستقبلة من الشمس عبارة عن اشعة كهرومغناطيسية في صورة موجات

# الطيف الكهرومغناطيسي ( Electromagnetic Spectrum )


هو مدى جميع انواع الاشعة الكهرومغناطيسية على اساس طول الموجة ، كما هو واضح في شكل (١)



حساب الاشعاع الشمسي -٣٩في هذا الفصل سيتم حساب الاشعاع الشمسي الساقط علي سطح افقي او سطح مائل حيث سيتم اجراء الحسابات الآتية:

- الاشعاع المباشر
- الاشعاع المنتشر
- الاشعاع المنعكس
- الاشعاع الخارجي
  - معامل النفاذية
  - زاویة السمت
- الوقت الشمسي المحلي
- زمن الشروق والغروب

# يوضح شكل (٢) أنواع الاشعاع الشمسى



شكل (٢) أنواع الاشعاع الشمسي

يمكن حساب مقدار الاشعاع الشمسي (solar radiation) كالآتي:

إجراء قياسات عملية وبناء جداول قاعدة بيانات تبين مقدار الاشعاع الشمسي المقاس الساقط على منطقة معينة.

إستخدام المعادلات الرياضية لحساب الاشعاع الشمسى خلال أي فترة زمنية.

فيما يلي سيتم عرض طريقة "هوتل Hottel,1976" لحساب الاشعاع الشمسي، هذه الطريقة تعتمد على:

ان السماء صافية

تأخذ في الاعتبار المتغيرات : زاوية السمت ، ارتفاع المنطقة المراد حساب الاشعاع لها ونوع المناخ

الاشعاع الكلي الساقط علي سطح افقي يكون مجموع الاشعاع المباشر (direct) و الاشعاع المنتشر (diffuse) ، وفي حالة الساقط علي سطح مائل يتم اضافة الاشعاع المنعكس (reflected)

أولا: حساب الاشعاع على سطح افقى (Horizontal Surface) يمكن حساب الاشعاع الشمسى من المعادلات الآتية:

$$H_t = H_b + H_d \qquad \qquad \rightarrow (1)$$

$$H_b = H_{on} \cdot \tau_b \cdot \cos \theta_z$$
  $\rightarrow$  (2)

$$H_d = H_{on} \cdot \tau_d \cdot \cos \theta_z$$
  $\rightarrow$  (3)

حيث:

$$(W/m^2)$$
 علي سطح المي المستقبل (الساقط) علي سطح المي  $H_{\rm t}$   $H_{\rm t}$ 

المقاس (extraterrestrial solar radiation) المقاس الشعاع الشمسي الخارجي  $H_{\rm on}$ 

للاشعاع الشمسي (atmospheric transmittance) للاشعاع الشمسي  $au_{\rm b}$  المباشر

معامل النفاذية الجوي للاشعاع الشمسي المنتشر  $au_d$ 

زاوية السمت =  $\theta_z$ 

لحساب المعادلات (١) ، (٢) ، (٣) يتم اتباع الخطوات التالية:

() حساب الاشعاع الشمسي الخارجي  $(H_{on})$  خلال اي يوم من ايام السنة وذلك طبقا للمعادلة (٤)

$$H_{on} = G_{sc}[1 + 0.034 \cos \frac{360n}{365.24}]$$
  $\rightarrow$  (4)

حيث:

( 1353 ) و هو مقدار ثابت ويساوي ( solar constant) و هو مقدار ثابت ويساوي (  $G_{sc}$ 

n= رقم اليوم في السنة بداية من يناير ، والذي يمكن حسابه طبقا للمعادلة (٥)

$$n = 30(M) + 0.6(M - 3) - 30.5 + (N)$$
  $\rightarrow$  (5)


حبث:

M = رقم الشهر في السنة من ١ الى ١٢


N = رقم اليوم في الشهر

 $H_{on}$  يوضح شكل (٣) تمثيل الاشعاع الشمسى الخارجى

حساب الاشعاع الشمسي - ٤٢ويوضح شكل (٤) تغير الاشعاع الشمسي الخارجي  $(H_{on})$  خلال أشهر السنة



شكل (٣) الاشعاع الشمسي الخارجي



شكل (3) تغير الاشعاع الشمسى الخارجى  $(H_{on})$  خلال أشهر السنة

مثال:

احسب الاشعاع الشمسى الخارجي يوم ١٣ فبراير أذا كان الثابت الشمسى الخارجي الما 1367  $M/m^2$  الحل :

M = 2

N = 13

حساب الاشعاع الشمسي -٣٤-

باستخدام المعادلة (٥) بحصل على n

n = 42

 $H_{on}$  على على باستخدام المعادلة (٤) نحصل

 $H_{on} = 1402 \text{ W/}m^2$ 

Y) حساب معامل النفاذية الجوي للاشعاع الشمسي المباشر و المنتشر و ذلك طبقا للمعادلتين (7) ، (7)

$$\tau_b = a_o + a_1 * e^{\left(-\frac{k}{\cos\theta_z}\right)}$$
  $\rightarrow$  (6)

$$\tau_d = 0.271 - 0.2939 \, \tau_h$$
  $\rightarrow$  (7)

حبث:

عليها من عليها من = k ،  $a_o$  ، a المعادلات (۹) ، (۹) ، (۹)

$$a_o = r_o a_o^*$$
  $\rightarrow$  (8)  
 $a_1 = r_1 a_1^*$   $\rightarrow$  (9)  
 $k = r_k k^*$   $\rightarrow$  (10)

حيث:

نحصل علیها من (climate correlations) نحصل علیها من جویة  $r_o$  ،  $a_1$  ،  $r_k$  جدول (۱) عند ارتفاع رؤیة 23 km & 5 km

في  $a_0^*, a_1^*, k^*$  عوامل تصحيحية نحصل عليها من المعادلات (١١) ، (١١) في  $a_0^*, a_1^*, k^*$  حالة A=5 km ومن المعادلات (١٤) ، (١٥) ، (١٤) في حالة A=15 km حالة  $a_0^*, a_1^*, k^*$  ومن المعادلات (١٢) ، (١٥) ، (١٤) في حالة  $a_0^*, a_1^*, k^*$  حالة  $a_0^*, a_1^*, k^*$  ومن الموقع ( بوحدة  $a_0^*, a_1^*, k^*$  ومن الموقع ( بوحدة  $a_0^*, a_1^*, k^*$  ومن الموقع ( بوحدة  $a_0^*, a_1^*, k^*$ 

جدول (١) معاملات تصحيح حزمة اشعاع طبقا لحالة المناخ

$r_k$	<b>Г</b> 1	1	<b>7</b> 0	نوع المناخ
7 A	* 1	5 km	23 km	
1.02	0.98	0.92	0.95	المناطق الاستوائية (Tropical)
1.02	0.99	0.96	0.97	صيف خط العرض الوسطي (Mid-latitude summer)
1.00	1.01	1.04	1.03	شتاء خط العرض الوسطي (Mid-latitude winter)
1.01	0.99	0.98	0.99	صيف المناطق شبه قطبية (subarctic summer)

[Ref. Decarli et al. 1986, Hottel 1976, Parker 1991]

For A = 23 km

$$a_0^* = 0.4237 - 0.00831 (6 - A)^2$$
  $\rightarrow$  (11)

$$a_1^* = 0.5055 - 0.00595 (6.5 - A)^2$$
  $\rightarrow$  (12)

$$k^* = 0.2711 - 0.01858 (2.5 - A)^2$$
  $\rightarrow$  (13)

حساب الاشعاع الشمسي -80\_ For A = 5 km

$$a_0^* = 0.2538 - 0.0063 (6 - A)^2$$
  $\rightarrow$  (14)

$$a_1^* = 0.7678 - 0.0010 (6.5 - A)^2$$
  $\rightarrow$  (15)

$$k^* = 0.2490 - 0.0810 (2.5 - A)^2$$
  $\rightarrow$  (16)

۳) حساب زاویة السمتباستخدام معادلة (۱۷)

$$\theta_z = \cos^{-1}[\sin\varphi\sin\delta + \cos\varphi\cos\delta\cos\omega]$$
  $\rightarrow$  (17)

(latitude angle) خط العرض  $\varphi$ 

بفرض خط العرض موجب شمال خط الاستواء وسالب جنوب خط الاستواء

 $(-90^{\circ} < \varphi > 90^{\circ})$ 

(Declination) خراوية الانحراف الشمسى ( $\delta$ 

والتي يتم حسابها باستخدام المعادلة (١٨)

n = رقم اليوم في السنة

 $\omega$  = الزاوية الساعية (solar hour angle) (والتي يرمز لها بالرموز HRA) والتي يتم حسابها باستخدام المعادلة (١٩)

LST = الوقت الشمسي المحلى ويقاس بالساعات (Local Solar Time)

$$\delta = 23.45 \sin[(\frac{^{360}}{^{365}})(284 + n)]$$
  $\rightarrow$  (18)

$$\omega = 15^{\circ} (LST - 12) \qquad = HRA \qquad \Rightarrow (19)$$

### ٤) حساب الوقت الشمسي المحلي (LST)

حيث ان جميع الزوايا المستخدمة في حسابات الاشعاع الشمسي الساقط هي الزوايا الشمسية ، لذا يكون من الضروري تحويل الوقت المحلي المستخدم في الحسابات الى الوقت الشمسي:

يحسب خط الطول القياسي للوقت المحلى لمنطقة ما من العلاقة:

$$LSTM = 15^{\circ} (\Delta T_{GMT}) \qquad \rightarrow (20)$$

حيث:

Local Standard Time خط الطول القياسي للوقت المحلي Meridian)

 $\Delta T_{GMT} = 1$  الفرق بين التوقيت المحلي للمنطقة وتوقيت جرينيتش (بالساعات) (توقيت جرينيتش هو مقياس زمني يعتمد علي دوران الارض حول نفسها في يوم واحد بالاعتماد علي خط الطول الذي يمر في بلدة جرينيتش في بريطانيا والذي اعتمد كنقطة مرجعية للتوقيت)

ويتم حساب معادلة الوقت طبقا للمعادلة:

$$EoT = 9.87 \sin(2B) - 7.53 \cos(B) - 1.5 \sin(B) \rightarrow (21)$$

 $B = \frac{360}{365}(d - 81)$   $\rightarrow$  (22)

حيث:

EOT = معادلة الوقت (Equation of Time) (الوحدة: دقيقة)

B =مقدار ثابت و داله في رقم اليوم من السنة (الوحدة: درجات)

عدد الايام من بداية السنة d

تستخدم معادلة الوقت EoT (وهي معادلة تجريبية empirical) لتصحيح انحراف مدار الارض والميل المحوري الارضي.

يوضح شكل ( ٥ ) العلاقة بين معادلة الوقت وعدد الايام من بداية العام.

يحسب معامل تصحيح الزمن الصافي (Time Correction Factor) (TC)

بالدقائق للوقت الشمسي المحلي (LST) خلال نطاق زمني معطي نتيجة اختلافات

خطوط الطول (longitude) خلال نطاق الزمن طبقا للمعادلة (٢٣)


$$TC = 4(longitude - LSTM) + EoT$$
  $\rightarrow$  (23)

الرقم ٤ في المعادلة ( $\Upsilon\Upsilon$ ) الخاصة بمعامل تصحيح الزمن (TC) ، والوقت المحلي (LST) نحصل على الوقت الشمسي المحلي (LST) من المعادلة ( $\Upsilon$ ٤):

$$LST = LT + \frac{TC}{60}$$
  $\rightarrow$  (24)

يعوض بالمعادلة (٢٤) في المعادلة (١٩) للحصول علي الزاوية الساعية (٢٤) المحدد من (LST) الي عدد من الدرجات الممثلة لحركة الشمس في الفضاء ، طبقا للتعريف فان الزاوية الساعية تساوي صفر عند الظهيرة ، لان الارض تدور °15 في الساعة ، كل ساعة تبعد

°15 عن وقت الظهيرة تبعا للحركة الزاوية للشمس في الفضاء. في الصباح تكون الزاوية الساعية سالية ، وبعد الظهر تكون موجية.



شكل ( ٥ ) العلاقة بين معادلة الوقت وعدد الايام من بداية العام

# ٥) زمن الشروق والغروب:

من الضروري عند حساب الاشعاع الشمسي الساقط بمنطقة ما ، أن يتم حساب زمن شروق الشمس وزمن الغروب عند موقع وتاريخ معين.

تستخدم المعادلات (٢٥) ، (٢٦) ، (٢٧) الآتية:

$$H_{sr} = Time\ of\ sunrise = 12 - \frac{\omega_s}{15}$$
  $\rightarrow$  (25)

$$H_{st} = Time\ of\ sunset = 12 + \frac{\omega_s}{15}$$
  $\rightarrow$  (26)

$$\omega_s = \cos^{-1}(-\tan\varphi\tan\delta) \qquad \qquad \rightarrow (27)$$

حبث:

الزاوية الساعة من الشروق الي الغروب  $\omega_s$ 

# ثانيا: حساب الاشعاع على سطح مائل (Tilted or Inclined surface)

تبعا للمعادلة (٢٨) نحصل على الاشعاع الشمسي على سطح مائل

$$H_{tt} = H_{bt} + H_{dt} + H_{rt}$$
  $\rightarrow$  (28)

<del>دیت</del>.

 $(W/m^2)$  الاشعاع الكلي المستقبل (الساقط) علي سطح مائل ( $W/m^2$ ) الاشعاع المباشر المنقول خلال حالة جو نقي علي سطح مائل ( $W/m^2$ ) الاشعاع المنتشر خلال سماء صافية علي سطح مائل ( $W/m^2$ )  $H_{dt}$  = الاشعاع المنعكس من الجهات المحيطة ( $W/m^2$ )

تتم الحسابات طبقا للمعادلات التالية:

$$H_{bt}$$
 = الاشعاع المباشر =  $(H_{tt} - H_{dt}) \cos \theta$   $\rightarrow$  (29)

$$H_{dt} = H_d \left| \frac{1 + \cos \beta}{2} \right| \tag{30}$$

حيث:

(W/ $m^2$ ) (diffuse radiation) الاشعاع المنتشر  $H_d$  = الاشعاع المنتشر  $= \beta$ 

وتكون معادلة الاشعاع المنعكس كالآتى:

$$\begin{split} H_{rt} &= H_d \varepsilon \left| \frac{(1-\cos\beta)}{2} + H_d \varepsilon [1+\sin^3\frac{\beta}{2}](1-\cos\frac{\beta}{2}) \right|. \\ &[1+\sin^2(\frac{\theta_z}{2})][|\cos\gamma|] & \qquad \rightarrow \quad (31) \end{split}$$

حيث:

surface reflectance value) ها = قيمة انعكاس السطح (surface reflectance value) (درجات)  $\gamma$ 

# الباب الرابع

# الأنظمة الفوتوفلتية Photovoltaic Systems

تعرف الظاهرة الفوتوفاتية بأنها عملية لتحويل الضوء (ضوء الشمس) إلى طاقة كهربائية مباشرة باستخدام الخواص الالكترونية لبعض المواد والتي تصنف ضمن أشباه الموصلات (Semiconductors) (مثل السليكون) والمركبات (مثل تولوريد الكادميوم أو الكادميوم ارسينايد)

أصل مصطلح الفوتوفلتية (photovoltaic) أنه يتركب من جزئين هما:

- من اليونانية كلمة (Φῶs (phos)) والتي تعنى الضوء
- ومن اسم فولتا (Volta) العالم الفيزيائي الايطالى ضمن مصطلحات اللغة الانجليزيةphotovoltaicومنذ عام ١٨٤٩ أصبح المصطلح



شكل (١) العالم الفيزيائي الايطالي فولتا

# استخدامات الطاقة الشمسية الكهربائية

اكتسبت المنظومات الفوتوفلتية أهميتها وذلك لاستخدامها في كثير من التطبيقات كمنظومات الاتصال في المناطق المعزولة وثلاجات الادوية في المناطق النائية والتي يصعب تغذيتها من الشبكة الكهربائية

الأنظمة الفوتوفلتية - ١٥وقد حاول الانسان منذ فترة بعيدة الاستفادة من الطاقة الشمسية واستغلالها، ولكن بقدر قليل ومحدود، ومع التطور الكبير في التقنية والتقدم العلمي الذي وصل إليه الانسان فتحت أبواب وآفاق عملية جديدة ومتطورة في مجال استغلال الطاقة الشمسية.

وتوجد بعض المشاكل لاستخدامات الطاقة الشمسية والموضحة في جدول (١) والتي يمكن تجنبها وتفاديها بسهولة ، ولكن المميزات المتعددة لها ، والموضحة في جدول (٢) ، تطغى على هذه المشاكل . تصنف تطبيقات الطاقة الشمسية ( الفوتوفلتية ) طبقا للقدرة الكهربائية ، يوضح جدول (٣) هذا التصنيف .

جدول (١) بعض مشاكل استخدام الطاقة الشمسية

التوضيح	المشكلة
أفضل طريقة لعلاج مشكلة الغبار والأتربة هي	وجود الأتربة والغبار بالجو
التنظيف المستمر على فترات لاتتجاوز ثلاثة أيام.	
وتختلف طرق التخلص من الغبار والأتربة من بلد	
إلى أخرى حسب طبيعة الطقس.	
يعتمد تخزين الطاقة الشمسية على طبيعة الطاقة	تخزين الطاقة الشمسية
الشمسية وكميتها ونوع الاستخدام وفترة الاستخدام.	للاستفادة منها أثناء الليل أو
عادة يفضل عدم استخدام معدات التخزين لتخفيض	الأيام المعتمة أو المغبرة
التكاليف.	·
يجب أن يكون الهيكل المعدني معالج علاجا جيدا	حدوث تأكل وصدأ في هيكل
حتى لا يتأثر الهيكل بالرطوبة والعوامل الجوية	حدوث تآكل وصداً في هيكل المجمعات الشمسية
الأخرى .	

جدول (٢) مميزات وعيوب استخدام الطاقة الشمسية

العيوب	المميزات
- قليلة الكثافة لوحدة السطح	- الشمس منبع لاينتهي من الطاقة
(المساحة) بالمقارنة بأنواع الطاقة	- مايصل إلى الأرض من الأشعة الشمسية يعادل
التقليدية	أضعاف احتياجات البشرية من الطاقة
- عدم استمر اريتها خلال اليوم مما	- يعتمد استخدامها على التكلفة الأولية فقط
يؤدي إلى مشاكل عملية في	- لأنها متوزعة على سطح الكرة الارضية فانها
استخدامها	تصل إلى الجميع بدون الحاجة إلى نقلها
- صعوبة تخزين الطاقة بتكلفة	وتوزيعها
اقتصادية منخفضة (أقصى تخزين	- قابلة للتحويل إلى أنواع أخرى من الطاقة مثل
للبطاريات لايدوم أكثر من ٥ أيام)	الحرارية والميكانيكية والكهربائية
- تعتبر الخلايا الشمسية حساسة	- لاتحتاج اعادة التزويد بالوقود
	- مصدر نظيف للطاقة من حيث تأثيرها على
	البيئة وغير خطرة الاستخدام
	- لاتحتاج إلى أعمال صيانة
وحدات عديدة	- عمر تشغيل طويل يصل إلى ٢٠ عاما
	لايستغرق وقت طويل
للبطاريات لايدوم أكثُر من ٥ أيام)	لحرارية والميكانيكية والكهربائية الاتحتاج اعادة التزويد بالوقود مصدر نظيف للطاقة من حيث تأثيرها على ليئة وغير خطرة الاستخدام لاتحتاج إلى أعمال صيانة عمر تشغيل طويل يصل إلى ٢٠ عاما بناء محطات الطاقة الشمسية وتشغيلها

جدول (٣) تصنيف تطبيقات الطاقة الشمسية (الفوتوفلتية) طبقا للقدرة الكهربائية

أمثلة من التطبيقات	توصيف القدرة الكهربائية
<ul> <li>الحاسبات والألعاب الاليكترونية الساعات</li> <li>الأجهزة الاذاعية المسموعة</li> <li>شاحنات وسائط القدرة المنخفضة</li> </ul>	قدرة منخفضية

<ul> <li>الانارة وبعض الأجهزة المنزلية</li> </ul>	قدرة متوسطة
<ul> <li>أجهزة التليفزيون</li> </ul>	
<ul> <li>ثلاجات اللقاح والأمصال</li> </ul>	
<ul> <li>اشارات المرور والانذار</li> </ul>	
<ul> <li>هواتف الطوارئ</li> </ul>	
• طلمبات ضخ المياه	قدرة متوسطة /عالية
• محطات الاتصالات	
<ul> <li>محطات الأقمار الصناعية الأرضية</li> </ul>	
<ul> <li>تغذیة شبکة کهربائیة عامة</li> </ul>	


### مكونات الأنظمة الفوتوفلتية

- موديو لات الفوتوفلتية
- حوامل تثبيت المصفوفات
  - معدات التأريض
- صناديق تجميع التوصيلات
- حماية ضد الصواعق (وهو غالبا جزء من مكونات صناديق التجميع)
  - العاكس
  - عدادات الطاقة
  - مفاتيح الفصل
  - مفتاح فصل التيار المستمر للمصفوفة
    - مفتاح فصل التيار للعاكس
    - مفتاح فصل التيار المتردد للعاكس


في حالة احتواء النظام على بطاريات ، كما في شكل (٣) ، عندئذ يضاف للمكونات الآتي:

- مجموعة بطاريات، وكابلات و هيكل لوضعها فيه
  - متحكم شحن
  - مفتاح فصل البطاريات

الأنظمة الفوتوفلتية - ٥٤-



شكل (٢) نظام فوتوفلتية متصل الشبكة بدون بطاريات



شكل (٣) نظام فوتوفلتية ببطاريات

الأنظمة الفوتوفلتية \_ 00\_


تصنف الأنظمة الفوتوفلتية إلى:

# ا. أنظمة مستقلة عن الشبكة العامة (stand-alone)


والتي يمكن أن تكون:

- → عبارة عن موديولات فوتوفلتية للتغذية المباشرة لأحمال تيار مستمر DC ، كما في شكل (٤) ، مثل تطبيقات مضخات المياه (water ) . مصفحة pumping حيث يتم توصيل مخرج الموديول مباشرة إلى مضخة DC ، خلال اليوم وبسطوع الشمس تخزن المياه بالخزان.
- ♣ عبارة عن موديولات فوتوفلتية وبطاريات وشاحن وذلك لتغذية أحمال تيار مستمر DC.
- لله موديولات فوتوفلتية وبطاريات وشاحن وعاكس وذلك لتغذية أحمال تيار مستمر DC وتيار متردد AC أو تيار متردد فقط كما في شكل (٥) .

يمكن في هذا النوع توصيل مصدر تغذية احتياطي مثل: مولد ديزل- طاقة رياح- .....



شكل (٤) نظام فوتوفلتية مستقل



شكل (٥) نظام فوتوفلتية مستقل يحتوى على بطاريات وعاكس

# أنظمة مرتبطة بشبكة الكهرباء العامة (Grid – Tied)

في هذا النوع يتم ربط النظام مباشرة مع الشبكة العامة لتوزيع الكهرباء وفي هذه الحالة لايحتاج إلى بطاريات للتخزين. عندئذ تكون جميع الأحمال مغذاة بالتيار (AC) ويتكون هذا النوع من مصفوفة فوتوفلتية وعاكس (DC/AC) كما في شكل (٦).

من مميزات هذا النوع عن الأنظمة المستقلة عن الشبكة:


- ⊙ يمكن استخدام مصفوفة PV أصغر لتغذية نفس الأحمال بموثوقية.
  - تكون مكونات باقي النظام أقل.

الأنظمة الفوتوفلتية - ٥٧-


- لايحتاج إلى وسيلة تخزين الطاقة وتكاليف أقل نتيجة عدم وجود بطاريات لتدويرها
   أو تركيب جديد منها بعد انتهاء العمر الافتراضي، يمكن تركيب وسيلة التخزين
   حسب طلب العميل كما في شكل (٧) .
  - الاستفادة من وحدة البنية الأساسية للشبكة الكهربائية.
- يمكن الكفاية من الطاقة الفوتوفاتية المتاحة، وفي حالة الإحتياج إلى طاقة أكبر من المنتجة من الطاقة الفوتو فلتية عندئذ تستكمل من الشبكة العامة.

#### ٣. أنظمة مختلطة (هجين) (Hybrid system).


هذا النظام عبارة عن نظام مرتبط بالشبكة ومضاف له بطاريات للتخزين و/أو مولد وذلك للحصول على موثوقية عالية ومرونة في برنامج التشغيل ولكن بزيادة تكاليف يوضح شكل (٨) مثال لهذا النظام .



شكل (٦) أنظمة فوتوفلتية مرتبطة بشبكة الكهرباء العامة



شكل (٧) أنظمة فوتوفاتية مرتبطة بشبكة الكهرباء العامة تحتوى على بطاريات لتغذية أحمال حرجة وقت ضياع الكهرباء من الشبكة العامة



الأنظمة الفوتوفلتية - 9 0-

# المواد الأولية وبنية الخلايا الفوتوفلتية

تصنف المواد من حيث نوعية التوصيل الي:

# أ- مادة موصلة (conductor)

هي وسط يسمح بمرور التيار الكهربائي خلاله.

أي المواد التي تحتوي على عدد كبير من الإلكترونات الحرة مثل النحاس والفضة والألومنيوم.

## ب- مادة عازلة (insulation)

هي مادة ذات مقاومة شديدة عالية جدا فلاتسمح بانتقال الشحنات الكهربائية خلالها. أي المادة التي تتكون من ذرات فيها قوى الربط بين الاليكترون الحر والنواة كبيرة جدا، حيث يكون من الصعب التغلب على طاقة الربط فيها. وهي لاتحتوي على اليكترونات حرة، مثل الكوارتز والبورسلين.

#### جـ مادة شبه موصلة (semiconductor)

أشباه الموصلات هي مواد تتميز بخصائص كهربائية تقع بين خصائص جيدة التوصيل للكهرباء وبين خصائص المواد العازلة، فهي مواد عازلة عند درجة حرارة الصفر المطلق، وتقل مقاومتها بارتفاع درجة الحرارة أو عند تسليط فرق جهد كهربي عليها أو عند تعرضها لاشعاع بطاقة كافية. وهي المواد التي تحتوي على نسبة قليلة من الالكترونات الحرة، مثل السيليكون والجرمانيوم، هذه المواد هي عناصر رباعية التكافؤ (أي يحتوي غلاف الذرة الخارجي على أربعة اليكترونات) ترتبط ذراتها معا بروابط تساهمية . يوضح جدول (٤) مقارنة بين أنواع هذه المواد.

جدول (٤) مقارنة بين أنواع المواد من حيث نوعية التوصيل


المواد أشباه			
الموصلات	المواد العازلة	المواد الموصلة	وجه المقارنة
أكبر من	كبيرة جدا	صغيرة جدا	المقاومة النوعية
الموادالموصلة وأقل			
من المواد العازلة			
صغير نسبيا-	يوجد - والطاقة	لايوجد نطاق	طاقة الفجوة
تستطيع بعض	اللازمة لعبوره	محظور	(النطاق
الالكترونات	كبيرة جدا		المحظور)
بإكساب الطاقة			
عبور النطاق			
المحظور			
خالي من	خالي من	مملوء نسبيا	نطاق التوصيل
الالكترونات في	الالكترونات	بالالكترونات	
درجة الصفر			
المطلق			

#### تصنف المواد شبه الموصلة إلى:

#### • مواد شبه موصلة نقية

تتصف بأن لها ترتيبا بلوريا حيث تترتب ذراتها وفق نظام هندسي منسق ومن أمثلتها السيليكون الذي يحتوي على ١٤ إلكترونا.. منهم عشرة مرتبطة بالنواة .. وأربعة في الغلاف الخارجي لنواة الذرة، والجرمانيوم الذي يحتوي على ٣٢ إلكترونا منها ٢٨ إلكترون مرتبط بالنواة وأربعة في الغلاف الخارجي لنواة الذرة.

يوضح شكل ( ٩ ) الترتيب البلوري لمادتي السيليكون والجرمانيوم.



شكل (٩) الترتيب البلوري لمادتي السيليكون والجرمانيوم

#### • مواد شبه موصلة غير نقية


هي نفس المواد النقية: السيليكون والجرمانيوم ولكن تم إضافة نسبة من الشوائب اليها مثل: الزرنيخ، الأنتيمون،الفوسفور، الجاليوم، الأنديوم، والبورون، بغرض جعل المواد شبه الموصلة غير النقية تقبل عملية التوصيل الكهربي.

تنقسم المواد شبه الموصلة غير النقية إلى:

- مواد شبه موصلة مضاف اليها شوائب ذات ذرات عناصر خماسية التكافؤ، مثل: الزرنيخ أو الأنتيمون أو الفسفور .. وتكون ناقلات الشحنة الكهربائية فيها هي الالكترونات الحرة. وتعرف هذه المواد بالنوع "N"
- مواد شبه موصلة مضاف إليها شوائب ذات ذرات عناصر ثلاثية التكافؤ، مثل: الجاليوم أو الأنديوم أو الباريوم .. وتكون ناقلات الشحنة الكهربائية فيها هي الفجوات (أو الفراغ الذي يخلفه الإلكترون المتحرر من الرابطة التساهمية) وتعرف هذه المواد بالنوع "P" . يوضح جدول (٥) رموز والعدد الذري لبعض هذه المواد شكل (١٠) يوضح بلورة شبه موصل نقي (سيليكون Si) مخلوط ببعض ذرات شائبة ثلاثية التكافؤ (البورون في (boron مكونة فجوة (hole) وتعرف هذه التركيبة بالبلورة السالبة N-type Silicon

ببعض ذرات شائبة خماسية التكافؤ (الفوسفور phosphorous) مكونة الكترون حر (electron) وتعرف هذه التركيبة بالبلورة الموجبة Ptype silicon جدول (٥) الرمز والعدد الذري لبعض المواد المستخدمة في الخلايا الشمسية

	•		
العدد الذري	الرمز	المـــادة	
١٤	Si	(Silicon)	سيليكون
٣٢	Ge	( Germanium )	جرمانيوم
77	As	(Arsenic)	زرنيخ
٥١	Sb	(Antimony)	أنتيمون
10	Р	(Phosphorous)	فوسفور
٣١	Ga	(Gallium)	جاليوم
٤٩	In	(Indium)	إنديوم
٥	В	(Boron)	بورون
70	Ва	(Barium)	باريوم
٣٤	Se	(Selenium )	سلينيوم
۲۹	Cu	(Copper)	نحاس
٥٢	Te	(Tellurium )	تليوريوم



شكل (١٠) موصل من النوع ١

شكل (۱۱) موصل من النوع P

#### الخلية الفوتوفلتية (PV cell)

- و في بداية الثلاثينات تم تركيز التفكير والبحث على ايجاد مواد قادرة على تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية، وقد تم اكتشاف مادة تسمى "السيلينيوم" ) ( Selenium التي تتأثر مقاومتها الكهربائية بمجرد تعرضها للضوء، وقد كان هذا الاكتشاف بمحض الصدفة حيث أن أساس البحث والدراسة كان لإيجاد مادة مقاومتها الكهربائية عالية لغرض تمديد كابلات الاتصالات في قاع المحيط الاطلسي.
- في بداية الخمسينات تم تطوير شرائح السيليكون ووضعها بأشكال وأبعاد هندسية معينة وقادرة على تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية . تتكون الخلية الفوتوفلتية (أو الشمسية) من وصلة ثنائية (دايود: diode) كما في شكل (١٢) من أشباه الموصلات والذي ينتج طاقة كهربائية عند سقوط الاشعاع الشمسي على سطحه ونفاذها خلال منطقة الاتصال (p-n junction) عموما الديود هو صمام اليكتروني له إلكترودان هما


🗷 أنود (Anode)

هو الالكترود الموجب الذي تغادره الالكترونات في الديود

الأنظمة الفوتوفلتية - ٦٤-

#### (Cathode) کاثود

هو الالكترود السالب الذي يكون المصدر الأولى للإلكترونات في الديود



شكل (۱۲) وصلة ثنائية (دايود: diode)

تعرف منطقة الاتصال (p-n junction) بأنها المنطقة المكونة من تلاقي مادتين شبه موصلتين إحداهما من الصنف p والاخرى من الصنف n، وتتميز بخلوها من حاملات الشحنة

(الالكترونات والفجوات) وبظهور جهد خلالهما يعرف "بجهد الحاجز". يصنع الديود من بلورة من السيليكون أو الجرمانيوم مطعمة بطريقة معينة بحيث تتميز فيها منطقتين هما:


- منطقة سالبة (n)
- تحتوي على ذرات شبه الموصل النقي وذرات الشائبة خماسية التكافؤ (مثل الفوسفور) والتي تمنح الالكترونات.
  - منطقة موجبة (p)

تحتوي على ذرات شبه الموصل النقي وذرات الشائبة ثلاثية التكافؤ (مثل البورون) والتي

تقبل الالكترونات.

عند تكون الوصلة الثنائية تنجذب بعض الالكترونات من المنطقة السالبة نحو منطقة الاتصال وتعبرها إلى المنطقة الموجبة ونتيجة لذلك تصبح ذرات المنطقة السالبة (أيونات موجبة) وذرات المنطقة الموجبة (أيونات سالبة) ويستمر ذلك حتى يصبح فرق الجهد بين المنطقة السالبة والمنطقة الموجبة قيمة معينة، عندما يتم انتقال مزيدا من الالكترونات من

المنطقة السالبة إلى المنطقة الموجبة. هذا الجهد يعرف "بجهد الحاجز" وهو فرق الجهد بين المنطقة السالبة والمنطقة الموجبة للوصلة الثنائية والذي يقف عنده انتقال مزيد من الالكترونات من المنطقة السالبة إلى المنطقة الموجبة، تتصف الوصلة الثنائية بقابليتها على مرور التيار في اتجاه واحد كما في شكل (١٣).



شكل (١٣) وصلة ثنائية

#### مادة السيليكون و الخلايا السيليكونية

تعد مادة السيليكون أحد أهم أشباه الموصلات (semiconductors ) المستخدمة فى تصنيع الخلايا الشمسية و التى تصنف بأنها بسيطة التركيب و أصبحت من المواد المدروسة بشكل جيد ففى عام ١٩٥٤ تم صناعة أول خلية شمسية سيليكونية فى معهد " بل لابس" (Bell labs ) فى الولايات المتحدة الأمريكية بكفاءه حوالى 7%.

و من المعلوم أن مادة السيليكون كمادة نقية لا توجد في الطبيعة في حالة منفرده بل في صورة متحدة و هي من أكثر العناصر إنتشاراً على سطح الأرض ، و هي موجودة في الطبقات الخارجية للأرض و توجد في الطبيعة في صورة أكسيد السيليكا.


عموماً يعرف السيليكون " بالرمال البيضاء" و التي تزخر صحراء مصر بثروات كثيرة جداً و هي تعد الأجود في العالم منذ ملابين السنين ، فمصر من أفضل أماكن الرمال

البيضاء في العالم ، و تملك مصر حوالي ٣٠ منجماً ضخماً تحوى ملايين الأطنان من هذه الرمال.

أغلب إحتياطى الرمال البيضاء يوجد فى سيناء بواقع ١٣ موقعاً ، و فى الصحراء الشرقية ٢٠ موقعاً ، و فى الوادى الجديد ، كما توجد هذه الرمال على إمتداد خليج السويس بأبى الدرج و الزعفرانة ، و على إمتداد ساحل البحر الأحمر و شبه جزيرة سيناء ، و توجد أنواع جيدة من هذه الرمال فى جبال شمال و وسط سيناء مثل جبل المنشرح و الحلال ويلق المغارة بدرجة نقاوة تصل إلى ٩٩,٨ % سيليكا (الأهرام – ١٣/١٠/١٨)

من أسباب إختيار السيليكون في تصنيع الخلايا الشمسية:

- عالى التوصيل الحراري.
- الثبات الجيد مع حالة الطقس المحيط.
  - مادة عازلة جيدة للكهرباء.
- مادة عالية القدرة
   يوجد ثلاثة أنواع من الخلايا السيليكون والموضحة في شكل (١٤) والتي تستخدم
   في إنتاج الخلايا الشمسية:
  - ١. سيليكون غير متبلور (أو فيلم رفيع) (بني اللون).
  - ٢. سيليكون أحادى البلورة (أزرق داكن أو أسود أو رمادى صلب).
    - ٣. سيليكون متعدد البلورة (أزرق اللون).




شكل (١٤) انواع الخلايا السيليكون

و الخلايا الشمسية التى تتكون من السيليكون المتبلور تثبت بين الزجاج أو شرائح الإكريلك التى تكون شفافه أو غير شفافه سواء من الأمام فقط أو من الأمام و الخلف.

#### مكونات الخلية الشمسية

ذرة السيليكون البللورى تحتوى على ١٤ إلكترون مرتبة فى ثلاثة طبقات مختلفة وأول طبقتين و هما الأقرب إلى المركز ممتلئتين تماما ، و أن الطبقة الخارجية فقط هى الطبقة النصف ممتلئة بها ٤ إلكترونات ، تقوم ذرة السيليكون بالبحث عن إلكترونات لتملأ طبقتها الأخيرة (و التى تكون ٨ إلكترونات) و ليتم ذلك تشترك بأربعة إلكترونات مع ذرة السيليكون التى تقع بالقرب منها ، و هذا وصف السيليكون البللورى الصافى . و الذى يوصف أيضاً بأن جميع الإلكترونات محبوسة فى التركيب البلورى و لذا يوصف بأنه موصل ضعيف للكهرباء نظراً لعدم وجود و لا الكترون واحد حر الحركة يوضح شكل (١٥) تركيبة السيليكون البلورى الصافى .



شكل (١٥) تركيبة السيليكون البلورى الصافي


# السيليكون في الخلايا الشمسية ( Solar cells)

لتوليد الشحنة الموجبة يتم إدخال ذرات البورون ( البورون (Boron): عنصر لا فلزى رمزه (B) ، يستخدم في صناعتي الزجاج و السيراميك و عاملاً مساعداً

، و في الميتالورجيا و في انتاج أشباه الموصلات.) و التي تمتلك ٣ إلكترونات تكافؤية في تركيب السيليكون الصافى . ترتبط هذه الذرات مع ذرات السيليكون و يتشكل ثقب أو فراغ ( hole ) إيجابي الشحنة بدلا من الإلكترون الرابع المفقود. و تسمى السيليكون مع شوائب البورون موصلاً إيجابياً أو من النوع (P).

لتوليد الشحنة السالبة يتم إدخال ذرات الفورسفور (الفسفور (Phosphorous) عنصر لا فلزى رمزه (P) ، عدده الذرى ١٠ ، يوجد في عدة أشكال يستخدم في صناعة الصواريخ و حمض الفوسفوريك و في انتاج أشباه الموصلات) التي تمتلك الكترونات تكافؤية في تركيب السيليكون الصافي ، و ترتبط هذه الذرات مع ذرات السيليكون و يتشكل إلكترون سلبي الشحنة ، تسمى مادة السيليكون مع شوائب الفوسفور موصلا سلبيا أو من النوع (n).

و عليه تصنع الخلايا الشمسية بوضع طبقة من النوع (n) و طبقة من النوع (p) معاً ، بهذا نحصل على المخرج الموجب و المخرج السالب للخلية الشمسية. يوضح شكل (17) مكونات الخلية الشمسية .



شكل (١٦) مكونات الخلية الشمسية

#### صناعة الخلايا الشمسية:

توجد في الطبيعة مواد كثيرة تستخدم في صناعة الخلايا الكهروشمسية والتي تجمع بنظام كهربي وهندسي محدد لتكوين ما يعرف بالخلية الشمسية والتي بدورها تتجه إلي واجهه معينة وتعرض لأشعة الشمس بزاوية معينة لينتج أكبر قدر من الكهرباء . وتتكون الخلية الفوتو فلتية من طبقة رفيعة من مادة السيليكون ، هذه المادة هي إحدي مواد أشباه الموصلات (semiconductor) . من المعروف أن السيليكون كمادة نقية لا يوجد في الطبيعة علي حالة منفردة ، بل في صورة متحدة ، وهو من أكثر العناصر انتشارا علي سطح الأرض بعد الأوكسجين ، وهو موجود في الطبقات الخارجية للأرض ويوجد في الطبيعة في صورة أكسيد السليكا .

الرمل هو المادة الأولية الموجودة بكثرة وبثمن بخس ، باستعمال 1 كجم من المادة الخام 1 نحصل إلا على 0 جرام من اللوحات الفوتوفلتية .

لقد تم تطور تقنيات صناعة الخلايا الشمسية خلال عمليات متسلسلة من المعالجات الكيميائية والفيزيائية والكهربائية على شكل متكاثف ذات الآلية أو عالى التقنية ، كما تم تطوير مواد مختلفة من أشباه الموصلات لتصنيع الخلايا الشمسية على هيئة عناصر كعنصر السيليكون أو على هيئة مركبات كمركب الجاليوم زرنيخ ، وكربيد الكادميوم ، وفوسفيد الأنديوم ، وكبريتيد النحاس وغيرها من المواد المستخدمة في صناعة الخلايا الشمسية ، فيما يلى مراحل تصنيعها :


1. يتم اعداد السيليكون المعدني باختزال خليط من الرمل والفحم في فرن كهربي طبقا للمعادلات الكيميائية الاتية:

Si 
$$O_2$$
 + 2C  $\longrightarrow$  Si + 2CO  
Si  $O_2$  + 3C  $\longrightarrow$  Si C + 2CO  
Si  $O_2$  + 2Si C  $\longrightarrow$  3 Si + 2CO

تكون النتيجة الحصول على السيليكون احادى البلورة (mono crystalline) بنسبة نقاوة لا تتعدى ٩٨ % ، ولزيادة النقاوة يستعمل ثالث كلور السيلان للتفاعل مع كلور الهيدروجين في درجة حرارة ٢٥٠ درجة مئوية .

- للحصول علي السيليكون متعدد البلورة (poly or multi crystalline) يتم
   اختزال المرحلة السابقة ، بالهيدروجين في حوالي ١٠٠٠ درجة مئوية وهذا
   السيليكون يكون اكثر نقاوة .
  - ٣. يتم قطع السبيكة إلى أقراص . ثم الصقل الميكانيكي للقرص .
- ينظف الوجه الأمامي للقرص كيميائيا ، وذلك لازالة الشوائب عن الوجهه الأمامية للقرص .
  - ٥. اعادة تعديل وضع الخلايا
  - ٦. ينظف الوجه الخلفي للخلية
  - ٧. وضع ملامس علي طرفي الخلية لتوصيل الخلية بالدائرة الكهربائية
- ٨. وضع طبقة ضد (مانعة) الانعكاس ، حيث ان تعرض اللوحات الشمسية لانعكاس الاضاءة يؤدي إلي مفقودات تصل إلي ٤٥ % لذا يتم وضع طبقة ضد الانعكاس فتنخفض المفقودات إلى ١٠ %
- ٩. لحام اسلاك التوصيل والتي فيها يتم التعامل مباشرة مع الخلية ، ويجب مراعاة الطريقة السليمة والدقيقة والفنية للحام الاسلاك ، لأن اللحام الخاطئ يسبب نشوء مقاومة على الموصلات أو تلفها .

يوضح شكل (١٧) مراحل تصنيع الخلايا الشمسية



شكل (١٧) مراحل تصنيع الخلايا الشمسية

#### أنواع الخلايا الشمسية \_ ( solar cell types )

تنقسم تكنولوجيات الخلايا الشمسية إلى الأنواع الآتية:

۱. خلايا السليكون البلوري (crystalline silicon cells)

يكون الموديول عبارة عن شرايح بسمك 200 microns ملحومة معا

٢. خلايا الفيلم الرفيع أو الرقيق (Thin-film cells)

الأنظمة الفوتوفلتية - ٧٢ عبارة عن طبقات من الخلايا بسمك عدة ميكرون والتي عادة ترسب علي الواجهة الزجاجية للمو دبول

Manostructured cells ) خلایا نانو هیکلی

عبارة عن خلايا شمسية كاملة بمقاس النانومتر ثم توصل لتكوين الموديول.

#### أجيال الخلايا الشمسية

#### الجيل الأول:

- يتم تصنيع الخلايا الفوتوفلطية من مواد أشباه الموصلات، التي تعد مادة السيليكون الأكثر شيوعا واستخداما نظرا لتوافر مصادرها في جميع انحاء العالم. كانت الخلايا كبيرة وغير مرنة وبتكلفة تصنيع عالية. ونتيجة أن رقائق السيليكون منخفضة الامتصاص والاستيعاب للأشعة الشمسية، فقد أدى ذلك إلى زيادة سمكها عن ١٢٥ الى ٢٥٠ ميكرومتر، وهي تمثل سمك كبير جدا مقارنة بالرقائق المصنعة من أشباه الموصلات الأخرى مثل زرنيخ الجاليوم (Gallium Arsenide) والتي يكون سمكها حوالى واحد ميكرومتر.

ولذا كانت تكلفة انتاج الكهرباء من منتجات خلايا الجيل الأول مرتفعة جدا، والتي وصلت إلى ٥ دولارات أمريكية لكل وات.

عموما مازالت الخلايا الشمسية السيليكونية هي الغالبة تجاريا (حوالي ٨٥%) لما تتصف به من الكفاءة العالية.

#### الجيل الثاني:

- خلايا شمسية من الأفلام الرقيقة (Thin-Film Photovoltaic (TFPV)) والتي تعتمد في انتاجها على عدة أساليب متقدمة منها طريقة ترسيب الأبخرة الكيميائي (Chemical) (Vapor Deposition (CVD)) والتي تتلخص في تصنيع أغشية رقيقة من مواد أشباه الموصلات المترسبة على قواعد زجاجية أو بلاستيكية (هذه القواعد يتم عليها ترسيب الأغشية رقيقة السمك من أشباه الموصلات لتكوين وحدة الخلية الفوتوفلتية).
- تمتاز هذه الخلايا بأنها ذات سمك رفيع لايزيد عن واحد ميكرومتر أى أن سمكها يقل عن سمك رقائق مادة السيلكون المستخدمة في الجيل الأول من الخلايا بنحو يتراوح ١٠٠٠ مرة.

نتيجة ذلك أصبحت الخلايا خفيفة الوزن ومرنة مما ميزها للاستخدام كمصدر للطاقة بالأجهزة المحمولة مثل الهواتف والحواسب المحمولة ولكن مازالت كفاءتها منخفضة وفي حدود ١٠%، سبب انخفاض الكفاءة يرجع الى أن سمك خلايا الجيل الثاني رفيعة جدا وبالتالى لاتمتص نفس الكمية من طيف الأشعة الشمسية التى تقوم بامتصاصها الشرائح السميكة من السيليكون (المنتجة بالجيل الأول).

- من أمثلة خلايا الجيل الثاني: السيليكون اللابلوري

(amorphous Si) ، سيليكون نانو بالوري (Nano crystalline Si) ، تليريد الكادميوم (Cadmium telluride) .

#### الجيل الثالث:

- و هو مايعرف بجيل "تكنولوجيا النانو".
- مازالت منتجات هذا الجيل في مرحلة البحث والتقييم والتطوير على المستوى التجريبي والمعملي، ويتوقع أن يكون لها مدى ابداع واسع.
- وتعد الخلايا الشمسية الصبغية (Dye sensitized Solar Cells (DSC)) أحد أهم أنواع االجيل الثالث من الخلايا الفوتوفلتية لانفرادها بعدة مزايا تقنية واقتصادية. ومن الخلايا الأخرى: خلايا شمسية بوليمرية (Polymer Solar Cells) وخلايا نانو بللوري (Nano crystalline Cells).


تكون خلايا السيليكون البللوري هي الأكثر شيوعا في الأسواق والتي تمثل نسبة ٩٠% من فوائد استخدام السيليكون في الخلايا الشمسية أنه أمكن تقليل الكمية المستخدمة في انتاجها كالآتي:

- فی عام ۲۰۰۶ کان : 13 gr/w

- في عام ۲۰۰۸ اصبح : 6.3 gr/w

- مخطط الوصول إلى : 5.0 gr/w

يوضح شكل (١٨) الأنواع المختلفة للخلايا الشمسية



شكل (١٨) الأنواع المختلفة للخلايا الشمسية

#### خلايا السيليكون أحادي البلورة Mono crystalline (single-crystal )silicon cells

الكفاءة: تتراوح بين ١٥% الى ١٨،٨%

الشكل: يعتمد علي كيفية الحصول علي الشرائح (slices) ، حيث يمكن تشكيلها علي صورة خلايا مستديرة (round) ، شبه مربع (square) أو مربع (square).

يوضح شكل (١٩) الاشكال الثلاثة لخلايا السيليكون أحادي البلورة. تكون الخلايا المستديرة ارخص من المربع أوشبه المربع لان المادة المهدرة تكون اقل.



شكل (١٩) الأشكال الثلاثة لخلايا السيليكون أحادى البلورة

المقاس: المتاح كالآتي بالنسبة لنوعين شبه مربع والمربع:

10\*10cm, 12.5\*12.5 cm, 15\*15 cm

ويكون قطر النوع المستدير: 15mm أو 12.5mm


السمك : من 0.14mm إلى 0.3

المظهر: متناسق

اللون : - أزرق غامق أو اسود (في حالة وجود طبقة مانع الانعكاس (anti-reflective)

- رمادي (في حالة عدم وجود طبقة مانع الانعكاس)

يوضح شكل (٢٠) مكونات خلايا السيليكون احادي البلورة



شكل (٢٠) مكونات خلايا السيليكون احادي البلورة

#### خلايا السيليكون متعددة البلورة \_ polycrystalline silicon cells

الكفاءة : تتراوح بين ١٣ % إلى ١٧،١ %

الشكل: مربع (quadratic)

المقاس: المتاح كالاتى:

10\*10 cm, 12.5\*12.5 cm, 15\*15 cm, 15.6\*15.6cm,

21\*21 cm.

السمك : من 0.16 mm إلى 0.24 mm

المظهر: بلورات مختلفة الاتجاهات، البلورات الفردية تكون واضحة على سطح الخلية.

اللون : أزرق (في حالة وجود طبقة مانع الانعكاس)

رمادي فضى (في حالة عدم وجود طبقة مانع الانعكاس)


الأنظمة الفوتوفلتية - ٧٧-

#### خلايا السليكون غير البلوري (Amorphous silicon cells (A.Si)

مادة هذه الخلايا ذات شكل سيليكوني غير بلوري لوجود عنصر الهيدروجين أو بعض العناصر الأخري . تكون ذرات السيليكون فيها أقل ترتيبا من النوع البلوري . ففي السيليكون غير البلوري لا ترتبط كل ذرة ارتباطا كاملا مع الذرات المجاورة ، إنما تترك ما يسمي بالرباط المتدلي ، وتستطيع أن تمتص إلكترونات إضافية عند إجراء عملية الطلاء

يوضح شكل (٢١) مقطع في خلية السيليكون غير البلوري بعض خصائص السيليكون غير البلوري :

- كفاءة الموديول: ٥% إلى ٧%
- المقاس : الموديول النموذجي حوالي 2.2 m \* 2.6 m
- السمك : mm 1.9 mm إلى 3.0 mm ، بدون زجاج قاسي ، بطلاء حوالي 0.001 mm ( اي 1 بطلاء حوالي 0.3 mm ميليكون غير بلوري
  - المظهر: متجانس
  - الألوان: بنى محمر مائل للزرقة ، أزرق بنفسجى



Transparent conducting oxide اکسید توصیل شفاف : TCO

Tin dioxide ثاني اكسيد القصدير: SnO2

Indium tin oxide اکسید قصدیر أندیوم :

zinc oxide اکسید الزنگ : ZnO

intrinsic amorphous silicon سيليكون غير بلورى ذاتي : اa -Si

شكل (٢١) مقطع في خلية السيليكون غير البلوري

## خلایا نحاس اندیوم سلیناید ثنائی ( Copper indium diselenide cells (CIS

هي مواد من أشباه الموصلات مركبة من النحاس والأنديوم والسلينايد (CIS) وحاليا الموديولات (CIS) هي الأعلى كفاءة من جميع تكنولوجيات موديولات الفيلم الرفيع (thin) (film)

يوضح شكل ( ٢٢ ) مكونات خلايا نحاس أنديوم سلينايد ثنائي .

الأنظمة الفوتوفلتية - ٧٩-

من خصائص هذه الخلايا:

الكفاءة : تتراوح بين ٧% إلى ١٢,٢%

المقاس : 0.6 m \* 1.2 m


السمك : من 2mm إلي 4mm (المادة الأساسية عبارة عن فيلم معدني أو زجاج غير صلب )

+ من 3µm إلى 4µm طلاء

+ من 1µm إلى 2µm نحاس أنديوم سلينايد ثنائي (CIS)

المظهر: متناسق

اللون: رمادي غامق مائل للسواد



ZnO:Al : الكسيد الزنك والومنيوم معالج Aluminum – doped zinc oxide

Cadmium sulphide کبریتات کادمیوم :

Copper indium diselenide نحاس انديوم سلينايد ثنائى :

intrinsic zinc oxide اکسید الزنگ جوهری : i-ZnO

شكل ( ٢٢ ) مكونات خلايا نحاس انديوم سلينايد ثنائي

الأنظمة الفوتوفلتية - ٨٠-

#### خلایا الکادمیوم تلیراید (Cadmium telluride cells(CdTe)

هي مواد من اشباه الموصلات مركبة من الكادميوم والتليرايد ، تمتاز بسهولة ورخص تصنيعها من الطلاء الكهربائي بالاضافة إلى عدم انخفاض كفاءتها عند الاستخدام .

لكن من عيوبها ان الكادميوم مادة سامة جدا .

يوضح شكل ( ٢٣ ) مكونات خلايا الكادميوم تليرايد

من خصائص هذه الخلايا:


الكفاءة : تتراوح بين ٧% إلى ١١%

السمك : 3mm ( المادة الاساسية : زجاج غير صلب ) + 0.005 mm طلاء

المقاس: 1.2 m \* 1.6 m

المظهر: متناسق

اللون: اخضر غامق مائل للسواد



indium tin oxide اکسید قصدیر اندیوم : CdTe کادمیوم تثیراید : CDS کیریتات کادمیوم : cadmium sulphide

tin dioxide ثاني اكسيد القصدير : SnO2

شكل ( ٢٣ ) مكونات خلايا الكادميوم تليرايد

الأنظمة الفوتوفلتية - ٨١-

#### خلایا شمسیة عضویة ( Organic Solar Cell)

هي خلايا شمسية جديدة قابلة لإعادة التدوير ، مصنوعة من الأشجار أو أكثر تحديداً ، فقد تم تصنيعها من الركيزة الأساسية التي يمكن أن يحصل عليها من أي نبات آخر . قام بذلك فريق في معهد جورجيا للتكنولوجيا ، بالتعاون مع باحثين من جامعة بوردو الأمريكية . تصنع هذه الخلايا الشمسية من البوليمر المعتمد على ركائز السليلوز الثانوية ، لإنشاء خلايا شمسية أكثر إستدامة ، و يمكن اعادة تدويرها بسرعة في المياه في درجة حرارة الغرفة. وتمتاز بأنها منخفضة التكاليف ، تعطى خلايا قابلة للتشكيل و بألوان مختلفة و ذات وزن خفيف. يوضح شكل ( ٢٤) خلايا شمسية عضوية



شكل (٢٤) خلايا شمسية عضوية

#### الخلايا الشمسية الصبغية (Dye-sensitized Solar Cells (DSSCs)

و تسمى أيضاً باسم مخترعها Grazel cells ، هى مصنوعة من مواد منخفضة التكلفة و سهلة التصنيع . هذه الخلايا يتم غمس حبيبات نانونية شفافة (غير معتمة) عالية المسامية من ثانى أكسيد التيتانيوم بمركب مادة عضوية . غالبا ما تكون لمركب عضوى من مركبات عنصر الروثنيوم (Ruthenium) فتترسب جزيئات الطلاء العضوى على الأسطح الخارجية لحبيبات أكسيد التيتانيوم التى تغمر داخل محلول الكتروليتى يوضع بالخلية. يوضح شكل ( ٢٥) خلايا شمسية صبغية




شكل ( ٢٥) خلايا شمسية صبغية

#### طريقة عمل الخلية الشمسية

عند تعرض الخلية للإشعاع الشمسى فإن الألكترونات الحرة تمتص " طاقة الفوتونات المكونة للإشعاع الشمسى ، أى أن الطاقة المنبعثة من الشمس تصطدم بسطح الخلية فى شكل فوتون (الفوتون عبارة عن طاقة فى صورة ضوء وإشعاع كهرومغناطيسى وليس لها شحنة ولا كتلة ) و إذا كانت طاقة الفوتون كافية فإنها تعمل على تحفيز الإلكترونات فى الخلية الشمسية مما يولد جهدا كافيا لدفع هذه الإلكترونات فى دوائر الحمل ، أى أن عند سقوط ضوء الشمس على الخلية يمر هذا الضوء من خلال سطح الخلية و يمتص منه جزء بواسطة الطبقة الأولى للخلية و هى طبقة السيليكون و المحتوية على الفوسفور ( أى النوع طبقة السيليكون المحتوية على البورون ( أى النوع طبقة السيليكون المحتوية على البورون ( أى النوع طبقة السيليكون المحتوية على البورون ( أى النوع المناهد المحتوية على البورون ( أى النوع المناهد المحتوية على البورون ( أى النوع P ).

خلال هذه العملية تتكون إلكترونات حرة الحركة يمكنها السريان خلال الموصل المتصل فى أطراف الخلية ، بزيادة كثافة الضوء الساقط على الخلية تزداد حركة الإلكترونات ، و بالتالى يتشكل تيار كهربى مستمر (DC) . و عند توصيل حمل كهربى بين طرفى الخلية الشمسية يتم الإستفادة من حركة الإلكترونات الناتجة من سقوط ضوء الشمس على الخلية . يوضح شكل (٢٦) فكرة عمل الخلية الشمسية ( الفوتوفلتية )




ينتج نيار مستمر عند طري الخلية الشمسية

شكل (٢٦) فكرة عمل الخلية الشمسية ( الفوتوفلتية )

# الدائرة المكافئة للخلية الشمسية (Equivalent circuit of a solar cell)

لفهم العمل الكهربى للخلية الشمسية ، فيجب معرفة الدائرة الكهربائية المكافئة لها على أساس مكونات كهربائية لها أداء معروف جيداً . يمكن تمثيل الخلية الشمسية النموذجية بمصدر تيار (current source) متصل على التوازى مع ديود (diode) ، و لكن عملياً لا يمكن أن يتحقق ذلك لذا تكون الدائرة المكافئة محتويه على مصدر تيار على التوازى مع ديود بالإضافة إلى مقاومة على التوالى و أخرى على التوازى.

#### يوضح شكل (٢٧) الدائرة الكهربائية المكافئة للخلية الشمسية



شكل (٢٧) الدائرة الكهربائية المكافئة للخلية الشمسية

حيث:

التيار الضوئي الناتج من الخلية الشمسية PH: photocurrent of the solar-cell التيار الضوئي الناتج من الخلية الشمسية

In /Un: current and voltage of the internal p-n diode

تيار وجهد الديود الداخلي

Rp: shunt resistor due to inhomogeneity of the surface and loss - current at the solar-cell edges

مقاومة توازى نتيجة عدم تجانس السطح والتيار المفقود عند حواف الخلية الشمسية

**Rs**: serial resistor due to resistance of the silicon-bulk and contact material

مقاومة توالى نتيجة مقاومة السيليكون واتصال المادة

Isg/Usg: Solar-cell current and voltage

تيار وجهد الخلية الشمسية

RL/IL/UL: Load-Resistance, current and

جهد وتيار ومقاومة الحمل

voltage Isc= IL, Usc = UL


# Short –current ( تيار دائرة القصر ) تيار الدائرة المغلقة ( $I_{SC}$ , $I_0$ or $I_K$ )

- هو التيار المار فى الخلية الشمسية إلى دائرة خارجية بدون حمل ( أو بدون مقاومة ) ، هو أقصى تيار تستطيع خلية شمسية انتاجة من الاشعاع الشمسى
  - غالبا يتناسب مع الاشعاع الشمسي
  - يزيد بمعدل ۰۰۰ % لكل درجة كلفن

# فرق جهد الدائرة المفتوحة Open-voltage (U<sub>0</sub>, U<sub>0C</sub> or V<sub>0C</sub>)

- هو الفولت الذي تعطية الخلية الشمسية عندما لا يمر تيار في الدائرة ، وهو أقصى فولت تعطية خلية شمسية وهو الجهد خلال الديود الداخلي
  - يزيد بسرعة مع بداية الاشعاع الشمسي
  - للسيليكون ، نموذجيا يتراوح فرق الجهد بين ٥٠، فولت و ٠,٩ فولت
    - ينخفض بمعدل ٤٠٠ % لكل درجة كلفن

يوضح شكل (٢٨) خاصية الخلية الشمسية يظهر على المنحنى نقطة القدرة العظمى (MPP) (Maximum Power Point) وهى نقطة غاية فى الأهمية إذ يسعى مصمم أنظمة الخلايا الشمسية لتشغيل النظام عند هذه النقطة أو اقرب ما يكون منها للوصول ألى أعلى كفاءة .



شكل (٢٨) خاصية الخلية الشمسية


تكون الطاقة الكهربائية المنتجة من سقوط الاشعاع الشمسى على الخلية الفوتوفلتية في صورة تيار مستمر (DC) وتعتمد شدة التيار على متغيرين : الأول هو الأشعة الشمسية الساقطة ، والثاني هو التيار والفولت المطلوب للحمل.

وتعرف الخلية الشمسية ذات المساحة ١٠٠ سم٢ ، كما في شكل (٢٩) ، بأنها بطارية شمسية تقوم بأنتاج جهد مقدارة ٥٠٠ فولت وتيار يتناسب مع شدة الإشعاع الشمسي يصل مقدارة بين ٢٠٥ امبير و ٣ امبير في حالة التعرض لأقصى أشعاع شمسي .




شکل (۲۹) خلیة شمسیة ۱۰۰ سم ۲

الأنظمة الفوتوفلتية - ٨٧توصف الخلية الفوتوفلتية بفرق جهد دائرتها المفتوحة وتيار دائرتها المغلقة ، يوضح شكل (٣٠) العلاقة بين الجهد والتيار للخلية الفوتوفلتية



شكل (٣٠) العلاقة بين الجهد والتيار للخلية الفوتوفلتية

فرق جهد الدائرة المفتوحة (Voc) هو قيمة الفولت الذي تعطية الخلية الفوتوفلتية عندما لا يمر أي تيار بالدائرة ، وهو أقصى فولت تعطية الخلية من الإشعاع الشمسي . أما تيار الدائرة المغلقة (أو تيار دائرة القصر) (Isc) فهو التيار المار في الخلية الفوتوفلتية بدون حمل أو مقاومة . وهو أقصى تيار تستطيع الخلية الفوتوفلتية إنتاجة من الإشعاع الشمسي . أن فرق الجهد الناتج من الخلية الفوتوفلتية يظل ثابتا عند كل مستويات الإشعاع الشمسي الساقط لكن التيار الناتج يتغير بشكل مباشر تبعا لقيم الإشعاع الشمسي الساقط عند كل لحظة زمنية . يوضح شكل (٣١) تغير قيم الجهد والتيار تبعا لتغير الإشعاع الشمسي الساقط على الخلية (عند قيم : 750 W/m² , 750 W/m² )



شكل (٣١) تغير قيم الجهد والتيار تبعا لتغير الإشعاع الشمسي

# ذروة القدرة المقننة للخلية الشمسية Peak Nominal Power of a Cell (Wp)

تقاس القدرة المقننة للخلية (Wp) بوحدة "وات" عند شروط الإختبار القياسي ( Standard Test Conditions (STC )) وهي :

ناك :  $^{\circ}$  Tc = 25  $^{\circ}$  C ، AM 1.5 و فيما يلى تعريف ذلك :

من المعروف أن قيمة الإشعاع الشمس الساقط على المحيط الخارجي للأرض يبلغ 1357 w/m<sup>2</sup> و التي تنخفض بسبب طبقات المغلاف الجوى

و تنخفض أيضاً قيم أقصى إشعاع متعامد نتيجة وجود سحاب أو عدم تعامد الشمس.

٢- كثافة الهواء: (Air Mass (AM))
 و يسمى أيضاً إشعاع الطيف الشمسى ( Solar Spectral irradiance )
 كثافة الهواء تشير إلى كيفية إنتقال الضوء خلال الغلاف الجوى للأرض ، فمثلا :
 - " واحد كثافة هواء" (AM1) تعنى سمك الغلاف الجوى للأرض.

الأنظمة الفوتوفلتية - ٨٩- " صفر كثافة هواء " (AMO) تعنى الإشعاع الشمسى في الفراغ ، الذي لا يتأثر بالغلاف الجوى ، و عندها تكون كثافة الإشعاع  $4.360~\mathrm{M/m}^2$  التي عندها كثافة الإشعاع  $4.360~\mathrm{M/m}^2$  التي عندها كثافة الإشعاع  $4.360~\mathrm{M/m}^2$ 

"- درجة حرارة الخلية (cell temperature ) ترجة حرارة الخلية ( $Tc = 25^{\circ}C$  يتم الإختيار عند

# تأثير العوامل المناخية على الخلية الشمسية الفوتوفولتية The effect of climatic factors on solar photovoltaic cells


تمثل شدة الإشعاع الشمسي ودرجة حرارة المحيط وحركة الرياح المؤثرات المناخية الرئيسة على مخرج الخلية الشمسية الفوتوفولتية ( الجهد- التيار- ونقطة القدرة القصوى). كما تؤثر هذه العوامل على الحرارة الداخلية للخلية الشمسية والتي بدورها تؤثر على مخرج الخلية الشمسية.

# • تأثير شدة الإشعاع الشمسي على مخرج الخلية الشمسية الفوتوفولتية

يعتمد مخرج الخلية الشمسية الفوتوفولتية المصنعة من السيليكون أحادي البلورة ومتعدد البلورات على شدة الإشعاع الشمسي الساقط والذي يقاس بالوات/م. ويزداد تيار المخرج للخلية الشمسية كلما زادت شدة الإشعاع الشمسي.

أما جهد الدائرة المفتوحة للخلية الشمسية فإنه يرتفع إلى قرب أعلى قيمة له مع بداية ظهور الشمس أي عندما تكون شدة الإشعاع الشمسي أقل من 1.0 وات/م حيث يرتفع جهد المخرج للدائرة المفتوحة من 0.0 فولت الى 0.0 فولت .

وتزيد هذه القيمة لوغاريتميًا إلى قيمة تقارب ٦,٠ فولت عندما تكون شدة الإشعاع الشمسي يتراوح بين ١٠٠ و١٠٠/م أما تيار دائرة القصر فإنه يرتفع خطيًا مع شدة الإشعاع الشمسي وتعتمد قيمته على مساحة الخلية الشمسية. وتؤثر شدة الإشعاع الشمسي بشكل غير مباشر على جهد وتيار الخلية الشمسية كون ارتفاع قيمة شدة الإشعاع الشمسي يؤدي إلى ارتفاع حرارة الخلية الشمسية. ويبين شكل (٣٢) تأثير شدة الإشعاع الشمسي على منحنى التشغيل لخلية شمسية عند ثبات درجة حرارة الخلية الشمسية.



شكل ( ٣٢) تأثير شدة الإشعاع الشمسي على منحنى التشغيل لخلية شمسية

# • تأثير درجة حرارة المحيط الخارجي على جهد وتيار الخلية الشمسية الفوتوفولتية


يؤدى ارتفاع درجة حرارة المحيط الخارجي إلى ارتفاع درجة حرارة الخلية الشمسية والذى بدوره يؤدي إلى انخفاض جهد الدائرة المفتوحة وارتفاع تيار القصر للخلية الشمسية. وينخفض جهد الدائرة المفتوحة بمعدل  $mV/^{0}$ C عند ثبات شدة الإشعاع الشمسي .

كما يزيد تيار دائرة القصر عن قيمته عند درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية بنسبة %0.05 كلما ارتفعت درجة حرارة الخلية درجة مئوية واحدة ولصغر هذه النسبة يمكن إهمال تأثير الحرارة في حساب علاقة شدة الإشعاع الشمسي بتيار دائرة القصر ولاسيما عند تغير حرارة لوحة الفوتوفلتية في المدى الطبيعي من ( ٢٠-٦٠) درجة مئوية ويوضح شكل (٣٣) تأثير درجة حرارة المحيط الخارجي على منحنيات التشغيل ( منحنى العلاقة بين التيار والجهد ومنحنى القدرة ) ، ويلاحظ من هذه المنحنيات الاتى :


- فرق الجهد المتولد من الخلية الشمسية يظل ثابتا تقريبا عند كل مستويات الاشعاع الشمسي الساقط
  - التيار المتولد يتغير مباشرة تبعا لقيم الاشعاع الشمسى الساقط عند كل لحظة زمنية

بينما يوضح شكل (٣٤) العلاقة بين الاشعاع الشمسى وكل من الجهد والتيار للخلية الفوتوفلتية والذي يتضح منه الملاحظات الاتية:

- يزيد الجهد طرديا وبسرعة حتى ٢٠٠ وات / متر مربع ثم يكون ثابت تقريبا - يزيد التيار (وبالتالي القدرة القصوى) تناسبيا مع زيادة الاشعاع الشمسي



شكل (٣٣) تأثير درجة حرارة المحيط الخارجي على منحنيات التشغيل للخلية الفوتوفلتية



شكل (٣٤) العلاقة بين الاشعاع الشمسي وكل من الجهد والتيار

# • تأثير الرياح على مخرج الخلية الشمسية

لا تؤثر حركة الرياح بصورة مباشرة على مخرج الخلية الشمسية ولكن تؤثر على حرارة سطح الخلية الشمسية. و لأن حركة الرياح تؤثر على تيارات الحمل فإنها تساعد على رفع معامل انتقال الحرارة بالحمل والذي بدوره يعمل على انتقال الحرارة من سطح الخلية إلى المحيط الخارجي و يخفض من الحرارة الداخلية للخلية وبالتالى يحسن من كفاءتها وادائها.

# • تأثير العوامل المختلفة على حرارة الخلية الشمسية الفوتوفولتية

تؤثر العوامل المناخية المختلفة على حرارة الخلية الفوتوفولتية والتي بدورها تؤثر على القدرة القصوى لمخرج الخلية الفوتوفلتية ، هذه العوامل هي :

- ارتفاع حرارة الخلية نتيجة ارتفاع درجة حرارة المحيط الخارجي.
  - ارتفاع حرارة الخلية نتيجة زيادة شدة الإشعاع الشمسي.

- انخفاض حرارة الخلية بسبب زيادة تأثير انتقال الحرارة بتيارات الحمل الناشئة عن حركة الرياح.
  - ارتفاع درجة حرارة الخلية نتيجة مرور التيار الكهربائي فيها.

# • تأثير شدة الإشعاع الشمسي ودرجة حرارة الخلية على نقطة التشغيل القصوى على منحنى التشغيل

تتغير نقطة التشغيل القصوى على منحنى التشغيل(Pmax) بصورة كبيرة عند تغير الظروف المناخية الخارجية وتحديدا عند تغير شدة الإشعاع الشمسي ودرجة حرارة الخلية الشمسية. ويصعب التنبؤ بقيمة جهد وتيار القدرة القصوى(Vmax) (Imax)& وذلك بسبب الآتى:

- نتيجة التأثير المتداخل للإشعاع الشمسي وحرارة الخلية الفوتوفولتية.
- سرعة التغير في الظروف المناخية والتي تؤثر على قيمة شدة الإشعاع الشمسي وحرارة الخلية الشمسية.

عموما تزيد القدرة القصوى بزيادة شدة الإشعاع الشمسي وتنقص بارتفاع درجة حرارة السطح للخلية الشمسية .

# موديولات ومصفوفات الخلايا الشمسية

نظرا لأن الخلية الشمسية هي أصغر وحدة في الأنظمة الفوتوفلتية بالاضافة إلى أن الجهد المتولد منها صغيرا جدا ، مقارنة بجهد الاستخدام العادي للأجهزة الكهربائية، لذا يتم تجميع الخلايا مكونا لوحة أو موديول أو مصفوفة .

وفيما يلى تعريف هذه الاصطلاحات:

# \* وحدة خلية فوتوفلتية (PV cell)

هي عبارة عن معدة من مواد شبه موصلة وحساسة ضوئيا وتقوم بتحويل ضوء الشمس المباشر إلى كهرباء، هذه المعدة محاطة بغلاف أمامي وخلفي موصل للكهرباء

# \* موديول (Module)

هي مجموعة من الوحدات الفوتوفلتية تجمع وتوصل معا على التوالي

# \* لوحة (panel)

هي مجموعة من الموديول تجمع وتوصل معا على التوالي للحصول على قيمة القدرة الكهربية اللازمة

# \* المصفوفة (Array)

هي الشكل النهائي للمسطح المكون من مجموعة من الألواح تجمع وتوصل معا على التوازي للحصول على الطاقة الكهربائية. والتي يراعى عند تركيبها أن تحقق زوايا ميول وتوجيها نحو الشمس وعدم تعرضها للظلال طوال فترة سطوح الشمس


تشكل المنظومة الفوتوفلتية بطرق مختلفة ، مع الأخذ في الاعتبار أن الموديول هو أصغر وحدة مستقلة لأنظمة الخلايا الفوتوفلتية يمكن الحصول علية تجاريا واستخدامة في إنتاج الكهرباء (في بعض التطبيقات) دون الاحتياج لمعدات أخرى . من صور المنظومات الفوتوفلتية :


- مجموعة من الخلايا تشكل سلسلة (string) ، والسلاسل تكون موديول ، كما فى الأمثلة بشكل (٣٥)، ويوضح شكل (٣٦) أن الموديول يتكون من عدد من الخلايا الشمسية مغلفة بعدة طبقات من مواد الحماية.
- مجموعة من الموديول تشكل مصفوفة كما في شكل (٣٧) والتي بدورها تكون حقل فوتوفلتية كما في شكل (٣٨)
- مجموعة من الموديول تشكل لوحة والتي بدورها تكون مصفوفة كما في شكل (٣٩)

يوضح شكل (٣٩)ب تكون المصفوفة من موديولات وسلاسل وخلايا . ويبين شكل (٤٠) اشكال مختلفة للخلايا المكونة للموديول




شكل (٣٥) مجموعة من المديول تستخدم مباشرة لبعض تطبيقات التيار المستمر






شكل (٣٦) يتكون الموديول من عدد من الخلايا الشمسية مغلفة بعدة طبقات من مواد الحماية



شكل (٣٧) مجموعة من الموديول تشكل مصفوفة




شكل (٣٨) مجموعة من الموديول تشكل مصفوفة وبدور ها تكون حقل فوتوفلتية




شكل (٣٩)أ مجموعة من الموديول تشكل لوحة وبدورها تكون مصفوفة

الأنظمة الفوتوفلتية - ٩٨-



شكل (٣٩)ب تتكون المصفوفة من موديولات وسلاسل وخلايا



شكل (٤٠) اشكال مختلفة للخلايا المكونة للموديول

# طرق تجميع الموديولات الفوتوفلتية

# Methods of assembling photovoltaic modules

# • توصيل الموديولات على التوالي (Modules in series)


في الحالة المثالية عند توصيل مجموعة من الموديول المتماثلة عددها (n) على التوالي ، كما في شكل (13) ، فإن فرق جهد الدائرة المفتوحة يساوي عدد الموديول مضروبا في جهد الموديول الواحد وذلك في حالة عدم مرور تيار (1-1):

 $U_{SG} = nUoc_1 = nUoc_2 = \dots$ 


بينما عند وجود حمل متصل على مجموعة الموديول اي عندما 0< افإن:

$$U_{SG} = \sum U_1 = U_1 + U_2 + U_3 = \dots$$

يوضح شكل (٤٢) منحنى خصائص موديول



شكل (٤١) مجموعة موديول متصلة على التوالي



شکل (٤٢) منحنی خصائص مودیول


# • توصيل الموديولات على التوازي (Modules in parallel)

فى حالة توصيل عدد (m) موديول متماثل على التوازى ، كما فى شكل (٤٣) ، فإن الجهد الناتج يساوى جهد موديول واحد ، بينما التيار الناتج هو مجموع التيارات المارة فى كل موديول أى أن :


$$||_{SG} = \sum_{n} ||_{n} = ||_{1} + ||_{2} + ||_{3} \dots$$

$$U_{SG} = U_1 = U_2 = U_3 \dots$$


یوضح شکل (٤٤) منحنی خصائص مودیولات متصلهٔ علی التوازی ، ویوضح شکل (٤٥) منحنی العلاقة بین ۱ & ۷ لحالتی توالی وتوازی مدیولات.



شكل (٤٣) توصيل الموديو لات على التوازي



شكل (٤٤) منحنى خصائص موديولات متصلة على التوازى



شكل (٤٥) منحنى العلاقة بين ١ & ٧ لحالتي توالى وتوازى مديولات

# المولد الكهروشمسى (Solar Generator)

نظرا لانخفاض كفاءة الخلايا الفوتوفاتية نسبيًا (لا تتجاوز % ١٦)، لذا يتم استخدام العديد من الموديولات (أو المصفوفات) الفوتوفاتية للحصول على قدرة كهربائية كبيرة، مجموعة هذه الموديولات (أو المصفوفات) تعرف بالمولد الكهروشمسي.

يعتمد الجهد الناتج على عدد الموديولات الموصلة على التوالى بينما يعتمد التيار على عدد سلاسل الموديولات المتصلة على التوازى، طبقا للمعادلات الاتية:

$$V_{out} = \Sigma V_n = V1 + V2 + V3 + ----- + Vn$$

$$I_{out} = \Sigma I_m = I1 + I2 + I3 + ---- + Im$$

#### حيث:


- (n) عدد الموديولات الموصلة على التوالى .
- (m) عدد الموديولات الموصلة على التوازى.

الأنظمة الفوتوفلتية - ١٠٣-


وتحسب القدرة الناتجة من المعادلة التالية:

$$P_{out} = \sum V_n \sum I_m = (V1 + V2 + ---- + Vn)(I1 + I2 + ---- + Im)$$

يوضح شكل (٤٦) مجموعة من الموديولات مكونة مصفوفة ( أو مولد شمسى ) عبارة عن عدد ٤ سلاسل موديولات ، كل سلسلة تتكون من عدد ٤ موديولات ، وعلى ذلك فأن مخرج القدرة هو حاصل ضرب: اربعة أضعاف تيار الموديول & اربعة أضعاف جهد الموديول ويوضح شكل (٤٧) مولد شمسى يتكون من ١٢ موديول



شكل (٤٦) مولد شمسى يتكون من ١٦ موديول



شكل (٤٧) مولد شمسى يتكون من ١٢ موديول

# كفاءة تحويل طاقة الخلية الشمسية ( PV Energy Conversion Efficiency)

تعرف كفاءة تحويل الطاقة للخلية (أو الموديول) الشمسية بأنها النسبة المئوية للقدرة المحولة من الإشعاع الضوئى الممتص، عندما تكون الخلية (أو الموديول) الشمسية متصلة بدائرة كهربائية، وتحسب من المعادلة الآتية:

$$\eta = \frac{Pm}{E * Ac} %$$

حيث :

Pm = maximum power point (MPP) ( electric power generated in watt ) = ( وات ) القدرة الكهربائية المولدة

E = the input light irradiance (in w/m<sup>2</sup>) under (STC) = ( الضوء ( وات/ م۲) مدخل إشعاع الضوء ( عدد المعاد المعاد عدد المعاد المعاد

Ac = Surface area of the Solar Cell (in m<sup>2</sup>) = ( $^{1}$  مساحة سطح الخلية الشمسية ( $^{2}$ 

الأنظمة الفوتوفلتية

#### عامل الملئ (Fill Factor) (FF) عامل


هو مقياس لمربع منحنى (V-I)، يكون للخلية الشمسية ذات الجهد الأعلى ، عامل ملئ أكبر ، يوضح شكل (5.4) تعريف عامل الملئ .

$$\mathsf{FF} = \frac{P_{MAX}}{P_T} = \frac{I_{MP} \, V_{MP}}{I_{SC} \, V_{OC}}$$

ونحصل على كفاءة الخلية الشمسية بدلالة عامل الملئ كما في المعادلة التالية

$$P_{MAX}$$
 =  $I_{SC}$  .  $V_{oc}$  FF 
$$\eta = \frac{I_{SC}.V_{oc}.FF}{P_{IN}}$$

حيث PIN القدرة الواقعة على الخلية (incident power)



شكل (٤٨) تعريف عامل الملئ


# ديودات المسار الجانبي وديودات المنع

# **Bypass Diodes & Blocking Diodes**

• ديودات المسار الجانبي تسمح للتيار بالمرور في حالة وجود ظلال على أحد الخلايا والتي عندها تصبح الدائرة مفتوحة أو كمقاومة كبيرة جدا

الأنظمة الفوتوفلتية - ١٠٦ديودات المنع تكون مفيدة في حالة توصيل التوازي .
 يمنع دايود المنع مرور تيار في الاتجاة المعاكس للتوصيلة السلسلة والتي حدث بها عطل لأحد المديو لات.


يوضح شكل (٤٩) تمثيل لتوصيل ديودات المنع وديودات المسار الجانبى ، ويبين شكل (٠٠) مكان تركيب ديودات المسار الجانبى داخل صندوق توصيلات أطراف الموديول . يبين شكل (٥١) تمثيل لمقاس موديول ومكان تركيب ديودات المسار الجانبى فى الجانب الخلفى للموديول



شكل (٤٩) تمثيل توصيل ديودات المنع وديودات المسار الجانبي



شكل (٥٠) مكان تركيب ديودات المسار الجانبي داخل صندوق توصيلات أطراف الموديول



شكل (٥١) تمثيل لمقاس موديول ومكان تركيب ديودات المسار الجانبي في الجانب الخلفي للموديول

# مثال للخصائص الكهربائية لخلية وموديول


يوضح جدول (٦)خصائص خلية وموديول عند STC (شروط الاختبار القياسي )

جدول (6)خصائص خلية وموديول عند


الموديول	الخلية		الخصائص
0.72	0.01	(m <sup>2</sup> )	المساحة
21.6	0.60	(V <sub>oc</sub> ) (volt)	جهد الدائرة المفتوحة
6.54	3.270	(I <sub>sc</sub> ) (amp)	تيار دائرة القصر
17.40	0.483	(V <sub>max</sub> ) (volt)	جهد أقصى قدرة
5.74	2.870	(I <sub>max</sub> ) (amp)	تيار أقصى قدرة
100	1.389	(P <sub>max</sub> ) (watt)	أقصىي قدرة

# الباب الخامس العاكسات Inverters


في أنظمة الفوتوفاتية المتصلة بالشبكة الكهربائية العامة ، يجب تحويل التيار المستمر (DC) ، الخارج من مصفوفة الفوتوفاتية ، إلي تيار متردد (AC) لربطه بالتيار المتردد للشبكة العامة . لتحقيق ذلك يستخدم العاكس لتحويل DC إلي AC ، يوصف هذا المكون بالقلب" النظام ويعرف بإسم وحدة التكيف (Conditioning unit) أو (Inverter) . يوضح شكل (١) تمثيل للعاكس .



يوضح شكل (7) تمثيل عاكس سلسلة . ويوضح شكل (3)تمثيل عاكس مركزى.



شكل (٢) تمثيل عاكس سلسلة



شکل (۳) تمثیل عاکس مرکزی

يوضح شكل(٤) تصنيف أنواع العاكسات.


يستخدم عاكس موحد إتجاه الخط (Line commutated inverter) معدة تحويل مثل ثيريستور التوحيد (commutating thyristor) والذي يمكن أن يتحكم في زمن

التوصيل ولكن لا يمكنه التحكم في زمن الفصل بنفسه. لاجراء عملية الفصل يجب تخفيض تيار الدائرة إلي الصفر بمساعدة دائرة أو مصدر مكمل. خلاف ذلك ، عاكس موحد الاتجاه الذاتي (Self –commutated inverter) يحتوي علي معدة تحويل للتحكم الحر في حالتي التوصيل (ON) والفصل (OFF) ، مثل أنواع الترانزستور الاتية:

(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor), (MOSFET) &

(Insulated- Gate Bipolar Transistor), (IGBT)


يتحكم عاكس الاتجاه الذاتي بالكامل وبحرية في موجتي الجهد والتيار ، عند جانب التيار المتردد (AC) ، ويضبط معامل القدرة ، ويخمد تيارات التوافقيات ، ويكون مقاومة عالية جدا ضد الاضطرابات الحادثة على شبكة التغذية . نتيجة تحسن معدات التحويل (Switching devices) ، فأصبحت العاكسات شائعة الاستخدام مع الأنظمة الفوتوفلتية هي عاكسات الاتجاه الذاتي . تكون المرحلة الامامية عبارة عن تتبع نقطة أقصي حمل هي عاكسات الاتجاه الذاتي . قدن المصول على أقصي مخرج قدرة للخلايا ، لان أقصي قدرة مسحوبة من الخلايا تعتمد على تغير درجة الحرارة وشدة الاشعاع .



شكل(٤) تصنيف أنواع العاكسات


العاكسات

يوضح شكل (5) مكونات عاكس جهد تغذية . موحد ذاتي يعمل عند تردد عالي - أو لا ببدأ بتقوية أو تعزيز (boosted) جهد الخلية إلي مستوي جهد الشبكة العامة بالمتتبع . مرحلة تحويل DC/AC والتي عادة تكون عاكس مصدر جهد- معدل مدي النبضة ( Pulse ) يعمل علي تشكيل وتحويل تيار المخرج . ويستخدم مرشح تردد عالي (Width modulation(PWM) لحذف مركبات الترددات العالية من مخرج العاكس .



شکل (٥) عاکس جهد تغذیة - موحد ذاتی یعمل عند تردد عالی

ويوضح شكل(٦) مكونات عاكس تيار تغذية موحد شبكة يعمل عند تردد الشبكة الكهربائية العامة ، وفيه تكون المرحلة المتقدمة عبارة عن المتتبع ومقوي الجهد وتشكيل تيار المخرج وذلك عند تردد مساوي لتردد الشبكة الكهربائية العامة .



شكل(٦) عاكس تيار تغذية موحد شبكة يعمل عند تردد الشبكة الكهربائية العامة


يوجد نوعين من عاكس الموحد الذاتي هما عاكس جهد وعاكس تيار ، كما في شكل(٤) . يبين جدول (١) مقارنة بين عاكس تحكم جهد وعاكس تحكم تيار

جدول (۱) مقارنة بين عاكس تحكم جهد و عاكس تحكم تيار

تحكم تيار	تحكم جهد	
ي ( مصدر جهد DC )	الدائرة الأساسية للعاكس	
تيار AC	AC جه	منظور التحكم
منخفض	عالي	تيار قصر الدائرة
( يحدد تبعا للتيار المقنن)		
غیر ممکن	ممكن	تشغيل منفر د
		(stand-alone)

# عاكسات مركزية وعاكسات سلاسل (central inverters , string inverters)

كانت الأنظمة الفوتوفلتية المركزية المرتبطة مع الشبكة من أوائل الاستخدامات. ولكن أصبحت عاكسات المرحلة الواحدة (single-stage inverters) هي الأكثر شيوعا لأنها تشمل كل الوظائف التالية: التحكم في التيار ، تحويل وتتبع MPP. يوضح شكل (٧) تمثيل لعاكس مركزي . يجب تجنب العاكسات المركزية لو لم تشمل ضمانات ضد الجهود المرتفعة .



شكل(٧) تمثيل لعاكس مركزي


العاكسات -۱۱۳ أصبحت الانظمة الفوتوفاتية الكبيرة في المدي من 5Kw إلى 1Mw شائعة الاستخدام تستخدم العاكسات المركزية الحديثة تكنولوجيا

وتعتبر التكنولوجيا الأكثر نجاحا هي عاكس السلسلة . وأغلب هذه العاكسات تستخدم إما MOSFET أو أشباه موصلات IGBT بدلا من الثيريستورات (thyristors) لتشغيل الموحد الذاتي .

طبقا لـ IEA (وكالة الطاقة الدولية ) (International Energy Agency ) فان :

- 62% من العاكسات بقدرة أقل من 50Kw تستخدم مفاتيح تشغيل IGBT بتردد تشغيل 20KHz بتردد
- 83% من العاكسات تستخدم MOSFET بتردد تشغیل یتراوح بین 10KHz
   إلي 20KHz
  - مفاتيح MOSFET يمكن أن تعمل بترددات أسرع من MOSFET

من المتاح جهود مرتفعة للمدخل للتغلب علي مراحل تكبير الجهود ، بالاضافة إلى أنه من المتاح أيضا الجهود الأصغر وذلك باضافة محول DC-DC أو محولات تردد الخط عند المخرج . يوضح شكل( $\Lambda$ ) تمثيل مبسط لعاكس السلسلة ، والذي من الممكن أن يشمل مراحل تحويل متعددة في نفس هيكل (جسم) العاكس .



شكل (٨) تمثيل مبسط لعاكس السلسلة


ويمكن أن تؤدي عاكسات المرحلة الواحدة الوظائف الآتية : تتبع نقطة أقصي قدرة MPPT ، العكس ،والتحكم وذلك في نفس المرحلة . تشمل الفوائد : البساطة والحد من مدي الجهد . يمكن أن تستخدم عاكسات المرحلة الواحدة إما أربعة أو ستة هياكل مفاتيح (switch structures) . من الشائع استعمال محولات تردد منخفض (LF) مع أربعة هياكل مفاتيح عند مخرج التيار المتردد .

يكون للعاكسات متعددة المراحل مدي جهد مدخل أوسع ، وسعة قدرة أكبر ، مع فرصة الربط بمحولات تردد عالي (HF) لتقليل الوزن بينما تجهز بعزل كافي . تكون الدائرة في هذه الحالة أكثر تعقيدا عن عاكسات المرحلة الواحدة


يتضح من الشكلين(٩) ،(١٠) اختيارات لأوضاع مختلفة للمحولات في حالة المراحل المتعددة توجد اختيارات مختلفة هي:

- 1. DC-DC-AC
- 2. DC-AC-DC-AC
- 3. DC-AC-AC-etc

يعتمد الاختيار بين تكنولوجيا المرحلة الواحدة والمراحل المتعددة علي مقارنة : الوزن ، التكاليف ، الكفاءة ، الحجم ، مقنن القدرة ، جودة التغذية ، ...... ويعتمد استخدام المحولات علي اللوائح الموجودة بالمنطقة وعلي احتياطات الأمان . وتعتبر العاكسات متعددة السلسلة هي الأكثر تطويرا للعاكسات السلسلة . كل سلسلة DV تشمل تتبع MPP مستقل ، مرحلة تحويل DC-DC مع مرحلة عكس من النوع الشائع . كل سلسلة ستكون عند نقطة تشغيل مختلفة (مثل : الاتجاه- الظل – ماركة الموديول ) بدون التأثير علي تشغيل السلاسل الأخري ، بينما تتحول الطاقة خلال نفس مرحلة العكس . وماز الت تكنولوجيا السلاسل المتعددة غير مستخدمة بتوسع في العاكسات الصغيرة للأنظمة الفوتوفاتية المستخدمة للمنشآت التجارية والمنزلية .




شكل (٩) عاكس متعدد المراحل بمحول ومبدل (٩) (converter)



شكل(١٠) عاكس متعدد المراحل بمحول ومبدل (converter) (AC - DC)


## عاكسات ثنائية الشكل (Bimodel inverters)

هذا النوع من العاكسات يعمل طوال الوقت كعاكس مركزى ، ولكن عندما يكتشف العاكس حدوث فصل لشبكة الكهرباء العامة ، فإن العاكس يفصل فورا اتصالة بالشبكة العامة ، ويصبح وحدة مستقلة تغذى الأحمال الكهربائية. يلزم مع هذه العاكسات اضافة مجموعة بطاريات لتخزين الطاقة الكهربائية واستخدامها وقت الاحتياج . ويوضح شكل(١١) تمثيل لأحمال مغذاة من عاكس مركزى بينما يوضح شكل(١٢) توزيع الأحمال المغذاة من عاكس ثنائى الشكل .



شكل (١١) تمثيل لأحمال مغذاة من عاكس مركزى


العاكسات -١١٦\_



شكل (١٢) توزيع الأحمال المغذاة من عاكس ثنائي الشكل

#### فكرة عمل العاكس


تعتبر العاكسات من المعدات الإلكترونية (AC إلى DC ويمكن تمثيل العاكس بدائرة حيث تقوم بتحويل الطاقة الكهربائية من DC إلى AC ويمكن تمثيل العاكس بدائرة مسطة كما في شكل (١٣) حيث تمثل المفاتيح النموذجية في الدائرة بـ MOSFETs المسطة كما في الدائرة بـ MOSFETs المسلطة كما فو الترانز ستورات ثنائية القطب (bipolar transistor) اعتمادا علي القدرة والجهد المطلوبين . عند تحويل المفاتيح إلي وضع التوصيل (ON) والفصل (OFF) تبعا للتردد AC المطلوب (S1 &S3 and S2&S4) يمكن الحصول علي موجة مربعة كما في الشكل ،ويعتبر هذا تحكم بسيط ، وغير متاح لهذا النوع التحكم في جهد الحمل بالاضافة الي احتواء موجتي الجهد والتيار على توافقيات . باستخدام PWM يمكن تخفيض التوافقيات والتحكم في جهد الحمل . وتسبب التوافقيات العالية سخونة زائدة لمحركات الأحمال نتيجة ارتفاع مفقودات النحاس . يمكن أن تتأثر أيضا الأحمال الالكترونية أثناء التشغيل . والتكنولوجيات الحديثة و المتقدمة تتصف حاليا باحتوائها على توافقيات منخفضة جدا .



شكل (١٣) تمثل الدائرة الكهربائية المبسطة للعاكس

# يوضح شكل(١٤) نظام فوتوفلتية متصل بالشبكة ، بتكون من :

- خلایا فوتوفلتیة PV Panels
- وحدة تكيف قدرة (power conditioning) والذي يتكون من : تتبع MPP ، العاكس ، وعزل مطلي بالزنك (اختياري) (galvanic isolation) ، ومعدات تحكم ووقاية .
- هذه المكونات تكون معا في جسم هيكلي واحد أو وحدة وذلك لتقليل تكاليف الانتاج والانشاءات. تعرف هذه المكونات بالعاكس (inverter).




شكل (١٤) تمثيل نظام فوتوفلتية متصل بالشبكة

وفيما يلى عرض مختصر لمحتويات وتعريفات ما يحتويه شكل(١٤):

# ١. تتبع أقصى نقطة قدرة MPPT (Maximum power point Tracker)

نتيجة تغير الاشعاع الشمسي طوال اليوم فان الجهد الأسمي والتيار الأسمي الصادرين من مصفوفة الفوتوفلتية لا يكونا متاحين طوال اليوم . ويوضح شكل (15) منحنيات I-V موديول PV عند خصائص تشغيل مختلفة . يضمن MPPT الحصول علي القدرة المثلي الناتجة من موديولات PV عند أي ظروف تشغيل معطاه . توجد طرق حسابية مختلفة لاتمام تحكم MPPT ، من هذه الطرق الحصول علي جهد يزيد أو يقل تبعا لمراحل (أو خطوات) صغيرة جدا ويراقب قدرة المخرج حتى يصل لنقطة أقصي قدرة .



شكل(١٥) منحنيات V- الموديول PV عند خصائص تشغيل مختلفة

#### ٢. العاكس (Inverter)

كما ذكر سابقا يوجد نوعان هما

- عاكس موحد اتجاه الخط
- عاكس موحد الاتجاه الذاتي

#### ٣. تزامن التردد والجهد (voltage and frequency synchronization)

يجب أن تعمل العاكسات بدون مشاكل عند التعرض للنقلبات العادية في الجهد والتردد عند جانب الشبكة العامة . تحتوي المتحكمات علي أجهزة حماية تراقب بصفة مستمرة جهد وتردد الشبكة العامة . عند خروج هذه القيم خارج الحدود المسموحة عندئذ تفصل الوحدة بعد زمن محدد مقبول ، بينما يسمح بتشغيل العاكس عند حدوث انحدار جهد (voltage) أو انتفاخ جهد (voltage swell) . يجب أن يكون تيار العاكس في نفس الاتجاه مع جهد الشبكة العامة (معامل قدرة  $\simeq$ 1)

# ٤. حماية الجذر (Islanding protection)

عند فصل مصدر تغذية الشبكة العامة نتيجة أي سبب (مثلا فصل قاطع التيار بسبب عطل أو قصر) ، عندئذ يفصل العاكس وهذه الخاصية تمثل أمان من المخاطر ويجب أن تطلب لجميع حالات أنظمة التوصيل مع الشبكة العامة .

# ٥. تفاعل العاكس للأعطال (Inverter reaction to faults)

تمتاز عاكسات جهد المصدر ذات التحكم في التيار بالآتي:

- معامل القدرة ع ١ ( باستخدام تحكم بسيط )
- خامد التيار العابر Transient current suppression

يتم تحديد تيار العطل في المدي من %100 إلي %200 من التيار المقنن (rms). ويحد تيار العطل المعطي من هذه العاكسات عن طريق انظمة التحكم والوقاية بهم. في العاكسات المستخدمة لمفاتيح الترددات السريعة تسمح بكشف التيارات العالية والتي يمكن ان تتعدي مقننات اشباه الموصلات بهم، وتعمل على ايقاف التشغيل خلال 0.5 دورة.

# ٦. جودة التغذية (power quality)

لخاصية جودة التغذية يكون الأهتمام أساسا بالتوافقيات والتيار المستمر (DC) المحقونة في الشبكة العامة المحلية للكهرباء في تقرير (IEA) (وكالة الطاقة الدولية ) (International Energy Agency) وجد أن أغلب العاكسات PWM تكون مستوي التوافقيات المحقونة أقل من %5 ، لا يمكن التخلص بالكامل من التوافقيات نتيجة عمليات التشغيل اللازمة في PWM ، ولكن استخدام مفاتيح الترددات العالية والمرشحات تؤدي إلي انخفاض مستوي التوافقيات عند مخرج التيار المتردد لا تؤخذ مشاكل الارتعاش الجهد يكون على جانب DC والذي يعتمد على اشعاع الشمس ، وقد ثبت أنه يسبب تغير بسيط .

# <u>DC Isolation(Galvanic )) ( عزل التيار المستمر (عزل مغطى بالزنك )</u> (( <u>Isolation</u>)

قديما كان تصميم العاكسات ذات القدرة الصغيرة مرتبط بمحول تردد منخفض عند مخرج العاكس - ومازال ذلك مستخدما للعاكسات الكبيرة ثلاثية الأطوار . وفي بعض الحالات يستخدم محول خارجي آخر . تكون المجموعة الاتجاهية (vector group) Dy لمحولات التوزيع ثلاثية الأطوار، بينما يستخدم محول عزل أحادي الطور بنسبة تحويل ان التوصيلات الجهد المنخفض ذات الطور الأحادي . تعمل المحولات على منع التيارات المستمرة (DC) الصادرة من مفاتيح شبه الموصلات للمرور إلى شبكة التوزيع (حيث أن تيارات DC) يمكن أن تؤدي إلى حالة تشبع (Saturation) للمحولات) والتي تمثل جزء من دائرة مرشحات التوافقيات بالعاكس .

يجب توصيل المحول بنقطة الأرضي للحفاظ على العزل الكهربي . بعض الأكواد واللوائح التنظيمية ببعض الدول لا تنص على االحاجة إلى محول عزل . يسمح باستخدام محولات الترددات العالية (HF) في مرحلة تحويل التردد العالى داخل العاكس وهي صغيرة ووزنها خفيف ، وتجهز بمحولات تردد خطي (Line frequency) معزولة كهربيا ، هذه المحولات تسبب مفقودات حوالي %2 وتمثل الجزء الأكبر من وزن وتكلفة العاكس .

#### متطلبات التشغيل (operating requirements)

من المواصفات الهامة المواصفات القياسية العالمية: THE 1741 · IEEE 1547 والتي تنص على:

- "١- متطلبات الفصل
- يوضح جدول (٢) متطلبات الفصل طبقا للـ 1547 IEEE
- ٢- ويوضح جدول (٣) حدود تيارات التوافقيات الفردية ، بينما تحدد التوافقيات الزوجية بنسبة %25 من القيم المعروضة بالجدول ) وذلك طبقا للـ 1547
  - ٣- تحدد تيارت الحقن DC ب %0.5 من التيار المقنن

جدول (٢) متطلبات الفصل طبقا لـ 1547 IEEE

الحالة إلى الفصل	زمن الفصل
(Cycle : دورة (Cycle)	(دورة : Cycle)
عزل الجزر Islanding عزل الجزر	6-120
6 V < 50%	6
120 50% < v < 88%	120
88% < v < 110%	التشغيل العادي
120 110% < v < 137%	120
2 V > 137%	2
6 98.8% > F > 101 %	6

# جدول (٣) حدود التوافقيات طبقا لـ 1547 IEEE

رقم التوافقية الفردية	h < 11	11 ≤ h < 17	11 ≤ h < 23	23 ≤ h < 35	h ≥ 35	TDD
%	4	2	1.5	0.6	0.3	5

#### **TDD = Total Distortion Demand**

# عاكسات الأنظمة الفوتوفلتية غير المتصلة بالشبكة (stand-alone inverters)

في المحطات الفوتوفلتية غير المتصلة بالشبكة ، يتم تخزين الطاقة من خلال بطاريات وتغذية الأحمال بالتيار المستمر (DC) . في حالة وجود أحمال تيار متردد (AC) ، مثل

أنظمة الإضاءة والثلاجات و... يستخدم عاكس لتحويل (DC) الى (AC)وتغذية الأحمال بـ (AC).

بعض أنواع العاكسات تكون متكاملة مع متحكمات الشحن ( controllers ) .

الغرض من استخدام هذه العاكسات هو تشغيل أكبر عدد من الأجهزة الكهربائية التي تعمل بالتيار المتردد سواء الأجهزة الكهربائية المنزلية أو الأجهزة الالكترونية الحساسة الخاصة بتكنولوجيا الاتصالات

من المتطلبات المرغوبة للعاكسات للأنظمة غير المتصلة بالشبكة:

- التيار المتردد يكون موجه جيبية بقدر الامكان بجهد وتردد مستقر
  - کفاءة تحویل (conversion efficiency) جیدة جدا
- تحمل الأحمال المرتفعة نتيجة عمليات التشغيل وتيارات البداية المتتابعة
  - سماحية ضد تقلبات جهد البطارية
  - الوقاية ضد تيارات القصر جهة مخرج العاكس
    - محتوی تو افقیات منخفض
  - وقاية ضد الجهود العابرة (surge voltage)
- التشغيل في اتجاهين (مثلا: يكون متاحا التحويل من (AC) إلي (DC) لكي تشحن البطاريات من مولدات AC، إن أمكن )
  - إذا كان ضروريا ، أن يتكامل مع متحكم شحن .

للأنظمة الكبيرة غير المتصلة مع الشبكة ، فانه يتم اضافة المتطلبات الآتية للعاكس:

- مصدر للقدرة غير الفعالة
  - منظم جهد
  - متحكم للتر دد
  - فصل / توصيل للأحمال
- فصل / توصيل لنظام مصدر قدرة مساعد (مثلا مولد ديزل )

# توجد ثلاثة أنواع من هذه العاكسات هي:


- عاکسات موجه جبیبة ((Sine wave inverters (quasi-sine wave)
  - عاكسات موجة جيبية معدلة (Modified sine wave inverters)
    - عاکسات موجه مربعة (Square wave inverters)

موجتي الجهد والتيار الناتجة من هذه الأنواع لا تكون موجه جيبية نقية (ماعدا النوع الاول) ، ولذا يكون من المتوقع وجود توافقيات تيار خلال التشغيل العادي للنظام . يجب اختيار العاكس طبقا لطبيعة الأحمال فمثلا الاحمال المقاوم (resistive loads) يمكن ان تتوافق مع عاكسات الموجه المربعة وهي الارخص وسهلة الاستخدام . بينما المحركات والاجهزة الالكترونية الحساسة فانها تحتاج إلي عاكسات لها المقدرة علي انتاج موجه جيبية نقية للتيار والجهد حتى تعمل هذه الاحمال بكفاءة ،هذه العاكسات تكون اكثر تكلفة واكثر تعقيدا في التصميم .

و على ذلك يتم اختيار العاكس طبقا لنوع الحمل والقدرة المطلوبة جميع العاكسات الحديثة تحتوي على تطبيقات برامج حاسب آلى وشاشة مراقبة ومعدات تحكم للتشغيل .

# عاكسات الموجة الجيبية (sine wave inverters)


تحتاج هذه النوعية جميع المتطلبات المذكورة في البند السابق . تعمل هذه النوعية باساسيات معدل مدي النبضة (PWM) (pulse width modulation) وهو مناسب لتشغيل الاجهزة الالكترونية الحساسة . بالمقارنة بالنوع ذي الموجة المربعة ، فان سعر عاكس الموجه الجيبية اعلي نتيجة احتواءه علي دائرة اكثر تعقيدا . يتصف علي المقدرة علي زيادة الحمل لفترة قصيرة (احيانا يصل إلي اربعة امثال السعة الاسمية ) ، والتي تكون هامة خاصة لاستعمال الماكينات (ذات احمال البداية العالية). يوضح شكل ( 16) الموجة الجيبية لمخرج العاكس ، ويلاحظ اختلاف قيمة اقصى جهد ( peak voltage )عن قيمة جذر متوسط مربعات الجهد ( RMS voltage ).



Sine Wave شكل(١٦) الموجة الجيبية لمخرج العاكس

# عاكسات الموجة المربعة (square-wave inverters)

يعتبر هذا النوع الاكثر شيوعا والارخص سعرا . يتم تقطيع (chopped) التيار المستمر DC إلى تيار متردد AC بتردد 50Hz بخصائص مربعة ويرفع إلى 230v من خلال محول ، هو عاكس غير كفء ولا يتم التوصية باستخدامه ويمكن أن يؤدي إلى انهيار المعدات الالكترونية .يوضح شكل (17) الموجة المربعة لمخرج العاكس ويلاحظ تساوى قيمة أقصى جهد ( peak voltage ) وقيمة جذر متوسط مربعات الجهد ( voltage ).



شكل (١٧) الموجة المربعة لمخرج العاكس

العاكسات ١٢٥-

# عاكسات الموجه الجيبية المعدلة (modified sine wave inverters)


هذه العاكسات هي الأكثر شيوعا، والمقصود بالموجة الجيبية المعدلة يوضحه شكل ( 18) ويلاحظ في الشكل اختلاف قيمة اقصىي جهد ( peak voltage ) عن قيمة جذر متوسط مربعات الجهد ( RMS voltage ) وأن قيمة أقصىي جهد لهذه الموجة تكون أصغر من قيمة أقصىي جهد للموجة الجيبية

أنواع الأحمال التالية تتعرض لصعوبة التشغيل عند التغذية بموجة جيبية معدلة:

- الطابعات الليزر
- بعض أنواع اللمبات الفلورسنت
  - الكمبيوترات
- جميع معدات القدرة المحتوية على دوائر إلكترونية
  - بعض أنواع شاحنات البطاريات
- بعض غسالات الملابس المحتوية على مؤقت إلكتروني
  - بعض أجهزة التليفزيون


لعاكس الموجه الجيبية المعدلة موجه قريبة الشبه من الموجة المربعة ولكن لها مرحلة زائدة . كما أن بعض الأحمال تعمل بصورة جيدة علي الرغم من انخفاض الكفاءة والقدرة . فمثلا المحركات بالثلاجات والطلمبات والمراوح تسحب قدرة مرتفعة من العاكس نتيجة انخفاض الكفاءة . وأغلب المحركات تستهلك %20 قدرة أكبر .

للأنظمة الصغيرة تكون تكاليف عاكس الموجه الجيبية المعدلة قدرة من 2kw إلي 3kw حوالي ١٠٠٠\$ إلى ١٠٠٠\$ بينما يكون تكلفة عاكس الموجه الجيبية اكثر ب ١٠٠٠\$ يوضح شكل (١٩) مقارنة بين انواع العاكسات الثلاثة



Time → Modified Square Wave

شكل(١٨) الموجة الجيبية المعدلة لمخرج العاكس




شكل (١٩) مقارنة بين أنواع العاكسات الثلاثة

#### عاکس میکرو (Micro-Inverters)

وهو عبارة عن معدة تستخدم لتحويل التيار المتردد (DC) ، المنتج بواسطة موديول فوتوفلتية واحد إلي تيار متردد (AC) . يتم تجميع مخرج عدد من عاكسات الميكرو وربطه مع شبكة الكهرباء . يختلف العاكس الميكرو عن العاكس المركزي وعاكس السلسلة حيث أنهما يكونان متصلان علي مجموعة موديولات أو خلايا في نظام الفوتوفلتية . يوضح شكل(٢٠) مكان تركيب عاكسات الميكرو على مخرج كل موديول ثم تجميع مخرجهم جميعا على قضبان توزيع AC ومقارنة بعاكس واحد كبير . ويوضح شكل(٢١) أنواع من عاكسات الميكرو .

بینما یبین شکل (۲۲) مقارنة (کمثال) بین مقاس عاکس میکرو و عاکس مرکزی



شکل (۲۰) مکان ترکیب عدد من عاکسات المیکرو علی مخرج کل مودیول ومقارنة بعاکس واحد کبیر

العاكسات -۱۲۸-



شكل (٢١) أنواع من عاكسات الميكرو



شکل (۲۲) مقارنة (کمثال) بین مقاس عاکس میکرو و عاکس مرکزی

وهناك عدة مميزات لعاكس ميكروعن العاكس التقليدي . حيث أن الميزة الهامة تكون عند تعرض موديول أو جزء من الموديول للظلال فان الانخفاض في مخرج القدرة لا يتناسب مع كامل المصفوفة . يحصد كل عاكس ميكرو أقصي قدرة عن طريق تتبع نقطة أقصي قدرة للموديول المتصل به .

#### بالاضافة إلى المميزات الأخرى الآتية:

- تصميم النظام بسيط جدا
- يسمح استخدام عاكسات الميكرو بإضافة موديولات أكثر بسهولة في أي وقت مستقبلا
  - لا تحتاج إلى استثمارات عالية في بداية المشروع
    - سهولة التوسع في نظام pv
    - بمكن مر اقبة أداء كل خلية مستقلة
  - لها موثوقية عالية ، لأنه في حالة عطل عاكس لن يتأثر كل النظام
- الانشاءات بسيطة ومنخفضة التكاليف فالتوصيلات تكون بسيطة ولا تحتاج لمعدات جهد DC عالى ، مما يجعلها أكثر أمانا عند الانشاءات .
- عمر تشغيل أطول ، حيث يصل عمر تشغيل العاكسات الجديدة إلى ٢٥ سنة لتتوافق مع عمر الخلايا الشمسية
- علي الرغم من ارتفاع التكلفة لكل وات، ولكنها تعوض بتكاليف الانشاءات المنخفضة وبزيادة حصيلة الطاقة المنتجة

#### ومن عيوب عاكس ميكرو:

- نسبيا ما زالت تكنولوجيا حديثة ، مع انخفاض عدد المصنعين في هذا المجال
  - ♣ أكثر تكلفة من عاكسات السلسلة
  - ❖ تكلفة الاستبدال عالية لبعض أسطح المباني (تكلفة الصيانة والتشغيل)
    - ❖ نقص الخبرة في هذا النوع

#### الخصائص الاساسية " لعاكس ميكرو "

AC output : pure sine wave

Warranty : 5 year

Rated power : 250 W

Performance : high  $\eta$ 

Output frequency : 57-62 Hz

Input voltage : 50 V

Output current : 2.08 A

Output type : single

Output power : 1- 200 Kw

Output voltage : 120 V

Weight : 0.7 kgs

#### أداء العاكس الشمسي ( solar inverter performance)

فيما يلى ملخص المتغيرات الفنية اللازمة لتقييم العاكس

بیئة عمل العاکس:
 الارتفاع لا یقل عن m 1000 ، درجة الحرارة المحیطة أقل من °0.0 C°
 +40 C°

= حالة DC -

مدي جهد مدخل DC ، قيم مقنن جهد البطارية : %15 ±

مقنن جهد المخرج:

عند التيار المقنن ، يكون تقلب مقنن جهد مخرج العاكس:

♦ أحادي الطور %5 ± 220V

♦ ثلاثي الطور %5 ±380V

مقنن تيار المخرج:

عند تردد مخرج محدد ، ومعامل قدرة الحمل ، يحدد مقنن تيار مخرج العاكس

■ مقنن تردد المخرج:

عند حالة محددة ، فان تردد مخرج العاكس ذي التردد الثابت : %50Hz ± 2

محتوي أقصى توافقيات :

يجب أن تكون أقل من أو تساوي %5

العاكسات -۱۳۱\_

- مقدرة تحمل زيادة الحمل: يجب أن يتحمل زيادة الحمل لفترة زمنية قصيرة عند معامل قدرة الحمل
  - كفاءة العاكس:

عند مقنن جهد المخرج ، تيار المخرج ، ومعامل قدرة الحمل ، فانها النسبة بين القدرة الفعالة للمخرج والقدرة الفعالة للمدخل (او قدرة DC)

- معامل قدرة الحمل:
- القيمة الموصى بها من ٧,٠ إلى ١,٠
  - الحمل غير المتماثل:

عند %10 أحمال غير متماثلة ، فان عدم تماثل جهد المخرج لعاكس ثلاثة أطوار ذي التردد الثابت يجب أن يكون أقل من أو يساوي %10

- عدم تماثل جهد المخرج:
   في حالة التشغيل العادي ، كل حمل طور مماثل ، فان عدم متماثل جهد المخرج يجب أن يكون أقل من أو يساوي %5
- خصائص بداية العاكس الشمسي: في حالة التشغيل العادي ، عند الحمل الكامل ، مع عدم التشغيل عند اللاحمل ، يجب أن يكون للعاكس ٥ أضعاف قيمة البداية
- الوقاية : الوقاية ضد دائرة القصر ، الوقاية ضد زيادة الحمل ، الوقاية ضد ارتفاع الجهد ، الوقاية ضد انخفاض الجهد ، الوقاية ضد ضياع الطور .
- التداخل و عدم التداخل: عند حالات التشغيل العادية ، يجب أن يتحمل العاكس تداخلات كهرومغناطيسية محددة ، ويتناسق مع المواصفات القياسية لحالتي عدم التداخل ووجود الكهرومغناطيسية.
- تشويش التشغيل والمراقبة والصيانة:
   نادرة الحدوث ، للعاكسات ، يجب أن تقل عن أو تساوي 95db ، بينما عند
   التشغيل والمراقبة والصيانة المنتظمة فيجب أن تكون أقل من أو تساوي 80db
- شاشة عرض: يجب أن يعرض العاكس: جهد المخرج، مع بعض المتغيرات الأخري حسب الظروف كقاعدة عامة، ونجد أن مصممي أنظمة الفوتو فلتية المتصلة

بالشبكة (grid-tied pv) ينسقوا بحيث تنتج المصفوفات جهد تيار مستمر مرتفع (DC). يقلل الجهد العالي مفقودات التيار الحتمية نتيجة سريان الكهرباء إلي العاكس. في كود الكهرباء (National Electrical Code) بحدد أقصى جهد بـ 600V ، بينما في أوربا يكون بـ 1000V

#### الأغراض المطلوبة من العاكس:

- تحويل قدرة DC من مخرج مصفوفة PV أو من مجموعة البطاريات إلي قدرة AC
  - التأكد من أن تردد المصدر 50 cycles
    - تقلبل تقلبات الجهد
- التأكد من أن شكل موجة التيار المتردد (AC) مناسب للتطبيقات ، فمثلا موجة جيبية نقية عند الربط مع الشبكة الكهربائية العامة . يوضح جدول (٤) قدرة وكفاءة أنواع العاكسات والتكلفة (استرشاديا) ويوضح جدول (٥) بعض خصائص أنواع العاكسات والمبين أنواعها بشكل (٢٣) ويبين شكل (٢٤) أنواع العاكسات وطريقة توصيلها

#### جدول (٤) قدرة وكفاءة وتكلفة أنواع العاكسات

التكلفة	الكفاءة	القدرة	النوع
€0.15/Wp	96%	حتي 100 KWp	عاكس سلسلة
€ 0.1/Wp	96.5%	أعلي من 100 KWp	عاكس مركزي
€ 0.4/Wp	90-95%	طبقا لمدي قدرة الموديو لات	عاكس ميكرو


#### جدول (٦) بعض خصائص أنواع العاكسات

عاكسات مركزية	مركزية	عاكسات		السلسلة	عاكسات	الخاصية
Central		صغيرة		,	String	
inverters	Min	central		inv	erters	
	ir	nverters				
30-1200kw	10-30 KW		1-10 KW		0 KW	القدرة
1 MPPT	العديد من MPPT			1-3 N	ИРРТ	عدد نقط اقصىي قدرة
> 97%		> 97%		96	-98%	الكفاءة
ثلاثي الطور للجهود	ر	ثلاثي الطو	/	الطور	أحادي	عدد الطور (phase)
حتي XV 30 د				طور	ثلاثي الم	



شكل (٢٣) بعض أنواع العاكسات

العاكسات -۱۳٤



شكل (٢٤) أنواع العاكسات وطريقة توصيلها

#### مقاس العاكس (Inverter sizing)

#### يعتمد مقاس العاكس على:

- أقصى كمية قدرة DC ويعبر عنها بالوات ، وعندها يتم تصميم العاكس لتحويلها الى AC الى
- أقصى جهد مدخل ، وهو أقصى جهد يجب أن يجهزه العاكس قبل حدوث انهيار للمكونات الإلكتر ونية
- جهد بدایة التشغیل (Start –up voltage) (أو initial input voltage) وهو أقل قیمة جهد تنتجة خلایا pv یکفی لبدایة عمل العاکس
- مدي جهد أقصي نقطة قدرة (MPP) وهو مدي الجهد الذي يعمل فيه العاكس بأقصى كفاءة .

الكثير من أنظمة PV في المملكة المتحدة تستخدم قدرة العاكس أقل من قدرة المصفوفة ، فمثلا لمصفوفة 3.3 KW و يستخدم عاكس قدرته بين 2.4 KW و وسبب ذلك أن الخلايا لن تنتج هذه القدرة عند الكفاءة المقننة لها لفترة زمنية طويلة ، مع التأكيد علي وصول الخلايا إلى مدي جهد أقصى نقطة قدرة وإلى جهد بداية التشغيل .

يعتبر إختيار العاكس نقطة حرجة عند تصميم النظام.


الإختيار الخاظئ لمقاس العاكس يمكن أن يؤدي إلي مفقودات طاقة واضحة أو حدوث أعطال بالعاكس.

#### من المتغيرات الهامة للعاكس:

- مدي نقطة أقصىي قدرة (MPP)
  - أقصى جهد مدخل
  - أقصى تيار مستمر (DC)
  - مخرج القدرة الإسمي (AC)

#### كفاءة العاكس (Inverter efficiency)

لعاكسات pv الحديثة كفاءة تحويل من DC إلي AC تكون أكبر من %90 وذلك خلال مدي قدرة واسع (حتي جزء صغير من الأحمال) يوضح شكل (٢٥) تمثيل لقدرة مدخل وقدرة مخرج العاكس ، ويتم الحصول على كفاءة العاكس من المعادلة رقم (١)



شكل (٢٥) تمثيل لقدرة مدخل وقدرة مخرج العاكس

العاكسات -١٣٦\_

$$\eta_{inv} = \frac{P_{AC\ out}}{P_{DC\ in}} = \eta_{mmpt} \times \eta_{converter}$$
 ---- (')

في العاكسات توجد ثلاثة أنواع من المفقودات:

- مفقودات الدائرة المفتوحة (تكون ثابتة)
- مفقودات هبوط الجهد (تتناسب مع الحمل)
- مفقودات المقاومة (تتناسب مع مربع التيار)

لوفرضنا على وجه التقريب ثبات الجهد، فإن تيار العاكس يتناسب مع قدرة DC . وفي هذه الحالة نجد أن المفقودات تكون بدلالة قدرة DC والتي تحسب من المعادلة الآتية

$$PL (PDC) = C_0 + C_1 PDC + C_2 P^2 DC$$
 ----- (2)

حيث

PDC = قدرة (DC power) DC = قدرة

PL = مفقودات القدرة (Power Losses)

 $(V_{DC})$  معاملات ثابتة عند مدخل جهد معين =  $C_0, C_1, C_2$ 

(Constant coefficient for certain DC input voltage V<sub>DC</sub>)

و تحسب كفاءة العاكس من المعادلة التالية

$$\eta = 1 - \frac{PL}{PDC}$$
 -----(3)

نحصل على PL من المعادلة (2)

العاكسات -۱۳۷\_ في أوربا الكفاءة (Euro efficiency  $\eta_{Euro}$ ) عبارة عن متغيرات موزونة طبقا لمناخ أوربا ، وتحسب عند حالات حمل مختلفة طبقا للمناخ ، وذلك تبعا للمعادلة الاتية :

$$\begin{split} \eta_{Euro} &= 0.03 \; \eta_{5\%} + 0.06 \; \eta_{10\%} + 0.13 \; \eta_{20\%} + 0.1 \; \eta_{30\%} + 0.48 \; \eta_{50\%} \\ &\quad + 0.2 \; \eta_{100\%} \end{split}$$


حيث

5% عند حمل عند حمل  $\eta_{5\%}$ 

عند حمل %10و هكذا  $\eta_{10\%}$ 

من القدرة الاسمية  $\eta_{n\%}$  عند حمل عند القدرة الاسمية

يوضح شكل (٢٦) منحنى كفاءة العاكس (٤٦)



شكل (٢٦) منحنى كفاءة العاكس (٤٦٦) شكل

بينما الكفاءة طبقا لمفوضية الطاقة بكاليفورنيا ( California Energy Commission ) بينما الكفاءة طبقا للمعادلة الاتية :


 $\eta_{CEC} = 0.04 \ \eta_{10\%} + 0.05 \ \eta_{20\%} + 0.12 \ \eta_{30\%} + 0.21 \ \eta_{50\%} + 0.53$   $\eta_{75\%} + 0.05 \ \eta_{100\%}$ 

من القدرة الاسمية ח% عند العاكس عند الاسمية =  $\eta_{n\%}$ 


يوضح شكل (٢٧) منحنيات الكفاءة للعاكسات منخفضة ومتوسطة ومرتفعة الكفاءة بدلالة نسبة مدخل القدرة الى السعة المقننة للعاكس

ويوضح شكل (٢٨) العلاقة بين جهد وتيار مولد الفوتوفلتية عند درجات الحرارة المختلفة موضحا علية مدى جهد تشغيل العاكس ومدى Ummp للعاكس، ويجب مراعاة الاتى:

- التو افق بعناية بين جهد كل من العاكس و مولد الفوتو فلتية
- مراعاة درجات الحرارة الشديدة على جهد مولد الفوتوفلتية



شكل (٢٧) منحنيات الكفاءة للعاكسات منخفضة ومتوسطة ومرتفعة الكفاءة بدلالة نسبة مدخل القدرة الى السعة المقننة للعاكس



شكل (٢٨) العلاقة بين جهد وتيار مولد الفوتوفلتية عند درجات الحرارة المختلفة

العاكسات

#### مثال لخصائص عاكس

Nominal DC Power : 3750 W

Operating MPP input

voltage range : 90 V to 580V (380 V

nominal)

Full power MPP range : 190 V to 580 V

Max input voltage : 600 V

Activation voltage : 200 V nominal (adjust

from 120v to 350v)

Max DC current : 18 A / 20 A<sub>sc</sub>

Nominal AC power: 3600 W

Nominal AC voltage : 230 V

Continuous AC output current : 17.2 A

Max .output O.C protection : 25 A

Max. efficiency : 96.8%

### الباب السادس معايير إختيار موديولات الفوتوفلتية The selection criteria for photovoltaic modules

#### اختيار موديول pv :

من العناصر الهامة لتحديد متطلبات المحطة الشمسية الاختيار السليم لموديولات pv باستخدام قاعدة الاختبار والاختيار (Rule of thumb) فإنه يلزم ١٠ متر مربع مساحة خلايا فوتوفلتية (pv) لإنتاج 1kwp (واحد ك.و قصوي) طاقة شمسية وذلك عند استخدام سيليكون بلوري وللحصول علي مساحة أكثر دقة يستخدم جدول (١) والذي يعتمد علي أنواع تكنولوجيا pv حيث تركب الخلايا الشمسية علي الأسطح مع مراعاة الميل المطلوب للخلايا.

جدول (١) حدود المساحة المطلوبة لخلايا pv للحصول علي 1KWp

حدود المساحة المطلوبة (متر مربع)	نوع الخلايا الشمسية
7-9	سليكون أحادي البلوري (monocrystalline silicon)
8-11	سیلیکون متعدد البلوري (polycrystalline silicon)
11-13	نحاس أنديوم ديسلنايد ( copper indium
	(diselenide(CIS)
14-18	کادمیوم تایراید (cadmium Telluride (CdTe))
16-20	سیلیکون غیر بلوري (Amorphous silicon)

في حالة تركيب الموديولات علي سطح أفقي أو بزاوية ميل أقل من زاوية خط العرض مع عدم تعرض الخلايا لظلال ذاتية بينهم ، عندئذ يلزم حوالي ٢٠ متر مربع مساحة pv لإنتاج KWp (واحد ك.و قصوي) طاقة شمسية وذلك عند استخدام سيليكون بلوري . وللحصول على مساحة أكثر دقة يستخدم جدول (٢)

#### المتغيرات الكهربائية المطلوبة لموديولات pv :

يوضح جدول (٣) المتغيرات الكهربائية المطلوبة والرمز المختصر لكل خاصية جدول (٢) المساحة المطلوبة لانتاج 1KWp لموديولات على سطح أفقى

المساحة المطلوبة	نوع الخلايا الشمسية
(مترمربع)	
۲.	سيليكون أحادي البلوري (monocrystalline silicon)
**	سيليكون متعدد البلوري (polycrystalline silicon)
٣٢	نحاس أنديوم ديسلنايد (copper indium (CIS) (Diselenide
٤٠	کادمیوم تلیراید (CdTe) (cadmium Telluride)

#### جدول (٣) المتغيرات الكهربائية المطلوبة والرمز المختصر لكل خاصية

الرمز	الوحدة	المتغير
$\alpha I_{MOD.SC}$	m A / C°	معامل درجة الحرارة لتيار دائرة القصر
		(short circuit current
		temp.coefficient)
$\beta V_{MOD.OC}$	m V / C°	معامل درجة الحرارة لجهد الدائرة المفتوحة
		(open circuit voltage temp.
		coefficient)

$I_{MOD.M.STC}$	Α	تيار نقطة أقصى قدرة عند حالة الاختبار القياسية
		(current at MPP at STC)
$I_{MOD.SC.STC}$	Α	تيار دائرة القصر عند حالة الاختبار القياسية
		(short circuit current at STC)
N <sub>.CP</sub>	-	عدد الخلايا المتصلة علي التوازي
		(parallel connected cells)
N <sub>.CS</sub>	-	عدد الخلايا المتصلة علي التوالي
		(Series connected cells)
$P_{MOD.M.STC}$	Wp	أقصي قدرة عند حالة الاختبار القياسية
		(max.power at STC)
NOTC	C°	درجة الحرارة الاسمية لتشغيل الخلية
		(Nominal operation cell temp)
$V_{MOD.M.STC}$	V	جهد نقطة أقصى قدرة عند حالة الاختبار القياسية
		(voltage at the MPP at STC)
$V_{MOD.OC.STC}$	V	جهد الدائرة المفتوحة عند حالة الاختبار القياسية
		(open circuit voltage at STC)

#### حجم القدرة الإسمية لمولد pv:

يعتمد التخطيط لتحديد القدرة الإسمية لمولد pv (اي مجموع أقصى قدرة عند حالة الاختبار القياسية ، للموديو لات المستخدمة ) على عاملين هما :

- المساحة المتاحة

يجب الاسترشاد بالجدولين (١) ، (٢)

- تكاليف انشاء المحطة

معايير إختيار موديولات الفوتوفلتية

يتكون مولد pv من ترتيبه من مجموعة موديولات متصلة علي التوالي في شكل سلسلة (string)، وعدد من سلاسل الموديولات متصلة على التوازي، بناء على ذلك فان جهد مولد pv يساوي جهد سلسلة موديول واحدة بينما تيار المولد يساوي مجموع تيارات السلاسل المتصلة على التوازي.

#### تحديد عدد الموديولات لمولد pv:

طبقا لقدرة مولد pv وقدرة الموديول المستخدم نحصل علي عدد الموديولات كالأتي

يعتمد عدد الموديولات المتصلة علي التوالي بالسلسلة (  $N_{ms}$  ) وعدد السلاسل المتصلة علي التوازي (  $N_{mn}$  ) علي :

- خصائص الموديول
- مدي جهد عاكس تتبع نقطة أقصى قدرة (MPP) ، مع مراعاة ألا يتعدي أقصى جهد مدخل للعاكس .

وليس من الضروري دائما أن يكون

$$N = N_{ms} \cdot N_{mn}$$

#### مع مراعاة الآتي:

- يجب إختيار  $N_{\rm ms}$  بحيث يكون مجموع الجهود عند MPP لجميع الموديولات في السلسلة يقع في مدي جهد موضع نقطة أقصى قدرة للعاكس على منحنى V-I للمولد .

ويحقق العدد  $N_{
m ms}$  عدم تعدي جهد مدخل العاكس على أقصىي جهد يمكن أن تتحمله المعدات .

يجب توصيل بعض السلاسل علي التوازي  $N_{\rm mp}$  حتي يتم تحقيق القدرة الاسمية المطلوبة لمولد PV. بحيث يكون عدد  $N_{\rm mp}$  لا يتعدي التيار المغذي للعاكس أقصى مقنن تيار له .

#### أقصى عدد موديولات متصلة على التوالى

يؤدي انخفاض درجة الحرارة إلي زيادة جهد الدائرة المفتوحة لمولد PV ، لذا فان أخطر وضع يمكن حدوثه في يوم شتوي بارد عندما يكون العاكس مفصول (نتيجة حدوث انهيار وفصل للشبكة العمومية ، مثلا ) . يظهر جهد عالي عند مدخل العاكس والذي يمكن أن يكون شديد الخطورة إذا تعدي هذا الجهد اقصي جهد يتحمله العاكس . وللحماية ، فان المعيار الشائع يفرض أن درجة حرارة الخلية (  $T_{\rm C}$  يمكن ان تنخفض إلي  $T_{\rm C}$  ) في هذه الحالة،فان أقصى عدد موديو لات متصلة على التوالي والتي تغذي العاكس تكون :

ولكن لوحة بيان الموديول وأيضا الكتالوجات لا تحتوي علي جهد الدائرة المفتوحة للموديول عند 00- ، ولكن تحتوي البيانات علي معامل درجة الحرارة لجهد الدائرة المفتوحة (open circuit temperature coefficient) والتي يعبر عنها بوحدة 00 (mV/C) . ومع الأخذ في الاعتبار هذا المعامل فانه يمكن استخدام المعادلة التقريبية الآتية :

جهد الدائرة المفتوحة للموديول عند ( °C = - 10 C ) جهد الدائرة المفتوحة للموديول عند STC (جهد الدائرة المفتوحة للموديول عند (STC)

معايير إختيار موديولات الفوتوفلتية -١٤٦-

#### أقل عدد موديولات متصلة على التوالي

بؤدى ارتفاع درجة الحرارة إلى انخفاض كل من: جهد الدائرة المفتوحة وجهد نقطة اقصى قدرة (MPP) لمولد الفوتو فلتية إذا وصل هذا الانخفاض في الجهد إلى قيمة أقل من "أقل جهد" و الذي عنده يتتبع العاكس النقطة (MPP) . هذا الجهاز لا يعطى أقصى قدرة لمولد الفوتوفلتية وعندئذ يتم الفصل بفرض المقياس أو المعيار الشائع أن درجة حرارة الخلية يمكن أن ترتفع إلى حوالي °70C ، للتغلب على هذه الحالة يجب مراعاة أقل عدد من الموديولات التي توصل على التوالي وتحسب من المعادلة الآتيه:

يمكن استخدام المعادلة التقريبية الآتيه لخلايا السيليكون الأحادي والمتعدد البلوري:

جهد الموديول عند النقطة MPP (عند  $T_C = 70$ ° عند النقطة) \* 0.82 (جهد الموديول عند النقطة MPP وعند STC)

عدد الموديولات المتصلة على التوازي : بعد تحديد عدد الموديولات المتصلة على التوالي ، يتم تحدد عدد الموديولات المتصلة على التوازي من المعادلة التالية:

$$N_{\rm mp} = Int \left| \frac{N}{N_{\rm ms}} \right|$$

حيث

عدد سلسلة الموديولات المتصلة على التوازي  $= N_{\rm mp}$ 

معايير إختيار موديولات الفوتوفلتية

(string) عدد الموديو لات المتصلة على التوالي بالسلسلة  $N_{
m ms}$ 

N = إجمالي عدد الموديولات بالمحطة الفوتوفاتية

#### معايير اختيار تيار الموديولات الفوتوفلتية

تحتوى لوحة بيان (datasheet) على بيانات معايير الاختيار الآتية: المديول

1- سماحية القدرة المنتجة من الموديول

(Production power tolerance)

2- ضمان الموديولات (Warranty)

3- شهادات تصديق الموديولات (Certifications)

4 - درجة الحرارة المتوسطة للتشغيل (NOCT)

(Nominal Operating Cell Temperature)

5 - المعاملات الحرارية للموديول

(solar panel temperature coefficients)

فيما يلى تعريف كل معيار:

#### أولا: سماحية القدرة المنتجة من الموديول

من المعلوم أن لكل موديول قدرة انتاجية محددة ، فمثلا إذا كانت القدرة ٢٤٥ وات ، فهل هذا يعني أن قدرة كل الموديولات التي أنتجها خط الانتاج الموجود بالشركة المنتجة يكون له قدرة كهربية متطابقة تماما مع القدرة ٢٤٥ وات ؟ بالطبع لا، فقد تكون طاقتها الانتاجية أكبر قليلا أو أقل قليلا من القيمة المسجلة على لوحة البيان وهنا يأتي مفهوم السماحية (tolerance) . فمثلا لموديول قدرته ٢٤٥ وات والسماحية +/- ٥ وات فهذا يعني أن قيمته الانتاجية تترواح بين ٢٤٠ الي ٥٥٠ وات وهناك شركات لا تعطي سماحية بالقيمة السالبة مما يعني أنها تضمن أن قيمة القدرة لا تقل عن القدرة الاسمية بل إنها قد تزيد ولذا يتم التأكيد من حدود سماحية قدرة الموديول من لوحة البيان (solar panel datasheet) بوضح شكل (١) لوحة بيان موديول ١٧٠ وات موضحا عليها معيار سماحية القدرة +/- ٣% .ويوضح شكل (٢) لوحة بيان موديول ٢٥٠ وات بسماحية قدرة القدرة الموديون وات بسماحية وات.

Maximum output (P <sub>max</sub> )	170 W	
Tolerance of the power (+/-)	ية القدرة - 🖚 % 3	سماح
Maximum power voltage (V <sub>mp</sub> )	35.2 V	
Maximum power current (I <sub>mp</sub> )	4.83 A	
Open-circuit voltage (V <sub>oc</sub> )	43.8 V	
Short-circuit current (I <sub>sc</sub> )	5.14 A	
Temperature coefficient (P <sub>max</sub> )	-0.5 %/°C	
Temperature coefficient (V <sub>oc</sub> )	-0.155 V/°C	
Temperature coefficient (I <sub>sc</sub> )	3 mA/°C	
Maximum series fuse rating	15 A	
Maximum system voltage	600 V	

شكل (١) لوحة بيان موديول ١٧٠ وات موضحا عليها معيار سماحية القدرة +/- ٣%

#### **ELECTRICAL PERFORMANCE**

Module type			YLxxxP-29b (xxx=P <sub>max</sub> )				
Power output	P <sub>max</sub>	W	260	255	250	245	240
Power output tolerances	ΔP <sub>max</sub>	W			0/+5	←—-ნͺ	ماحية القدر
Module efficiency	η <sub>m</sub>	%	16.0	15.7	15.4	15.1	14.8
Voltage at P <sub>max</sub>	V <sub>mpp</sub>	V	30.3	30.0	29.8	29.6	29.3
Current at P <sub>max</sub>	I <sub>mpp</sub>	Α	8.59	8.49	8.39	8.28	8.18
Open-circuit voltage	V <sub>oc</sub>	V	37.7	37.7	37.6	37.5	37.5
Short-circuit current	Ų,	Α	9.09	9.01	8.92	8.83	8.75

STC: 1000W/m² irradiance, 25°C cell temperature, AM1.5g spectrum according to EN 60904-3. Average relative efficiency reduction of 3.3% at 200W/m² according to EN 60904-1.

Electrical parameters at Nominal Operating Cell Temperature (NOCT)							
Power output	P <sub>max</sub>	W	189.7	186.0	182.4	178.7	175.1
Voltage at P <sub>max</sub>	V <sub>mpp</sub>	V	27.6	27.4	27.2	27.0	26.8
Current at P <sub>max</sub>	I	Α	6.87	6.79	6.71	6.62	6.54
Open-circuit voltage	V <sub>oc</sub>	V	34.8	34.8	34.7	34.6	34.6
Short-circuit current	l <sub>u</sub>	Α	7.35	7.28	7.21	7.14	7.07

NOCT: open-circuit module operation temperature at 800W/m² irradiance, 20°C ambient temperature, 1m/s wind speed.

الموديول الذى قدرته ، ٢٥ وات وسماحيتة + ٥ % يعني أن قيمته الإنتاجية تترواح بين ، ٢٥ وات الي ٥ ٢٦ وات

شكل (٢) لوحة بيان موديول ٢٥٠ وات موضحا عليها معيار سماحية القدرة

معايير إختيار موديولات الفوتوفلتية - ١٤٩ -

#### ثانيا: ضمان الألواح الشمسية (Warranty)

هذا المعيار يصف جودة الألواح الشمسية وعدد سنوات الضمان التي سوف يتم تغطيتها للصناعة والأداء.

معظم الشركات المصنعة تقدم ضمان ١٠ سنوات علي عيوب الصناعة وضمان ٢٥ سنة لأداء الموديول .

يجب ملاحظة كلمة (Linear) فماذا تعنى ؟

في حالة وجود موديولين بيان الضمان كالاتي:

١- تنص صيغة الضمان الخاصة بالمديول الأول على : ضمان ١٠ سنوات ضد عيوب الصناعة وضمان انتاج طاقة بنسبة ٩٠% للسنوات العشر الأولي وضمان انتاج الطاقة بنسبة ٨٠% لمدة ٢٥ سنة من العمر الأفتراضي للموديول .

٢- تنص صيغة الضمان الخاصة بالموديول الثاني على : ضمان منتج لمدة ١٠ سنوات و ضمان أداء خطي ٩٠% للسنوات العشر الأولي ونسبة ٨٠% لمدة ٢٥ عاما


#### ما هو الاختلاف بين الموديولين من حيث الضمان ؟


الشركة المصنعة للمديول الأول تضمن أنها ستقوم بتغيير الموديول في حالة عيب الصناعة ( نفس ضمان أي منتج ) كما أنها تضمن ، إذا تم اختبار الموديول بعد ١٠ سنوات من التشغيل ( أو التسليم ) فلن ينخفض الأداء أكثر من ٢٠% وإذا تم قياسه بعد ٢٥ سنة فلن ينخفض الأداء أكثر من ٢٠% وهذا الضمان يعني أنه من الممكن أن تقل كفاءة مخرج الموديول الي ٩٠% في السنة الأولى ويظل يعمل لمدة ٩ سنوات بـ ٩٠% من الطاقة الأسمية التي تم التعاقد عليها. وهذا التدهور المبكر شائع جدا. ثم في السنة العاشرة يمكن أن تقل كفاءة مخرج الموديول إلى

% 1.

أما الشركة المصنعة للموديول الثاني فأنها تقدم ضمان آداء خطي (Linear) وهذا يعني أن إنتاج الطاقة الشمسية من الموديول سوف تقل بنسبة لا تتعدي ١% سنويا ومن ثم سوف تزداد الاستفادة وسوف تعمل بصورة أكثر كفاءة وتنتج المزيد من الطاقة لمدة ٢٥ عاما.

ونظرا الظاهرة التدهور المبكر الشائعة فإن بعض الشركات المصنعة تضمن الآداء السنة الأولي مثلا تنص على : أن انتاج الطاقة سوف لا نقل أكثر من ٣ - ٥% لمدة سنة واحدة من تاريخ التسليم.





- الخط المائل يشير الى: أن نسبة أنخفاض القدرة السنوى ١,٨٠ %
- خط المراحل يشير الى : ضمان أن القدرة ٩٠ % خلال ١٠ سنوات

شکل (۳) نموذج لبیان ضمان مودیول

#### ثالثا: شهادات تصديق الموديول (Certifications)

يجب التأكد من صحة شهادات تصديق المواصفات القياسية العالمية أرقام IEC 61730 و 61215 المذكورين بلوحة بيانات الموديول والشركات المصنعة ولذا يجب طلب شهادات التصديق من المورد . كذلك يجب التأكد من أن وحدات الموديول معتمدة طبقا لأحدث اصدارات مقبولة لهذه المعايير . المواصفات IEC 61215 تصف متطلبات الجودة لموديو لات الطاقة الشمسية والاختبارات التي يجب اجراءها من أجل تحديد الخصائص الميكانيكية والكهربية التي ترد في كتالوج المنتج وهي ضرورية لظروف تشغيله .

أما المواصفات IEC 61730 فهي تعرف متطلبات السلامة وتتكون من جز أين. يحدد الجزء الأول مدى مطابقة الموديو لات لمتطلبات السلامة العامة مثل المسافة بين الأجزاء الموصلة إلى الاطار وغيرها والجزء الثاني يصف الاختبارات الخاصة بالمدبو لات

يجب أن يكون للموديول موافقة من الدرجة الأولى (Class A) طبقا للمواصفات القياسية IEC 61730 لتطبيق معيار الوصول غير المحدود unlimited) (access) والجهد الخطر (hazardous Voltage) والنظم ذات المخرجات الخطرة output) (hazardous) (output والجهد الأعلى من ١٢٠ فولت تيار مستمر. يوضح شكل (٤) نمو ذجين لشهادات تصديق مو ديول







BS OHSAS 18001:2007, PV Cycle, SA 8000









شكل (٤) نمو ذجان لشهادات تصديق مو دبو ل

## رابعا: درجة الحرارة المتوسطة للتشغيل

**NOCT (Nominal Operating Cell Temperature)** 

تكون القيم الكهربائية الاسمية المسجلة في لوحة بيان الموديول عند ٢٥ درجة مئوية ولكن عند التشغيل في الموقع فإن الموديولات سوف تعمل عند درجات حرارة أعلى كثيرا ، لذا ينبغي قياس الآداء في ظروف مختلفة عن ظروف

> معايير إختيار موديولات الفوتوفلتية -101

الأختبار القياسية وقياس درجة الحرارة التي سيصل إليها الموديول في وضع الدائرة المفتوحة.

فإذا كانت NOCT في حدود (٣٠ - ٤٠ درجة مئوية) فان الموديول سيكون أكثر استقرارا وأكثر كفاءة عند استخدامة بالمناطق ذات الحرارة المعتدلة أغلب الوقت بينما المديولات الدارجة تحت قيم ٤٨ - ٤٧ درجة مئوية (NOCT) هي أكثر كفاءة من الموديولات ذات قيم أعلي من ٥٥ درجة مئوية والتي قد تكون الأسوأ إلا إذا كانت تعمل في أجواء صحر اوية حارة مثلا.

يوضح شكل (٥) جزء من لوحة بيان توضح حدود درجة الحرارة المتوسطة لتشغيل موديول

يوضح شكل (٢) مثال لوحة بيان تحتوى على المتغيرات الكهربائية عند درجات الحرارة المتوسطة لتشغيل موديولات قدرات مختلفة .

Temperature Characteristic	S	
Nominal Operating Cell Temperature (NOCT)	45±2℃ ←	درجة الحرارة المتوسطة للتشغيل
Temperature Coefficient of Pmax	-0.45 %/°C	المتوسطة للسنعير
Temperature Coefficient of Voc	-0.34 %/°C	معاملات الحرارية إ
Temperature Coefficient of Isc	0.050 %/°C	1

شكل (٥) جزء من لوحة بيان توضح حدود درجة الحرارة المتوسطة لتشغيل موديول

# خامسا: المعاملات الحرارية لموديولات الطاقة الشمسية (Solar panel temperature coefficients)

تنص لوحة بيانات الموديول على المعاملات الحرارية للمتغيرات الكهربائية . هذا المعامل يحدد نسبة الانحراف في قيم خصائص ( متغيرات) موديول الطاقة الشمسية الكهروضوئية مثل الجهد والتيار والقدرة الكهربية وذلك عند زيادة درجة

> معايير إختيار موديولات الفوتوفلتية -١٥٣-

الحرارة.

ويلاحظ أن المعاملات الخاصة بالجهد والقدرة تكون ذات قيم سالبة مما يعني أن جهد الموديول والقدرة المنتجة منه ينخفضان بارتفاع درجة حرارة الموديول ، بينما يلاحظ أن معامل التيار موجب، أي أن التيار الناتج يزداد مع ارتفاع درجة الحرارة.

ويعتبر المعامل الأكثر أهمية هو المعامل المسبب في انخفاض القدرة عند زيادة درجة الحرارة ، لذلك يجب تحديد الانخفاض في القدرة عندما ترتفع درجة حرارة الخلية الشمسية (الموديول) لأعلى من ٢٥ درجة مئوية.

فمثلا:

لو كان معامل درجة الحرارة لأقصى قدرة (Pm) للموديول ٢٥,٠% فهذا يعني أن القدرة القصوي تتخفض بنسبة ٢٥,٠ في المائة لكل درجة تزيد عن ٢٥ درجة مئوية. ففي الصيف مثلا قد تكون درجة حرارة المديول في فترات الظهيرة ٥٥ درجة مئوية وفي هذه الحالة فإن كمية الطاقة الكهربية المنتجة ستنخفض بنسبة يمكن حسابها كالآتى:

٥٥ (درجة الحرارة الفعلية الآن مثلا) - ٢٥ (درجة الحرارة القياسية) = ٢٠ درجة مئوية زيادة عن درجة الحرارة القياسية

ثم يتم ضرب هذه الدرجات الزائدة في معامل درجة الحرارة أى

۲۰ \* ۶۸ \* ۱۰ = ۹٫۱ ( تقریبا = ۱۰ )

أي أن القدرة المنتجة في هذه الحالة ستنخفض بنسبة ١٠%

وعلي العكس فمثلا لو كنا في فصل الخريف أو الربيع او حتى الشتاء وكانت درجة حرارة الموديول أقل من ٢٥ درجة مئوية فان كمية الكهرباء المنتجة ستزيد في الواقع أعلى من الحد الأقصى لمستوى تصنيفها.

لذلك يجب ان يكون اختيار الموديولات ذات معامل درجة الحرارة المنخفض قدر الامكان.

ويتراوح معامل الحرارة للموديولات الشائعة بين ٠,٤٥ و ٠,٠ %. ويكون الموديول ذو معامل حرارة ٤,٠% أو أقل هو الأفضل وخاصة في البلاد ذات درجات الحرارة المرتفعة . هذا المعامل هو أحد أهم العوامل التي يجب أن توخذ في الاعتبار أثناء الفحص الفنى للموديولات .

ويوضح شكل (٥) نموذج للمعاملات الحرارية لموديول الفوتوفلتية

#### اسباب أعطال الموديولاتCauses malfunction Modules

في دراسة تمت بمعرفة (NREL) تم حصر الأعطال ونسبتها التي تعرضت لها الموديولات ومكوناتها ، يوضح جدول (٤) هذا الحصر

جدول (٤) أسباب أعطال الموديولات ونسبتها


نسبة الاعطال %	نوع العطل
45.4 %	نآکل (corrosion)
40.7 %	قطع بالتوصيلات أو الخلايا(cell or interconnect breaks)
3.9 %	مشاكل برصاص المخرج (Output lead problems)
3.6 %	مشاكل بصندوق الوصلات (Junction box problems)
3.4 %	ترقق صندوق الوصلات (Junction box delamination)
1.5 %	سخونة زائدة بالأسلاك والديودات و شرائط الطرفية
	(overheated wires , diodes , terminal strips)
1.4 %	انهيار ميكانيكي (mechanical damage)
0.2 %	خلل في ديودات المسار الجانبي(Defective bypass diodes)

(Sunpower Module Degradation Rate)

### الباب السابع بطاريات الطاقة الشمسية Solar Batteries

تتكون البطارية من قطبين من مادتين مختلفتين وموصلتين للكهرباء ومغمورتين في محلول للكهرباء ( إلكيتروليت ) ويصبح أحد الأقطاب موجبا والآخرسالبا، وذلك حسب الشحنة التي يحملها كل منهما . يعتمد فرق الجهد (الفولت) بين القطبين على نوع المادتين المصنوع منهما الأقطاب وكذلك نوع محلول الإليكتروليت . وعلى ذلك فإن البطاريات تستخدم لتخزين الطاقة الكهربائية بصورة آمنة ليمكن استخدامها في أي وقت وحسب الحاجة . اخترعها العالم الإيطالي " أليساندو فولتا "(Alessandro Volta) عام ١٨٠٠ م .

تقوم بطاريات الطاقة الشمسية بتخزين الطاقة الكهربية التي أنتجتها الألواح الشمسية الفوتوفلتية (Photovoltaic panels) أثناء سطوع الشمس في ساعات النهار لكي يستفاد من هذه الطاقة الكهربية المخزنة في البطاريات خلال فترة غياب الشمس بالليل. وكذلك تستخدم بطاريات الطاقة الشمسية في المنازل أو المنشأت المغذاة بالنظام منفرد " أي النظام غير المتصل بشبكة الكهرباء العامة "



شكل (١) أنواع بطاريات الطاقة الشمسية

بطاريات الطاقة الشمسية -١٥٦-

#### المتغيرات الكهربائية للبطاريات


غالبية البطاريات المستخدمة مع الأنظمة الشمسية تكون من النوع الحمضي والألواح الرصاصية Nickel Cadmium) وغالبية الرصاصية Lead-Acid، أو نوع النيكل كادميوم ( البطاريات المستخدمة لهذا الغرض تكون في حدود 12 فولت أو 24 فولت كما في شكل (١).

وللتعامل مع البطارية نحتاج لمعرفة متغيرين على الأقل من أصل ثلاثة متغيرات هي:

- الجهد الكهربائي ويقاس بالفولت ( Volts )
  - التيار ويقاس بالأمبير (Amps)
  - القدرة وتقاس بالوات (Watts)

ويتم توصيل البطاريات مثل طريقة توصيل الخلاّيا الشمسية وذلك للحصول على قيم جهد وتيار مختلفة (توصيل توالى و/أو توازى).

وتوصف البطارية بعدد الأمبير في الساعة ( Ampere-Hours) (Ah) (Battery Capacity والتى تعرف بأنها في الساعة (Wh) تسمي بسعة البطارية (Battery Capacity) والتى تعرف بأنها كمية الكهرباء الناتجة من البطارية عند معدل تفريغ معلوم حتى يصل الجهد لحد معلوم في درجة حرارة معلومة . وعلي سبيل المثال إذا كانت البيانات على البطارية كالتالي في درجة حرارة معلومة . وعلي سبيل المثال إذا كانت البيانات على البطارية كالتالي أو 1 أمبير لمدة 19 ساعة، وذلك قبل الحاجة إلي إعادة شحنها مرة أخري كما يمكن من الناحية النظرية- أن تشحن في ساعة واحدة إذا تم تغذيتها بـ 19 أمبير أو شحنها في ساعتين في حالة ما كان التيار 5,5 أمبير وهكذا ...كذلك يوضح شكل (٢) مثال لبطارية سعة عدد ساعات التشغيل .




شكل (٢) مثال لبطارية ١٢٠٠ وات ساعة ، تغذى ثلاجة أو تليفزيون أو لمبة اعتمادا على قدرة كل حمل


> بطاريات الطاقة الشمسية -١٥٧\_

يوضح شكل (٣) مكونات دائرة محطة شمسية ، حيث تقوم ألواح الطاقة الشمسية Solar بتحويل ضوء الشمس إلي تيار مستمر ثم يمر التيار عبر أسلاك التوصيل إلي منظم الشحن (Charge controller or Regulator)والذي يقوم بتنظيم الجهد المغذي لبطاريات الطاقة الشمسية التي من خلالها يتم تخزين الطاقة الكهربية طوال فترة عمل الألواح الشمسية في فترة النهار ثم يمر التيار بعد ذلك إلي محول التيار أو الانفرتر الذي يقوم بتحويل التيار المستمر إلى متردد وينظم الجهد حتى يصبح مناسبا للاستخدام بالنسبة للأجهزة الكهربية سواء المنزلية أو المكتبية .

يوضح شكل (٤) طريقة توصيل بطاريتين بمحطة شمسية .



شكل (٣) مكونات دائرة محطة شمسية



شكل (٤) توصيل بطاريتان بمحطة شمسية

#### البطارية المثالية

تعرف صفات البطارية المثالية بالاتي:

- لها كثافة طاقة عالية
- صلبة لتحمل أجر اءات التنقل و التداول
  - طويلة العمر
    - أمنة
  - مرنة الاستخدام
  - قابلة لأعادة الشحن

#### هل يمكن استخدام بطارية السيارة لتخزين الطاقة الشمسية؟

بطاريات السيارات مصممة لكي تنتج كمية كبيرة من الشحنة الكهربية في فترة قصيرة وهي فترة بداية دوران المحرك ثم باقى الوقت يتم شحنها عن طريق الدينامو في السيارة، على عكس بطاريات الطاقة الشمسية المصممة لكي يتم شحنها طوال فترة سطوع الشمس ثم تقوم بتفريغ شحنتها طوال الليل. وفي الحقيقة بطاريات الطاقة الشمسية هي ما يطلق عليها بطاريات دورة الشحن العميق (Deep cycle batteries).


#### بطاريات دورة الشحن العميق ( بطاريات الطاقة الشمسية )

تستخدم في أنظمة الطاقة الشمسية غير المتصلة بالشبكة العامة وكذلك أنظمة طاقة الرياح وتطبيقات صناعية وبحرية متعددة. تمتاز هذه البطاريات بالآتى:

- تتم عملية الشحن في وقت طويل وبتيار منخفض ويتم تفريغ الشحنة في وقت طويل.
  - قد تصل كفاءتها للشحن والتفريغ اللي 90% أو حتًى 95% وهذا رقم كبير جدا مما يجعلها مميزة.

ويعتبر الفرق العملي ما بين بطاريات دورة الشحن العميق الحقيقية ( بطاريات الطاقة الشمسية ) و بطاريات الشحن العميق ( للأغراض الملاحية وفي عربات الجولف ) و البطاريات العادية ( بطاريات السيارات ) هو أن بطاريات الشحن العميق الحقيقية تستطيع تحمل تفريغ شحنتها كاملة 1200 مرة دون أن تتلف . أما بطاريات الشحن العميق للأغراض الملاحية وفي عربات الجولف فتستطيع ان تقوم ما بين 200 الى 300 مرة من تفريغ شحنتها كاملة دون أن تتلف. بينما بطارية السيارة العادية فقد تتحمل ذلك ما بين 50 الى 100 مرة من المين 100 مرة من النفريغ وعدد الدورات .

ويميز بطاريات الشحن العميق الحقيقية أن حجم وسمك صفايح الرصاص المصنعة منها كبير حتي يتحمل الحمل الواقع عليها أثناء الشحن الكامل أو التفريغ الكامل. وهذا يرفع تكلفتها نظرا لارتفاع تكلفة الرصاص.



شكل (٥) العلاقة بين عمق التفريغ وعدد الدورات

#### أنواع بطاريات الطاقة الشمسية • بطاريات حمضية ذات ألواح الرصاص المغمورة Acid (FLA) (٦) )

تكون ألواح الرصاص مغمورة تماما بسائل قابل للتأين الكهربي، مع مراعاة أن هذا النوع يقوم أثناء عمله باطلاق غاز الهيدروجين القابل للانفجار ولذا يتم اتخاذ الحذر الكافى بحيث لا يتواجد بجانبها أي نوع من اللهب أو الشرارة أثناء عملها.



شكل (٦) بطارية حمضية بألواح الرصاص المغمور

# Valve Regulated Lead Acid بطاريات الرصاص غير المغمورة (VRLA)

فى هذا النوع تستخدم تكنولوجيا تجعل الحمض مجمد فى صورة جيل أو على شكل هلامي ، وهو خليط من الماء وحمض الكبريتيك وجسيمات السليكات ، والخليط هو سائل يجمد بعد فترة وجيزة . بعد ملء البطارية بالجيل ، ولا يبقى بداخلها فراغ ، لذلك يتعذر على البطارية إعادة تركيب الأكسجين . حيث يحدث أثناء الشحن طرد كمية من الماء بتأثير التحليل الكهربائى ، ويصحب أثناء طرد الماء تصدعا فى هيكل الجيل ، فتتخلق شبكة مفتوحة من التشققات وتصبح البطارية قادرة على إعادة تركيب الأكسجين .

تحتاج هذه النوعية إلى نظام شحن جيد جدا مع مراعاة الجهد ( الفولتية ) ودرجة الحرارة .

#### من مزایاها:

- لا ينسكب منها الحمض في أي مرحلة من مراحل التشغيل
- قدرة عالية ، ومقاومة داخلية منخفضة ، واستجابة للتحميل
  - أسرع بخمس مرات في الشحن من البطاريات العادية
    - دورة حياة طويلة
- - ويوجد من هذا النوع ثلاثة أنواع رئيسية وهم Wet و AGM و Gel .
- النوع Wet يستطيع أن يقوم بعمل ما يقرب من ٥٠٠ عملية تفريغ عميقة لما يقرب من ٨٠٠ عملية تفريغ عميقة لما يقرب من ٨٠٠% من شحنته و هو أصلا مصمم لأغراض ملاحية ولكن يمكن استخدامه في أنظمة الطاقة الشمسية حيث يعتبر حل مثالي واقتصادي
- النوع Absorbed Glass Mat) AGM) يعني السائل القابل للتأين (Absorbed Glass Mat) الكهربي والذي تم امتصاصه في حصيرة اسفنجية.
- النوع Gel سائل تم تحويله إلي ما يشبه الجيلي أي أنه أصبح أقل ميوعة وأكثر تماسكا.

فكلا النوعين AGM أو Gel جيدين جدا ويمكن أن يعملا في أي ظرف ولكن بالطبع الله Gel هو أفضل وأكثر كفاءة وعمره الافتراضي أكبر كما أنه يقوم بعمل دورة تغريغ عميقة قد يصل فيها إلي تغريغ 99% من الشحنة الموجودة بالبطارية. يوضح شكل  $(\lor)$  نوع من بطاريات الرصاص غير المغمورة.



شكل (٧) بطارية الرصاص غير المغمورة

#### • بطاریات التخزین نیکل - کادمیوم ( Nickel Cadmium )

تعمل بنفس الأسس العامة كبطاريات الرصاص ـ الحمض، ولكن تستعمل فيها مواد كيميائية مختلفة. يصنع القطب السالب في بطارية النيكل ـ الكادميوم، من الكادميوم، كما أن القطب الموجب يتكون من أكسيد النيكل، ويستعمل محلول هيدروكسيد البوتاسيوم كالكتروليت.

يُصَمَّم التكوين الكيميائي لبطارية النيكل ـ كادميوم بحيث يكون الإناء المحتوي على مكونات البطارية محكمًا ضد الهواء، مما يمنع الإلكتروليت ذا الطبيعة التآكلية ـ من التسرب إلى الخارج يوضح شكل (٨) أحد أنواع بطاريات التخزين نيكل ـ كادميوم .



شكل (٨) بطاريات التخزين نيكل ـ كادميوم

بطاريات الطاقة الشمسية -١٦٢-

#### أنواع بطاريات الطاقة الشمسية من حيث شكل شرائح الرصاص

يوجد نوعان من بطاريات الطاقة الشمسية ، كما في شكل (٩) اعتمادا على شكل شرائح الرصاص هما :

- شرائح مسطحة (Flat Plates)

و تكون ألواح الرصُاص علي شكل شرائح متراصة وعمرها الافتراضي ما بين ١٠ الي ١٢ سنة.

- ألواح اسطوانية الشكل (Tubular plate)

وتكون ألواح الرصاص علي شكل اسطوانات متداخلة وعمرها الافتراضي ما بين ٢٠ الي سنة.

ويمكن التمييز بين النوعين بمجرد النظر حيث نجد البطاريات ذات الألواح الاسطوانية أطول من بطاريات الألواح المسطحة بشكل ملحوظ كما في شكل (١٠).





شكل (٩) أنواع بطاريات الطاقة الشمسية من حيث شكل شرائح الرصاص



شكل (١٠) الشكل العام لبطاريات الطاقة الشمسية

بطاريات الطاقة الشمسية -١٦٣-

#### طرق توصيل البطاريات

يوجد أكثر من طريقة التوصيل حسب طبيعة الإستخدام:

۱) توصيل على التوازي (Parallel)


وفيها يتم توصيل البدايات مع البدايات والنهايات مع النهايات – موجب مع موجب وسالب مع سالب مثلا - من أجل الحفاظ على نفس الجهد ولكن مع جمع قيم التيارات لكل بطارية من أجل زيادة التيار الكلي وبالتالي رفع القدرة الكلية كما في شكل (١١- أ)

٢) توصيل على التوالي (Series)


وتَتُم عن طريق توصيل النهايات مع البدايات – موجب مع سالب وسالب مع موجب - من أجل الحفاظ على نفس التيار ولكن مع جمع قيم الجهود لكل بطارية من أجل رفع فرق الجهد الكلي كما في شكل (١١ – ب) وشكل (١٢)

٣) الدمج بين الطريقتان


وهي في الغالب الطريقة المستخدمة في المنظومات الضخمة للتمتع بكل ميزة موجودة في توصيل التوازي أو التوالي كما في شكل (١٣) والذي يوضح توصيل بطاريتين على التوالي ثم توصيلهما على التوازي



شكل (١١) (أ) توصيل البطاريات على التوازى، (ب) وعلى التوالي



#### شكل (١٢) توصيل ٤ بطاريات على التوالى والبطارية المكافئة لهم



شكل (۱۳) توصيل توالى / توازى لعدد ٤ بطاريات

بطاريات الطاقة الشمسية

# معدل الشحن أو التفريغ ( Rate of charge or discharge ) يحسب معدل الشحن أو التفريغ طبقا للمعادلة الاتية :

Rate = C/T

C = السعة المقننة للبطارية ( أمبير . ساعة ) حيث : (cycle time period) (ساعة) = T

يوضح جدول (١) تيارات الشحن الناتجة من الخلايا الفوتوفولتية وتيار التفريغ المحدد بالحمل ، ويوضَح جدول (٢) مقنن السعات النموذجية للبطاريات في تطبيقات الفوتوفلتية

### جدول (١) تيارات الشحن والتفريغ

بطاريات رصاص حمضية	بطاريات نيكل كادميوم	البند
		تيار الشحن الناتج بواسطة
		الخلايا الفوتوفولتية :
I <sub>20</sub> =C <sub>20</sub> /20 h	l <sub>20</sub> =lt/20	• أقصي تيار شحن
I <sub>50</sub> =C <sub>50</sub> /50 h	I <sub>50</sub> =It/50	<ul> <li>متوسط تيار الشحن</li> </ul>
I <sub>120</sub> =C <sub>120</sub> /120 h	I <sub>120</sub> =It/120	تيار التفريغ المحدد بالحمل:
		<ul> <li>متوسط تيار التفريغ</li> </ul>
حيث :	حيث:	
In=Cn/t	In=lt/t	
السعة المقننة=Cn	It=Cn(Ah)/1(h)	
بالأمبير ساعة	التيار المرجعي = lt	
الزمن بالساعات =n	الزمن بالساعات = t	
والخاصة بالسعة المعلنة		
الزمن الساعات <b>=t</b>		

جدول (٢) مقنن السعات النمو ذجية للبطاريات في تطبيقات الفوتو فلتية

ئ <i>ي</i> v/cell	الفولت النها	دورة	التيار ٨		السعة Ah
نيكل-	رصاص	التفريغ	نيكل-	الرصاص	
كادميوم	حمضية	Н	كادميوم	الحمضية	
1.00	1.85	120	lt/120	I <sub>120</sub>	C <sub>120</sub>
-	1.80	10	-	I <sub>10</sub>	C <sub>10</sub>
1.00	-	5	It/5	-	<b>C</b> <sub>5</sub>

كفاءة الشحن ( Charging efficiency ) : هي النسبة بين كمية الكهرباء المنقولة اثناء التفريغ للخلية أو البطارية والكمية الكهربائية الضرورية لاعادة حالة الشحن الابتدائية تحت ظروف موصفه

يوضح جدول (٣) كفاءة البطارية عند حالات مختلفة من الشحن ودرجات حرارة مرجعية والتفريغ اليومي العميق بحيث لا يزيد عن ٢٠ % من السعة المقننة

### جدول (٣) كفاءة البطارية

الكفاءة %		حالة الشحن (SOC)
بطاريات	بطاريات الرصاص	(State of Charge)
النيكل كادميوم	الحمضية	
> 80 %	> 85 %	90 %
> 90 %	> 90 %	75 %
> 95 %	> 95 %	<50 %

### العوامل المؤثرة على عمر البطارية


- الشحن الزائد (overcharging) يؤدى إلى زيادة سرعة تآكل الألواح
- (deep discharging) التفريع العميق يؤدي إلى عدم عمل التحليل الكيميائي داخل البطارية
- التعرض لدرجات الحرارة العالية (exposure to high temperature) تعمل على سرعة حدوث التآكل

بطاريات الطاقة الشمسية -177■ انخفاض مستوى الالكتروليت (low electrolyte level) انخفاض السعة نتيجة التعرض للجو

### تأثير درجة الحرارة على البطاريات:


تنخفض سعة البطارية (أمبير – ساعة) مع انخفاض درجة الحرارة ، وتزيد السعة مع زيادة درجة الحرارة . يكون المقنن القياسي للبطارية عند درجة حرارة الغرفة ( ٢٥ درجة مئوية) . يوضح شكل (١٤) أنه عند درجة حرارية -٢٧ درجة مئوية تهبط سعة البطارية الي ٠٠% ، وعند درجة التجمد تنخفض السعة الي ٢٠% ، بينما تزيد السعة عند درجات الحرارة العالية ، مثلا عند درجة حرارة ٠٠ درجة مئوية تزيد السعة بحوالي ١٢% .

☑ يتغير جهد شحن البطارية مع تغير درجة الحرارة . يوضح شكل (١٥) مثال لتغير جهد بطارية ١٢ فولت وأخرى ٢٤ فولت مع درجة الحرارة ، كذلك تغير جهد الخلية (المكونة للبطارية) مع درجة الحرارة .



شكل (١٤) العلاقة بين نسبة التحميل ودرجة الحرارة

بطاريات الطاقة الشمسية -١٦٨-



شكل (١٥) العلاقة بين درجة الحرارة وجهد البطارية وجهد الخلية

#### اشتراطات استخدام البطاريات

- يفضل توصيل البطاريات توالى عن التوصيل توازى لأنها الأسهل عند تحديد الأعطال وتكون تيارات التشغيل أقل
  - لا تستخدم أبدا بطاريات مختلفة الأنواع أو السعة معا في سلسلة واحدة
    - لا تستخدم بطاريات جديدة مع بطاريات قديمة
    - يجب وضع البطاريات في مكان جيد التهوية وبارد
    - يجب ألا يقل أقصى تصميم نموذجي لعمق التفريغ عن ٥٠ %

### اشتراطات التشغيل العام للبطاريات :

- ١. مدة الخدمة الذاتية للبطارية (الزمن الذاتي)
   تصمم البطاريات للحصول على طاقة توصف لفترة زمنية نموذجية فعلية من ٣ ١٥ يوم بالأشعة الشمسية أو بدونها
  - ٢. تيارات الشحن والتفريغ .
     طبقا لنوع البطاريات والمواصفات القياسية
    - ٣. الدورة اليومية .
       تتعرض البطاريات لدورة يومية كالآتى :
      - شحن أثناء ساعات النهار
      - تفريغ أثناء ساعات الليل

بطاريات الطاقة الشمسية -179عادة تكون حالة التفريغ بين ٢% إلى ٢٠ % من سعة البطاريات يوميا

- ٤. الدورة الموسمية
- تعني أن تتعرض البطارية لدورة موسمية لحالة الشحن كالآتي :
- أثناء الشتاء تكون فترات الاشعاع الشمسي منخفضه وبالتالي يحدث انتاج طاقة منخفضة عندئذ تنخفض حالة شحن البطارية (السعه المتاحه) إلي ٢٠ % أو أقل من السعة المقننة
- أثناء الصيف تكون فترات الاشعاع الشمسي عالية ، وبالتالي تصل البطارية الي حالة الشحن الكامل ، مع احتمال أن تصل البطارية الي حالة الشحن الزائد
  - ٥. فترة حالة الشحن المرتفع

أثناء الصيف تعمل البطاريات في حالة شحن مرتفع نموذجيا بين ٨٠%: ١٠٠١% من السعة المقننة

٦. فترات حالة الشحن المنخفض المستمرة

تتعرض الخلايا الشمسية الي اشعاع شمسي منخفض ببعض المواقع الجغرافية خلال فترات الشتاء والسحب الكثيفة والامطار وتراكم الاتربة. عندئذ تكون الطاقة المنتجة بواسطة الخلايا الشمسية غير كافية لاعادة الشحن الكامل للبطارية ، في هذه الحالة تتناقص حالة الشحن وتحدث دورات (شحن/تفريغ) عند حالة الشحن المنخفض .

- ٧. زيادة ترسيب في الطبقات السفلي للالكتروليت نتيجة عدم التقليب
   في بطاريات الرصاص الحمضية قد ينقص السائل الالكتروليتي :
- في بطاريات الرصاص الحمضية ذاتية التنفيس ، فيمكن تجنب نقص المحلول بتقليب الالكتروليت أو منع الشحن الزائد الدوري اثناء التشغيل .
- في بطاريات الرصاص ذات الصمام المنظم ، فيمكن تجنب الترسيب الطبقي للالكتروليت بالتصميم الجيد أو التشغيل طبقا لتعليمات الصانع.
  - ٨. التحكم في الشحن.

يتم التحكم في الشحن باستخدام وسائل تحكم مناسب.

٩. الحماية الطبيعية.

يجب توفير الحماية الطبيعية للبطاريات عند الظروف الطبيعية مثل:

- التعرض لضوء الشمس المباشر (الأشعة تحت البنفسجية)
  - التوزيع الحراري الزائد وغير المنتظم
    - الهواء المحمل بالاتربة وبالرمال
    - الصدمات والاهتزازات (أثناء النقل)
      - تكثيف بخار المياه ، رزاز المياه

بطاريات الطاقة الشمسية -١٧٠-

#### ١٠. التخزين :

يتم مراعاة توجيهات المصنع الخاصة بتخزين البطاريات ، في حالة بطاريات الرصاص الحمضية او النيكل كادميوم المملوء بالالكتروليت يجب تخزينها عند حالة الشحن الكامل . وقد يحدث فقد في سعة البطاريات نتيجة التعرض لدرجات الحرارة العالية أو الجو المشبع بالرطوبة اثناء التخزين .

في حالة عدم وجود توصيات للتخزين من المصنع عندئذ يمكن استخدام جدول (٤)

#### ١١.درجات حرارة التشغيل

تعتبر حدود درجات حرارة البطاريات أثناء التشغيل في الموقع من العوامل الهامة في اختيار البطاريات ومدة الخدمة المتوقعة منهم . من الملاخظات الهامة:

- تقل عمر البطارية مع ارتفاع درجة حرارة التشغيل
- انخفاض درجة حرارة البطارية يؤدي الي انخفاض أداء البطارية اثناء التفريغ وكذلك السعة.
- يجب مراعاة توصيات الصانع بخصوص درجات حرارة التشغيل ونسبة رطوبة التشغيل . في حالة عدم وجود توصيات من الصانع يتم الاستعانة بجدول (٥)

جدول (٤) حدود فترات التخزين طبقا لنوع البطاريات في تطبيقات الخلايا الغه تو فو لتبة

زين البطاريات	فترات تخ	الرطوبة	مدي درجات	نوع البطارية
بدون الالكتروليت	بالالكتروليت	(%)	الحرارة (°c)	
۱-۲ سنة (شحن	حتي ٦	اکبر من ۹۰	-۲۰ الي +۶۰	بطارية رصاص
جاف)	شهور			حمضية
۱-۳ سنوات (تفریغ	حتي ٦	اکبر من ۹۰	-۲۰ الي +۰۰	بطارية نيكل
تام وتصفية	شهور		(إلكتروليت قياسي )	كادميوم (ذات
المحلول واحكام				اللوح الظرفي)
غلق الفتحات)			-٤٠ الي +٠٠	
			(إلكتروليت عالي	
			الكثافة)	

#### جدول (٥) حدود قيم ظروف تشغيل البطاريات في تطبيقات الخلايا الفوتوفولتية

الرطوبة %	مدي درجات الحرارة	نوع البطارية
	(c°)	
اکبر من ۹۰	-١٥ الي +٠٤	بطارية رصاص حمضية
اکبر من ۹۰	-۲۰ الي +٥٥	بطارية نيكل كادميوم
		(الكتروليت قياسي)
اکبر من ۹۰	-٠٤ الي +٥٤	بطارية نيكل كادميوم
		(الكتروليت عالي الكثافة)

### مثال لخصائص بطارية "جيل " (دورة الشحن العميق)

Nominal voltage : 12 Volt

Lifetime : 12 years

Applicable temp. : -40 c° to 60 c°

Optimum temp. : 20 c° to 25 c°

Self – discharge rate : < 0.1 / day (20 c°)

#### مقنن السعات المتاحة:

- 24 Ah (20 hr, 10.8 V, 25 c°)
- 45 Ah (10 hr, 10.8 V, 25 c°)
- 65 Ah (10 hr, 10.8 V, 25 c°)
- 100 Ah ( 10 hr, 10.8 V, 25 c° )
- 150 Ah ( 10 hr, 10.8 V, 25 c° )


## الباب الثامن متحكمات شحن البطاريات Battery charge controllers

يمكن أن تتعرض البطاريات للتلف في الحالات الاتية:

- إذا استمر شحن البطارية بعد إتمام شحنها
- إذا تم سحب الشحن (التفريغ) من البطارية عند قرب تفريغها

من هنا تظهر أهمية وجود منظم أو متحكم يعمل على فصل البطارية بمجرد شحنها ، أو وصول جهد البطارية الى قيمة أعلى أو اقل من مستوى الشحن ، ووقف عملية تشغيل سحب أحمال منها عند وصول الشحن بها الى حد معين .


يعمل المتحكم على توفير الحماية لجميع مكونات النظم الفوتوفلتية: الألواح الشمسية، البطاريات، الأجهزة الكهربائية المغذاة كأحمال. ويعمل المتحكم بصورة أساسية على إطالة عمر مجموعة البطاريات يوضح شكل (١) تمثيل لمتحكم شحن وبطارية.



شكل (١) تمثيل لمتحكم شحن وبطارية

تمتاز المتحكمات (المنظمات) الأوماتيكية بأنها تعمل آليا من خلال سلسلة متعددة المراحل لضمان توفير الشحن السريع والكامل بدون التسبب في إنبعاث غازات من البطاريات .

تشكل عملية تفريغ البطارية ( discharge ) ترسبات كبريتية sulfate deposits ) رعلى صفائح البطارية ومع مرور الوقت فإن هذه الترسبات تؤدى الى انخفاض سعة البطارية ( مثلا البطارية ذات السعة ٢٠٠ أمبير ساعة تتصرف مثل بطارية سعة ١٠٠ أمبير ساعة ) مسببة انخفاض عمر البطارية ثم تلفها ، ويوضح شكل (٢) منحنى معدل تقريغ عالى وتفريغ منخفض .



شكل (٢) منحنى معدل تفريغ عالى وتفريغ منخفض

بعد شحن البطارية بالكامل يجب تعريضها لجهد أقل قليلا للحفاظ على ابقائها مشحونة ، إذا تم تركها معرضة لمستويات جهد أعلى ( وهو جهد الشحن الأولى ) سيؤدى ذلك الى انبعاث غازات سامة ، وتبخر المحلول وفقد الماء من البطارية ، مسببا انخفاض عمر البطارية .

### يجب مراعاة الآتي:

- متطلبات الجهد اللازم لكل من: الشحن الأولي العالي (initial bulk charge) ومرحلة الصيانة والشحن الخفيف العائم (subsequent float charge)

- تشحن البطاريات الحامضية المغمورة القياسية ذات جهد ٦- ١٥ فولت، بجهد ١٥- ١٤٠٤ فولت تقريبا، وللبطاريات ٢٤، ٨٤ فولت تضاعف هذه الأرقام.
- تشحن البطاريات الهلامية ذات الجهد التصميمي ١٢ فولت، بجهد ١٣٠٥ ١٣٠٨ فولت
- عند ترك البطاريات لفترة طويلة وهي على حالة الشحن البسيط أو الشحن العائم عندئذ يجب تعريضها لشحن عالى (Boost charge) لفترة قصيرة لتنشيطها.
  - يعتمد جهد الشحن على درجة حرارة البيئة المحيطة.
- يكون الجهد الأقصى للشحن النموذجى ٢٠٤ فولت لكل خلية بالنسبة لبطاريات الرصاص الحمضية و ١٠٥٥ فولت لكل خلية بالنسبة لبطاريات النيكل كادميوم وذلك عند درجة الحرارة المرجعية الموصوفة بمعرفة الصانع.

توجد عدة طرق لتحديد حالة شحن البطارية (SoC) (state of charge) (تعرف حالة الشحن بأنها وسيلة لقياس كمية الطاقة (المتبقية) منها: قياس كيميائية البطارية (الثقل النوعي specific gravity). قيمة الجهد، تتبع التيار المار (بالمدخل والمخرج). ويوضح جدول (١) حالة الشحن وجهد البطارية والثقل النوعي للخلية

جدول (١) حالة الشحن لبطاريات ٦، ١٢ فولت، ولمجموعة بطاريات ٢٤، ٤٨ فولت، والثقل النوعي للخلية

نسبة		الثقل			
الشحن	بطاریة ٦ فولت	بطاریة ۱۲ فولت	مجموعة ۲٤ فولت	مجموعة ٨٤ فولت	النوع <i>ي </i> خلية
%١٠٠	٦,٣٧	17,78	۲٥,٤٦	0.,97	1,777
%ª·	٦,٣١	17,77	70,71	٥٠,٤٨	1,701
%^·	7,70	17,0.	۲۰,۰۰	٥٠,٠٠	1,741
%v.	٦,١٩	17,87	71,71	٤٩,٤٨	1,717
%1.	٦,١٢	17,71	7 £ , £ A	٤٨,٩٦	1,190

% .	٦,٠٥	17,1.	7 £ , 7 •	٤٨,٤٠	1,177
% £ ·	٥,٩٨	11,97	77,97	٤٧,٨٤	1,1 £ A
%٣٠	0,91	11,41	77,77	٤٧,٢٤	1,174
% Y •	٥,٨٣	11,77	77,77	17,71	1,.91
%١٠	٥,٧٥	11,01	77,.7	٤٦,٠٤	1,.٧٣

الثقل النوعي: العلاقة بين كتلة حجم معين من مادة وكتلة حجم مساو له من الماء عند درجة حرارة ٤ منوية.


### النسبة القصوى للشحن:

هي النسبة القصوى لتيار شحن البطارية والتي تساوي تقريبا ١٥% من الأمبير ساعة (في بعض الأحيان تصل الى ٢٠ – ٢٥%) للسعة الكلية لمجموعة البطاريات، مثلا لمجموعة بطاريات سعتها ٢٠٠ أمبير ساعة يجب ألا يتجاوز تيار الشحن ٨٠ – ١٠٠ أمبير

إذا زادت نسبة الشحن عن هذه الحدود فستحدث عملية شحن سريع لمجموعة البطاريات تؤدي إلى اضعافها واستهلاكها بسرعة مع مرور الوقت وتتلف البطاريات وتخلق حالة من الخطر وفقدان الأمان، وإذا انخفضت هذه النسبة بدرجة كبيرة عندئذ يتم الشحن في وقت طويل وبشكل بطئ جدا.

يوضح شكل (٣) تأثير الشحن الزائد على البطاريات

### غاز هيدروجين يمكن أن يسبب انفجار أذ لم يخرج من المكان



شكل (٣) غازات منبعثة نتيجة الشحن الزائد

### حالة الشحن المنخفض المستمرة

ينتج اشعاع شمسى منخفض على الخلايا الفوتوفلتية تبعا للموقع الجغرافي والذي يمكن أن يكون مصاحبا لفترات الشتاء والسحب الكثيفة والأمطار أو تراكم الأتربة على الخلايا الفوتوفلتية ، في هذه الأثناء فإن الطاقة المنتجة بواسطة الخلايا الفوتوفلتية قد لاتكون كافية لإعادة الشحن الكامل للبطارية ، عندئذ تتناقص حالة الشحن وتحدث دورات الشحن / التفريغ عند حالة الشحن المنخفض .

متحكمات شحن البطاريات -١٧٧-


### منظمات (متحكمات) شحن البطاريات (Battery charge controllers)

يعمل المنظم على تحديد حدود التيار و/ أو الجهد الواصل إلى البطارية من مصدر الشاحن، أو يستخدم لتنظيم ومراقبة سريان التيار من الألواح الفوتوفلتية إلى مجموعة البطاريات، بالاضافة إلى حماية البطاريات من الشحن الزائد والتفريغ العميق.

ويفضل استخدام منظمات شحن مع البطاريات لأغلب الأنظمة الفوتوفلتية ، وذلك لحماية البطاريات من الأعطال أو المخاطر التي يمكن أن تحدث من الشحن الزائد (Overcharging). وتحتوي أغلب المنظمات على حماية ضد التفريغ الزائد discharging) للبطارية عن طريق فصل أحمال التيار المستمر عند حالة الشحن المنخفض ، كذلك تحتوي المنظمات على وسيلة لمراقبة جهد البطارية وبعض المتغيرات الأخرى كما توجد أنواع وأحجام وأشكال مختلفة للمنظمات لها وظائف وملامح مختلفة.


يوضح شكل (٤) متحكم شحن بطارية يحتوى على أطراف التوصيل ووسيلة التثبيت.

ويوضح شكل (٥) رسم خطى لتوصيل البطارية والمتحكم والخلايا الفوتوفلتية والأحمال .



شكل (٤) أطراف توصيل وتثبيت متحكم شحن البطارية

متحكمات شحن البطاريات -۱۷۸-



شكل (٥) توصيل متحكم شحن البطارية

من أنواع المتحكمات الشائعة والتي تسمح بشحن البطاريات لقيمة قريبة من أقصى سعة:

- متحكم تعديل مدى النبضة (PWM) Pulse Width Modulation (PWM) إلى البطاريات والذى يعتمد أساساعلى مفتاح لتوصيل مصغوفة الفوتوفلتية (PV) إلى البطاريات ، وتكون النتيجة أن جهد المصغوفة سوف ينخفض إلى قيمة قريبة من جهد البطارية .
- متحكم تتبع نقطة أقصىى قدرة (MPPT) متحكم تتبع نقطة أقصى قدرة (Tracking

يكون أكثر تعقيدا، ويقوم بضبط تيار وجهد المدخل للحصول على أقصى قدرة من مصفوفة الفوتوفلتية (PV) ثم يحول جهد المدخل إلى الجهد المطلوب لقضبان التيار المستمر (DC) (مجموعة البطاريات)، ويشحن البطاريات بكفاءة عالية.

تستخدم منظمات شحن البطاريات مع الأنظمة الفوتوفلتية غير المتصلة بشبكة الكهرباء العامة

### يوضح شكل (٦) أشكال بعض أنواع متحكمات شحن البطاريات.





(۱) متحكم تعديل مدى النبضة (ب) متحكم تتبع نقطة أقصى قدرة

شكل (٦) أنواع متحكمات شحن البطاريات

### المتطلبات اللازمة في منظمات شحن البطارية:

- حماية ضد الشحن الزائد (overcharging)
- حماية ضد التفريغ العميق (deep discharging)
- منع التفريغ غير المتعمد (Unintentional discharge)
  - شحن مثالي للبطاريات
  - حماية ضد دائرة القصر (short circuit)
    - حماية ضد انعكاس القطبية (polarity)
  - مؤشر للبطارية (battery indicator)

يمكن أن يحتوى منظم الشحن على وظائف ومتطلبات إضافية مثل:

- (accurate state of charge (soc)) الحصول على حالة شحن دقيق
  - صيانة أتوماتيكية للبطاريات (تنظيم بواسطة المنظم)

متحكمات شحن البطاريات

- o تتبع أقصى نقطة قدرة (MPPT) (Maximum power point tracking)
  - التناسق مع تكنولوجيا البطاريات.
    - o مؤشر لتحديد مستوى الشحن.

### نقاط الضبط (set points)

هي مستويات جهود البطارية التي عندها يقوم الشاحن بأداء وظائف التحكم أو التنظيم .

### وفيما يلي تعريفها:

- جهد التنظيم (VR) (regulation voltage) هو أقصى نقطة ضبط لجهد البطارية يسمح بها المنظم للوصول للبطارية ، قبل فصل أو الحد من تيار المصفوفة.
- جهد إعادة المصفوفة (ARV)(array reconnect voltage)
  هو جهد نقطة الضبط التي عندها تعيد المصفوفة توصيل الجهد لشحن البطارية
  هذا الجهد يسري على المنظم من نوع القطع (interrupting) ولايعرف
  لنوعى المنظمين PWM ، وذو الجهد الثابت (constant-voltage)
- جهد الفصل المنخفض (LVD) (low voltage disconnect) (LVD) هو جهد نقطة ضبط البطارية التي عندها يفصل المنظم أحمال النظام للحماية ضد التفريغ الزائد (over discharge): يعرف LVD أقصى عمق تفريغ للبطارية عند معدل تفريغ معطى.
- جهد إعادة الحمل (LRV)(load reconnect voltage) هو جهد نقطة الضبط التي عندها يتم إعادة الحمل للبطارية ، القيمة الأعلى لـ LRV تسمح للبطارية بارسال شحن أكثر قبل إعادة توصيل أحمال البطارية.


#### أنواع المتحكمات (المنظمات):

### ۱- متحكم توالى (series controller)

يمثل شكل (V) فكرة عمل متحكم شحن توالى والذى يعمل على فتح الدائرة ( من خلال مفتاح التحكم ) بين الخلايا الفوتوفلتية والبطاريات عندما تكون البطاريات مشحونة بالكامل ، وكذلك يمكن تمثيل هذا النوع كما فى شكل  $(\Lambda)$  حيث يتم التحكم من خلال المقاومة المتغيرة .


يوضح شكل (٩) دائرة كاملة لمتحكم توالى يحتوي على متمم (relay) أو مفتاح من أشباه الموصلات (semiconductor) لمنع سريان أقصى تيار إلى البطارية عند الوصول إلى أقصى جهد، بمجرد هبوط الجهد إلى أقل من المستوى البطارية عند الوصول إلى أقصى جهد، بمجرد هبوط الجهد إلى أقل من المستوى المحدد، عندئذ تعود المقدرة على الشحن. يجب التأكد من أن دائرة موديولات الفوتوفاتية (P۷) دائما هي المغذية ، ومعلوما أن لهذا النوع مفقودات قدرة عالية. في نوع متحكم التوالي الخطي (Linear series controller) يتحول المفتاح Mosfet (ترانزستور قدرة Mosfet) وهو الترانزاستور المتأثر بالمجال ذي معدن مؤكسد من مواد شبه موصلة Metal oxide semiconductor field مؤكسد من مواد شبه موصلة (effect transistor السابق (preset)) إلى وضع القفل حتى يصل أقصى جهد إلى قيمة الضبط طريق تحويل مفتاح القدرة S2 بين المصدر والحمل من قفل وفصل بخطوة سريعة (من خلال تعديل مدى النبضة (pulse width modulation(PWM))

من المميزات الواضحة لهذا النوع، أنه يمكن استخدامه بدون حماية ضد دائرة القصر جهة مصدر التغذية، بالاضافة إلى عدم حدوث مخاطر النقاط الساخنة بموديولات الفوتوفلطية.




شكل (٧) فكرة عمل متحكم شحن توالى

متحكمات شحن البطاريات -١٨٢-



شكل (٨) تمثيل متحكم توالى من خلال مقاومة متغيرة




شكل (٩) أساسيات تشغيل تحكم شحن توالى

### ٢- متحكم التوازي (Shunt or Parallel controller)


متحكم التوازي يخفض باستمرار قدرة الموديول عندما يصل جهد الشحن إلى حالة القطع (cut-out). ولأن الموديول يستمر في إنتاج القدرة، فإن جزء من قدرة الموديول غير الضرورية تكون مماثلة لحالة تيار دائرة القصر في الموديول (أي أنها تتحول الى حرارة). علما بأن الموديولات المتعرضة لتيار دائرة القصر لاتسبب مشاكل، لكن تؤدي فقط إلى سخونة إضافية طفيفة. هذا النوع يعتبر نموذجي لشحن بطاريات آمنة وخفيفة الحركة.

يوضح شكل (١٠) فكرة متحكم شحن التوازى الذى يعمل دائرة قصر على الخلايا الشمسية عند عدم الاحتياج إلى شحن ذائد للبطارية . يوجد ديود (diode) بين البطارية ومفتاح تحكم لمنع حدوث قصر على البطارية (أو البطاريات) . كذلك يمكن تمثيل متحكم التوازى بمقاومة توازى كما في شكل (١١) .

يوضح شكل (١٢) دائرة تحكم التوالى ، وفيه يعوق المتحكم القاطع S1 حتى يصل الجهد إلى قيمة القطع. وبعد أن يغلق القاطع –أو إذا وصل جهد الشحن إلى القيمة القصوى يتحول بالكامل لحالة التشغيل.




شكل (۱۰) فكرة متحكم شحن التوازي



شکل (۱۱) تمثیل متحکم توازی


متحكمات شحن البطاريات -١٨٤-



شكل (١٢) أساسيات تشغيل متحكم شحن توازى


### متحكم شيدن تتبع نقطة أقصى قدرة MPP charge controller) متحكم شيدن تتبع نقطة أقصى قدرة

لأن جهد البطارية يحدد نقطة التشغيل على منحنى خاصية الفوتوفلتية PV ، فإن مصفوفة PV لاتعمل عند نقطة أقصى قدرة MPP، يعتبر استخدام أي من متحكمات التوالي أو التوازي غير مثالي للطاقة الشمسية المتاحة، حيث تحدث كمية مفقودات القدرة بين ١٠% و ٠٤% إعتمادا على: جهد البطارية، الاشعاع الشمسي ودرجة الحرارة، ويمكن التغلب على ذلك باستخدام متتبع نقطة أقصى قدرة (MPP tracker) والموضح بشكل (١٣) ، يتكون هذا المتتبع أساسا من محول تنظيم (متغير) تيار مستمر / تيار مستمر (DC-DC converter) . حيث يتم التحكم من خلال متتبع MPP ، والذي يناظر (أي يعمل مسح على ) منحنى خاصية التيار / الجهد لمصفوفة PV ، كل ٥ دقائق تقريبا، ويحدد قدرة MPP . وعندئذ ينشط المحول DC/DC ويحصل على أقصى قدرة من مصفوفة PV ويضبط هذه القيمة لموائمة جهد شحن البطارية. تكون كفاءة مغير تيار مستمر /تيار مستمر من ٩٠% إلى ٩٦%، وباستخدام متتبع MPPT والذي يعمل بحساسية فقط لمصفوفات ذات قدرة تساوى أو أكبر من ٢٠٠ ك. وات. للمصفوفات ذات القدرة الأقل، تكون مفقودات تحويل المتغير (converter) أعلى من ميزة المتحكم، لذلك يستازم للدائرة أن تصبح أكثر تعقيدا، وأحيانا تكون تكلفة المتحكم أعلى. هذايعني أنه للأسباب الاقتصادية، حاليا، غالبا ما تستخدم متحكمات الشحن MPP فقط لمولدات PV التي تبدأ قدرتها من 300 Wp




شکل (۱۳) متحکم شحن MPP

يوضح شكل (١٤) حالة التشغيل العملى للتحكم من خلال تتبع نقطة اقصى حمل وذلك بتنظيم قيمة معينة للجهد أو التيار الممثلين لموضع نقطة اقصى قدرة . هذه الحالات ذات تغيير للأشعة الشمسية ودرجة الحرارة مع الزمن .




شكل (١٤) توصيل متحكم شحن تتبع نقطة أقصى حمل

متحكمات شحن البطاريات -١٨٦يوضح شكل (١٥) تمثيل لتوصيل متحكم شحن يستخدم لحماية البطاريات من التفريغ العميق الزائد، كما يوضح شكل (١٦) تمثيل لمجموعة متحكمات شحن متعددة يمكن استخدامها للأنظمة الكبيرة ويبين الرسم أنه يمكن استخدام متحكم مع مجموعة فرعية من مصفوفة PV في حالة ما إذا كان تيار الشحن في الساعة لايزيد عن ٣% من سعة البطارية. ويوضح شكل (١٧) متحكمي شحن (MPP) متصلين على مجموعة بطاريات.




شكل (١٥) متحكم شحن مستخدم لحماية البطاريات من التفريغ العميق الزائد



شكل (١٦) متحكمات شحن متعددة يمكن استخدامها للأنظمة الكبيرة

### (المجموعة (٤) تستخدم بدون متحكم شحن إذا كان تيار الشحن في الساعة لا يزيد عن ٣% من سعة البطارية)



شكل (۱۷) متحكمي شحن (MPP) متصلين على مجموعة بطاريات

### مثال لخصائص متحكم شحن: Specification of a charge controller

مقنن الجهد Rated voltage: 12 V

Max solar panel input current 20 A اقصى تيار مدخل للخلية الشمسية

Max solar panel work voltage 23 V أقصى جهد تشغيل للخلية الشمسية

Max input solar panel power 200 W قصى قدرة مدخل للخلية الشمسية

كفاءة تحسين الخلية الشمسية 30% -Solar panel efficiency improvement: 10- 30%

متحكمات شحن البطاريات -1 \ \ \ -

Working efficiency rate: 95-97%

MPPT regulator (maximum power point tracking) MPPT منظم

Voltage drop < 400 mV

Low voltage cut: 10.5 V

جهد استعادة المصدر Supply resume voltage: 12.6 V

معامل تعویض Temp compensation : - 3 mV/ cell

Zero loaded losses : < = 45 mA / 12 V

Min. Wire size: 1 ~ 2 A / mm2

المقاس Dimensions: 188 \* 118 \* 55 cm

## الباب التاسع كابلات المحطات الفوتوفلتية Cables for photovoltaic plants

في السنوات القليلة الماضية زاد استخدام إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، هذا المصدر عبارة عن تيار مستمر (DC) يصاحب ذلك ضرورة استخدام تقنية لتخزين الطاقة الناتجة من المحطة الفوتوفلتية هذه التقنية هي البطاريات.

في المناطق النائية وغير المتصلة بالشبكة الكهربائية ، يلزم وجود المحطة الفوتوفلتية لتغذية الأحمال الكهربائية بالتيار المستمر (DC) من خلال فوتوفلتية وشاحن وبطاريات وتصبح البطاريات كتغذية خلفية في أوقات عدم وجود الشمس . وهي طريقة عالية الكفاءة لتغذية الأجهزة الكهربائية مباشرة بالتيار المستمر . وكابلات الفوتوفلتية تكون مسئولة عن نقل الطاقة الكهربائية من الخلايا الفوتوفلتية إلى العاكس (inverter) ومنه الى الشبكة الموحدة أو الى أحمال كهربائية . وهذا يعنى الاحتياج إلى كابلات تيار مستمر (DC) وتيار متردد (AC) . يجب الاهتمام باختيار كابلات التيار المستمر لأن هذه الكابلات تتعرض لمخاطر أكثر من كابلات التيار المتردد عند حدوث قصر (short circuit)، لذا يوصى باستخدام كابلات تيار مستمر لها درجة مستوى عالى حتى يكون لديها مقاومة ملائمة ضد العوامل الجوية . كذلك يجب أن يؤخذ في الاعتبار قيمة التيار المار بمكونات التيار المستمر والذي يكون في أغلب الأحيان أكبر من الحالة المماثلة في مكونات التيار المتردد ) بحيث يتم الاختيار المناسب لمقطع الكابلات لتجنب المفقودات في الطاقة الكهربائية المنتجة ، وأيضا يجب مراعاة نسبة هبوط الجهد طبقا لكود الكهرباء.

عموما، فالاختيار غير السليم لمقاس الكابلات و التوصيلات يؤدى الى السخونة الزائدة والتى تسبب الحريق نتيجة مرور التيارات العالية ، بينما الاختيار السليم للمقاسات يؤدى الى عدم الاحتياج الى أية أعمال صيانة لمدة طويلة. تستخدم كابلات تيار مستمر (DC) في المواضع الآتية :

- بین المودیو لات وبعضها
- توصيلات تجميع السلاسل

كابلات المحطات الفوتو فلتية - • • ١ - ـ •


- مخارج المصفوفة الى الشاحن
  - بين الشاحن والبطاريات
- من الشاحن و/ أو البطاريات وحتى الأجهزة الكهربائية المغذاة بالتيار المستمر .

بينما في حالة تغذية أحمال كهربائية بالتيار المتردد من محطة فوتوفلتية عندئذ يحتاج الي كابلات تيار مستمر (DC) في المواضع الآتية:

- بین المودیو لات وبعضها
- توصيلات تجميع السلاسل
- مخارج المصفوفة الي العاكس (Inverter)

ويتم تغذية الأحمال بكابلات تيار متردد من مخرج العاكس وحتى الأحمال الكهربائية .

يوضح شكل (١) رسم خطى لمكونات شبكة محطة فوتوفلتية تتكون من جزئين هما جزء التيار المستمر وجزء التيار المتردد . يتكون جزء التيار المستمر من: مجموعة من الموديولات متصلة توالى / توازى ، وصندوق توصيلات التيار المستمر ، وكابلات التيار المستمر ، مفتاح رئيسى، بينما يتكون جزء التيار المتردد من: كابلات تيار متردد ، قاطع تيار رئيسى ويربط الجزئين العاكس .



شكل (١) رسم خطى لمكونات شبكة محطة فوتوفلتية

كابلات المحطات الفوتوفلتية - ١٩١١ يجب مد الكابلات بطريقة صحيحة مع مراعاة الأصول الفنية ، لكابلات التيار المستمر يراعى تحقيق المسافة المناسبة بين القطب الموجب والقطب السالب ، وأن يختلف لون كابل القطب الموجب (أحمر) عن لون كابل القطب السالب (أسود). لكابلات التيار المتردد ينصح باستخدام ألوان مختلفة بين كابلات الأطوار الثلاثة وكابل التعادل . من جدولى (١) و(٢) يتضح أن كود ألوان دوائر التيار المستمر والتيار المتردد .

جدول (١) كود ألوان دوائر التيار المستمر:


اللون	الرمز	الوظيفة
Color	Label	Function
احمر	L+	موجب (لسالب مؤرض)
ابيض	N	سالب (لسالب مؤرض)
ابيض	N	موجب (لموجب مؤرض)
اسود	L_	سالب (لموجب مؤرض)
احمر	L+	موجب
ابيض	N	سالب بالمنتصف
اسود	L_	سالب

جدول (۲) کو د ألوان توصيلات دوائر التيار المتردد:

اللون	الرمز	الوظيفة
Color	Label	Function
قضيب، اخضر، أو أصفر /أخضر	PG	أرضي حماية
أبيض	N	التعادل
أسود أو أحمر	L	خط ، أحادي الطور
أسود	L1	خط ، ثلاثي الطور

أحمر	L2	خط ، ثلاثي الطور
أزرق	L3	خط ، ثلاثي الطور

يوضح شكل (٢) توصيلات كابلات التيار المستمر لمصفوفة تتكون من أربعة سلاسل (N)، بكل سلسلة عدد خمسة موديول (M)، يجب مراعاة مقطع كابلات التيار المستمر الرئيسية، حيث تكون أكبر من مقطع كابل السلسلة.



شكل (٢) مثال لتوصيلات كابلات التيار المستمر الرئيسية وبالسلسلة

### أنواع الكابلات من حيث نوع الموصل:


### (a كابل ذو موصل مصمت (Solid Conductor)

يجب التحفظ عند استخدامه في انشاءات المباني الصناعية وخاصة الأماكن المتعرضة لاهتزازات وحركة ، وذلك لأنه غير مرن مثل الكابلات المجدولة ، حيث عند تعرض الكابل المصمت للاهتزازات أو الحركة فيؤدي ذلك إلى انهيار الكابل .

### أنواعها:

- ١. كابل أحادى القلب ، عزل مزدوج (كما في شكل (٣)(١) )
- ۲. کابل أحادی القلب محمی میکانیکیا بمرورة فی مواسیر أو ترانش ( کما فی شکل ( $\Upsilon$ ) ( $\Psi$ )
  - ٣. كابل متعدد القلب مسلح ( كما في شكل (٣) (ج)

كابلات المحطات الفوتو فلتية -٩٣٣ -



### شكل (٣) أنواع الكابلات المصمتة

### (b) كابل ذو موصل مجدول ( Stranded Cable)

في انجلترا يطلق عليه مرن (flex) وفي أمريكا يسمي حبل (Cord).

هو كابل ذو قلب مكون من عدة موصلات مجدولة معا (الجديلة stand هي مجموعة من الأسلاك الكهربائية التي تكون حزمة مجدولة ).

يتصف الكابل بأنه مرن وسهل الاستخدام وخاصة عند الانحناءات.

قد يؤدي الاستخدام السئ الي حدوث قطع في بعض الموصلات المجدولة وبالتالي يقل المقطع الكلى للكابل ، وينخفض التيار المقنن مؤديا إلى حدوث نقط ساخنة بالكابل .

كلما زاد عدد الموصلات المجدولة كلما كان الكابل أكثر مرونة وأيضا أكثر تكلفة .

عادة يكون أقل عدد للموصلات المجدولة هو ٧ ، واحدة بالمنتصف وستة محاطة بها .

والكابلات المحتوية على 19 موصل مجدول ، توزع واحدة بالمنتصف وتحاط بعدد 19 موصل مجدول ثم تحاط 19 موصل مجدول و هو النوع الغالب استخدامه مع البطاريات يوضح شكل 19 بعض الكابلات المجدولة .ويوضح شكل 19 مقارنة بين الكابل المجدول والكابل المصمت . يوضح جدول 19 مقطع الكابلات وعدد الجدلات ومساحة السلك المجدول .

كابلات المحطات الفوتو فلتية - ١٩٤








### شكل (٤) نماذج لبعض أنواع الكابلات المجدولة

جدول (٣) توصيف الكابلات المجدولة:

Cable Cross Section mm2 مساحة مقطع الكابل	Strands جدلات	Cable Stranding Multi-Wire کابل مجدول اأسلاك متعددة)	Fine Wire أسلاك دقيقة	Extra Fine Wire أسلاك دقيقة جدا
0.5	$7 \times 0.30$	$7 \times 0.30$	16 × 0.21	28 × 0.06
0.75	7 × 0.37	$7 \times 0.37$	24 × 0.21	42 × 0.16
1.00	7 × 0.43	7 × 0.43	32 × 0.21	56 × 0.16
1.50	7 × 0.52	$7 \times 0.52$	30 × 0.26	84 × 0.16
2.50	7 × 0.67	19 × 0.41	50 × 0.26	140 × 0.16
4.00	$7 \times 0.85$	19 × 0.52	56 × 0.31	224 × 0.16
6.00	7 × 1.05	19 × 0.64	84 × 0.31	192 × 0.21
10.0	7 × 1.35	49 × 0.51	80 × 0.41	320 × 0.21
16.0	7 × 1.70	49 × 0.65	128 × 0.41	512 × 0.21
25.0	7 × 2.13	84 × 0.62	200 × 0.41	800 × 0.21
35.0	7 × 2.52	$133 \times 0.58$	280 × 0.41	1120 × 0.21
50.0	19 × 1.83	133 × 0.69	400 × 0.41	705 × 0.31
70.0	19 × 2.17	189 × 0.69	356 × 0.51	990 × 0.31
95.0	19 × 2.52	259 × 0.69	485 × 0.51	1340 × 0.31
120.0	37 ×2.03	$336 \times 0.67$	614 × 0.51	1690 × 0.31



### شكل (٥) مقارنة بين الكابل المجدول والكابل المصمت

### العوامل المؤثرة في اختيار مقاس الكابلات:

• جهد الصمود أو التحمل ( withstand voltage )

عادة يكون الجهد الذي تتحملة الكابلات حتى ١٠٠٠ فولت

- هبوط الجهد ( Voltage drop )
- هو مقدار الجهد الناشئ خلال الكابل نتيجة لمرور التيار خلاله
  - وهو فقد الجهد نتيجة مقاومة الموصلات لمرور التيار
  - يكون بدلالة كل من مقطع الكابل وطوله والتيار المار به
- هو القيمة المقاسة عند حالات الاختبار القياسية (STC) وذلك لتحقيق أقل مفقودات.

يمكن حساب هبوط الجهد أو الاعتماد على بيانات جداول الصانع.

- سعة تحميل التيار ( Ampacity or current carrying capacity )
- تختار سعة تحميل التيار للكابلات بحيث لا تؤدي إلى حدوث انهيار
  - للكابلات ذات المقطع الأكبر تيار تحميل أعلى

كابلات المحطات الفوتوفلتية -197-

- يتم اختيار مساحة مقطع موصل الكابل بناء على أقصى تيار سيمر في الكابل ، طبقا لموقعة في مكونات المحطة الشمسية
- يجب أن يكون أقصى تيار يمر بالكابل أقل من كل من : سعة تحميل الكابل ومقنن تيار المصهرات المستخدمة .
- يعتمد أقصى تيار يمر بالكابلات أساسا على مساحة المقطع ، و درجة الحرارة المحيطة ، وترتيب الكابلات وهل هم حزمة . تخضع قيم أقصى تيار ومساحة المقطع للمواصفات القياسية العالمية IEC قيم أقصى تيار ومساحة المقطع للمواصفة على أن كابلات الفوتوفلتية [ 60512 ، كذلك تنص المواصفة على أن كابلات الفوتوفلتية يجب أن تتحمل الأعطال الأرضية ( earth fault ) وتيارات القصر ( short circuit ) .

#### مقنن التيار والجهد لكابلات التيار المستمر

والتي تستخدم في توصيلات المديولات بالسلسلة والكابلات الرئيسية للتيار المستمر كما في شكل (٢).

تتعرض كابلات التيار المستمر المستخدمة للتوصيلات بين الموديولات الى زيادة الحمل وبالتالي احتمالات حدوث الحريق لذلك يتم اختيار الكابلات بعناية ودقة . لمصفوفة تتكون من:

- عدد الموديولات المتصلة على التوالى بكل سلسلة = M أقل جهد وتيار لكابلات السلسلة والكابلات الرئيسية للتيار المستمركما فى جدول(٤):

جدول (٤) أقل جهد وتيار مستمر لكابلات السلسلة والكابلات الرئيسية

الكابلات الرئيسية	كابلات السلسلة	المتغيرات
Voc(stc) *M *1.15	>Voc(stc)x Mx 1.15	الجهد
Isc(stc) *N *1.25	>Isc(stc)x ((N- 1)x 1.25	التيار

### اشتراطات تؤخذ في الاعتبار:

### ١. الكابلات بين المصفوفة والمنظم

- يجب أن تتحمل الكابلات ١٠٣ من مقنن قدرة المصفوفة
- عادة لا تمثل المسافة بين المصفوفة والمنظم أي نسبة حرجة لهبوط الجهد وذلك لأن المنظم يعمل في حدود لتغيرات الجهد، ولكن يجب الحفاظ على أن يكون فقد القدرة من ٣-٥%

### ٢. الكابلات بين المنظم والأحمال الكهربائي

- تتحمل جميع التوصيلات أقصى قدرة مسحوبة للأحمال
- يجب أن يؤخذ في الاعتبار أطوال الكابلات لمراعاة نسبة فقد القدرة وأقصى سعة لتيار الحمل .

### ٣. الكابلات بين البطارية والمنظم

- للمسافة بين البطارية والمنظم يكون هبوط الجهد حرج لأن المنظم يشحن البطارية بجهد محدد .
- في حالة هبوط جهد القيم المرتفعة عندئذ تتأثر جهود الشحن وبالتالى يمكن أن تؤثر في عمر البطارية ، يفضل أن تكون أطوال الكابلات بين البطارية والمنظم قصيرة ، بحيث يحدث هبوط جهد أقل من 0.25 فولت للنظام ١٢ فولت ( او 0.5 فولت للنظام ٢٤ فولت ).
- يجب مراعاة مقاس الكابل ليتحمل أقصىي تيار مسحوب من البطارية ( اذا كانت الاحمال الكهربائية سيتم تغذيتها من المنظم مباشرة )
  - تتحمل الكابلات أقصى قدرة مسحوبة للحمل.

من العناصر الهامة التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار: مدى تشغيل درجة الحرارة ، للكابلات التي تركب خارج المباني تتحمل حتى + ٨٠ درجة مئوية كذلك يجب أن تكون الكابلات مقاومة للحريق .

### مقاس الكابلات (Cable Sizing)

### 1) كابلات التيار المستمر (DC)

تستخدم المعادلة التالية لحساب مقاس كابلات التيار المستمر، بالسلسلة والرئيسية.

$$A_{DC,string} \geq (2.L_{string}.I_{String})/(\Delta v_{string}$$
 . M.  $V_{mod}$ .k)

$$A_{DC,main} \ge (2.L_{cable}.N.I_{String})/(\Delta v_{main}.M.V_{mod}.k)$$

#### حيث :

(الوحدة : مم $A_{DC\ Cable}$ 

(الوحدة : مم السلسلة التيار المستمر (الوحدة : مم  $A_{DC\ string}$ 

طول الكابل الرئيسي (الوحدة: متر) : طول الكابل الرئيسي (الوحدة: متر)

طول کابل السلسلة (الوحدة: متر) : طول کابل السلسلة

K : الموصولية الكهربائية (Electrical Conductivity) (الوحدة: متر/أوم. مم٢) والتي تساوي ٥٦، ٣٣ متر/ أوم.مم٢ لموصلات النحاس والألمونيوم علي التوالى.

N : عدد السلاسل المتصلة علي التوازي

M : عدد الموديولات المتصلة على التوالي بالسلسلة

( STC من اختبارات) (  $M_{PP}$  ) عند (  $V_{mod}$ 

كابلات المحطات الفوتوفلتية - ٩٩٩ - نسبة هبوط الجهد بالكابل الرئيسي :  $\Delta v_{main}$ 

نسبة هبوط الجهد بكابل السلسلة :  $\Delta oldsymbol{v}_{string}$ 

۲) <u>کابلات تیار متردد (AC)</u> ۱. کابل أحادي الطور (single-phase AC Cable)

تستخدم المعادلة التالبة لحساب مقاس كابل تبار متر دد/أحادي الطور

 $A_{AC,Cable} \ge (2.L_{Cable}.I_{nom,AC}.\cos\emptyset)/(\Delta v.V_{nom}.k)$ 

كابل ثلاثي الطور (3-phase AC Cable)

تستخدم المعادلة التالية لحساب مقاس كابل تيار متر دد /ثلاثي الطور

 $A_{AC.Cable} \ge (\sqrt{3}.L_{Cable}.I_{nom.AC}.\cos\emptyset)/(\Delta v.V_{nom}.k)$ 

#### حيث :

( مما : مساحة مقطع الكابل (الوحدة : مم $A_{AC\ Cable}$ 

: طول الكابل (الوحدة: متر) Lcable

: التيار المتردد الأسمى (تيار مخرج العاكس) (الوحدة: امبير) Inom AC

: جهد الشبكة (الجهد الأسمى لمخرج العاكس) (الوحدة: فولت)  $V_{nom}$ 

> عامل القدرة : cos Ø

: الموصولية الكهربائية (الوحدة: متر/أوم. مم٢) k

كابلات المحطات الفوتو فلتية

### الخصائص والمتغيرات الكهربائية لبعض أنواع الكابلات:

لكل نوع من الكابلات يجب تحديد الخصائص الآتية:

- مقنن الجهد
- مساحة مقطع الكابل
- عدد الموصلات بالكابل (core or conductor)
- مقنن التيار المسموح (permissible current rating)
  - هبوط الجهد (voltage drop)
     یکون بوحدة فولت/أمبیر.کم (v/A.km)
  - أقصى مقاومة للموصل (max. resistance)
     تكون بوحدة : أوم/كم (Ω/km)

توضح الجداول التالية خصائص ومتغيرات بعض أنواع الكابلات طبقا لمُصنعين متعددين وجميعهم طبقا للمواصفات المطلوب العمل بها:

- جدول (°) سعة تيار التحميل طبقا للنوع وعدد الموصلات (أمبير)
  - جدول (٦) عامل خفض القدرة طبقا لدرجة الحرارة المحيطة
    - جدول (٧) سعة تيار التحميل طبقا لنوع الكابل (أمبير)
    - جدول (٨) الخصائص الكهربائية للكابلات أحادية الموصل
- جدول (٩) الخصائص الكهربائية للكابلات المحتويه علي موصلين
  - جدول (١٠) الخصائص الكهر بائية للكابلات ثلاثية الموصلات
- جدول (١١) الخصائص الكهربائية للكابلات ذات أربعة موصلات
  - جدول (١٢) الخصائص الكهربائية للكابلات ذات خمسة موصل
- جدول (۱۳) الخصائص الكهربائية للكابلات ذات عدد ۱۸,۱۲, ۳۳ موصل

كابلات المحطات الفوتوفلتية - ٢٠١ -

جدول (٥) سعة تيار التحميل طبقا للنوع وعدد الموصلات (أمبير)

المال المال	كابل ثلاثي الطور كابل ثلاثي الطور		
كابل أحادي DC او		کابل DC او احادي	مساحة مقطع
AC	AC	الطور AC	الموصل
(٢ كابل أحادي	(ثلاثة كابلات أحادية،	,	(مم۲)
متلامسين)	كابل أربعة أو خمسة	موصلين بحماية أو	
	موصلات)	بدون حماية)	
	9.0	11	1.0
	15.0	17	1.5
	24.0	27	2.5
	36.0	41	4.0
	47.0	53	6.0
	64.0	73	10.0
	86.0	99	16.0
	114.0	131	25.0
192	140.0		35.0
240	170.0		50.0
297	216.0		70.0
354	262.0		95.0
414	303.0		120.0
476	348.0		150.0
540	397.0		185.0
645	467.0		240.0
741	537.0		300.0
885			400.0
1190			630.0
<u> </u>		_	

Source: www.eland.co.uk

30° C : المحيطة ... 30° C : ♦ درجة الحرارة المحيطة ...

♦ درجة حرارة تشغيل الموصلات: C °85

## جدول (٦) عامل خفض القدرة طبقا لدرجة الحرارة المحيطة

80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	درجة
C°	الحرارة									
										المحيطة
0.40	0.50	0.57	0.64	0.70	0.76	0.82	0.88	0.91	0.95	عامل
										خفض
										القدرة

## جدول (٧) سعة تحميل الكابلات (التيار)

ACكابلات ثلاثية الأوجه	كابلات التيار المستمر او	مساحة مقطع الموصل
(کابل بحتوي علي ۳ او ٤	تيار متردد أحادي الوجه	مم۲
او ٥ موصلات )	(كابل يحتوي علي موصلين	
(أمبير)	يشتمل علي أو بدون موصل	
	حماية )	
	(أمبير)	
9	11	1
15	17	1.5
24	27	2.5
36	41	4
47	53	6
64	73	10
86	99	16
114	131	25
192	140	35
240	170	50
297	216	70
354	262	95
414	303	120
476	348	150
540	397	185
645	467	240
741	537	300
885	-	400
1190	-	630

## جدول (٨) الخصائص الكهربائية للكابلات أحادية الموصل

أقصىي مقاومة	هبوط الجهد	مقنن التيار المسموح	مساحة مقطع الكابل
(أحادي الطور)	(أحادي الطور)	(تركيب في الهواء)	mm2
Km / Ω	(V/A. Km)	(Amp)	
13.3	23.3	23	1.5
7.98	14.0	32	2.5
4.95	8.7	43	4.0
3.3	5.9	56	6.0
1.91	3.4	77	10.0
1.21	2.2	102	16.0
0.78	1.4	136	25.0
0.554	1.04	168	35.0
0.386	0.75	203	50.0
0.272	0.56	254	70.0
0.161	0.36	363	120.0
0.129	0.31	416	150.0
0.106	0.28	475	185.0
0.0801	0.23	559	240.0
0.0641	0.20	637	300.0
0.0384	0.16	833	500.0

Source: www.nexans.fr/e-service

### جدول (٩) الخصائص الكهربائية للكابلات المحتويه على موصلين

اقصىي مقاومة	هبوط الجهد	مقنن التيار المسموح	مساحة مقطع الكابل
(احادي الطور)	(احادي الطور)	(تركيب في الهواء)	mm2
Km / Ω	(V/A. Km)	(Amp)	
19.5	39.4	18	1.0
13.3	27.0	23	1.5
4.95	10.1	43	4.0
3.3	6.7	56	6.0
1.91	3.8	77	10.0
1.21	2.5	102	16.0
0.78	1.68	136	25.0

# جدول (١٠) الخصائص الكهربائية للكابلات ثلاثية الموصلات

أقصىي مقاومة	هبوط الجهد	مقنن التيار المسموح	مساحة مقطع الكابل
(أحادي الطور)	(أحادي الطور)	(تركيب في الهواء)	mm2
Km / Ω	(V/A. Km)	(Amp)	
13.3	27.0	23	1.5
7.98	16.2	32	2.5
3.3	7.0	56	6.0
1.91	4.0	77	10.0
1.21	2.5	102	16.0
0.78	1.7	136	25.0
0.554	1.21	168	35.0
0.386	0.87	203	50.0
0.272	0.64	262	70.0
0.206	0.5	320	95.0

0.161	0.4	373	120.0
0.129	0.35	432	150.0
0.106	0.3	495	185.0
0.08	0.26	587	240.0
0.064	0.22	680	300.0

## جدول (١١) الخصائص الكهربائية للكابلات ذات أربعة موصلات

أقصىي مقاومة	هبوط الجهد	مقنن التيار المسموح	مساحة مقطع الكابل
(أحادي الطور)	(أحادي الطور)	(تركيب في الهواء)	mm2
Km / Ω	(V/A. Km)	(Amp)	
19.5	34.08	16	1.0
13.3	23.3	21	1.5
7.98	14.0	29	2.5
4.95	8.71	38	4.0
3.3	5.84	50	6.0
1.91	3.42	68	10.0
1.21	2.2	92	16.0
0.78	1.44	122	25.0
0.554	1.04	150	35.0
0.386	0.75	182	50.0
0.272	0.56	232	70.0
0.206	0.44	281	95.0
0.161	0.36	325	120.0
0.129	0.31	373	150.0
0.106	0.28	425	185.0
	0.23	500	240.0

جدول (١٢) الخصائص الكهربائية للكابلات ذات خمسة موصلات

أقصىي مقاومة	هبوط الجهد	مقنن التيار المسموح	مساحة مقطع الكابل
(أحادي الطور)	(أحادي الطور)	(تركيب في الهواء)	mm2
Km / Ω	(V/A. Km)	(Amp)	
19.5	34.1	16	1.0
13.3	23.6	21	1.5
7.98	14.0	29	2.5
4.95	8.72	38	4.0
3.3	5.84	50	6.0
1.91	3.43	68	10.0
1.21	2.2	92	16.0
0.78	1.44	122	25.0

جدول (١٣) الخصائص الكهربائية للكابلات ذات العدد ١٨,١٨ ، ٣٦ موصل

أقصىي مقاومة	هبوط الجهد	مقنن التيار	مساحة مقطع	عدد الموصلات
(أحادي	(أحادي	المسموح	الكابل	بالكابل
الطور)	الطور)	(تركيب في	mm2	
Km / Ω	(V/A. Km)	الهواء)		
		(Amp)		
13.3	23.3	11	1.5	12
13.3	20.7	9	1.5	18
13.3		6	1.5	36

يوضح الجدولان (١٤) & (١٥) مقاس الكابلات (مم٢) بين الحمل ( أو الاحمال ) والبطارية باستخدام بيانات : طول الكابل بالمتر ، وقدرة الحمل ( أو الأحمال ) بالوات أو بالأمبير وذلك للجهد ١٢ فولت و٢٤ فولت على التوالى .

( ملحوظة : فى حالة توصيل أحمال لها تيار بداية عالى مثل : الثلاجات والديب فريزر والطلمبات و ..... ، عندئذ يختار الصف ( فى الجدول ) المحتوى على ضعف قدرة الأحمال ، مثلا لثلاجة قدرة ٦٠ وات ، يستخدم صف القدرة ١٢٠ وات . ولا تطبق هذه الملاحظة فى حالة مراوح السقف أو مراوح المكتب لأن محركها يعمل على حمل صغير جدا )

# جدول (۱٤) مقاس كابلات جهد ۱۲ فولت

### 12 V Wire sizing table \_ standards Wire (metric)

lo	ad							Dist	ance	betw	een b	atter	y and	l load	(m)						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
w	Α							S	tanda	ırd siz	e wir	e ne	eded	(mm2	2)						
6	0.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
10	0.8	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
12	1.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
13	1.1	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
15	1.3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
18	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
20	1.7	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4	4
22	1.8	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4	4	4
24	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4	4	4	4	4
28	2.3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4	4	4	4	4	4	4
30	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4	4	4	4	4	4	4	4
32	2.7	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4	4	4	4	4	4	4	6	6
34	2.8	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4	4	4	4	4	4	6	6	6
36	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6
38	3.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6

40	3.3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6
											•										
45	3.8	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6
48	4.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	8	8
50	4.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	8	8
55	4.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8
60	5.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4	4	4	4	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8
65	5.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	8	10	10
70	5.8	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	8	10	10	10
72	6.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10
75	6.3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10
80	6.7	2.5	2.5	2.5	2.5	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	12	12
84	7.0	2.5	2.5	2.5	2.5	4	4	4	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	12	12	12
85	7.1	2.5	2.5	2.5	2.5	4	4	4	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	12	12	12
90	7.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4	4	6	6	6	6	8	8	8	10	10	10	12	12	12	12
96	8.0	2.5	2.5	2.5	4	4	4	6	6	6	8	8	8	10	10	10	12	12	12	14	14
100	8.3	2.5	2.5	2.5	4	4	4	6	6	6	8	8	8	10	10	10	12	12	12	14	14
108	9.0	2.5	2.5	2.5	4	4	6	6	6	8	8	8	10	10	12	12	12	14	14	14	16
110	9.2	2.5	2.5	2.5	4	4	6	6	6	8	8	10	10	10	12	12	12	14	14	14	16
120	10.0	2.5	2.5	2.5	4	4	6	6	8	8	8	10	10	12	12	12	14	14	16	16	16
130	10.8	2.5	2.5	4	4	6	6	8	8	8	10	10	12	12	14	14	14	16	16	18	18

140	11.7	2.5	2.5	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	14	16	16	18	18	20
150	12.5	2.5	2.5	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20
160	13.3	2.5	2.5	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	20	20	22	22
170	14.2	2.5	2.5	4	6	6	8	8	10	12	12	14	14	16	16	18	20	20	22	22	24
180	15.0	2.5	2.5	4	6	6	8	10	10	12	12	14	16	16	18	18	20	22	22	24	24
190	15.8	2.5	4	4	6	8	8	10	12	12	14	14	16	18	18	20	22	22	24	26	26
200	16.7	2.5	4	4	6	8	8	10	12	12	14	16	16	18	20	20	22	24	24	26	28
220	18.3	2.5	4	6	6	8	10	12	12	14	16	18	18	20	22	22	24	26	28	28	30
240	20.0	2.5	4	6	8	8	10	12	14	16	16	18	20	22	24	24	26	28	30	32	32
260	21.7	2.5	4	6	8	10	12	14	14	16	18	20	22	24	26	26	28	30	32	32	32
280	23.3	2.5	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	28	30	32	32	32	32
300	25.0	2.5	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	32	32	32	32

# جدول (۱۵) مقاس كابلات جهد ۲۶ فولت

### 24 V Wire sizing table \_ standards Wire (metric)

Lo	ad	Distance between battery and load (m)																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
W	Α								Stand	ard si	ze wii	e nee	ded (	mm2)							
100	4.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5
100	4.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4	4	4	4	4
110	4.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4	4	4	4	4	4	4
120	5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4	4	4	4	4	4	4	4
130	5.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4	4	4	4	4	4	4	6	6
140	5.8	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6
150	6.3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6
160	6.7	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6
170	7.1	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6
180	7.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6
190	7.9	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	8	8
200	8.3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	8	8
220	9.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8
240	10	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4	4	4	4	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8
260	10.8	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	8	10	10
280	11.7	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	8	10	10	10
300	12.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10
350	14.6	2.5	2.5	2.5	2.5	4	4	6	6	6	6	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12
400	16.7	2.5	2.5	2.5	4	4	4	6	6	6	8	8	8	10	10	10	12	12	12	14	14
450	18.8	2.5	2.5	2.5	4	4	6	6	6	8	8	10	10	10	12	12	12	14	14	16	16
500	20.8	2.5	2.5	2.5	4	6	6	6	8	8	10	10	10	12	12	14	14	16	16	16	18
550	22.9	2.5	2.5	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	12	14	14	16	16	18	18	20
600	25	2.5	2.5	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20
650	27.1	2.5	2.5	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	16	16	18	18	20	20	22	22
700	29.2	2.5	2.5	4	6	6	8	10	10	12	12	14	14	16	18	18	20	20	22	24	24
750	31.3	2.5	2.5	4	6	8	8	10	10	12	14	14	16	18	18	20	20	22	24	24	26
800	33.3	2.5	4	4	6	8	8	10	12	12	14	16	16	18	20	20	22	24	24	26	28
850	35.4	2.5	4	6	6	8	10	10	12	14	16	16	18	20	20	22	24	26	26	28	30
900	37.5	2.5	4	6	6	8	10	12	12	14	16	18	18	20	22	24	24	26	28	30	30
950	39.6	2.5	4	6	8	8	10	12	14	16	16	18	20	22	24	24	26	28	30	32	32
1000	41.7	2.5	4	6	8	10	10	12	14	16	18	20	20	22	24	26	28	30	30	32	32

مثال لكابلات المحطة الشمسية خصائص الكابلات (HO7RN-F)

(Harmonized Flexible Rubber Heavy Duty Trailing Cable)

(Plain annealed flexible copper) نحاس مرن لدن : المو صل

,سوصس مادة العزل : بروبولین أثیلین (Ethylene propylene rubber) (EPR)

الغلاف الخارجي : بولى كلوروبرين (PCP) (Polychloroprene)

الجهد : ۲۰۰ / ۲۰۰ فولت

درجة حرارة التشغيل: أقصى ٦٠ درجة مئوية

# الباب العاشر الاجهزة المساعدة للمحطات الفوتوفلتية Assistive devices for PV plants

#### فكرة الأنظمة الفوتوفلتية

تتكون أنظمة الفوتوفلتية المستقلة من أربعة مكونات رئيسية هي:

- الخلايا الشمسية وهي المسئولة عن انتاج الكهرباء
  - البطاريات لتخزين الطاقة الكهربائية
- المنظم (المتحكم) لحماية البطاريات ضد الشحن والتفريغ الزائد
  - الأحمال: وهي الأجهزة الكهربائية المغذاة من النظام

عند الحاجة لمصدرتيار متردد لتغذية أجهزة كهربائية ، يضاف عاكس لتحويل التيار المستمر الي تيار متردد.

بينما تتكون أنظمة الفوتوفلتية المتصلة بالشبكة من:

- الخلايا الشمسية
- عاكس لتحويل التيار المستمر إلى تيار متردد.


يلزم إضافة معدات أمان (اجهزة مساعدة) للأنظمة تشمل: التوصيلات المناسبة، وقواطع التيار، ومانعات صواعق، ومصهرات، وقضيب أرضي، وكذلك مانعات الجهود العابرة.

وقد عرضت الأبواب السابقة جميع المكونات ماعدا معدات الأمان (أو المعدات


المساعدة) وفي هذا الباب سنتعرض لهذه المعدات وهي:

- مفاتیح رئیسیة (تیار مستمر)
  - مصهرات وقواطع تيار
  - مفاتیح فاصل (تیار متردد)
    - مانعات الجهود العابرة
      - صندوق تجميع
    - أنظمة توصيل (رباطات)
      - مواسير
      - الأرضي والتأريض
        - العدادات

يوضح شكل (١) مكونات نظام فوتوفلتية مربوط بالشبكة العامة للكهرباء ومزود ويوضح شكل (٢) مكونات نظام فوتوفلتية مربوط بالشبكة العامة للكهرباء ومزود بمجموعة بطاريات



شكل (١) مكونات نظام فوتوفاتية مربوط بالشبكة العامة للكهرباء شكل (٢) مكونات نظام فوتوفاتية مربوط بالشبكة العامة للكهرباء ومزود بمجموعة بطاريات



الاجهزة المساعدة للمحطات الفوتوفلتية

#### ۱. مفتاح رئیسی تیار مستمر (DC main switch)

عند حدوث عطل أوعند إجراء أعمال الصيانة والاصلاح يجب عزل العاكس من جهة مولد الفوتوفاتية. ويستخدم مفتاح DC لهذا الغرض، طبقا للمواصفات القياسية

IEC 60364-7-712 الخاصة بـ "الإنشاءات الكهربائية للمباني- أنظمة مصادر تغذية الفوتوفلتية" كما يجب تركيب مفتاح حمل بين العاكس ومولد PV . يوضح شكل (٣) مفتاح فصل تيار مستمر

ويوضح شكل (٤) عاكس يحتوي على فاصل (مفتاح) داخله. كما يوضح شكل (٥) فاصل (مفتاح) مركب بجوار العاكس.




شکل (۳) مفتاح فصل تیار مستمر



شكل (٤) عاكس يحتوي على فاصل (مفتاح) داخله

الاجهزة المساعدة للمحطات الفوتوفلتية -٢١٧-



شكل (٥) فاصل (مفتاح) مركب بجوار العاكس

#### ۲. المصهرات (Fuses)

يعتبر المصهر أداة وقائية لحماية الدائرة الكهربائية، حيث ينصهر إذا مر خلاله تيار مرتفع القيمة يصل إلى درجة الخطورة فتفتح الدائرة. يوجد العديد من مصهرات التيار المستمر DC أو التيار المتردد AC وعند مستويات جهود مختلفة . ويجب التأكد من مناسبة مقنن التيار والجهد DC عند استخدامه من جهة DC لنظام الفوتوفولتية.


تركب المصهرات في أماكن متعددة، أما الأماكن شائعة الاستخدام فهي داخل صندوق تجميع دوائر مصدر PV، وبداخل العاكس للتوصيلات بين موصلات مخرج PV والعاكس. وللمصهرات فوائد جيدة في حالة ما إذا كان مخرج العاكس غير متصل بالشبكة العامة من خلال قاطع تيار، فيكون المصهر حماية ضد زيادة التيار بالاضافة إلى فاصل العاكس وذلك داخل وحدة واحدة. لحماية كابلات الموديول والسلسلة ضد زيادة الأحمال، تستخدم مصهرات سلسلة (string للموديول والسلسلة ضد زيادة الأحمال، تستخدم مصهرات سلسلة (unearthed/ungrounded) لجميع الكابلات غير المؤرضة (الكابلات الموجبة والسالبة). وفي حالة عدم استخدام مصهرات سلسلة، عندئذ يجب أن يكون مقاس موصلات السلسلة تتحمل أقصى تيار دائرة قصر مطروحا منه تيار السلسلة.

يوضح شكل (٦) بعض أنواع المصهرات

ويوضح شكل (٧) موضع تركيب مصهرات السلسلة في صندوق تجميع مولد الفوتوفلتية.



#### شكل (٦) المصهرات



شكل (٧) موضع تركيب مصهرات السلسلة

#### ۳. مفتاح فاصل AC switch disconnector) AC.

عبارة عن مفتاح AC له طرفين Double-pole، كما له ملصق بيان واضح وقابل للزرجنة في وضع الفصل. فإذا كان العاكس مركبا في حجرة منفصلة عندئذ يحتاج إلى فاصل آخر بجوار العاكس.

### ۱-۳ قواطع تیار منمنمه (MCBs) (Miniature circuit breakers)

عبارة عن معدة حماية ضد زيادة التيار. حيث تقوم بعزل نظام الفوتوفلتية أتوماتيكيا عن شبكة الكهرباء العامة عند حدوث زيادة حمل أو دوائر قصر. وغالبا تستخدم قواطع التيار الأتوماتيكية لفصل التيار المتردد (AC)

الاجهزة المساعدة للمحطات الفوتوفلتية

### ٣-٢ قواطع التسريب الأرضى (Earth leakage circuit breakers)

هذه القواطع تراقب أجهزة التسريب الأرضي (أو أجهزة التيار المتبقي residual) من حيث التيارالمار في موصلات الدائرة الكهربائية (في الاتجاهين الأمامي والعودة). فاذا زاد عن ٣٠ مللي أمبير فإن جهاز التسريب الأرضي سوف يفصل الدائرة في خلال ٢٠,٠ ثانية . كما يفصل جهاز التسريب الأرضي الدائرة الكهربائية إذا حدث: عطل بالعازل، أو حدث تلامس بين الجسم أو الأرضي مع الموصلات . وهذا ليس اجباريا لأن أغلب العاكسات تفصل مع حدوث عطل أرضي.

#### ٤. مانعات الجهود العابرة (Surge Arrestors)

هي أداة وقاية مصمة أساسا لتوصيل أي جزء موصل في جهاز كهربي مع الارض للحد من قيمة الجهود العالية العابرة بالأجهزة.

يمكن تشبيه مانعة الصواعق بـ "زرجينة أو مشد clamp" في أغلب الحالات، حيث يتم توصيل أحد طرفيها على السلك الحي (كهرباء) والآخر يتصل بالأرض. ففي الحالات المستقرة للشبكة الكهربائية لا تعمل المانعات، ولكن عند وصول الجهد لقيمة أعلى من مستوى محدد، يصبح المانع كموصل، ويفرغ هذا الجهد الى الأرض.

وتستخدم مانعات الجهود العابرة لحماية انظمة الفوتوفاتية وجميع الأجهزة الإلكترونية المتصلة بها من جهة الأحمال والشبكة الكهربائية ضد:

- زيادة الجهد (overvoltage) هي الزيادة في الجهد بين موصل ما والأرض والذي قد يرجع إلى الظروف العابرة التي تتعرض لها شبكات الكهرباء
- الربط السعوي (capacitive coupling) هو وجود دائرتين كهربائيتين بينهما مكثف ويتم تبادل الطاقة بين الدائرتين.
  - الربط الحثي (inductive coupling) هو ربط دائر تين نتيجة محاثة تبادلية تصدر من محول

في أغلب الأنظمة للوصول إلى الوقاية الأفضل، تركب مانعة صواعق DC، على جهة مخرج المصفوفة، اي مدخل متحكم الشحن، والذي يجب أن يكون أقرب مايمكن لمتحكم الشحن، على جانب AC يتم تركيب مانعة صواعق AC، وتركب،عادة، مانعات الصواعق في صندوق توصيل المصفوفة.

تحدث أغلب أعطال العاكس بسبب الجهود العابرة جهة AC القادمة من الأحمال أو توصيلات المولد. وتشتمل كثير من الأنظمة على مولدات احتياطية، ويركب المولد بمكان خارج المبنى، بعيدا بمسافة عن العاكس، وهذه نقطة شائعة التعرض للصواعق.

يوضح شكل (٨) نموذج لمانعة الجهود العابرة

كما يوضح شكل (٩) مانعة جهود عابرة مركبة داخل صندوق التوصيلات.



شكل (٨) نموذج لمانعة الجهود العابرة



شكل (٩) مانعة جهود عابرة مركبة داخل صندوق التوصيلات

وفي حالة تعرض نظام الفوتوفلتية إلى مخاطر الصواعق (lightening)، تركب مانعات صواعق قبل وبعد العاكس.

طبقا للمواصفات الالمانية- الجزء ٦ - OIN VDE 0675 ، يوجد نوعان من المانعات هما

- النوع الأول (class I)
   يمكن أن تفرغ المانعات تيار الصواعق مباشرة، وتستخدم في حالة التعرض
   لمخاطر الصواعق
- النوع الثاني (class II)
   تستخدم المانعات عادة على الجانبين DC ، AC لها المقدرة على تحمل تيارات عابرة حتى 1 KA
   لكل 1 KW

يجب أن يتوافق جهد تشغيل (Vc) المانعات على الأقل مع جهد الدائرة المفتوحة لمصفوفة الفوتوفلتية. كما يجب أن يكون جهد التشغيل (Vc(DC) للمانعات أكبر بـ ١٠% من أقصى جهد للدائرة المفتوحة للمصفوفة (نموذجبا يكون أكبر بـ ١٠% من حالة الاختبار القياسي (STC) أي أن:

 $V_{c (DC)} >= 1.25 * V_{LSTC}$ 

يوضح جدول (١) نوع ومقنن الجهد لكل من مانعات الجهود DC ، AC

جدول (١) نوع ومقنن جهد مانعات الجهود العابرة


مانعات (فولت)	مقننات الجهد للمانعات (فولت)								
Vc(DC)	Vc(AC)	النــوع							
100	75	75							
200	150	150							
350	275	275							
420	320	320							
585	440	440							
600	600	600							

توصل المانعات بين كل طور (phase) والأرض. وفي حالة النوع الثاني (class II) فإن جهد البداية أو الدفع (inception and build up) يجب أن يكون ١,٤ مرة من أقصى جهد لله PV. أما في حالة الأنظمة التي يمكن أن تتعرض للصواعق فيكون من الأهمية استخدام الأنواع المحتوية على أجهزة عزل حراري (Fault indicators) ومبينات أعطال (Fault indicators) كما يجب مراعاة وملاحظة الآتي أثناء تركيب نظام الفوتوفاتية، وذلك للحماية ضد الصواعق الخارجية:

- هل توجد بروزات على سطح المبنى ؟
- مساحة سطح مولد الفوتوفلتية أكبر من ١٥ م٢.
- هل يحتوي المبنى على معدات تكنولوجية لبيانات ذات قيمة ولها متطلبات اتاحية عالية ويوجد نظام تغذية خلفية ؟
- حماية تكنولوجيات الأمان الكهربي (مثل انذار الحريق تكنولوجيات الأمن ....)

حيث أن كل اشعال صاعقة (Lightning strike) يخلق تأثيرات غير مباشرة في المساحة المحيطة لدائرة محيطها ١ كم. ولذا يمكن ان تتأثر المباني بالصواعق غير المباشرة، ومن المحتمل أن تتأثر الأنظمة الفوتوفلطية خلال عمر تشغيلها عدة مرات نتيجة حدوث اشعال صاعقة بالمنطقة المحيطة بالنظام.

تحدث الصواعق جهود عابرة في موديولات الفوتوفلتية، وكابلات الموديولات وكابل التيار المستمر الرئيسي، ومستوى الجهود الحادثة في الموديولات ذات الهيكل المعدني تكون حوالي نصف قيمة مستويات الجهود الناتجة في الموديولات بدون هيكل معدني. ولتخفيض الجهود العابرة في كابلات الموديولات، يجب أن يكون مساركابلات الموجب والسالب للسلسلة قريبة من بعضها البعض بقدر الامكان، يوضح شكل (١٠) الطريقة الصحيحة والطريقة الخطأ لتوصيل كابلات التيار المستمر للسلسلة.



شكل (١٠) الطريقة الصحيحة والطريقة الخطأ لتوصيل كابلات التيار المستمر للسلسلة.

يجب أن تكون الجهود العابرة الحادثة في الكابل الرئيسي للتيار المستمر أقل مايمكن وذلك بأن تكون الكابلات الموجبة (+) والسالبة (-) قريبة جدا من بعضها . كما يوصى باستخدام كابلات مفردة مسلحة (shielded individual cables) للأنظمة التي تتعرض لمخاطر الصواعق. (الكابلات المسلحة تكون جميع موصلاتها المعزولة مغلفة بغلاف معدني موصل، بحيث يكون جهد كل نقطة من سطح العازل مساويا لجهد الأرض، أو بقيمة محددة مسبقا بالنسبة لجهد الأرض) ولايقل مقطع التسليح عن ١٦ مم٢ نحاس، ويوصل نهاية الطرف العلوي للتسليح بالهيكل المعدني من خلال أقصر مسار ممكن . كما يمكن استخدام مواسير حماية معدنية ، وفي حالة عدم استخدام كابلات مسلحة، تكون لمانعات الجهود العابرة تيار تسريب اسمي حوالي ١٠ ك. أمبير ويوصل الى الموصلات الفعالة، مع الكابلات المسلحة يكفي استخدام مانعات الجهد العابرة ذات تيار تسريب اسمي حوالي ١٠ ك. أمبير .

#### ٥. صندوق التجميع (Junction box) or (Combiner Box)

تجمع كل الأسلاك الخارجة من موديولات الفوتوفلتية في صندوق التجميع كما في شكل (١١)، ويبين شكل (١١)، (١٣) صندوق تجميع لمصفوفة ويحتوى على مكونات مختلفة، هذه الأسلاك يمكن أن تكون موصلات أحادية القلب single (ربط) والتي تكون مجهزة مسبقا بالموديولات.

الاجهزة المساعدة للمحطات الفوتوفلتية

نجد أن مخرج صندوق التجميع عبارة عن كابل واحد ذي مقطع كبير يحتوي على موصلين، كما يحتوي صندوق التجميع على مصهرات (Fuses) كأمان أو قاطع تيار لكل سلسلة ويمكن أن يحتوي على حماية ضد الجهود العابرة (surge).يجب أن يكون لصندوق التجميع او التوصيل درجة حماية لاتقل عن IP55 وحماية من الدرجة الثانية (class II).يوضح شكل (١٤) توصيلات صندوق التجميع يضاف في الأنظمة الفوتوفلتية الكبيرة صندوق يحتوي على المصهرات ومجموعة المفاتيح الكهربائية (switchgear) ويوضع بجوار صندوق التجميع ، كما في شكل (١٥)



#### شكل (۱۱) صندوق تجميع




شكل (١٣) مثال آخر لصندوق التجميع




شكل (١٢) صندوق تجميع لمصفوفة PV

الاجهزة المساعدة للمحطات الفوتوفلتية



شكل (١٤) توصيلات صندوق التجميع



شكل (١٥) صندوق تجميع يحتوى على مصهرات ومفتاح وأجهزة الحماية العابرة

الاجهزة المساعدة للمحطات الفوتوفلتية -٢٢٦-

#### ٦. أنظمة التوصيل (connection systems)

يجب أن نولي اهتماما زائداً عند توصيل كابلات سلسلة الموديولات وكابلات التيار المستمر، حيث أن التوصيلات السيئة تؤدي إلى حدوث قوس كهربي، ومزيد من التعرض لمخاطر الحريق.

ولتسهيل عملية تركيب الموديولات أصبح استخدام تكنولوجيا: "قابس ومقبس" (plug – and play) هي القياسية لنظم الاتصال بالشبكة حيث تستخدم قابسات اتصال (plug connectors) لها مقاومة تحويل أقل من ٥ مللي أوم ، ولذا عند مرور تيار ٥ أمبير ينتج هبوط جهد صغير جدا، أقل من ٥٠٠٠٠ فولت.

يوضح شكل (١٦) أنواع مختلفة من أطراف توصيل قابسات صادرة -touch) prof plug connectors)

ويبين شكل (١٧) نموذج أطراف توصيل قابسات لموديول

ويوضح شكل (١٨) نموذج أطراف توصيل قابسات على شكل حرف Y لتوصيل موديولين

بينما يوضح شكل (١٩) نموذج أطراف توصيل قابسات لتوصيل بطاريتين على التوازي


كذلك يوضح شكل (٢٠) نموذج أطراف توصيل قابسات لتوصيل مولد فوتوفلتية مع عاكس




شكل (١٦) أنواع مختلفة من أطراف توصيل قابسات صادرة ( ١٦) أنواع مختلفة من أطراف وصيل قابسات صادرة ( plug connectors



شكل (١٧) نموذج أطراف توصيل قابسات لموديول



شكل (١٨) نموذج أطراف توصيل قابسات على شكل حرف ٢ لتوصيل موديولين



شكل (١٩) نموذج أطراف توصيل قابسات لتوصيل بطاريتين على التوازي



شكل (٢٠) نموذج أطراف توصيل قابسات لتوصيل مولد فوتوفلتية مع عاكس

الاجهزة المساعدة للمحطات الفوتوفلتية - ٢٢٩-


#### √. مواسير (Conduits)

تحتاج أسلاك المحطة الفوتوفاتية للحماية من التعرض للصدمات والانهيار، ولذلك تستخدم مواسير.

ويوجد نوعان من المواسير:

- مواسير معدنية
- مواسير غير معدنية ، يوضح شكل (٢١) أمثلة لهذه الانواع

ويقوم كل من النوعين بحماية الموصلات ولكن يختلفا في الانشاءات ومتطلبات الاستخدام.



شكل (٢١) أنواع المواسير المستخدمة في الأنظمة الفوتوفلتية

#### ٨. التأريض (Earthing)

يعرف التأريض بأنه توصيل جزء من نظام أو أداة كهربائية توصيلا مباشرا بالأرض، وذلك للحماية ضد:

- الجهود المرتفعة
  - الصواعق

يوجد نوعان من التأريض:


الاجهزة المساعدة للمحطات الفوتوفلتية

- تأريض المعدات (جميع الأجزاء المعدنية)
  - تأريض النظام:
- توصيل الطرف السالب بالأرض لنظام DC
  - توصيل نقطة التعادل بالأرض لنظام AC

لتأمين تأريض الأجهزة والمعدات الكهربائية يلزم غرس عامود أو قضيب Earthing) و pole في الأرض وتوصل عن طريقة الأجهزة والمعدات الكهربائية بالأرض. يخضع الأرضي للمواصفات القياسية 10-1/IEC2002. ويوضح شكل (٢٢) نظام الأرضى لأنظمة فوتوفلتية مرتبطة بالشبكة العامة.



شكل (٢٢) تمثيل الأرضى



شكل (٢٣) نظام الأرضى لأنظمة فوتوفلتية مرتبطة بالشبكة العامة

#### (Meters) العدادات. ٩

توجد أنوع من العدادات تستخدم مع الأنظمة الفوتوفاتية هي:

١. عداد الطاقة ك.و.س الخاص بمرفق الكهرباء


(قياس الصافي Net metering)

يستخدم هذا العداد لقياس الطاقة (ك.و.س) الموردة الى الشبكة أو الصادرة منها. يقوم مرفق الكهرباء بتركيب عداد طاقة ذي اتجاهين بشاشة رقمية لعرض تتبع الطاقة في كلا الاتجاهين، بعض مرافق الكهرباء تسمح باستخدام العداد التقليدي والذي يدور للأمام في حالة سحب طاقة كهربائية من الشبكة بينما يدور للخلف عند تغذية الشبكة العامة بالكهرباء من المحطة الشمسية.


#### يتلخص عمل العداد في:

- تورد الطاقة الكهربائية الزائدة من المحطة الفوتوفلتية أتوماتيكيا إلى شبكة الكهرباء العامة
- عند غياب الطاقة الشمسية، تتغذى الأحمال الكهربائية من شبكة الكهرباء العامة
  - يحاسب المشترك على صافي الطاقة الكهربائية المسجلة بالعداد. يوضح شكل (٢٤) تمثيل عداد قياس الصافى ويوضح شكل (٢٥) توصيلات عداد قياس الصافى ( ذو أتجاهين )

الاجهزة المساعدة للمحطات الفوتوفلتية -٢٣٢-



شكل (٢٤) تمثيل عداد قياس الصافي



شكل (٢٥) توصيلات عداد قياس الصافى ( ذو أتجاهين )


الاجهزة المساعدة للمحطات الفوتوفلتية - ٢٣٣-

#### ٢. نظام تعريفة التغذية (Feed -in -tariff)

#### تتلخص وظائف هذا العداد في:

- تورد كل الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطة الفوتوفاتية أتوماتيكيا إلى شبكة الكهرباء العامة
  - تسحب الطاقة المستهلكة للمشترك من شبكة الكهرباء العامة.
    - نظام تعريفة التغذية يحتاج إلى عدادين
  - يبيع المشترك الطاقة الكهربائية لمرفق الكهرباء بتعريفة أعلى من التي يشتري بها الطاقة الكهربائية من مرفق الكهرباء

#### يوضح شكل (٢٦) تمثيل لعدادات تعريفة التغذية



شكل (٢٦) تمثيل لعدادات تعريفة التغذية

#### ٣- عداد النظام

يقيس ويعرض هذا العداد أداء وحالة المحطة الشمسية. وتشمل شاشة العرض على الطاقة الكهربائية المستهلكة، ..

يوضح شكل (٢٧) انواع العدادات شائعة الاستخدام





شكل (٢٧) انواع العدادات الشائعة

# مقنن المصهرات وقواطع التيار

تمثل المصهرات وقواطع التيار معدات الحماية ضد ارتفاع التيار (Over current) ويتم تحديد مقنن التيار لهم كالاتي

(Current Ampacity) سعة الدائرة =  $I_{max} \times 1.56$ 

#### مع ملاحظة

- كلمة Ampacity تعني سعة تحميل التيار (Current carrying capacity) بوحدة "أمبير".
  - ادائرة: يعوض عن DC من الدائرة: يعوض عن DC من الدائرة
- إذا كان المصهر مركب داخل صندوق التجميع (أو صندوق التوصيلات) يعوض بد Is.c للموديولات
  - مقاسات المصهرات القياسية هي: ....6,8,10,15,20,25,30 Amp

الاجهزة المساعدة للمحطات الفوتوفلتية

- عند حساب سعة الدائرة للمصهرات يؤخذ الرقم الأكبر من المحسوب
  - الرقم (1.56) نتيجة الآتى:
- o لضمان دوام استمرار التيار يزاد أقصى تيار بنسبة ٢٥% أي أن: Imax x1.25 = تيار دو ام

الاستمر ار

 لتجنب الفصل المزعج من التقلبات البسيطة للتيار، يزاد تيار دوام الاستمرار ىنسىة ٢٥%أي أن :

(Current capacity) =  $I_{max}$  \*1.25\*1.25

 $=I_{max} * 1.56$ 

اختيار فاصل التيار المستمر (DC disconnect) فاصل التيار المستمر هو عبارة عن مفتاح فصل/توصيل يدوي

• في حالة عدم استخدام صندوق تجميع (combiner box) فإن

(current capacity) سعة الدائرة = $I_{max}*1.56$ 

• في حالة استخدام صندوق تجميع فإن

(o.c. Ampacity) سعة زيادة التيار = Imax\*1.56\*N

حيث

N=عدد السلاسل في المصفوفة

على أساس قيمة سعة زيادة التيار يمكن اختيار مقنن المصهرات المركبة داخل صندوق التجميع.

#### اختيار فاصل التيار المتردد (AC disconnect)

هذا الفاصل بكون بين العاكس و الأحمال الكهر بائية تحسب سعة الدائرة (أمبير) من المعادلة 1.25\* = سعة الدائرة

حبث

ا= تيار مخرج (AC) العاكس (بوحدة أمبير)

الاجهزة المساعدة للمحطات الفوتو فلتية -777-


# الباب الحادي عشر تصميم أنظمة فوتوفلتية مستقلة عن الشبكة

# **Design of stand-alone PV systems**

تتقسم الأنظمة الفوتوفلتية:

- أنظمة متصلة بالشبكة الكهربائية (grid-tie PV system)
- أنظمة مستقلة عن الشبكة الكهربائية (stand-alone PV system)

لكل من النظامين استخدامات وخصائص ومكونات خاصة به ، يوضح شكل (١) مخطط تصنيف الأنظمة الفوتوفلتية .



شكل (١) مخطط تصنيف الأنظمة الفوتوفلتية

تصميم أنظمة فوتوفلتية مستقلة عن الشبكة - ٢٣٧-

توجد عدة نقاط يجب أن تؤحذ في الإعتبار عند تصميم محطة فوتوفلتية منها:


- تحديد الأحمال الكهربائية المطلوب تغذيتها من المحطة والتي لا تكون ثابتة خلال فترات اليوم الواحد
  - التغير اليومي في الطاقة الكهربائية المستهلكة وذلك خلال العام
- الطاقة الكهربائية المتاحة من المحطة الشمسية والتي تكون متغيرة من وقت إلي آخر خلال اليوم
- الطاقة الكهربائية المتاحه من المحطة الشمسية والتي سوف تتغير من يوم إلي آخر
   خلال العام

ويعتمد نظام الفوتوفلتية علي الموديولات وبالتالي يجب أن يقارن بين الطاقة المتاحة من الشمس وطلب الطاقة الفعلي . يكون أسوء شهر ( من حيث الطاقة المتاحة ) هو المقابل لأصغر نسبة بين الطاقة المتاحة من الشمس وطلب الطاقة .


يجب اتباع الخطوات التالية عند تصميم محطة فوتوفلتية غير مرتبطة بالشبكة (off-grid):

- ١. تحديد الطاقة الكهربائية التي يحتاج تغذيتها (الأحمال: الأجهزة الكهربائية)
  - ٢. تحديد بطاريات التخزين المطلوبة
- ٣. تحديد طاقة المدخل المطلوبة من مصفوفة الفوتوفلتية أو من أي مصدر آخر (مثل : مولد/ شحن البطاريات )
  - ٤. اختيار باقى مكونات النظام.

يوضح شكل (٢) أهم العوامل المؤثؤة في تصميم محطة فوتوفاتية مستقلة عن الشبكة ويوضح شكل (٣) نموذج استرشادي لتصميم نظام فوتوفاتية .



شكل (٢)رسم خطى لأهم العوامل المؤثرة في تصميم محطة فوتوفلتية مستقلة عن الشبكة



شكل (٣) نموذج إسترشادي لتصميم نظام فوتوفاتية

سنتعرض لطريقتين لحساب مكونات محطة فوتوفلتية غير مرتبطة بالشبكة الطريقة الاولى :

نعرض المثال التالي لاستخدامه في توضيح وتطبيق طريقة الحساب .

#### مثال (١)

يوضح جدولي (١) ، (٢) أحمال منزل صغير يحتوي علي :

- لمبات إضاءة تعمل بالتيار المستمر (DC)
- تليفزيون وثلاجة يعملان بالتيار المتردد (AC)

تصميم أنظمة فوتوفلتية مستقلة عن الشبكة - ٠ ٤ ٢ -

فيتم حساب الأحمال اليومية (wh) في فصلي الصيف والشتاء تبعا لعدد ساعات التشغيل يوميا .

كفاءة العاكسات النموذجية أعلي من %90 ولكن أحيانا ، في الكثير من الأنظمة، تعمل العاكسات عند أحمال منخفضة جدا ، ولذا يوصي باستخدام متوسط كفاءة للعاكس بين %90 ، 85%

في المثال (١) سيتم اختيار كفاءة العاكس 90% وتكون الأحمال المحسوبة (wh) كالآتي : (AC) (AC) اليومي لأحمال 40% = 1500 wh/0.9 = 1667 wh

(AC) اليومي لأحمال (AC)

اليومية = 1779 wh

في حالة عدم وجود أحمال (AC) نستخدم فقط أحمال (DC) جدول (١) حصر الأحمال (DC) وحساب الطاقة الكهربائية المستهلكة (الحمل اليومي)

,	الطاقة المس اليو د wh)	عدد ساعات التشغيل اليومي (n)		اق <i>صىي</i> قدرة W	العدد والقدرة	نوع الحمل	
الشتاء	الصيف	الشتاء	الصيف				
١١٢	117	٤	٤	۲۸	W Y* ź	لمبات	
١١٢	117	الحمل اليومي (DC)					

# جدول (٢) حصر الأحمال (AC) وحساب الطاقة الكهربائية المستهلكة (الحمل اليومي)

مشاركة طلب البداية		عامل تيار البداية	القدرة VA	الطاقة المستهلكة/ اليوم (wh)		عدد ساعات اتشغیل /الیوم (h)		القدرة w	نوع الحمل	
التصميم (VA)	المحتمل (VA)			الشتاء	الصيف	الشتاء	الصيف			
170	٥.,	٤	170	٣٠٠	٣٠٠	٣	٣	1	تليفزيون	
0,,	٥.,	٤	170	17	17	17	١٢	1	ثلاجة	
	1		۲٥.	10	10				الحمل اليومي	

بفرض معامل قدرة = ٠,٨

خطوات الطريقة الاولى:

## (١) تقييم الأحمال (الطاقة) (load (energy) assessment)


يعبر عن الطاقة الكهربائية المستهلكة بوحدة وات ساعة (wh) أو ك.و.س. (kwh) ولحساب الطاقة الكهربائية المستهلكة يوميا للأجهزة الكهربائية ، يتم حساب حاصل ضرب قدرة كل جهاز في عدد ساعات التشغيل في اليوم نحصل علي وات . ساعة لكل جهاز ، بجمع : وات . ساعة لجميع الأجهزة نحصل علي الطاقة المستهلكة المطلوبة . يمكن أن تعمل الأجهزة الكهربائية بالتيار المتردد (AC) أو بالتيار المستمر (DC) .

# اختيار البطارية

# ١) تحديد جهد النظام (جهد البطارية)

يكون جهد النظام (DC) : 24 or 48 v

لإختيار أحد هذه الجهود ، تستخدم القاعدة العامة التالية :" يزيد جهد تشغيل النظام الموصى به كلما زادت قدرة الأحمال الكلية "، يوضح شكل (٤) هذه القاعدة .



## شكل (٤) القاعدة العامة لإختيار جهد التشغيل طبقا للحمل

مع مراعاة أن هذه القاعدة يجب أن تتماشي مع أن أقصي تيار مستمر يسحب من البطارية يجب ألا يتعدي 150A

# (Battery sizing) مقاس البطارية (۲

لتحويل الطاقة الكلية المستهلكة wh إلى وحدة البطارية Ah نستخدم المعادلة

سعة البطارية 
$$=\frac{(wh)}{(v)}$$
بهدالبطارية

بالرجوع إلي المثال في الجدولين (١) ، (٢) نجد ان الطاقة الكلية المستهلكة بالمنزل هي 1779 wh وطبقا للقاعدة العامة في شكل (٤) لتحديد جهد البطارية ، فإنه يتم إختيار جهد النظام (البطارية) 24V

ثم تحسب سعة البطارية

ية البطارية = 
$$\frac{1779 \, wh}{24 \, v}$$
 = 74 Ah

عند هذا الحد من الحسابات يكون أقل مقاس للبطارية (74 Ah) يناسب المطلوب للحمل اليومي .

ولكن تحدد سعة البطارية بحيث تكون أكبر من أحد المتطلبين الآتيين:

■ مقدرة البطارية لمتطلبات أحمال النظام ، غالبا لعدة أيام ، وأحيانا تحدد "بعدد أيام الحفظ" (Reserve day or days of autonomy) (وهو عدد الأيام التي

يجب فيها أن تغذي البطارية الأحمال في عدم وجود التغذية الرئيسية ، بما يعني أنه كلما زاد عدد أيام الحفظ كلما زادت سعة البطارية المطلوبة ) .

■ مقدرة البطارية على تغذية أقصى طلب قدرة .

تشتمل متغيرات التصميم الحرج على:

- · متغيرات مرتبطة بالطاقة المطلوبة من البطارية:
  - طلب الطاقة اليومي
- أقصىي عمق تفريغ يومي (DOD) (depth of discharge)
  - عدد أيام الحفظ
  - · متغيرات مرتبطة بقدرة تفريغ (تيار) البطارية .
    - أقصى طلب قدرة
- القدرة العابرة (surge demand) (مثل تيار بداية المحركات )
  - متغيرات مرتبطة بشحن البطارية:
    - أقصى تيار شحن

فيما يلي تطبيق ذلك على مثال (١):

#### عدد أيام الحفظ

في خلال فترات انخفاض المدخل واحتياج الأحمال لقدرة كهربائية عندئذ يجب أن تكون سعة البطارية أكبر ، وعليه تصمم سعة او حجم البطاريات لعدد أيام حفظ محددة . ومن الشائع اختيار مدة ٥ أيام حفظ . إذا وجد مصدر إحتياطي مثل المولدات عندئذ يمكن تخفيض عدد أيام الحفظ . وفي حالات أخري عند عدم وجود مصدر شحن مساعد فتزيد عدد أيام الحفظ ، غالبا، إلى ٧ أيام أو أكثر . في المثال (١) يتم إختيار عدد أيام الحفظ ٥ وعليه

74 x 5 = 370 Ah = سعة البطارية

## أقصى عمق تفريغ:

توصي الشركات المصنعة للبطاريات بنسبة أقصي عمق تفريغ (DOD). إذا تم دوريا تعدى هذه النسبة فإن عمر تشغيل البطارية ينخفض بشدة . أحيانا هذه النسبة تكون 50% وفي بعض أنواع البطاريات الخاصة بالطاقة الشمسية تصل هذه النسبة الي 80%

في مثال (١) بفرض أن أقصى DOD تكون %70 تصبح سعة البطارية كالآتي :

370 ÷ 0.7 = 529 Ah بطارية

## III. معدل تفريغ البطارية (Battery Discharge Rate)

يعتمد إختيار معدل تفريغ البطارية على معدل استخدام الطاقة للأحمال المتصلة بالبطارية ، تعمل الكثير من الأجهزة الكهربائية لفترات قصيرة ، حيث تسحب قدرة كهربائية لمدة دقائق أكثر من سحبها قدرة لمدة ساعات . هذا يؤثر عند إختيار البطاريات ، حيث تتغير سعة البطارية مع معدل التفريغ . وأحيانا نحتاج إلى بيانات مثل منحني استخدام قدرة متوسط اليوم لتقدير معدل تفريغ مناسب . ولبعض الأنظمة الصغيرة ، لا يكون ذلك عمليا . فعندما يكون متوسط معدلات إستخدام القدرة منخفض ، نختار معدل تفريغ 100hr للبطاريات ذات ٥ أيام حفظ

في المثال (١)

(C<sub>100</sub>) عبد البطارية = 529 Ah

عندما يكون معدل استخدام القدرة مرتفع ، يصبح من الضروري إختيار معدل تفريغ عالي للبطاريات ذات  $\circ$  أيام حفظ ، مثل معدل (C10) أو (C20) .

# IV. <u>تخفيض مقنن البطارية بتأثير درجة الحرارة</u> (Battery Temperature derating)

تتأثر سعة البطارية بدرجة الحرارة . عندما تنخفض درجة الحرارة ، تنخفض سعة البطارية . يوضح شكل (٥) عامل تصحيح البطارية ( correction factor ) عند درجات حرارة تشغيل منخفضة . يلاحظ في

> تصميم أنظمة فوتوفلتية مستقلة عن الشبكة -0 ٢٤ -


الشكل أن عامل تصحيح درجة الحرارة يساوي ١ عند درجة حرارة  $^{\circ}$  25 ، وهي درجة الحرارة التي توصف عندها البطارية .

في المناطق الاستوائية ، غالبا تظل درجة الحرارة أعلي من °20 مساءا ، ماعدا الأنظمة المركبة في المناطق الجبلية التي تتمتع بدرجات حرارة باردة ، عندئذ يهمل التخفيض الراجع لدرجات الحرارة . وللحفاظ علي البطارية يتم إضافة نسبة %5 لسعة البطارية لتعويض هذا العامل .

#### ٧. إختيار البطارية

- تختار الخلايا / البطاريات من نوع التفريغ العميق ، جهد وسعة النظام لسلسلة توالى أحادية لخلايا البطارية
- لا يوصى باستخدام سلسلة بطاريات على التوازي ، إذا كان ذلك ضروريا ، يضاف مصهر (fuse) منفصل لكل سلسلة بطاريات في مثال (١) فإن :

البطاريات المختارة تكون علي الأقل (C100) 529 Ah



شكل (٥) عامل تصحيح البطارية عند درجات الحرارة الداخلية للخلية

تصميم أنظمة فوتوفلتية مستقلة عن الشبكة - ٢٤٦

## ٣- مقاس مصفوفة الفوتوفلتية . PV array sizing

## (١) متحكمات تحويل قياسية (standard switched controllers)

تعتمد حسابات تحديد مقاس مصفوفة الفوتوفاتية علي نوع التحكمات المستخدمة . تاريخيا أغلب المتحكمات شائعة الإستخدام هي متحكمات تحويل قياسية . ولكن حديثا أصبح متاح استخدام عدد من متتبعات أقصي نقطة قدرة (MPPT) . (max. (MPPT) في هذا الجزء سنتعرض لمقاس المصفوفة مع متحكمات تحويل قياسية ، بينما النوع الآخر سنتعرض له في بند : ثانيا (٢) يتم إختيار مقاس مصفوفة الفوتوفلتية طبقا للعوامل الآتية :

- التغير الموسمي للإشعاع الشمسي
- التغير الموسمى للطاقة المستخدمة يوميا
  - كفاءة البطارية
  - سماحية التصنيع للموديولات
    - عدم النظافة
- درجة حرارة المصفوفة (درجة الحرارة الفعلية للخلية)

يعطي الإشعاع الشمسي بوحدة kwh/m2 عند أقصي ساعات إشعاع يومي 1Kw/m2 (PSH)(peak sun hours) ، والتي تكافئ عدد ساعات إشعاع المطلوبة يجب أن يؤخذ في الإعتبار التغير في كل من الإشعاع الشمسي والطاقة المطلوبة للأحمال إذا لم يكن هناك تغير بين الحمل اليومي لأوقات متغيرة في السنة ، عندئذ يتم تصميم النظام لبيانات الشهر ذي الإشعاع الأقل وله أقصى ساعات إشعاع .

# i. الطاقة اليومية المطلوبة من مصفوفة الفوتوفلتية

لابجاد الطاقة المطلوبة من مصفوفة الفوتوفلتية ، من الضروري زيادة الطاقة الصادرة من البطاريات بأن يؤخذ في الإعتبار كفاءة البطارية . متوسط كفاءة البطارية (columbic efficiency) (بوحدة Ah) للبطارية الجديدة تكون 30% (لم يؤخذ في الإعتبار تأثير التغيرات في جهد البطارية)

في المثال (١):

الطاقة اليومية المطلوبة بوحدة Ah الصادرة من البطارية تكون Ah 74 طبقا لكفاءة البطارية ، فمطلوب من المصفوفة إنتاج:

 $74 \text{ Ah} \div 0.9 = 82.2 \text{ Ah}$ 

وبفرض أن PSH =5 لأسوء شهر من حيث كمية الإشعاع الشمسي

ثم يحسب تيار مخرج المصفوفة:

 $82.2 \text{ Ah} \div 5 \text{ PSH} = 16.5 \text{ A}$ 

#### ii. عامل زيادة المقاس (oversize factor)

في حالة عدم وجود مصدر تغذية إحتياطي (مولد مثلا) والذي يجهز شحن زائد للبطاريات ، لذا يجب زيادة مقاس المصفوفة لتعادل شحن البطاريات . حيث يختلف عامل زيادة المقاس من دولة إلي أخري فمثلا في أستراليا ونيوزيلاندا يكون بين %30 & \$1000 بينما يوصى في الباسيفيك بعامل %10

في مثال (١) :

يكون تيار مخرج المصفوفة:

16.5 A X 1.1 = 18.1 A

## iii. تخفض مقنن أداء الموديول (Derating module performance)

يخفض مقنن مصفوفة الفوتوفلتية نتيجة الأتى:

سماحية التصنيع
 تنص بيانات أغلب المصنعين على أن سماحية الموديو لات إما بنسبة مثلا %3± أو
 بقيمة قدرة مثلا 2w ± وبالإختبار تحدد القدرة الفعلية للموديو لات ، أخذا في
 الإعتبار السماحية

تصميم أنظمة فوتوفلتية مستقلة عن الشبكة - ٨ £ ٢ -

• عدم النظافة (إتساخ)

خلال فترة زمنية يحدث إتساخ أو ملوحة (إذا كانت المصفوفة قريبة من ساحل) وينخفض مخرج المصفوفة . أي أن المصفوفة يحدث له تخفيض للمقنن نتيجة هذه الظاهرة . وتعتمد القيمة الفعلية علي موقع تركيب المصفوفة والتي يمكن أن تتغير من ٩٠٠ الى ١ ( أي مفقودات حتى %10 نتيجة إتساخ المصفوفة )

درجة الحرارة

تنخفض قدرة مخرج الموديولات مع زيادة درجة الحرارة عن°25 وتزيد مع إنخفاض درجة الحرارة عن °25 وتزيد مع إنخفاض درجة الحرارة الخلية أعلي من درجة الحرارة المحيطة، لأن زجاج السطح الأمامي للموديول يمتص بعض الحرارة من الشمس وعليه يعتمد مخرج قدرة أو تيار الموديول علي أساس درجة الحرارة الفعلية للخلية .

والتي نحصل عليها من المعادلة

 $T_{\text{cell-eff}} = T_{a.day} + 25 \text{ C}^{\circ}$ 

حيث :

(c°) متوسط درجة الحرارة الفعلية اليومية للخلية  $T_{\rm cell-eff}$ 

متوسط درجة حرارة وقت النهار للشهر الذي عنده يحسب المقاس  $T_{a.day}$ 

وتستخدم الموديولات لشحن البطارية ، عند إجراء الحسابات يكون التيار عند 14v (الجهد الجيد لشحن البطارية) وعند درجة الحرارة الفعلية للخلية . إذا لم يكن متاح منحنيات التيار عند درجة الحرارة الفعلية للخلية فيتم استخدام " درجة حرارة التشغيل الإسمي للخلية (NOCT) (Normal operating cell Temperature) والمنصوص عليها بلوحة بيان الموديولات .

وعلى ذلك يحسب تخفيض مخرج مقنن التيار للموديول كالآتي :

(تيار الموديول عند 14V ودرجة الحرارة الفعلية للخلية (أو تيار NOCT) \* التخفيض نتيجة سماحية المصنع \* التخفيض نتيجة الإتساخ )

أي أن :

تخفیض مخرج مقنن التیار للمودیول =  $I_{(NOCT)}$ \*  $F_{man.}$ \* $F_{dirt}$ 

إذا كانت سماحية الصانع للموديول %3

 $F_{man.} = (1-0.03) = 0.97$ 

إذا كان للموديول فقد %5 نتيجة الاتساخ فان

 $F_{dirt} = (1-0.05) = 0.95$ 

في مثال (١)

الموديول المختار له أقصى قدرة 80 Wp

یوضح جدول (۳) بیانات مودیول 80W

جدول (٣) لوحة بيان موديول 80W

80W	مقنن القدرة
±5%	سماحية القدرة
12V	الجهد الاسمي
17.6V	$v_{ m mp}$ جهد أقصىي قدرة
4.55A	$I_{ m mp}$ تيار أقصىي قدرة
22.1V	$v_{oc}$ جهد الدائرة المفتوحة
4.8A	$I_{ m SC}$ تيار القصر
47± 2C°	درجة حرارة التشغيل الإسمى للخلية(NOCT)
4.75A	التيار عند : NOCT, 14V

من بیانات جدول (۳)

وبفرض أن عامل تخفيض الإتساخ %5

تيار الموديول =  $I_{(NOCT)}$ \*  $F_{man.}$  \* $F_{dirt}$ 

= 4.75A \* (1-0.05) \* (1-0.05)

= 4.75A \* 0.95 \* 0.95 = 4.29 A

## iv. عدد الموديولات بالمصفوفة

أو لا يتم تحديد عدد الموديو لات المتصلة على التوالي ، وذلك بقسمة جهد النظام على جهد التشغيل الإسمي للموديول .

في مثال (١)

2 = 24V ÷ 12V = عدد الموديولات المتصلة على التوالي

أي أن السلسلة (string) تتكون من موديولين

لإيجاد عدد السلاسل المتصلة على التوازي ، يتم قسمة تيار مخرج المصفوفة (A) على تيار مخرج الموديول (A)

في مثال (١)

18.1A ÷ 4.29A =4.22 =عدد السلاسل المتصلة على التوازي

يمكن إختيار عدد السلاسل إما ٤ أو ٥ سلسلة توصل علي التوازي ، إذا تم إختيار عدد السلاسل ٤ فإن

المصفوفة  $4 \times 2 = 8$  عدد الموديولات بالمصفوفة

8 X 80 WP = 640 WP = أقصى قدرة للمصفوفة

تصميم أنظمة فوتوفلتية مستقلة عن الشبكة - ١ ٥ ٧ -

#### ٤- إختيار العاكس

يعتمد إختيار العاكس علي عدة عوامل مثل: التكاليف ، متطلبات التيارات العابرة (surge) ، جودة التغذية ، .... توجد ثلاثة أنواع من العاكسات المتاحة تعتمد علي المخرج وهي: موجة مربعة ، موجة مربعة معدلة ، حاليا من النادر إستخدام العاكسات ذات الموجة المربعة .

#### مقاس العاكس

يختار مقاس العاكس بحيث يكون له القدرة على تغذية الأحمال AC بصفة مستمرة مع المقدرة على تحمل تيارات البداية العالية لبعض الأحمال وهو ما يعرف بطلب العبور (surge demand)

في مثال (١)

يختار العاكس لتغذية أحمال مستمرة 250A وقدرة بداية (عبور)650VA

# هـ المتحكمات ـ متحكم تحويل قياسى ( Controllers-Standard Switched ) (Controller

يتحمل المتحكم مقنن %125 من تيار القصر للمصفوفة ، وجهد الدائرة المفتوحة للمصفوفة يمكن زيادة سعة المتحكم نظرا للتوسعات المستقبلية .

في مثال (١)

تيار مقنن المتحكم > 1.25 x 4 (string) x 4.8A ( $I_{S.C}$ ) > 24A (24V)

## ٦- المولدات وشحن البطارية (Generators and Battery charging)

لتخذية بالطاقة في حالة ما إذا كانت الطاقة المستهلكة أكبر من الطاقة الشمسية اليومية . للتغذية بالطاقة في حالة ما إذا كانت الطاقة المستهلكة أكبر من الطاقة الشمسية اليومية . وغالبا ، يكون ذلك عبارة عن مولد ديزل /بترول/غاز . إذا كان مخرج الكهرباء 230 VAC (أو 120V أو 110V) يضاف شاحن بطارية . أو يمكن إستخدام عاكس / شاحن أو وحدة شاحن منفصلة .

عند إستخدام مولد يجب مراعاة العوامل الآتية:

- تخزين وقود مع مراعاة احتياطات لمنع سكب الوقود
  - تحكم في إنبعاث الضوضاء
    - التهوية
    - تحميل المولد

من وجهة نظر تحميل المولد ، فيجب تغذية أحمال أكبر من %50 من أقصي مقنن للمولد . لأن تحميل المولد بأقل من %50 يزيد تكاليف التشغيل والصيانة ويقلل عمر المولد .

#### مقاس شاحن البطارية

يجب أن يكون للشاحن المقدرة علي توريد جهد أكبر من جهد النظام الإسمي . بينما لا يزيد أقصى تيار شحن عن الموصى به من مصنعي البطاريات ، ولكن يمكن تقدير إستعمال أقصى تيار شحن حول 000 من معدل 000

#### ثانيا: مقاس مصفوفة الفوتوفلتية PV array sizing

سبق أن تمت الحسابات بإستخدام متحكمات تحويل قياسية ( بند  $\Upsilon$  ) وفي هذا البند ستتم الحسابات بإستخدام :

## (٢) متتبعات أقصى نقطة قدرة (MPPT)

تتبع الخطوات التالية:

#### ١- الطاقة اليومية المطلوبة من مصفوفة الفوتوفلتية

يراعي أن مقاس المصفوفة المختارة تؤخذ في الإعتبار الآتي:

- التغير الموسمى في الإشعاع الشمسي
- التغير الموسمى في طاقة الإستخدام اليومي
  - كفاءة البطارية (wh)
    - مفقو دات الكابلات
      - کفاءة MPPT
  - سماحية الصانع للموديولات
    - الإتساخ
- درجة حرارة المصفوفة (درجة الحرارة الفعلية للخلايا)

في المتحكمات القياسية أخذ في الإعتبار، فقط، مفقودات المكونات الفرعية للنظام، كفاءة البطارية وإستخدمت الحسابات بوحدة (Ah). بينما في متحكمات MPPT فإن الحسابات تستخدم بوحدة (wh) وتشمل مفقودات المكونات الفرعية للنظام الآتي:

- كفاءة البطارية (wh)
  - مفقودات الكابلات
    - كفاءة MPPT

للحصول علي القدرة المطلوبة للمصفوفة ، يكون من الضروري زيادة الطاقة الصادرة من البطاريات لتعويض جميع مفقودات المكونات الفرعية للنظام .

تصميم أنظمة فوتوفلتية مستقلة عن الشبكة \_\_. ٢٥٤\_

#### في مثال (١)

#### بفر ض

- مفقودات الكابلات %3 (تكون كفاءة النقل حوالي %97)
  - كفاءة MPPT حوالي %95
    - كفاءة البطارية %80

0.737 x 0.95 x 0.80 = 0.737 كفاءة المكونات الفرعية للنظام

wh ÷ 0.737 = 2413 wh = 1779 wh ÷ 0.737 = 2413 wh

PHS = 5

قصي قدرة مخرج مطلوبة للمصفوفة = أقصي قدرة مخرج مطلوبة المصفوفة = 482 Wp

#### 1- عامل زيادة المقاس (oversize factor)

في حالة عدم وجود مصدر تغذية إحتياطي (مولد مثلا) والذي يجهز شحن زائد للبطاريات ، لذا يجب زيادة مقاس المصفوفة لتعادل شحن البطاريات . يختلف عامل زيادة المقاس من دولة إلي أخري فمثلا في أستراليا ونيوزيلاندا يكون بين %30 الي 100% بينما يوصى في الباسيفيك بعامل %10

في مثال (١) :

يكون قدرة مخرج المصفوفة:

482 X 1.1 = 530 Wp

## ٣- تخفض مقنن أداء الموديول (Derating module performance)

يخفض مقنن مصفوفة الفوتوفاتية نتيجة الأتي:

- سماحية التصنيع
   تنص بيانات أغلب المصنعين على أن سماحية الموديو لات إما بنسبة مثلا %3± أو
   بقيمة قدرة مثلا 2w ± بالإختبار تحدد القدرة الفعلية للموديو لات ، أخذا في
   الإعتبار السماحية
- عدم النظافة (إتساخ) خلال فترة زمنية يحدث إتساخ أو ملوحة (إذا كانت المصفوفة قريبة من ساحل) وينخفض مخرج المصفوفة . أي أن المصفوفة يحدث له تخفيض للمقنن نتيجة هذه الظاهرة . تعتمد القيمة الفعلية علي موقع تركيب المصفوفة والتي يمكن أن تتغير من ٩٠٠ الي ١ (أي مفقودات حتى %10 نتيجة إتساخ المصفوفة)
- تنخفض قدرة مخرج الموديولات مع زيادة درجة الحرارة عن°2 25 وتزيد مع النخفاض درجة الحرارة عن °2 25 وتزيد مع النخفاض درجة الحرارة عن °2 25 . يكون متوسط درجة حرارة الخلية أعلي من درجة الحرارة المحيطة لأن زجاج السطح الأمامي للموديول يمتص بعض الحرارة من الشمس . وعليه يعتمد مخرج قدرة أو تيار الموديول علي أساس درجة الحرارة الفعلية للخلية . والتي نحصل عليها من المعادلة :

 $T_{\text{cell-eff}} = T_{a.day} + 25 \, \text{C}^{\circ}$ 

• درجة الحرارة

(c°) متوسط درجة الحرارة الفعلية اليومية للخلية  $T_{\rm cell-eff}$ 

متوسط درجة حرارة وقت النهار للشهر الذي عنده يحسب المقاس  $T_{a.day}$ 

في متحكمات التحويل إستخدمت درجة الحرارة الفعلية لايجاد تيار التشغيل للموديول / المصفوفة .

بينما في متحكمات MPPT يجب حساب تخفيض مقنن القدرة ( Derating power )

تصميم أنظمة فوتوفلتية مستقلة عن الشبكة -٢٥٦\_ factor لأنواع الموديولات الشائعة الإستخدام لكل منها معامل درجة حرارة (Temperature coefficient ) مختلف كالآتي :

■ موديول أحادي البلورة (Monocrystalline)

يكون معامل درجة الحرارة النموذجي للموديولات ( $^{\circ}$ /  $^{\circ}$ /  $^{\circ}$ 0.45 وذلك لكل درجة حرارة أعلى من  $^{\circ}$ 25 وعدث إنخفاض قدرة بنسبة  $^{\circ}$ 0.45

• موديول متعدد البلورة (polycrystalline)

يكون معامل درجة الحرارة النموذجي للموديولات (°c) % 0.5-)

■ موديول فيلم رفيع (Thin film)

للموديو لات خصائص مختلفة لدرجات الحرارة ناتجة من أقل معاملات والتي تكون حول (°0/  $^{\circ}$ 0.0) إلي (°0/  $^{\circ}$ 0.25) ويجب التأكد من الصانع لقيمة معامل درجة الحرارة.

في مثال (١)

بفرض أن درجة الحرارة المحيطة (والتي تختلف تبعا للمكان) °30c

° + 25c° = درجة الحرارة الفعلية

هذا يعني أن درجة حرارة الخلية تزيد بـ °30c عن درجة حرارة (STC) (وهي °25c)

الموديول المستخدم في المثال 80Wp متعدد البلورة بتخفيض مقنن ( $^{\circ}$ /  $^{\circ}$ 0.5) وعليه تحسب المفقودات الراجعه لدرجة الحرارة :

30c° x (0.5%/c°) = 15% = فقد درجة الحرارة

أي أن عامل تخفيض مقنن درجة الحرارة: ٥٠,٨٥

وبفرض %5 تخفيض مقنن الإتساخ (فقد)

تصميم أنظمة فوتوفلتية مستقلة عن الشبكة -٧٥٧\_ عند حساب قدرة الموديول المضبوطة يؤخذ في الإعتبار المعاملات الآتية:

- عامل تخفيض مقنن الإتساخ %95 (الفقد %5)
- عامل تخفيض مقنن درجة الحرارة %85 (الفقد %15)
  - عامل تخفيض مقنن القدرة %95 (الفقد %5)

80W x 0.95 x 0.95 x 0.85 = 61.4 W عدرة الموديول المضبوطة

## ٤- عدد الموديولات بالمصفوفة:

تحسب عدد الموديو لات المطلوبة للمصفوفة ،بقسمة قدرة المصفوفة علي قدرة الموديول المضبوطة

في مثال (١)

8.63 = 8.64 ÷ 61.4 W = عدد الموديو لات في المصفوفة

(يلاحظ في حالة متحكم التحويل كانت النتيجة ٤٠٢٩ سلسلة توازي وكل سلسلة تحتوي على موديولين توالي)

ويعتمد إختيار عدد الموديو لات بالمصفوفة على اختيار MPPT . إذا تم إختيار عدد الموديو لات ٩ ، فإن

9 X 80 Wp = 720 Wp عدرة المصفوفة

يوضح جدول (٤) أمثلة لبعض أنواع MPPT والخصائص من حيث الجهد والتيار جدول (٤) خصائص أنواع من MPPT

٥- إختيار MPPT

أق <i>صىي</i> تيار حمل	أقصىي قدرة للمصفوفة	أقصىي تيار للبطارية	مد <i>ي</i> جهد المدخل (۷)	جهد البطارية  DC (V)	الطراز
(A)	(W)	DC(A)			
10	250/500	20	17:100	12/24	STECA solarix MMP 2010
10	300/600	20	Max. 95	12/24	Phocos MPPT 100/20-1
15	200/400	15	Max.75	12/24	Morningstar SS-MPPT- 15L
-	1250(12) 2550(24) 5000(48) 7500(60)	80	Max.150	12/24/36/48/60	Outback Flex Max 80
-	900(12) 1800(24) 3600(48) 4500(60)	60	Max.150	12/24/36/48/60	Outback Flex Max 60

## في مثال (١)

يزاد مقنن MPPT إلى

1.25 X 720 Wp = 900W

بالرجوع إلي جدول (٤) يختار نوع MPPT عند جهد النظام 24V وقدرة المصفوفة 900W ، ولذا نجد أنه يمكن إختيار أحد البدائل الآتية:

- الطراز Outback Flex Max.60 ، والذي له مقنن مصفوفة W 1800 عند 24 V
  - عدد ٢ من الطراز STECA ، والذي له مقنن مصفوفة 500W عند 24V
  - عدد ٢ من الطراز Phocos ، والذي له مقنن مصفوفة 600W عند 24V

## ٦- التوافق بين مصفوفة الفوتوفلتية وأقصى جهد موصف لـ MPPT

يجب أن يوصي لمتحكمات المتتبع MPPT على أقل جهد إسمي للمصفوفة ، وأقصي جهد . في حالة تحديد أقصي جهد مدخل وكان جهد المصفوفة أعلي من أقصى جهد محدد ، عندئذ يمكن أن ينهار متحكم MPPT

تسمح بعض أنواع متحكمات MPPT أن يكون أقل جهد إسمي للمصفوفة أعلي من الجهد الإسمي للبطاريات . يوضح جدول (٥) أقل جهود إسمية للمصفوفة .

## جدول (°) أقل جهود إسمية للمصفوفة

أقل جهد اسمي موصىي به للمصفوفة	الجهد الاسمي للبطارية
24V	12V
36V	24V
60V	48V

تصميم أنظمة فوتوفلتية مستقلة عن الشبكة - ٢٦٠-

من الأهمية أن يتوافق جهد مخرج السلسلة مع جهود تشغيل MPPT وأن لا يصل أبدا إلى أقصى جهد لـ MPPT

يتأثر جهد مخرج الموديول بتغير درجة حرارة الخلية بنفس طريقة مخرج القدرة . حيث تنص لوحة بيان الموديول على معامل درجة حرارة الجهد ( temperature coefficient )

ويعبر عنه بـ (mV/c°) او (v/c°) او %

للتأكد من عدم وصول Voc إلي أقصي جهد مسموح به لـ MPPT ، يكون مطلوب تحديد أقل درجات حرارة في اليوم يتعرض لها بالموقع المحدد .

في المثال (١)

- نفرض أن معامل درجة حرارة الجهد (0.07V/C°)
- أقل درجة حرارة °20C أي أقل من درجة حرارة STC بـ °5C

5C° X (0.07V/C°) = 0.35V =التغير الفعلي في الجهد

22.45V = 22.45V = أقصى جهد للدائرة المفتوحة (Voc) للموديول

6.68 = 150V ÷ 22.45V = أقصى عدد موديو لات متصلة على التوالي

و على ذلك يسمح بـ MPPT بعدد بين ٣، ٦ موديول في السلسلة .

كان العدد الفعلي للموديولات المطلوب 8.68 ، إذا أختير العدد  $\Lambda$  (لذا يستخدم عامل زيادة المقاس 10% ، وتحديد أسوء شهر لـ (PSH) فتكون المصفوفة عبارة عن 10% سلسلة علي التوازي ، كل سلسلة تحتوي علي 10% موديول علي التوالي . أما إذا تم إختيار عدد 10% موديول يكون الحل 10% سلاسل علي التوازي ، كل سلسلة تحتوي علي 10% موديول علي التوالي .

## ثانيا: الطريقة الثانية

لتسهيل فهم هذه الطريقة وإجراء التطبيقات ، يستخدم مثال (٢) الموضح بجدول (٦)

## إختيار مصفوفة PV

نحصل على قدرة مخرج المصفوفة طبقا للمعادلة التالية

$$E_{ideal} = p_{pv} \cdot Z_2 \cdot Z_3 \cdot Z_4$$
 -----(1)

حيث

(kwh/d) مخرج الطاقة النموذجي من المصفوفة  $E_{ideal}$ 

( k $w_p$ ) القدرة الإسمية للمصفوفة =  $p_{pv}$ 

( h/d) ( ( $^{\vee}$ ) عدد ساعات السطوع (في جدول ( $^{\vee}$ ) )

( في حالة عدم تحديدها تفرض  $Z_3$  عامل الإنحراف عن المستوي الافقي ( في حالة عدم تحديدها تفرض  $Z_3$ 

(أو عامل تصحيح التوجية Orientation correction factor)

(( $\Lambda$ ) من جدول ( $\Lambda$ )) عامل تصحیح در جات الحرارة ( عن القیمة القیاسیة )

يحتوي جدول (٧) على قيمة الإشعاع الكلى على المستوي الأفقى بوحدة

( kwh/( m2\*d) ) ، وحيث أن قيمة شدة الإشعاع طبقا " حالة الإختبار القياسي "

(STC) تساوي 1Kw/m2 بإستخدام هذه القيمة وقيم جدول (٧) نستنتج أنه يمكن

إستخدام نفس القيم بالجدول للحصول على عدد ساعات السطوع (h/d) لأن

 $\left(\left(\frac{\text{kwh}}{\text{m2.d}} \div \frac{\text{kw}}{\text{m2}}\right)\right) = \text{h/d}$ 

ولذا نحصل علي  $Z_2$  من جدول (Y)

## تأثير التوجيه على مصفوفة PV

تصميم أنظمة فوتوفلتية مستقلة عن الشبكة -٢٦٢مفترض أن توجه المصفوفة ناحية الجنوب وبزاوية ميل تساوي زاوية خط العرض ، ولكن يلزم إستخدام عامل تصحيح (correction factor) توجيه المصفوفة إعتمادا علي المكان (لأن أكبر تأثير للتوجيه يكون عند خط العرض). ترتبط عاملات التصحيح فقط بتوجيه محدد يشار إليه. هذا التوجيه يكون مثالي لكي تكون قيم أقل إشعاع شهري هي القصوي. هذه هي الطريقة المثلي لطاقة ثابتة مطلوبة للتغذية خلال العام من الأنظمة الفوتوفاتية المستقلة عن الشبكة

## تأثير درجة الحرارة على مصفوفةPV

أكثر العوامل المؤثرة على درجة حرارة الخلية:

• الموقع (الإشعاع ودرجة الحرارة المحيطة) يؤدي إرتفاع كل من الإشعاع ودرجة الحرارة المحيطة بالموقع إلي زيادة المفقودات نتيجة درجة الحرارة

• التهوية الخلفية للموديولات

الموديولات المركبة في الهواء الطلق تنخفض درجة حرارتها عن الموديولات المتكاملة على أسطح المباني والتي لها تهوية غير جيدة .

عندئذ يحدث إنحراف عن قيم درجة الحرارة القياسية .

ولتصحيح هذه القيم يستخدم عامل تصحيح درجة الحرارة temperature) (۱۸) (۸)

المفقودات الكلية من الكابلات والتحويل وعدم التوافق , Total losses from cables conversion , mismatching

نحصل على المفقودات الكلية طبقا للمعادلة

$$Y = Y_L \cdot Y_a \cdot Y_u$$
 -----(2)

حيث

Y = المفقودات الكلية الناتجة من الكابلات والتحويل وعدم التوافق

تصميم أنظمة فوتوفلتية مستقلة عن الشبكة -٣٦٣ $Y_L = A$  مفقودات الكابلات تؤخذ 6 (بفرض أن مفقودات الكابلات من المصفوفة إلى منظم الشاحن 3 ، ومن البطارية إلى منظم الشحن 3

 $_{u}^{V}=1$  مفقودات التحويل ، من عملية تخزين الطاقة الكيميائية يحدث فقد خلال عملية التحويل والتي تعتمد علي عوامل متعددة مثل : النوع – العمر – الحالة – درجة الحرارة – عملية الشحن ومنحني الحمل . من تجارب سابقة تؤخذ هذه القيمة 0.9 في بعض المناطق الحارة تؤخذ بين 0.8, 0.8

جدول (٦) حصر الأحمال وحساب الطاقة الكهربائية المستهلكة (مثال ٢)

الطاقة المستهلكة / اليوم		التشغيل /	عدد ساعات	القدرة	العدد	نوع الحمل
		رم	اليو	(w)		
الشتاء	الصيف	الشتاء	الصيف			
Wh	Wh					
108	36	3	1	3*12	3	لمبات
6	6	0.5	0.5	12	1	
14	14	1	1	2*7	2	
-	300	مفصولة	غير	50	1	ثلاجة
			معروف			
100	100	2	2	50	1	تليفيزيون
20	200	3.33	3.33	60	1	طلمبة مياه
249	656			222		الاجمالي

## جدول (٧) قيم الإشعاع الكلي على المستوي الأفقي ((kwh/( m2\*d ) بالقاهرة

الاجمالي السنوي	ديسمبر	نوفمبر	اكتوبر	سبتمبر	اغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير	الشهر
۲٠٠٣	۲,9٤	٣,٥٦	٤,٨	٦,٠٣	٦,٩٤	٧,٥٣	٧,٧٤	٧,١٨	٦,٤٢	0,81	٤,٠٩	٣,٢١	الاشعاع

جدول (٨) عامل تأثير درجة الحرارة على الخلية (القاهرة)

ديسمبر	نوفمبر	اكتوبر	سبتمبر	اغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير	البند
.,90	٠,٩٣	.,4.	۰,۸۹	٠,٨٨	٠,٨٨	٠,٨٨	٠,٨٩	.,41	٠,٩٣	.,9 £	٠,٩٦	تاثير درجة الحرارة المنخفضة: تركيب في حقل موديولات سيليكون بللوري أو غير بللوري
٠,٩٣	٠,٩٠	۰,۸۷	٠,٨٦	۰,۸٤	٠,٨٤	٠,٨٤	٠,٨٦	٠,٨٨	٠,٩٠	٠,٩٢	٠,٩٣	تاثير درجات الحرارة المتوسطة: تركيب علي سطح، موديولات بلورية
٠,٩	٠,٨٧	٠,٨٤	٠,٨٣	۰,۸۱	٠,٨١	۰,۸۱	٠,٨٢	٠,٨٤	٠,٨٧	٠,٨٩	٠,٩٠	ظاهرة درجات الحرارة العالية : تركيب علي سطح ، خلايا بلورية بدون تهوية

(Source: Habo7)

 $\gamma_{\alpha}$  = مفقودات عدم التوافق ،

هذه المفقودات تنتج من التغيرات الحادثة في مستوي الجهد أثناء التشغيل ، أثناء حالات شحن البطارية ، تتواجد البطارية مع مصفوفة الفوتوفلتية عند مستويات جهد مختلفة . يعتمد الجهد الفعلي علي هذه الحالة بالإضافة إلي درجة الحرارة . هذا يعني أن مصفوفة الفوتوفلتية تعمل أحيانا خارج نقطة أقصى قدرة (MPP) في نفس الوقت يعتمد عملها على

الإشعاع ودرجة الحرارة ..... هذا الإنحراف من الجهد ، والمعروف بعدم التوافق (Mismatching) ، يقدر بمتوسط مفقودات قدرة 10%

يعتمد إختيار معدل تفريغ البطارية (Battery Discharge Rate) على معدل إستخدام الطاقة للأحمال المتصلة بالبطارية ، تعمل الكثير من الأجهزة الكهربائية لفترات قصيرة ، حيث تسحب قدرة كهربائية لمدة دقائق أكثر من سحبها قدرة لمدة ساعات . هذا يؤثر عند إختيار البطاريات ، حيث تتغير سعة البطارية مع معدل التفريغ . أحيانا يحتاج إلى بيانات مثل منحني إستخدام القدرة المتوسط ليوم لتقدير معدل تفريغ مناسب . لبعض الأنظمة الصغيرة ، لا يكون ذلك عمليا .

يمكن تخفيض مفقودات عدم التوافق إلي أقل قيمة إذا استخدم متحكم شحن متكامل مع متتبع MPP . في أنظمة الفوتوفلتية الصغيرة المستقلة عن الشبكة العامة حتى 1 KWp والتي تتكون من موديولات تحتوي علي 36 أو ٧٢ خلية بلورية ، لا يتم التوصية بإستخدام متحكم شحن متكامل مع متتبع MPP .

و على ذلك فإن المفقودات الكلية لمصفوفة الفوتوفلتية ، من المعادلة (٢)

$$Y = Y_L \cdot Y_a \cdot Y_u$$
  
= 0.94 X 0.9 X 0.9 = 0.76

تصمم مصفوفة PV بإستخدام إستهلاك الطاقة اليومي المفروض بوحدة kwh/d واعتمادا على المتطلبات فيمكن استخدام القيمة المتوسطة بفصل الصيف أو الشتاء . للحصول على تصميم المصفوفة ، نستخدم المعادلة (١)

$$p_{pv} = \frac{E_{ideal}}{Z_2 Z_3 Z_4}$$

عند الأخذ في الإعتبار المفقودات الكلية ، فإن مخرج الطاقة النموذجي من المصفوفة (  $E_{real}$  ) يصبح مخرج الطاقة الحقيقي أو الفعلي (  $E_{ideal}$  )

ونحصل عليه من المعادلة

تصميم أنظمة فوتوفلتية مستقلة عن الشبكة - ٢٦٦\_

$$E_{real} = E_{ideal}$$
 . Y ----- (3) 
$$E_{real} = p_{pv} \cdot Z_2 \cdot Z_3 \cdot Z_4 \cdot Y$$
 
$$p_{pv} = \frac{E_{real}}{Z_2 \cdot Z_2 \cdot Z_4 \cdot Y} ------ (4)$$

## ايجاد الطاقة الزائدة في الصيف والطاقة المتبقية في الشتاء لنظام الفوتوفلتية

غالبا عند تصميم أنظمة الفوتوفلتية المستقلة عن الشبكة تعتمد الحسابات علي الطاقة الزائدة في الإعتبار في الصيف (SE) (SUMMER EXCESS) بوحدة (kwh/d) . بينما عند الأخذ في الإعتبار الاقتصاديات المثلي للنظام ، عندئذ يحسب كل من الطاقة الزائدة في الصيف (SE) والطاقة المتبقية في الشتاء (WR) (winter reserve) ، طبقا للمعادلات الآتية :

$$SE = E_{real\ summer} - W_{summer}$$

$$WR = E_{real winter} - W_{winter}$$

وتكون وحدة كل من (SE) ، (kwh/d) ب (kwh/d) .

مثال:

بفرض أنه تم إختيار موديول  $p_{pv}$  = 500Wp بفرض أنه تم إختيار موديول

$$Z_2$$
 = 3 h/d في الصيف

فى الشتاء 0.44 h/d =

$$Z_3 = 1.28$$
 في الصيف

فى الشتاء 1.93 =

$$Z_4$$
 = 0.98 في الصيف

في الشتاء 1.06 =

تصميم أنظمة فوتوفلتية مستقلة عن الشبكة -٢٦٧-

وبإستخدام هذه البيانات نحصل على

 $E_{real\ summer}$  = 500 x 3 x 1.28 x 0. 98 x 0.76 = 1430 wh/d

 $E_{real\ winter}$ = 500 x 0.44 x1.93 x 1.06 x 0.76 = 342 wh/d

 $W_{winter} = 248 \text{ wh/d} = القدرة المطلوبة في الشتاء$ 

 $W_{summer}$  = 656 wh/d = القدرة المطلوبة في الصيف

SE = 1430 - 656 = 770 wh/d

WR = 342 \_ 248 = 94 wh/d  $\longrightarrow$  38% from  $w_{winter}$ 

الطاقة الزائدة في الصيف (770 wh/d) تعني أنه يمكن تغذية أحمال أخري أو مستهلكين آخرين من نفس النظام ، وذلك خلال فترة الصيف .

#### تلخيص

لحساب قدرة الموديول  $(p_{pv})$  للمثال بجدول (٦) مع إستخدام  $Z_2$  ,  $Z_3$  ,  $Z_4$ , Y من المثال السابق ، بتطبيق المعادلة التالية في فصل الصيف وفصل الشتاء :

$$p_{pv} = rac{|pv|}{Z_2.Z_3.Z_4.Y}$$

في الصيف

$$p_{pv} = \frac{656 \, wh/d}{3 \, x \, 1.28 \, x \, 0.98 \, x \, 0.76}$$

في الشتاء

تصميم أنظمة فوتوفلتية مستقلة عن الشبكة - ٢٦٨-

$$p_{pv} = \frac{248 \text{ wh/d}}{0.44 \text{ x } 1.93 \text{ x } 1.06 \text{ x } 0.76}$$

وعليه يتم إختيار قدرة الموديول علي أساس التشغيل في الشتاء أي يختار 400 Wp وهي قيمة زائدة في الصيف .

## الطاقة الكهربائية المنتجة من مصفوفة PV في وجود ظل

المعادلة التقريبية للطاقة الكهربائية المنتجة تكون كالآتى

Output (kWh) = 0.8 x KWp x G x  $Z_{pv}$  (°)

حيث

KWp = أقصىي قدرة مركبة

(kwh/m2) الإشعاع الشمسى السنوي = G

(over shading factor ) عامل تلقي الظل $=Z_{pv}$ 

= ١ للأسطح غير المتعرضة للظل

يعتمد عامل تلقي الظل علي نسبة حجز السماء بواسطة عائق ( sky blocked by ) قيم هذا العامل ( obstacles )

جدول ( ٩ ) عامل تلقي الظل

عامل تلقي الظل	حجز السماء بواسطة	وصىف تلقي الظل
	عائق (%)	
0.50	>80%	کثیف (Heavy)
0.65	60% - 80%	دال علي (significant)
0.80	20% - 60%	معتدل (modest)
1.00	< 20%	غیر موجود أو قلیل جدا (non or very little)

#### مثال (۲) :

مصفوفة مكونة من  $\Lambda$  موديول سيليكون أحادي البلورة (مساحة الموديول : 1.3~m2 ، أقصى قدرة 170~m2 ) مركبة على سطح ، إشعاع الشمس السنوي 1072~m2 و لا توجد أية ظلال . إحسب الطاقة الكهر بائية المنتجة من هذه المصفوفة ؟

Output (kWh) =  $0.8 \times (8 \times 170 \times 10^{-3}) \times 1072 \times 1 = 1166 \text{ kWh}$ 

## مثال (٣) :

مبنى مكاتب تجارية

مطلوب محطة شمسية تكافئ %40 من إستهلاك الكهرباء السنوي ، لمساحة 1000 m2 الإستهلاك السنوي ، لمساحة 20kw to الإحمال الأساسية في الصيف والشتاء 20kw to 15kw

تصميم أنظمة فوتوفلتية مستقلة عن الشبكة - ٢٧٠

#### فروض:

- أقصى قدرة للموديول: 170 Wp
  - مساحة الموديول: 1.3 m2
- تكاليف إنشاءات المبنى: ε 1500/m2
  - تكاليف إنشاءات الموديول: 800 ع
- الموديو لات متجه ناحية الجنوب وبزاوية ميل: 30°
  - تعريفة الكهرباء: ε 0.1733/kwh
    - لا يوجد ظل أي أن Zpv = 1

#### خطوات الحل:

۱- عند الموضع المختار يتحدد الإشعاع السنوي المتاح : G = 1074 kwh/m2.y

٢- تطبق المعادلة (٥) للحصول علي الطاقة الكهربائية المنتجة من كل 1 m2 للموديول:

Output (kWh) =  $0.8 (0.17 \text{kWp}/1.3 \text{ m2}) \times 1074 \times 1 = 112 \text{ kwh/year}$ 

٣- استهلاك الطاقة المطلوب الحصول عليه من المحطة الفوتوفلتية

40 % (من الاستهلاك السنوي ) % 40 = (من الاستهلاك السنوي ) % 40

40% من الإستهلاك 3- تحسب مساحة الموديو لات اللازمة لإنتاج  $\frac{11520\;kwh}{112\;kwh/m2} = 103\;m2$ 

ولأن كل 1.3m2 للموديول نحصل منه علي 170 Wp ، فإن المساحة 103 m2 تعطى

 $103 \times (0.17/0.3) = 13.4 \text{ kW}$ 

103 m2 فإن تكلفة الموديول (1.3 m2) قان تكلفة المساحة (103 m2 في المساحة 203 عند (103/1.3)  $\times$   $\epsilon$  800 =  $\epsilon$  63384

تصميم أنظمة فوتوفلتية مستقلة عن الشبكة - ٢٧١ -

الكهرباء المنتجة على مدي عمر التشغيل ٢٥ سنة

11520 kWh x 25 = 281250 KWh

تكاليف كل 1 kwh منتجة

 $\epsilon$  63384/281250 kwh =  $\epsilon$  0.225/kwh

# يوضح الجدول التالي ملخص هذه النتائج:

1000 m2	مساحة الدور بالمبني
103 m2	مساحة مصفوفة الفوتوفلتية
13.4 KWp	مقنن قدرة مصفوفة الفوتوفلتية
ε 63384	نكاليف انشاءات نظام الفوتوفلتية
11520 kwh/y	الطاقة المنتجة من نظام الفوتوفلتية
40 %	مشاركة نظام الفوتوفلتية في استهلاك المبني
281250 kwh	الطاقة المنتجة خلال عمر تشغيل المحطة
	(۲۰سنة)
ε 0.225/kwh	التكلفة البسيطة للانشاءات علي مدي عمر
	المحطة

مثال (٤) :

إنشاءات سكنية

مطلوب محطة شمسية تكافئ %15 من إستهلاك الطاقة الكهربائية السنوية للمنزل ، الإستهلاك السنوي للمنزل 7500 kwh

#### فروض:

- أقصى قدرة للموديول: 170 Wp
  - مساحة الموديول: 1.3 m2
- تكاليف إنشاءات المبنى: 1700/m2
  - تكاليف إنشاءات الموديول: 1000 e
- الموديولات متجه ناحية الجنوب وبزاوية ميل: 30°
  - تعريفة الكهرباء: ε 0.19/kwh
    - لا يوجد ظل أي أن Zpv = 1
  - عمر تشغيل الموديولات: ٢٥ سنة

## خطوات الحل:

1- عند الموضع المختار يتحدد الإشعاع السنوي المتاح : G = 1074 kwh/m2.y

٢- تطبق المعادلة (٥) للحصول علي الطاقة الكهربائية المنتجة من كل 1 m2
 للموديول :

Output (kwh) =  $0.8 (0.17 \text{kWp}/1.3 \text{ m2}) \times 1074 \times 1 = 112 \text{ kwh/year}$ 

٣- استهلاك الطاقة المطلوب الحصول عليه من المحطة الفوتو فلتية

15 kwh (من الاستهلاك السنوي) % 15 (من الاستهلاك السنوي) % 15

 $_{2}$  مساحة الموديولات اللازمة لإنتاج %15 من الاستهلاك  $_{1125~kwh}$  = 10 m2

تصميم أنظمة فوتوفلتية مستقلة عن الشبكة - ٢٧٣-

من كل 1.3m2 للموديول نحصل منه علي 170 Wp ، فإن المساحة 10 m2 تعطي

10x (0.17/1.3) = 1.31 kw

10 ع فإن تكلفة الموديول (1.3 m2) تساوي  $\epsilon$  1000 فإن تكلفة المساحة  $\epsilon$  000 ما المساحة المساحة  $\epsilon$  000 ما المساحة المس

 $(10/1.3) \times \epsilon 1000 = \epsilon 7692$ 

الكهرباء المنتجة على مدي عمر التشغيل ٢٥ سنة

1125 kWh x 25 = 28125 kWh تكاليف كل 1 kwh منتجة ε 7692/28125 kwh = ε 0.274/kwh

#### يوضح الجدول التالي ملخص هذه النتائج

10 m2	مساحة مصفوفة الفوتوفلتية
1.31 KWp	مقنن قدرة مصفوفة الفوتوفلتية
ε 7692	نكاليف انشاءات نظام الفوتوفلنية
1125 kwh/y	الطاقة المنتجة من نظام الفوتوفلتية
15 %	مشاركة نظام الفوتوفلتية في استهلاك المبني
28125 kwh	الطاقة المنتجة خلال عمر تشغيل المحطة (٢٥سنة)
ε 0.274/kwh	التكلفة البسيطة للانشاءات علي مدي عمر المحطة

#### الباب الثاني عشر الظلال على الخلايا الفوتوفلتية Shading on PV cells

من المعلوم أن الوقود الأساسي للخلايا الشمسية هو ضوء الشمس أو الإشعاع الشمسي، وهو مصدر طاقة طبيعي من الشمس، لذلك عند وجود مانع أو حائل في طريق الضوء أو الإشعاع (مثل السحب، الأشجار، المداخن، الأتربة، فضلات الطيور .....) فإنه يسبب إلقاء ظلال على الخلايا الشمسية مانعا وصول مسار الإشعاع إلى سطح الخلايا.

كما يمكن أن ينتج الظل ذاتيا (self shading) نتيجة تركيبات صفوف من اللوحات الشمسية (panels) في صفوف متوازية على الأسطح دون مراعاة المسافات السليمة بينهم، ويعرف هذا الظل بالظل الجزئي (partial shading).

يمكن أن تكون تأثيرات هذه الظلال:

- ساكنة (static) أو بالمؤتنة وتناويا
- أي بطيئة نتيجة زاوية ضوء الشمس خلال اليوم.

دینامکیة (dynamic)
 نتیجة حرکة السحب

كما ذكر سابقا فإن الخلية (cell) هي أصغر مكون في المحطة الشمسية (المصفوفة) للحصول على الجهد المطلوب للعاكس، فإنه يتم تقسيم مصفوفة الفوتوفلتية إلى سلاسل (strings). تحتوي أصغر مصفوفة على سلسلة واحدة، أما الأنظمة المتوسطة والكبيرة فانها تتكون من عدد من السلاسل اعتمادا على الخصائص الكهربائية المطلوبة.

فنجد أنه يمكن تمثيل السلسلة بأنبوبة وتمثيل الطاقة الشمسية بالزيت الخام المار بالأنبوبة، عند وجود أي عائق بالأنبوبة لن يمر الزيت بها، وهذا يشبه حدوث ظل على خلية يمنع مرور التيار بالسلسلة.

يعتمد تأثير الظلال على الأنظمة الفوتوفاتية على العوامل الآتية:

- عدد الموديول التي تعرضت للظلال.
- o توصيل الخلايا وديود المسار الجانبي.
  - درجة التظليل.
- التوزيع الفضائي والتظليل طوال الوقت.
  - توصيلات الموديول
    - o تصميم العاكس.

الظلال على الخلايا الفوتوفلتية -٢٧٥-

#### انواع الظل:

١- ظل مؤقت

نتيجة تعرض الخلايا ل : الثلوج ، الاشجار ، بقايا الطيور ....

٢- ظل نتيجة الموقع
 نتيجة المبانى المحبطة

٣- ظل نتيجة مباني

مثل الظل الناتج من : مداخن ، هوائيات ، اطباق الارسال ....


٤- الظل الذاتي

نتيجة تركيب هيكل المصفوفة مع عدم الاخذ في الاعتبار المسافات البينية المانعة للظلال

٥- ظل مباشر

نتيجة وجود غرض ثابت بصفة مستمرة

يوضح شكل (١) أمثلة من الظل






شكل (١) أمثلة من الظل


#### تأثير الظل على خصائص المصفوفة

يوضح شكل (٢) تأثير الظل على خصائص الخلية ( التيار والجهد ) والذى يؤدى الى تغير منحنى الى المصفوفة الفوتوفلتية عند التعرض للظلال. ويعتمد تأثير الظلال بمنحنى خصائص المصفوفة على وضع مصفوفة الفوتوفلتية، هل هي في وضع رأسي أم أفقي بالنسبة للظل. يوضح شكل (٣) ا أن الموديولات مركبة رأسية بينما شكل (٣) ب فإن الموديولات مركبة رأسية بينما شكل (٣) ب فإن الموديولات مركبة أفقية وعلى الرغم من أن الظل متماثل في الحالتين إلا أن تأثيره مختلفا، حيث تلاحظ في شكل (٣) أن عدد ٤ خلايا تعرضت للظل بينما في شكل (٣) ب تعرضت


الظلال على الخلايا الفوتوفلتية -٢٧٦خليتين فقط للظل. وعلى ذلك فإن الإختيار المثالي لإتجاه الموديولات يمكن أن يحسن الأداء للمصفوفة وذلك بأن يؤخذ في الإعتبار أي اتجاه تثبيت للخلايا يمكن أن يكون الأكثر فائدة للتغلب على حالات الظل.



شكل (٢) تأثير الظل على خصائص الخلية (التيار والجهد)



(i) موديولات مركبة رأسية




(ب) موديولات مركبة أفقية

شكل (٣) ظل على موديو لات مركبة افقيا أو رأسيا

الظلال على الخلايا الفوتوفلتية -۲۷۷كذلك في حالة حدوث ظل صغير أو جزئي على الموديولات تجد النتيجة إنخفاض محسوس في المخرج. بعض أنواع الموديولات تكون أكثر تأثرا من أنواع أخرى. ومن المعلوم أن أغلب الموديولات تحتوي على ٣٦ خلية فوتوفلتية من السيليكون أحادي البلورة، في حالة عدم احتواء الموديول على ديودات المسار الجانبي الداخلية وتعرضت خلية واحدة للظل فإن فقد قدرة الموديول (١)وشكل (٤).

جدول (١) تأثير الظل على قدرة مخرج الموديول( Greenbelt Solar LCC)

نسبة فقد القدرة للموديول	نسبة الظل على خلية واحدة
% • , •	% • , •
%٢٥	%٢٥
%0.	%0•
%11	%\°
%Y0	%۱۰۰
%9٣	٣ خلايا وقع عليها الظل



شكل (٤) تأثير الظل على أداء الموديول

الظلال على الخلايا الفوتوفلتية -٢٧٨-


#### البقعة الساخنة (Hot spot)

قد يؤدي التشغيل تحت ظروف معينة إلى تسخين الخلايا الشمسية المتعرضة للظل ثم انهيارها. وتعرف هذه الظاهرة بظهور "البقعة الساخنة". وتسبب البقعة الساخنة انخفاض قدرة الخلايا الشمسية، وانهيار الخلايا والموديول مع زيادة زمن تعرضهم للظل.


يوضح شكل (٥) خلية شمسية بها بقعة ساخنة.

ويوضح شكل (٦) موديول يتكون من ٣٦ خلية شمسية عند تعرضها للأشعاع الشمس يمر التيار بالحمل (R). إذا تعرضت الخلية رقم ٣٦ لظل نتيجة وقوع فرع شجرة عليها كما في شكل (٧) تصبح هذه الخلية كحمل كهربي، حيث لاتنتج هذه الخلية أي تيار كهربي نتيجة مرور التيار من الخلايا الأخري، ينعكس اتجاه الجهد على الخلية ٣٦. يتحول التيار المار في الخلية المظللة (الناتج من الخلايا السليمة) إلى حرارة، فإذا كان التيار عالى بما يكفي سيسبب بقعة ساخنة.


للحد من حدوث البقعة الساخنة تستخدم ديودات المسار الجانبي، والتي تمنع الجهود العالية الحادثة على الخلايا الشمسية في اتجاه الإنحياز العكسي (reverse-biased).



شكل (٥) خلية شمسية بها بقعة ساخنة



شكل (٦) موديول يتكون من ٣٦ خلية شمسية



شكل (٧) تعرض الخلية رقم ٣٦ لظل نتيجة وقوع فرع شجرة عليها

# خلایا شمسیة متصلة علی التوالی (سلسلة ) كما هو موضح فی شكل (۸) أ- فی حالة التشغیل العادی :

جهد المخرج = مجموع جهود كل الخلايا

تيار المخرج = التيار المار (وهو يساوى تيار أية خلية)

الظلال على الخلايا الفوتوفلتية - ۲ ۸ ۰ -


ب- في حالة حدوث عطل أو انهيار أو ظل على أحد الخلايا:

- تأثير حدوث ظل على جزء من خلية يماثل نفس تأثير ظل على كل الخلايا المتصلة على النتيجة عدم مرور تيار والفقد الكامل لقدرة المخرج.

- يمر تيار الخلايا السليمة (غير المتعرضة للظل) في الخلّية المتعرضة للظل مسببة سخونة زائدة وانهيارها وتعرف هذه الظاهرة بالنقطة الساخنة (hot spot heating) والتي ممكن أن تسبب حرائق.

- تسبب الخلية المظللة انخفاض التيار المار بالخلايا غير المظللة (السليمة)، ويؤدي إلى ان تقوم الخلايا السليمة بانتاج جهود أعلى من جهد الانحياز العكسي (reverse bias) للخلية العاطلة.

- تؤدي النقط الساخنة إلى تأثيرات تدميرية مثل كسر الزجاج أو الخلايا أو انصهار نقاط اللحام، أو تخفيض درجة الخلية الشمسية (degradation).



#### شكل (٨) مثال لخلايا متصلة على التوالي

عمليا وجد أن يتم توصيل ديود المسار الجانبي كل ١٨ أو ٢٠ خلية شمسية، ولذلك فان الموديولات المحتويه على ٣٦ إلى ٤٠ خلية توصل معها دايودين، أما الموديول المحتوي على ٢٧ خلية شمسية يحتاج إلى عدد ٤ ديود مسار جانبي.


عند تعرض خلية في موديول (٣٦ خلية) للظل نتيجة قربها من مدخنة أو هوائي ، كما في شكل (٩) ، ويحتوي الموديول على دايودين مسار جانبي، سيؤثر الظل على منحنى خصائص ١-٧ كما في شكل (١٠) والذي يتضح منه:

في حالة عدم وجود دايودي المسار الجانبي فإن تيار الموديول ينخفض من ٣٠٢
 أمبير إلى ٩٠٠ أمبير تقريبا.

في حالة وجود دايودي المسار الجانبي، يستمر النيار بنفس قيمته في الـ ١٨ خلية خلية السليمة، ثم ينخفض إلى قيمة حوالي ٠,٩ أمبير



شكل (٩) تعرض موديول لظل



شكل (١٠) منحنى العلاقة بين الجهد والتيار في حالتي وجود وعدم وجود الظل


الظل الجزئي (Partial shading)

الظل الذاتي (self-shading)


الظلال على الخلايا الفوتوفلتية -٢٨٢يؤدي الظل الجزئي على خلية واحدة من موديول مكون من ٣٦ خلية إلى انخفاض قدرة المخرج ، وذلك راجع إلى ان كل خلية بالموديول متصلة على التوالي بالسلسلة . اذا تعرضت نصف خلية للظل ، أو تعرضت نصف خلايا الصف إلى الظل ، سيحدث نفس الانخفاض في القدرة والذي يتناسب مع نسبة المساحة التي تعرضت للظل ، في هذه الحالة %50

اذا تعرضت خليه كاملة للظل ، فان الطاقة الناتجة ستكون من باقي الخلايا ، ويعمل الموديول علي حماية نفسه . ويحدث للموديول مسار للقدرة حول سلسلة التوالي . اذا تعرضت خليه كاملة في سلسلة التوالي للظل ، كما في شكل (١١) ، فانها تؤدي الي انخفاض القدرة بنسبة %50 من القيمة الكلية المتاحه ، اذا تعرضت خلايا الصف السفلي في الموديول للظل بالكامل فيمكن ان تنخفض قدرة المخرج إلي صفر . ويكون الحل الامثل هو عدم التعرض للظل .

يوضح شكل (١٢) مثال لمديول يحتوى على دايودين مسار جانبى وتعرض للظل في وضعين مختلفين وبالتالى اختلف منحنى التيار / الجهد في كل وضع



شكل (١١) تعرض خلية أو اكثر للظل



شكل (۱۲) مثال لمديول يحتوى على دايودين مسار جانبى وتعرض للظل في وضعين مختافين

في المصفوفة المركبة فوق سطح مبنى ، كما فى شكل (١٣) ، يمكن أن تتعرض الصفوف لظل من الصفوف قريبة من بعضها، هذا الظل يؤدي الى فقد طاقة، وتعتمد أفضل زاوية ميل للموديول على زاوية خط العرض عند موضع التركيب.

يمكن الوصول لأقل مسافة مطلوبة بين الصفوف وأقل مفقودات نتيجة الظل من خلال التحديد المناسب للمسافة بين صفوف الموديولات كما هو واضح في شكل (١٤) توضيح الرموز المستخدمة لحساب المسافة بين الصفوف. ولتحديد المسافة المحددة المطلوبة، يستخدم عامل استغلال المساحة (f) (area exploitation (f)

والذي يعرف كالآتي:

f = w/d

حبث :

(module width) عرض الموديول = w

d = مسافة صف الموديول

(module row distance)

يتراوح العامل f بين ٢٠%- ١٠٠% (أو من ٢٠، إلى ١,٠) إلى الصفوف. إذا كان 100% = فان ذلك يشير إلى حدوث ظل مشترك محسوس بين الصفوف. ويمكن الحصول على ظل أقل ومساحة مستغلة أفضل إذا كانت زاوية ميل الموديول صغيرة.

تحسب المسافة بين صفوف الموديولات من المعادلة التالية:

$$d=w + \frac{\sin(180 - \beta - \gamma)}{\sin \gamma}$$

حيث


(shadow angle) خ اوية الظل  $\gamma$ 

(tilt angle) = زاوية ميل الموديول  $\beta$ 



شكل (۱۳) مصفوفة مركبة فوق سطح مبنى

الظلال على الخلايا الفوتوفلتية -٢٨٥-



شكل (١٤) توضيح الرموز المستخدمة لحساب المسافة بين الصفوف

#### استخدام ديودات المسار الجانبي

من الخطر عدم استخدام ديودات المسار الجانبي حيث يمكن أن تؤثر على الخلايا الفوتوفلتية المتعرضة للظل إلى الآتي:


- عند تعرض خلية شمسية واحدة للظل فإنها تقضى على انتاج قدرة اللوحة.
  - يمكن أن تنهار أو تحرق الخلية المظللة نتيجة تعرضها للحرارة الزائدة.

#### ديودات المسار الجانبي للوقاية من النقاط الساخنة


- تعتمد القدرة المفقودة في الخلية المعرضة للظل على كمية الظل والحمل. أقصى قدرة فقد عندما تتعرض نصف الخلية للظل والحمل عند أدنى قيمة.
- في تجربة معملية لموديول يحتوي على ١٥ خلية، تعرضت نصف أحد الخلايا للظل، وقد وجد أن القدرة المفقودة ١٩ وات عند حمل ٥٠٠ أوم.
- ومن الشائع، وللوقاية من النقاط الساخنة، يجب استخدام ديود مسار جانبي واحد لكل ١٥ خلية فوتوفاتية (كحد أقصى)، بفرض أن الموديول يحتوي على ٦٠ خلية فوتوفاتية، لذلك يجب تقسيم الموديول إلى أربعة مجموعات (كل منها ١٥ خلية) ويوصل مع كل مجموعة ديود على التوازي.
- و في أحد التجارب العلمية تم اجراء مقارنة بين مصفوفة فوتوفلتية تتكون من ٢٠ موديول موصلة على التوالي، ومصفوفة مكونة من أربعة سلاسل متصلة على التوازي. عند اشعاع ١٠٠٠ وات/م٢، تم تعريض عدد: ٨،٦،٤،٢ موديول للظل عن طريق تخفيض الاشعاع على هذه الموديولات إلى ٥٠٠ وات/م٢ كانت النتيجة ان للموديولات المتصلة على التوالي، لاتعتمد منحنيات الخصائص على

وضع الموديولات المظللة، بينما في حالة المصفوفة المتصل بها موديولات على التوازي، فإن منحنيات الخصائص تختلف طبقا لإختلاف موضع الظل.

يوضح شكل ( $^{\circ}$ ) خصائص منحنيات التيار والقدرة عند تعرض عدد  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$  ، موديولات متصلة توالى للظل، ويوضح شكل ( $^{\circ}$ 1) خصائص منحنيات التيار والقدرة عند تعرض عدد  $^{\circ}$ 1 ،  $^{\circ}$ 2 ،  $^{\circ}$ 3 ،  $^{\circ}$ 4 ،  $^{\circ}$ 5 ،  $^{\circ}$ 6 ،  $^{\circ}$ 6 موديولات (بعدد سلسلتين) للظل بينما يوضح شكل ( $^{\circ}$ 1) خصائص منحنيات التيار والقدرة عند تعرض عدد  $^{\circ}$ 4 ،  $^{\circ}$ 5 ،  $^{\circ}$ 5 ،  $^{\circ}$ 6 ،  $^{\circ}$ 6 موديولات (بعدد عسلاسل) للظل ، من هذه الاشكال يتضح صعوبة تحديد قدرة المخرج للموديولات (للمصفوفات) التي لم تتعرض للظل .




شكل (١٥) خصائص منحنيات التيار والقدرة عند تعرض عدد ٢،٤،٢،٨ موديولات متصلة توالى للظل



شكل (١٦) خصائص منحنيات التيار والقدرةعند تعرض

عدد ۲ ، ۶ ، ۲ ، ۸ مودیولات ( بعدد سلسلتین) للظل



شکل (۱۷) خصائص منحنیات التیار والقدرةعند تعرض عدد ۲، ۶، ۲، ۸ مودیولات (بعدد ۶سلاسل) للظل


الظلال على الخلايا الفوتوفلتية -٨٨٨-

#### علاج ظلال الشمس (Solution to solar shading)


- عند بداية اجراء مسح ودراسة لموقع المحطة الشمسية، يجب مراعاة عدم وجود ظلال يوميا أو موسميا من المباني المجاورة أو الاشجار أو المداخن ... فمن المعلوم أن:
- "عمر تشغيل الخلايا الشمسية حوالي ٢٥ سنة، وهذه السنوات كافية لنمو الأشجار بوفرة وكثافة"
- لذلك يجب مراقبة الأشجار- إن وجدت- بصفة دورية وتقليمها لمنع الظل على الخلايا.
- البلاد التي تتعرض للسحاب بكثافة خلال فترات متعددة يوميا تصبح معرضة للتغير وانخفاض قدرة مخرج الخلايا الشمسية ، ولكنها ظاهرة لا مفر منها ، في هذه الأماكن يوصى باستخدام خلايا سيليكون غير البلوري (amorphous) لأنه أفضل تعاملا مع الظلال من خلايا السيليكون البلوري ، ولكن عموما فإن الخلايا غير البلورية تكون أقل كفاءة من الخلايا البلورية . ولذلك يوصي في هذه الحالة أيضا باستخدام الخلايا السيليكون البلوري .
- توصيل ديودات المسار الجانبي على التوازي مع كل خلية ، وبذلك يخلق الديود مسار للتيار وتستكمل الدائرة ويمنع الحرارة الزائدة
- نموذجيا يمكن أن يتم توصيل ديود على التوازى مع كل خلية ولكن عمليا يوصل ديود على التوازى مع مجموعة من الخلايا الشمسية وبذلك فإن الوظيفة الرئيسية لديودات المسار الجانبي هو حماية الخلايا الشمسية ضد مشاكل النقاط الساخنة.
- و يعتبر عاكس متتبع أقصى نقطة قدرة (MPPT) هو أكثر العاكسات جودة لأن له المقدرة على أن يبلغ معدل الاختلاف بين قيم متغيرات جهد وتيار عدد سلسلتين أو أكثر في اللوحة ، حتى عندما يكون مخرج أحد السلاسل أقل من القدرة المثالية ، فإنة يظل قادرا على تتبع واضافة هذا إلى السلاسل الأكثر قدرة على إنتاج مخرج مناسب للاستخدام بينما العاكسات التقليدية ، غير المحتوية على MPPT فإنها تفقد ببساطة مخرج السلسلة ذات المخرج الضعيف ، بمجرد أن تصل إلى قدرة مخرج أقل من مخرج البداية المطلوب .

يوضح شكل (١٨) مقارنة بين حالتي مصفوفة تعرضت للظل في وجود ديودات مسار جانبي وعدم وجودها

ويوضح شكل (١٩) تغير قيمة نقطة MPP مع حالات مختلفة لخلايا تعرضت للظل



شکل (۱۸) مقارنة بین حالتی مصفوفة تعرضت للظل فی وجود دیودات مسار جانبی و عدم وجودها



شكل (١٩) تغير قيمة نقطة MPP مع حالات مختلفة لخلايا تعرضت للظل

الظلال على الخلايا الفوتوفلتية - ١٩٠-

#### لتقليل تأثيرات الظل

أحيانا لايمكن تجنب بعض الظلال على مصفوفة الفوتوفاتية، وهناك بعض الطرق لتقليل التأثير بقدر الامكان، بالاضافة إلى التوصية بزيادة الموديولات بالمصفوفة حتى يمكن تعويض انخفاض الكفاءة ، من هذه الطرق :

التعویض بزیادة لوحات إضافیة

إذا كان الظل يحدث على جزء محدد بالمصفوفة في اليوم، فيمكن التعويض بإضافة لوحات شمسية وتركيبها بعيدا عن العوائق وذلك للحصول على أقصى مخرج قدرة خلال نفس الفترة في اليوم.

تركيب الموديولات البلورية أفقياً

يجب تركيب الموديو لات أفقيا دائما وليس رأسيا، كل موديول يحتوي على ديودين مسار جانبي والتى تكون فعالة عند التعرض للظل. إذا كان الموديول مركبا أفقيا وتعرض للظل عند النصف السفلي، عندئذ سيكون هناك ديود واحد فعال وينتج الموديول قدرة حتى ٥٠% من سعته. أما إذا كان الموديول مركبا رأسيا فإن الظل عند أسفل الموديول سيجعل الديودين في الحالة الفعالة وبالتالي لا ينتج الموديول قدرة.

عير شكل وضع المصفوفة لتجنب الظل بدلا من تركيب المصفوفة بالطريقة التقليدية، أي في صف مستطيل، يمكن تركيبها على شكل دائرة واختيار الأماكن التي لاتتعرض للظلال. أو توزيعها وتقسيمها على أماكن متفرقة.

استخدام عاكس له مداخل متعددة:
 بعض العاكسات لها مداخل منفصلة لكل سلسلة، إذا حدث ظل على أحد السلاسل فإن باقى السلاسل تعمل عند MPP.

### الباب الثالث عشر تركيب الأنظمة الفوتوفولتية The installation of photovoltaic systems

لتركيب الأنظمة الفوتوفلتية يلزم أدوات يدوية مثل:

- مجموعة مفكات مقاسات مختلفة
  - أداة لتقشير الأسلاك والكابلات
- جهاز لقياس المتغيرات الكهربائية
  - سلاح متعدد الإستخدام
  - كماشة و مثقاب و مطرقة
  - أداة للقص و منشار معدني
    - میزان بناء
    - شريط قياس
      - سلم

يوضح شكل (١) بعض الأدوات المستخدمة في تركيبات الأنظمة الفوتوفلتية



شكل (١) أمثلة لبعض الأدوات المستخدمة لتركيب الأنظمة الفوتوفلتية

تركيب الأنظمة الفوتوفولتية - ٢٩٢-

#### عام:

- يمكن أن تسبب التاثيرات على السطح الأمامي أو الخلفي للخلايا الفوتوفولتية ، أو على الحواف ، أو على صندوق التوصيلات ، انهيارات لا يمكن إصلاحها .
- يجب أن يتم تداول ونقل الموديولات بالمعدات المناسبة والخاصة بذلك (مثل حاملات الزجاج)
  - تخزن الموديو لات على سيفها، ويكون صندوق التوصيلات إلى أعلى .
    - لا تحمل الموديولات أبدا على صندوق التوصيلات الخاصه بها
      - لا يسمح لأحد بالمشي علي الموديولات
- تحذير ، يمكن أن ينتج عن الموديول المكسور مخاطر الصدمة الكهربائية ، لاحظ الكسر بشكل (٢) .
  - دائما تحفظ الموديولات مسطحة (غير منحنية)
    - أبدا لا تحاول فك تجميع الموديولات
  - تكون أدوات التركيب المستخدمة معزوله كهربيا
- تركيب حماية ضد العوامل الجوية الشديدة ، كذلك ضد الصواعق والتي تتوافق مع الموقع واللوائح المحلية.



شکل (۲) جزء من مودیول مکسور

تركيب الأنظمة الفوتوفولتية -٣٩٣-

#### كيف يمكن تركيب الخلايا الفوتوفولتية ؟

#### ١. المكان والزاوية:

كلما استقبلت الخلايا الفوتوفولتية ضوء الشمس أكثر كلما أنتجت طاقة كهربائية أكثر . وعلي ذلك يجب دائما أن تركب الخلايا بحيث تستقبل أكبر كمية ممكنة من ضوء الشمس خلال اليوم (أو خلال السنة).

#### ولتحقيق ذلك:

- تثبیت الخلایا علی سطح غیر معرض لأیة ظلال وتكون متجهه إلی الشمس وقت الظهیرة
- في حالات خاصة يمكن أن تكون الخلايا قابلة للحركة لإمكانية توجيهها إما يدويا أو أتوماتيكيا في اتجاه الشمس وذلك للاستفادة من الشمس طوال اليوم وفي جميع فصول السنة.
- للأماكن في نصف الكرة الجنوبية ، يجب تثبيت الخلايا الشمسية بحيث تتجه إلى الشمال وبزاوية ميل مع الأفقي بين 5: 15 درجة (تبعا لموضع الشمس وقت الظهيرة)
  - تكون زاوية ميل الخلايا الشمسية مساوية لزاوية خط العرض

#### ٢. التبريد:

من الأهمية ترك مسافة بين الخلايا وبين سور سطح المبني الذي سيتم التركيب عليه . تعمل الخلايا بكفاءة عالية وافضل عند تعرض الخلايا لتبريد مناسب . بحيث تكون المسافة المتروكة تسمح بمرور الهواء حول الخلايا .

#### ٣. تثبيت الخلايا:

يوضح شكل (٣) مكونات هياكل تثبيت الخلايا (الموديولات / المصفوفة )الفوتوفاتية

• لأن الخلايا الشمسية تكون معرضة دائما إلي الرياح وحالات الجو المختلفة ، فمن الأهمية أن يكون التثبيت آمن ومقاوم للصدأ ، وألا تكون الرباطات غير جيدة يوضح شكل (٤) الطرق الشائعة لتركيب الموديولات / المصفوفة .

تركيب الأنظمة الفوتوفولتية -٢٩٤-

- يكون التثبيت علي الاسطح أرخص من التثبيت علي عمود ، ولكن في حالة ما اذا كانت الاسطح معرضة للظلال أو صعوبة توجيه الخلايا جهة الشمس عندئذ يوصي بتركيب الخلايا الشمسية علي عمود . عادة تكون المسافة بين الخلايا المثبتة علي عمود والبطاريات أطول من المسافة بين الخلايا المركبة علي السطح والبطاريات ، ولذا تستخدم مقاسات الكابلات المناسبة التي لا تسبب مفقودات في الطاقة .
- عادة يفضل استخدام الكابلات الارضية (الموصلات) عن استخدام الموصلات الهوائية
  - يتم تركيب الموديو لات بحيث لا تتأثر استمرارية الارضى نتيجة التركيبات.
- تستخدم مسامير من صلب لا يصدأ (مسمار قلاوظ أو مسمار قلاوظ بصاموله)ولا تستخدم مسامير خشابي (والتي يحدث لها فك أو ارتخاء).
  - يجب ان تكون الصواميل والقلاوظ قابلة للفك .
- عند تركيب خلايا شمسية علي عمود عندئذ يجب التثبيت الامن علي الارض وترتكز علي المبني ان امكن .



شكل (٣) مكونات هياكل تثبيت الخلايا (الموديولات / المصفوفة )الفوتوفلتية

تركيب الأنظمة الفوتوفولتية -٢٩٦-



شكل (٤) الطرق المختلفة لتثبيت المديولات / المصفوفة

تركيب الأنظمة الفوتوفولتية -٢٩٧-

#### ٤ - ملاحظات هامة يجب مراعاتها عند الاستلام:

- عدم وجود انكسار أو تشقق أو تمزق بالسطح الخارجي بما فيها الطبقات العلوية والسفلية والاطارات العازلة وصناديق التوصيل.
- عدم إنحراف أو إنحناء الأسطح الخارجية بما فيها السطح العلوى والسفلى والإطارات وصناديق الإتصال إلى الإمتداد الذى يسبب إضعاف تركيب أو تشغيل الموديولات.
- عدم وجود تصدعات في الخلايا والذي يمكن أن يسبب انتشارها إزالة أكثر من ١٠ % من مساحة الخلية أو الموديول من الدائرة الكهربائية للموديول .
- عدم وجود فقاعات أو تشققات والتي يمكن أن تكون مسار متصل بين أي جزء من الدائرة الكهربائية و حافة الموديول.
- قلة امتداد الإستقامة الميكانيكية غير الجيدة والتي تسبب ضعف تركيب أوتشغيل الموديول.

#### ٥- أنواع الموصلات والكابلات:

توجد أنواع متعددة من الموصلات من الأهمية استخدام النوع الصحيح منها عند تركيب نظام شمسي فوتوفلتية .

#### نوع الموصلات:

تستخدم موصلات من الألمونيوم أحيانا، ولكن في التطبيقات المنزلية والأنشطة التجارية الصغيرة تستخدم موصلات نحاس ، وغالبا يكون الموصل النحاس مصمت ( solid) ومغلف بعازل ، وفي العادة تكون الموصلات المصمتة أقل تكلفة ولكن لا تكون مرنة ، واذا حدث إنحناء أو إلتواء في مسار الأسلاك ، فانه بعد وقت يحدث قطع بالموصل.

ويتكون الموصل من عدة أسلاك رفيعة (مقطع صغير) مجدوله معا داخل غلاف عازل، (standard wire) .إذا كان مقاس كل سلك مجدول، مثلا، ١،١ مم٢، فيكون مقاس الكابل المحتوي على ٢٥ سلك مجدول يساوي ٢٠٥ مم٢

مرونة الكابلات هي الميزة الرئيسية للموصلات المجدولة. كلما زاد عدد الأسلاك المجدولة بالموصل كلما كان الكابل أكثر مرونة. كهربيا لا يوجد اختلاف بين موصلات مصمتة وأخري مجدولة لهما نفس المقاس.

يكون السلك المصمت أرخص ومقبول للانشاءات الثابتة . وعادة يكون السلك المجدول هو الأفضل لجميع التطبيقات عندما لا يكون الكابل ثابت في مكان ما .

#### قواعد هامة للكابلات والتوصيلات:

- ١) لا تستخدم أبدا أطوال أسلاك أكثر من الاحتياج الفعلي
- ٢) لأسلاك الأنظمة الفوتوفولتية جهد ١٢ فولت يجب ألا يتعدي أقصى هبوط جهد
   ٢٠٥ (voltage drop) ٠,٥ فولت ، وللجهد ٢٤ فولت لا يتعدي ١ فولت
- ٣) يجب ألا يتعدي هبوط الجهد الكلي من أبعد موديول بالمصفوفة إلى أطراف التطبيقات عن ٢ % من جهد مصفوفة الخلايا الفوتوفولتية عند أقصي نقطة قدرة (mpp).
- ٤) دائما استخدم النوع الصحيح المناسب من الكابلات طبقا للغرض يجب أن يكون مقنن عزل الكابلات المدفونة مناسبا للوضع تحت الأرض . كما يجب أن تكون للكابلات المعرضة لضوء الشمس درجة عزل خارجي مناسبة
- تكون جميع مجاري الكابلات والقنوات والمواسير من الصلب المجلفن بالغمس
   على الساخن ، كما في شكل (٥)
- لحماية الكابلات من الأشعة الشمسية فوق البنفسجية ومن درجات الحرارة العالية ،
   يجب أن تكون موصلات الكابلات المركبة خارج المبني ، من النحاس ولها غلافين
   (HO7RN-F)
- ، (Harmonized Flexible rubber heavy duty trailing cable ) وتمر داخل مواسير XLPE أو VLPE

#### ٦- العزل:

يكون الغرض من وجود عزل علي الكابل أو السلك هو حماية الوصلات الكهربائية ضد الصدمات ، لكي لا تفقد الكهرباء خلال التسريب إلي المواد المحيطة بالسلك . كما يختص العزل بالحماية ،يمكن أن يسبب العزل غير الجيد حرائق أو دائرة قصر .

تركيب الأنظمة الفوتوفولتية -٩٩١-





شكل (٥) مجاري الكابلات والقنوات والمواسير من الصلب المجلفن

## اجراءات التركيبات : أ- مراجعه أولية

- لا يتعرض السطح (الذي يتم معاينته) لأية ظلال
  - تحديد المساحة المتاحة من السطح
    - التأكد من تحمل البناء للتركيبات
- تضيف الخلايا حمل اضافي حوالي من ٣- ٥ رطل لكل قدم مربع ، وهي تمثل قيم بسيطة ولا تحتاج لمهندس انشاءات

تركيب الأنظمة الفوتوفولتية

#### ب- الحاملات والرباطات

- تكون المسافة بين مصفوفات الخلايا الفوتوفولتية حرجه . نتيجة حركة الشمس من أعلي ارتفاع لزاوية السمت (azimuth) خلال شهور الصيف إلي أقل ارتفاع خلال شهور الشتاء ، وفي أي من الحالتين يجب ألا تتعرض الخلايا للظلال . يمثل الظل الرأسي الجزئي حالة دائرة قصر (short circuit) علي جزء من الخلية ، ولكن الظل الأفقي يؤدي إلي وقف إنتاج الكهرباء من داخل الخلية وبالتالي من المصفوفة .يجب الاهتمام بالمسافات في مرحلة التصميم وقبل بدء الانشاءات . تجهز القوائم (الساق) بامكانية أقل ضبط وذلك باستخدام ورد مسطحة للحفاظ علي مستوي العارضات .
  - عند تركيب أول خلية يراعى الاستقامة والاصطفاف

يجب الحفاظ علي نفس الزاويه لجميع الموديولات في المصفوفة (حتي لو لم يكن السطح مستو) وذلك لضمان أن يكون الجهد الناتج متساويا. ربما يحتاج إلي إجراء ضبط الحاملات أو القوائم، ويوضح شكل (٦) وسيلة لضبط الموديول.




شكل (٦) وسيلة لضبط الموديول.

تركيب الأنظمة الفوتوفولتية - ٢٠١

#### ت- المواسير والموصلات

يجب تأريض صناديق التوصيلات ، ويوجد العديد من الاشتراطات عند استخدام صناديق توصيل بلاستيك (مقاوم ضد المياه والثلوج) مع مواسير معدن . إذ يجب توصل المواسير المعدنية بالأرضي .

ث- يحتاج االعاكس إلي مظلة للحماية من العوامل الجوية أو أن يكون داخل صندوق كما في شكل (٧).





شكل (٧) العاكس داخل صندوق للحماية من الأحوال الجوية


#### ج- متطلبات تأريض الأنظمة الفوتوفلتية

من الضرورى تأريض مكونات النظام ، أى توصيل المكونات المعدنية للنظام بإلكترود التأريض ( ground electrode ) ( وهو موصل مدفون بالأرض لضمان تساوى الجهود الكهربائية لجميع الموصلات الأخرى المتصلة به مع جهد الأرضى ) بغرض تقليل أو منع مخاطر الحريق أو التعرض للصدمة الكهربائية بالأضافة الى تحقيق متطلبات المواصفات القياسية العالمية.مكونات النظام التي يجب تأريضها:

- اطار الخلايا الفوتوفلتية
- هيكل تثبيت الخلايا الفوتوفلتية
  - جسم العاكس
- صندوق التوصيل (إذا كان من المعدن)
  - مفاتيح الفصل ( اذا كانت من المعدن )

تركيب الأنظمة الفوتوفولتية -٣٠٢يتم تأريض أى نظام بطرق مختلفة ، وتكون الطريقة التقليدية عمل نقطة ربط أرضى لكل مكون أو لكل خلية أو موديول وتوصلها جميعا معا من خلال سلك نحاس مكشوف قياسى ، هذه الطريقة صعبة وتستهلك وقت طويل ومكلفة .

يوضح شكل (٨) نظام التأريض لمكونات محطة فوتوفلتية .



شكل (٨) نظام التأريض لمكونات محطة فوتوفاتية

توجد صعوبة عند تأريض موديولات ( PV ) نتيجة استخدام موصلات النحاس لتوصيل كل موديول بالأرضى بينما نقط الربط على اطارات الموديولات والمصنعة من الألومنيوم حيث تظهر مشكلة عدم توافق معدني النحاس والألومنيوم والمسببة لحرائق بالاضافة إلى أن تلامس المعدنين يؤدى إلى تآكل خلال عملية الجلفنة ( طلى بالزنك ) . ويكون سطح الاطارات الألومنيوم أما مؤكسدة طبيعيا أو أنودية ( anodized ) أو لها طبقة طلاء واضحة ، وأى منهم لا توفر أى حماية من الصدمات الكهربائية وهذا يكون كافى لحدوث أضرار على المدى الطويل ، مع انخفاض المقاومة الكهربائية للموصلات . أما عند استخدام أسلاك نحاس مكشوفة للرباطات ، عندئذ يجب أن تكون معدات التثبيت والربط التي ستلامس النحاس من صلب غير قابل للصدأ ( stainless steel )

حاليا يوجد العديد من معدات التأريض المناسبة والمستخدمة للتوصيل المباشر بين اطارات الموديولات الفوتوفلتية والأرضى من خلال قضبان ألومنيوم أو أنظمة التثبيت الأخرى.

تركيب الأنظمة الفوتوفولتية -٣٠٣تكون القضبان ( rails ) متصلة معا ومع الأرضى . وقد انتشرت هذه المعدات تحت اسم : "Washer, Electrical Equipment Bonding" ( حلقة أو وردة ربط المعدات الكهربائية ) والتي يرمز لها بالحروف ( WEEB ) . تحتوى بعض هذه المعدات على ورد لها أحرف حادة لتخترق الطلاء غير الموصل للاطار الألومنيوم للموديولات وحوامل التثبيت ، عندئذ تكون هياكل التئبيت نفسها مؤرضة وبالتالي تصبح المكونات الداخلية للتجميع مؤرضة . تتكون عائلة WEEB من ٦ منتجات ، تعرف بالأسماء الاتية : WEEB-9.5, WEEB-DMC, WEEB-PMC, WEEB-SMC, WEEB-Lug.

توضح الأشكال (٩) ، (١٠) ، (١١) ، (١١) نماذج من هذه المعدات ، مثلا يستخدم الطراز WEEB-9.5 لربط الموديولات بالأرضى ولأنظمة التثبيت على عمود . ويجهز الطراز WEEB Lug التوصيلات إلى نظام التثبيت ويمتاز بأن له موضع لموصل أرضى المعدة . ولقد اكتسب نظام WEEB إنتشارا واسعا لأنه يوفر الوقت حيث لا يحتاج إلى أراضى منفصلة لكل موديول .


ويوضح شكل (١٣) استخدامات مختلفة لمعدات WEEB للموديولات

بينما يوضح شكل (١٤) تأريض الموديولات معا



شكل (٩) نماذج من المعدات WEEB

تركيب الأنظمة الفوتوفولتية -٣٠٤-



شكل (١٠) نماذج من المعدات WEEB




شكل (١١) نماذج من المعدات WEEB




تركيب الأنظمة الفوتوفولتية -٣٠٥-






شكل (١٢) رباط الأرضى



شكل (١٣) استخدامات مختلفة لمعدات WEEB

تركيب الأنظمة الفوتوفولتية -٣٠٦-



#### الباب الرابع عشر تركيب ألواح الطاقة الشمسية Installation of solar panels (ألواح الفوتوفلتية)

سنعرض في هذا الباب كيفية تركيب ألواح الطاقة الشمسية من ناحية التوجيه ( التوجيه هو في أي اتجاه وبأي زاوية ميل سيتم توجيه ألواح الطاقة الشمسية الخاصة بالمكان اعتمادا علي الموقع الجغرافي). علما بأنه توجد حسابات أخري تعتمد علي وزن الألواح والاطارات المصنوعة من الصلب التي سيحتاج لها لكي تحمل ألواح الطاقة الشمسية دون حدوث أي اهتزاز او انهيار لها.

من المعروف أن الشمس يتغير موقعها في السماء من ساعة إلي أخري ومن يوم الي آخر ومن شهر إلي شهر إلي شهر. وعلي الرغم من أهمية ذلك لتتابع الليل والنهار وكذلك فصول السنة فإن هذا يثير اهتمام المهتمين بالطاقة الشمسية كثيرا. ودائما يظهر السؤال : في أي اتجاه يجب توجيه ألواح الطاقة الشمسية الخاصة بالموقع مكان التركيب ؟ يجب أن نعلم أولا كيف نستطيع تحديد اتجاه ألواح الطاقة الشمسية في اي مكان علي سطح الكرة الأرضية؟.

#### أولا: كيف يتغير اتجاه الشمس على مدار اليوم؟

كما هو واضح في شكل (١) لو تم ثبتت عصا علي الأرض ستجد أن ظلها في أول النهار يكون أطول من العصا نفسها وأرفع منها، ولكن في وسط النهار سنلاحظ أن طول الظل أقصر وفي نفس سمك العصا تقريبا، ثم في آخر النهار سيعود الظل رفيعا وطويلا كما بدأ في أول النهار




شكل (١) ظل عصا على الأرض على مدار اليوم

تركيب ألواح الطاقة الشمسية - ٣٠٨بالطبع هذا التغير يعتمد علي حركة دوران الأرض حول محورها، الأمر الذي يجعل وضع الشمس في السماء يختلف بشكل يتناسب مع زاوية دوران الأرض.


#### ثانيا: كيف يختلف اتجاه الشمس على مدار السنة؟

من المعروف أن الأرض تدور حول محورها المائل بزاوية 23 درجة تقريبا وفي نفس الوقت تدور حول الشمس دورة كاملة كل 365 يوما. وهذا الميل يجعل أحد نصفي الكرة الشمالي أو الجنوبي مواجه للشمس والآخر بعيد نسبيا ولذلك ستجد دائما أن فصول السنة في أي وقت في نصف الكرة الشمالي يقابلها الفصل المعاكس في نصف الكرة الجنوبي. ولهذه الأسباب ستجد وكما هو واضح في شكل (٢) أن كمية الأشعاع الشمسي الساقط علي أي منطقة إقامة ، يتناسب مع درجة خط العرض التي تقع عليه المدينة التي بها المنطقة .



شكل (٢) فصول السنة بالنسبة لنصف الكرة الشمالي (لاحظ أن النصف الجنوبي هو العكس مباشرة)

في شكل (٣) منزل يقع في نصف الكرة الجنوبي ، ستجد أنه في أي فصل من فصول السنة الشمس دائما تميل ناحية الشمال، وعلي العكس تماما فمن يعيش في نصف الكرة الشمالي سيجد أن الشمس دائما في أي فصل من فصول السنة تميل ناحية الجنوب.



شكل (٣) تمثيل الشمس بالنسبة لمنزل يقع فى نصف الكرة الجنوبى تركيب ألواح الطاقة الشمسية

وللربط بين ما تم استعراضة وبين كيفية اختيار الجهة وزاوية الميل التي سيتم تركيب ألواح الطاقة الشمسية بها؟ وفيما يلي ايضاحا لهذه النقطة:


• اتجاه تركيب ألواح الطاقة الشمسية

أيا كان المكان فدائما تشرق الشمس من الشرق وتغرب من الغرب. ولكن دائما الشمس متعامدة علي خط الاستواء ولذلك اذا كان المكان في نصف الكرة الشمالي (وهذا هو الحال في معظم البلاد العربية تقريبا) وبما أن خط الاستواء يقع في الجنوب عندئذ سيحتاج دائما إلى جعل ألواح الطاقة الشمسية مواجهة للجنوب

- زاوية ميل توجيه ألواح الطاقة الشمسية
- اذا كانت المدينة تقع علي خط الأستواء ستنظر ألواح الطاقة الشمسية الي الأعلي مباشرة بشكل افقي.
  - اذا كان المكان يقع في القارة الجنوبية ستكون ألواح الطاقة الشمسية رأسية.
- ولكن في حالة البلدان المتوسطة ، فى مصرمثلا ، عند تركيب الألواح الشمسية اعتمادا على زاوية ميل الشمس في فصل الصيف ، فلا يمكن الحصول في فصل الشتاء على أقصى كمية للاشعاع الشمسى .

وذلك لارتفاع زاوية الشمس في السماء صيفا، وتقل في الشتاء وتكون في وضع متوسط في فصل الخريف والربيع.

وهذا يعنى أن زاوية الميل يجب أن تختلف في كل فصل عن الآخر حتى يتحقق أقصى استفادة في كل فصل. ولكن غالباهذا لن يحدث.



هناك قاعدة تقول أنه لتحقيق أعلي استفادة من الاشعاع الشمسي في كل فصول السنة فيجب اتباع الاتى :

- في فصل الصيف : زاوية الميل المثالية = (درجة خط العرض 15 درجة)
  - في الخريف والربيع: زاوية الميل المثالية = درجة خط العرض
- في فصل الشتاء : زاوية الميل المثالية = (درجة خط العرض + 15 درجة)

وفى حالة عدم تغيير زاوية الميل تبعا لكل فصل فيتم ضبط الزاوية على زاوية ميل فصل الشتاء وعندئذ ستعمل الخلايا أيضا في باقي فصول السنة بكفاءة جيدة . ملحوظة : ويمكن الحصول على درجة خط العرض الخاصة لأية مدينة أو مكان من كتاب أطلس الشمس أو من جوجل ايرث ، والتى تكون محددة بدرجة دقة عالية.

يجب العلم بأنه عند تركيب ألواح الطاقة الشمسية التفادي بقدر الإمكان أن يكون التركيب في مكان يقع عليه ظل من أي مبني أو منشأة أو أشجار محيطة بالمكان .

## منظومات تتبع الشمس: Sun Tracking

- بالنسبة لألواح الطاقة الشمسية الثابتة فيتم حساب زوايا ميولها على المستوى الأفقي والرأسي

أما ألواح الطاقة الشمسية المتحركة كما في شكلي (7)e(3)، فيتم توجيها بواسطة جهاز يسمى (Sun Tracker) أي المتتبع الشمسي، ويتم برمجة حركة الجهاز حسب الموقع من خطوط الطول والعرض وحركة الشمس طوال العام.

يتم تتبع الشمس طوال فترة النهار لضمان زاوية عمودية بين أشعة الشمس والخلايا الفوتوفلتية ،حيث يبدأ الجهاز بالعمل مع شروق الشمس ويدور باتجاه الشمس وملحق به تأخير زمنى محدد ، وفي الليل يتوقف عن الحركة بأنتظار شروق الشمس من جديد .

• وهذه المنظومات تزيد من مقدار الطاقة المحصلة من الشمس عن الأنظمة الثابتة بنسبة 33%.










شكل (٣) منظومات تتبع الشمس Sun Tracking

تركيب ألواح الطاقة الشمسية - ٣١١-





شكل (٤) تمثيل منظومة تتبع الشمس

في حال اختيار ألواح (موديولات) طاقة شمسية تشمل على امكانية تعديل زاوية ميلها بكل فصل من فصول السنه للحصول على أكبر كمية من الاشعاع الشمسي. أو يمكن تركيب جهاز لملاحقة الاشعاع الأقصى للشمس حيث يقوم بمتابعة الأشعة المباشرة طوال العام هذا الأمر يزيد من كمية الكهرباء المنتجة بصورة ملحوظة لكن لابد من الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الزيادة في الكفاءة تزيد من تكلفة النظام أيضا، لذا لابد من دراسة الجدوى الإقتصادية لهذا النظام.


وجد بالدراسات المناخية والجغرافية أن أى منظومة شمسية (خلايا فوتوفولتية) توجه ناحية خط الاستواء و زاوية ميل على المستوى الأفقي تساوى تقريبا زاوية خط العرض الواقع به الموقع .


يوضَح شكل (٥) أمثلة لزوايا ميول وحدات الخلايا الشمسية على المستوين الأفقى والرأسي.





## مجمع سطحی یحتوی علی محورین تتبع






مجمع سطحى يحتوى على محور تتبع واحد ومحور يتجة شمال / جنوب

شكل (٥) أشكال توضح زوايا ميول وحدات الخلايا الشمسية على المستوين الأفقى والرأسي


تركيب ألواح الطاقة الشمسية -٣١٣-

## حساب المسافة بين صفوف الألواح الشمسية



شكل (٦) تمثيل ظل الألواح الشمسية

عند تصميم المحطات الشمسية الفولتوضوئية لانتاج الكهرباء يعتبر الظل هو العدو الأكبر، ففي أي بلد عربي نتوقع علي الأقل 6 ساعات عمل كاملة في اليوم للنظام الشمسي. لو وقع الظل علي أحد أركان لوح شمسي قد يؤدى ذلك لعدم الحصول على طاقته كاملة أو نصف طاقته. لذلك يجب حساب المسافة بين الألواح بدقة حتي نضمن أنه في أسوأ الظروف لن يغطي ظل الألواح علي بعضها البعض ، لاحظ شكل (٧) ، لشرح طريقة حساب المسافة بين صفوف الألواح الشمسية يجب أن تتم اجراءات الحسابات اعتمادا علي أسوأ الأوقات في السنة وهي المقابلة لحالة أكبر مسافة ظل قد يلقيها اللوح الشمسي خلفه والتي تحدث في الشتاء وتحديدا في يوم 21 ديسمبر حيث تكون زاوية ميل الشمس بأقل قيمة لها وهذه الزاوية هي الموضحة بشكل (٧) ويرمز لها بالرمز ألفا (α) المنافل قيمة لها وهذه المالوك altitude angle)




شكل (٧) تمثيل زاوية ميل الشمس

و لأن الظل ليس في اتجاه واحد فقط لأنه يعتمد على اتجاه آخر وهو زاوية ميل الشمس تركيب ألواح الطاقة الشمسية - ٢١٤-

ناحية الشرق أو الغرب سواء في بداية النهار أو آخره لذلك يؤخذ هذا في الاعتبار، فمثلا لو كان من المتوقع للنظام الشمسي أن يعمل 6 ساعات يوميا بطاقته الكاملة فذلك يعني أنه سيعمل ثلاثة ساعات قبل ساعة الذروة (الظهيرة) وثلاثة ساعات بعد ساعة الذروة.

ومثال ذلك لو فرض أن ساعة الذروة هي الثانية عشرة ظهرا عندئذ تحسب زاوية ميل الشمس في الساعة التاسعة صباحا أو الثالثة عصرا وستكون زاوية الميل متطابقة في الحالتين ويمكن الحساب على أي حالة.


يوضح شكل (٨) زاوية ψ (suns azimuth angle والتي يرمز لها بالرمز زيتا السمت



شكل (٨) زاوية السمت " زيتا "

وعلى ذلك يتضح أن الحسابات ستعتمد بشكل رئيسي على هاتين الزاويتين ألفا و زيتا . ولكن كيف تحصل على هاتين الزاويتين بدقة ؟ في الحقيقة فان الحصول على هاتين الزاويتين بدقة في يوم 21 ديسمبر تحديدا يعتبر أمرا تركيب ألواح الطاقة الشمسية

ليس سهلا ، ولكن توجد بعض البرامج علي الانترنت تسهل هذا الأمر كثيرا ولقد تم أختيار هذا البرنامج المتوفر من الموقع NOAA والموجودة في العنوان الالكتروني الآتي : http://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/
وسنحاول عرض كيفية استخدام البرنامج بشكل مبسط .



شكل (٩) شاشة البرنامج

شكل (٩) يوضح شاشة البرنامج التي ستظهر:

أولا: يتم سحب السهم الأحمر من علي الخريطة ووضعه في المدينة التي يراد اجراء حسابات فيها ليقوم البرنامج تلقائيا بحسابات الاحداثيات لها. ففي هذا المثال تجد أن السهم موجود في القاهرة تقريبا. ثم يحدد التاريخ علي يوم 21 ديسمبر كما هو

تركيب ألواح الطاقة الشمسية ٣١٦

واضع.

ثانيا: أول ما يجب ملاحظته هو القيمة الموجودة في المربع المحدد باللون الأحمر وهو يعبر عن ساعة الظهيرة أو ساعة الذروة وفي هذه الحالة كما هو واضح هي الساعة 11:52

ثالثا: لو كان المطلوب أن تعمل ألواح الطاقة الشمسية لفترة 6 ساعات يوميا بطاقتها القصوي وهو غالبا ما سيتم اجراء الحسابات علية عندئذ يجب طرح نصف هذه القيمة أي 8 ساعات من ساعة الذروة الظاهرة أو ساعة الظهيرة في هذه الحالة مثلا ستكون الساعة التي سيحسب عليها هي الساعة 9:10 تقريبا.

رابعا: اكتب هذه القيمة وهي 9:10 في هذا المثال في المربع المحدد باللون الأزرق.

خامسا: وأخيرا ستظهر قيمتين في المربع المحدد باللون الأخضر هاتين القيمتين هما ما نريده تحديدا

فإن القيمة الصغيرة وهي 23.79 هي الزاوية ألفا 23.79 والقيمة الكبيرة وهي 139.17 هي الزاوية زيتا ψ suns azimuth (angle) angle)

بعد ذلك يتم اجراء الحسابات بالمعادلات وطبقا للشكلين (٦) & (٧) :

أولا: يتم حساب القيمة h وهي ارتفاع اللوح

## $h = x * sin(\theta)$ for tilted solar arrays

القيمة x هي عرض اللوح والزاوية ثبتا هي زاوية الميل والتي غالبا وفي معظم البلاد العربية تساوي قيمة زاوية خط العرض الواقع عليها المكان + 15 درجة.

$$\mathbf{D'} = \mathbf{h}/\tan(\alpha)$$
 ثانيا : يتم حساب  $\mathbf{D'}$  و هي مسافة الظل المائلة

و قيمة الزاوية ألفا تم الحصول عليها من قبل باستخدام البرنامج الذي تم عرضة .

ثالثا: يتم حساب المسافة بين الألواح وهو المطلوب تركيب ألواح الطاقة الشمسية -٣١٧-


## $D = D' * \cos (180 - \psi)$

وكذلك الزاوية زيتا تم الحصول عليها باستخدام البرنامج الذي تم عرضة من قبل.

وبذلك يكون قد تم حساب المسافة اللازم توافرها بين صفوف ألواح الطاقة الشمسية لتفادي سقوط ظلها علي بعضها البعض وذلك تحت أسوأ الظروف في السنة وبذلك نضمن كفاءتها طوال أيام وساعات السنة.

إن وضع أسطح الألواح الضوئية في أكثر من صف متوازي، يضمن قدرا كبيرا من المرونة في تحديد مواقع الألواح الشمسية، ولكن هذا له ميزات سلبية بالنسبة لصفوف الألواح الثانوية. من تحاليل خصائص مكونات الاشعاع الشمسي يمكن أن نرى أن ذلك الجزء من السماء الظاهر للصفوف الثانوية، هو محجوب جزئيا بسبب الصفوف الأمامية، وهذا يعني أن الألواح الضوئية تتلقى جزءا ضئيلا من الاشعاع المنتشر ولا شيء من الاشعاع المنعكس. بتقييم أداء الألواح الضوئية من خلال دراسة منهجية للظل التي يسمح بايجاد مواقع سليمة للصفوف وتجنب حجب بعضها البعض.

في شكل (١٠) تم تمثيل الظل الناتج من سطح طولة X وميلة العلاي كالاتي :



D1=  $x \cos \beta$ H=  $x \sin \beta$ D2= H tan ( $\delta m+L_1$ Dt= D1 + D2 ( $\delta m = 23,5$ )


## شكل (١٠) تمثيل ميل الشمس في الانقلاب الشتوى

هذا يشير إلى ميل الشمس في الانقلاب الشتوي، يكون عموديا على مدار الجدي وتكون في الحد الأدنى من الارتفاع في نصف الكرة الأرضية الشمالي.

لتحقيق أقصى قدر ممكن من المساحة التي تشغلها الألواح الضوئية وخفض الطاقة الضائعة الناجمة عن الميل، يجب علينا تحديد الحد الأدنى للمسافة بين الصفوف المتوازية ابتدأ من اعتبار أن الظل = صفر في الساعة 12 من يوم الانقلاب الشتوي. من تركيب ألواح الطاقة الشمسية


ولكسب أشعة الشمس وليس تجنبها، فإن الألواح الشمسية لانتاج الكهرباء يجب أن تتوجه للجنوب. وعلى ذلك، يجب أن يكون ميلهم بزاوية حوالي 45 درجة مئوية، للتأكد أن أشعة الشمس يمكن أن تصل إليها بشكل عمودي. وبهذه الطريقة تتعرض الألواح إلى أعلى كمية من أشعة الشمس. مثلا في شكل (١١) إذا كانت الشمس على ميل حوالى 45 درجة، لوح طوله 1 متر، عمودي على أشعة الشمس، يكتسب نفس القدر من الضوء للوح طولة 1 متر، وضع على مستوى أفقي. نفس ما يحدث لكوكب الأرض. أشعة شمس الصيف، تأتى بزاوية مائلة كثيرا بالنسبة للأفق، تسخن التربة أكثر بكثير من الأشعة في فصل الشتاء، التي تصدم التربة بزاوية صغيرة.

وبالرغم من أن طول اليوم هو عامل هام في تفسير لماذا الصيف حار والشتاء بارد،فان زاوية تقاطع الاشعاع الشمسي هي أكثر أهمية. في القطب الشمالي ،مثلا، حتى لو أن الشمس تسطع لمدة 24 ساعة في اليوم، الحرارة الناتجة هي منخفضة للغاية، لأن زاوية تقاطع أشعة الشمس صغيرة جدا.



شكل (۱۱) مثال لوح شمسى بميل ٥٥ درجة

تركيب ألواح الطاقة الشمسية -٣١٩-



شكل (١٢) القاعدة العامة للمسافة بين الألواح الشمسية

طبقا لقاعدة التجربة والاختبار ( a rule of thumb ) فإن المسافة بين الصفوف تكون تقريبا ضعف ارتفاع الخلايا

## الباب الخامس عشر

## صيانة الأنظمة الفوتوفلتية

## **Maintenance of photovoltaic systems**

## اجراءات صيانة الأنظمة الفوتوفلتية

• كيف تتم صيانة الخلايا الشمسية ؟

تحتاج الخلايا الشمسية للقليل جدا من أعمال الصيانة. لزيادة كمية الضوء اللازم والساقط على اللوحات الشمسية يلزم نظافة سطح الخلايا دوريا. وعلى ذلك يجب نظافة واجهة الخلايا بقطعة قماش ومياه عادية. مع مراعاة عدم استخدم مواد كميائية. علاوة على ذلك ، من الأهمية عمل فحص دورى لعدم نمو الأشجار في مواجهة الخلايا حتى لاتسقط عليها ظلال.





## • كيف تتم صيانة البطارية ؟

تحتاج أغلب البطاريات الى أعمال صيانة . داخل البطارية يوجد سائل ، مستوى هذا السائل هام جدا لوظيفة البطارية . ولذا يجب فحص دورى لمستوى السائل وعليه يجب ملء البطارية بالسائل عند الضرورة . لعمل ذلك يجب استخدام مياه مقطرة فقط ولاتستخدم مياه عادية أو حمضية حتى لاتسبب فسادا للمواد الكميائية داخل البطارية . ومن الأهمية الحفاظ على نظافة البطارية لمنع حدوث تفريغ شحنة التيار المار بالأطراف أعلى البطارية .

## • الصيانة الدورية

ا. اسأل المستخدم عن حالة تشغيل نظام الفوتوفلتية لمعرفة هل توجد أية مشاكل . المستخدم هو أكثر ألفة مع كيفية العمل الجيد للنظام . عند بداية حدوث مشاكل للمحطة الشمسية ، سيلاحظ المستخدم حدوث تغيير في طريقة تشغيلها . عند ملاحظة المستخدم حدوث تغيير يكون الوقت مناسب للفحص بعناية للنظام . اذا لم تجد أي خطأ ، فسجِل كتابيا ملاحظات المستخدم .

Y- افحص كل مكون فى نظام الفوتوفاتية من حيث التشغيل السليم ، والتنظيف والرباطات الجيدة . فى حالة وجود مشاكل فى أى مكون للنظام سيؤدى ذلك لعمل النظام بالكامل بطريقة سيئة. من الناحية العملية، فإن مشاكل التوصيلات والخلايا وجهاز التحكم يمكن أن يؤدى الى انهيار البطارية وتقليل عمر تشغيلها بدرجة كبيرة.

دائما ما تسبب عدم النظافة وحدوث الصدأ، في مشاكل للمعدات الكهربائية . بالاضافة الى مشاكل نتيجة الرباطات غير الجيدة أو المتآكلة . يجب فحص كل جزء عند كل زيارة لصيانة الموقع .

٣- اصلح أو استبدل المكونات ذات الحالة الرديئة . اذا كان المكون لايعمل جيدا فيجب اصلاحه او استبداله فورا بآخر جيد .بمعنى آخر ، لن يعمل النظام جيدا في وجود مكونات منهارة خاصة البطارية (غالية الثمن).

3- تأكد من أن النظام لم يحدث به أية تغييرات سواء بالتوصيلات أو المكونات بدون الحصول على تصريح ، حيث من الممكن أن يضيف المستخدم أجهزة كهربائية أكثر محملة على نظام الفوتوفلتية ، وحيث أن النظام مصمم بعناية بمجموعة أساسية من الأجهزة ، فإن

اضافة أية أجهزة جديدة ، تحمل على النظام ، سيؤدى الى مشاكل وتقلل عمر تشغيل البطارية

عند الاحتياج لاضافة أجهزة أكثر ، فيجب اضافة خلايا شمسية كافية وبطارية أكبر مناسبة وتشغيلهم في نفس وقت اضافة الأجهزة الجديدة وإلا سوف ينهار النظام.

٥- سجل أية اجراءات تتم خلال زيارة الصيانة

غالبا ما تظهر مشاكل النظم الفوتوفلتية ببطيء . اذا تم الاحتفاظ بسجلات دقيقة ، فإن ذلك يسهل الاصلاحات اللازمة بسهولة عند الاحتياج ، وأيضا تسجيل أنشطة الصيانة، حيث تستخدم هذه السجلات اذا لم تعمل المكونات بالطريقة المفروضة وعند الاختيار الجيد للمكونات مستقيلا



## أساسيات الصيانة

من المفيد ، أن تتم الصيانة على أساس دوري . ومن الأفضل فحص البطاريات شهريا ، كذلك يتم الفحص الشامل لجميع المكونات على الأقل مرة كل ستة أشهر .

- <u>الخلايا ( الموديولات</u> ) ١- افحص تثبيت الخلايا ، للتأكد من أنها قوية ومربوطة جيدا ، إن وجد كسر أو رباط غير جيد ، يجب الاصلاح .
- ٢- تحقق من عدم وجود كُسر أو شرخ بالزجاج . اذا كان الزجاج مكسور ، يتم استبدال الخلبة المكسورة


صبانة الأنظمة الفوتو فلتبة - 474 -

- ٣- افحص صندوق التوصيلات للتأكد من رباط الاسلاك وأن مانع تسرب المياه سليم
- ٤- تحقق اذا ما كان هناك ظلال بسبب مبانى جديدة أنشأت أو وجود أشجار . إن وجدت فيجب منع الظلال أو تغيير موضع الخلايا حتى لاتتعرض للظلال.
  - ٥- تحت إضاءة لا تقل عن ١٠٠٠ لكس (طبقا للمواصفات القياسية العالمية IEC ) . ( 61215 يتم التحقق من عدم وجود
- تصدع إنحناء عيوب أو أنهيار في التوصيلات تلامس الخلايا مع بعضها أو مع الاطار .
- فقاعات أو تشققات تسبب مسار مستمر بين الخلية ( أو الخلايا ) وحافة الموديول
  - اسطح بلاستیکیة لزجة .

## • الأسلاك والتوصيلات

- 1- افحص غلاف الأسلاك ( العزل) من حيث وجود كسر أوتشققات . إن وجدت أى أعطال بالعازل فيجب استبدال الاسلاك فورا، خصوصا اذا كانت الأسلاك مركبة خارج المبنى ، فيجب استخدام أسلاك ذات عزل مقاوم للطقس . افحص دوريا الخلية من حيث النظافة ، إحكام التوصيلات ، والتثبيت الآمن .
- ٢- تحقق من وسيلة تعليق الأسلاك بالمبنى للتأكد من أن الرباطات جيدة والايوجد احتكاك مع حواف حادة عندما تهب الرياح.
- ٣- اذا تم تغيير التوصيلات ، عندئذ يتم التحقق من : المقاس السليم للأسلاك أو للكابلات،مع مناسبة العزل الخارجي للأسلاك ، كما يجب عمل الرباطات المناسبة وبإحكام في الأماكن الجديدة .
- اذا تمت اضافة أية أسلاك زيادة مع نظام الفوتو فلتية بغرض تشغيل أجهزة إضافية
   انصح المالك بخطورة ذلك على النظام حيث أن الاعتمادية ستنخفض انصحه
   كذلك بزيادة الخلايا الشمسية وزيادة سعة البطارية لتتحمل الحمل الزائد.
  - ٥- تحقق من عدم وجود صدأ عند الرباطات وانها محكمة الربط.





## كذلك يجب التأكد من:

- الرباطات الجديدة لوحدات التحكم والتثبيت الآمن . التأكد من النظافة وعدم وجود حشرات
- إن أهم مهام الصيانة تنظيف جميع المكونات ، لأن أنظمة الفوتوفاتية تعمل أفضل وبعمر أطول كلما حافظنا على نظافتها .

#### التحكمات

- ۱- التأكد من وسيلة تثبيت جهاز التحكم . فاذا لم يكن التثبيت جيدا، أعد ذلك بطريقة جيدة.
  - ٢- حافظ على نظافة جهاز التحكم.

## الأجهزة

- ١- قم بتشغيل كل جهاز وتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح
  - ٢- تأكد من أن الأجهزة محكمة التركيب.
- ٣- نظف جميع الأجزاء المكشوفة من كل جهاز ، نظف اللمبات و الأغطية البلاستيكية

## صيانة البطاريات


- تحقق من أن التوصيلات جيدة ولايوجد صدأ . نظف وأعد الرباطات جيدا عند الحاجة .
- غطى نقط التوصيل بشحم كثيف ، والتضع الشحم على أى أجزاء

## بالبطارية إلا أطراف التوصيل

٢- نظف البطاريات بالمياة العذبة وقطعة من القماش النظيف.
 صيانة الأنظمة الفوتوفلتية

#### فحص بطاريات الخلايا المكشوفة


١- نظف أعلى البطارية ، تأكد من أن التوصيلات جيدة ولايوجد صدأ . نظف واربط جيدا عند الحاجة .




- ٢- افحص كل خلية بطارية بإستخدام الهيدروميتر وسجل القراءات. اذا احتاج الفحص الى رفع الغطاء ، فلا ترفع الأغطية جميعها فى نفس الوقت حتى لاتتعرض الخلايا للمخاطر نتيجة تعرضها للأتربة والأوساخ
- ٣- في حالة وجود انخفاض في مستوى السائل داخل الخلية ، اضف مياه مقطرة حتى المستوى الصحيح . لاتضف حامض ، اضف فقط مياه . في حالة عدم توافر مياه مقطرة ، استخدم بعناية مياه المطر المجمعة . تذكر أن أية أملاح أو معادن أو زيوت في المياه ستؤدى الى افساد البطارية وتقليل عمر تشغيلها ، وعليه يجب الاعتناء تماما بتجميع وتخزين مياه البطاريات.
- ٤- عند وجود غطاء مكسور أو مفقود ، فيجب تغطية مكانه بقطعة زجاج أو بلاستيك حتى يتم توفير غطاء بديل وتركيبه . ولا تستخدم ورق أو فلين أو معدن أو قماش لتغطية هذه الفتحات . ولا تترك الفتحات أبدا بدون تغطية. احرص على عدم تثبيت الغطاء المؤقت بأحكام على الفتحة حتى يسمح بخروج الغازات منه
  - ٥- نظف البطارية بالماء العذب وقطعة قماش نظيفة.
- حافظ على نظافة البطاريات، عدم نظافة أعلى البطارية يمكن أن يؤدى الى انهيار الخلايا عند تزويدها بالمياه . كما يمكن فقد طاقة البطاريات نتيجة مرور تيار صغير بين التوصيلات غير النظيفة .

- يجب قراءة الهيدروميتر للبطاريات في كل زيارة . كل قراءة تسجل مع التاريخ والزمن . عند حدوث مشاكل بالبطاريات ، فإن الرجوع الى هذه التسجيلات تكون مفيدة جدا لتحديد وتصليح مصدر العطل .
- تسجيلات الصيانة يجب أن تتم وقت كل زيارة . ولاداعى لتأجيل تسجيل العمل فيما بعد . يجب عمل نسختيين من هذه التسجيلات ، احداهما مع المسئول عن الصيانة والأخرى تحفظ في غلاف مقاوم للمياه في موقع العمل .
  - نظف مكونات النظام

من أحد أهم أنشطة الصيانة: نظافة البطارية وجهاز التحكم والأجهزة والخلايا.





## صيانة خاصة عند استبدال بطارية

لاتستخدم بطاريات جديدة مرتفعة التكلفة مع نظام الفوتوفلتية فليس النوع المكلف هو الأكثر كفاءة عمل .

عند استبدال البطارية ، يجب التحقق من دقة عمل النظام بصورة عامة ، فك ونظف جميع التوصيلات ثم أعد توصيلها بشكل صحيح . افحص تشغيل كل الاجهزة والتحكم . عموما تأكد من أن النظام عاد الى الحالة الجيدة.

## تسجيلات أعمال الصيانة

طالما يعمل نظام الفوتوفلتية بشكل جيد ، فإن تسجيل أعمال الصيانة لإستخدامها مستقبلا ، ولكن تصبح مهمة جدا عند حدوث بعض الأعطال . عند فحص تسجيلات الصيانة فإنه يمكن الوصول لحظيا للخطأ الحادث بالنظام . ويمكن ايضا معرفة تطور المشاكل بالبطاريات والأجهزة بالفحص الجيد لتسجيلات الصيانة .

تسجيلات الصيانة هي ايضا دليل على وجود رعاية جيدة للنظام.

تحفظ التسجيلات على بطاقة أو فى نوتة صغيرة توضع فى كل نظام فوتوفلتية وعند بداية الانشاءات يسجل الآتى: اسم الشركة المصنعة ، رقم الطراز ، الرقم المسلسل ، خصائص كل عنصر . يجب اضافة الرسم الخطى لشبكة توزيع الكهرباء موضحا عليه مقاس اسلاك وكابلات التوصيل المستخدمة .

عند كل زيارة يجب تسجيل تاريخ الزيارة ووصف مختصر للمشكلة والعمل الذى تم . اذا كانت البطاريات من نوع الخلاياالمفتوحة . سجل قراءة الهيدروميتر (Hydrometer) لكل خلية وحدد أي الخلايا تحتاج للتزويد بالمياه . ويجب تسجيل أى اصلاح أو استبدال يحدث. اذاتم اضافة مكونات جديدة فيجب تسجيل بياناتها مثل : الصانع – الطراز – الرقم .

اذا تم أى تغيير فى الدائرة الكهربائية ، فيجب تسجيل التغيير على الرسم الخطى لشبكة توزيع الكهرباء.



صيانة الأنظمة الفوتوفلتية - ٣٢٨-

## • الهيدروميتر:

جهاز قياس يستخدم لتحديد حالة شحن البطاريات الرصاصية الحمضية بمعرفة الكثافة النوعية للسائل الالكتروليتي فيها.



## الباب السادس عشر تحليل التكاليف / الفوائد

## والتقييم الاقتصادى للأنظمة الفوتوفلتية

# Cost / benefit analysis & the economic assessment of photovoltaic systems

## تحليل الفوائد - التكاليف:

بصورة عامة ، عند تقييم فوائد مشروع ، تحدد الوفورات وتجمع ، ثم يتم مقارنتها بإجمالى التكاليف المرتبطة بها على مدى عمر المشروع . ومن طرق المقارنة بين التكاليف والفوائد التالى :

## \*نسبة الفوائد إلى التكاليف (Benefit – cost ratio )

مقارنة بين إجمالي فوائد الخصومات في استهلاك الكهرباء و مجموع التكاليف ، كنسبة، وهي مؤشر مقياس لحجم العائد على الإستثمار . ويتم ذلك من خلال التحقق من النسبة بين فوائد القيمة الحالية إلى تكاليف القيمة الحالية . إذا كانت نسبة الفوائد إلى التكاليف أكبر من واحد ، فإنه يمكن اعتبار هذا المشروع مجديا من الناحية الإقتصادية.

## (Net present value) (NPV) \_\_\_\_\*القيمة الحالية الصافية \_\_\_\_\_\*


مقارنة القيمة الحالية للتكاليف المتوقعة للمشروع مع القيمة الحالية المقترنة بفوائد التدفقات . بدلا من نسبة الفوائد إلى التكاليف ، تطرح تكاليف الخصم الكلية من فوائد الخصم الكلية .

إذا كانت نتيجة القيمة الحالية الصافية (NPV) أكبر من الصفر ، عندئذ يكون المشروع قادرا على الاستمراراقتصاديا .

تحليل التكاليف / الفوائد والتقييم الاقتصادى للأنظمة الفوتوفلتية -٣٣٠-

## \*معدل العائد الداخلي (Internal rate of return) (IRR) \*معدل العائد الداخلي

عندما يحدث تساوى القيمة الحالية للفائدة الصافية (discount rate)يحدد معدل الخصم للتدفق مع القيمة الحالية للتكاليف الصافية للتدفق . إذا كانت نتيجة معدل العائد الداخلى (IRR) أكبر من معدل الخصم المختار عندئذ يكون المشروع مجديا اقتصاديا.





## كيف تؤثر التكاليف على نظام الفوتوفلتية:


لاتوجد إجابة موحدة تنطبق على كل الحالات ولكن من المعلوم أنه لاتوجد تكاليف للاشعاع الشمسي الساقط بالاضافة إلى وجود حوافز أخرى دائما تؤدى إلى تخفيض التكاليف وتعتمد التكاليف على عدد من العوامل بما في ذلك حالة المبنى، هل هو تحت الانشاء ؟، وما موقف تركيب الخلايا الفوتوفلتية؟ هل هي متكاملة مع السقف أو تركب على السطح القائم؟ وتعتمد الأسعار أيضا على: القدرة ، الشركات المصنعة ، والقائمين بالتركيبات ، ويكون حجم النظام هو أهم عامل لقياس أي تكاليف مقابل للفوائد .

تكلفة تركيب خلية فوتوفلتية صغيرة تحتوى على إنفرتر وتنتج ٧٥ وات تكون حوالى ٩٠٠ دولار ، او ١٢ دولار لكل وات . هذه الخلية الصغيرة تساهم فقط فى جزء بسيط من فاتورة استهلاك الكهرباء.

وتكون تكلفة إنشاء نظام فوتوفلتية ٢ ك٠و والذي يتناسب تقريبا مع كل احتياجات منزل يتصف بكفاءة الطاقة (efficient home)، بين ٢٠٠٠ 8 ١٦٠٠٠ دولار أو من ٨ إلى ١٠ دولار لكل وات . في النهاية ، وتكون تكلفة إنشاء نظام فوتوفلتية ٥ ك٠و والذي يتناسب بالكامل مع كل احتياجات منزل يتصف بكفاءة الطاقة بين ٢٠٠٠ 8 مولار كل وات ، هذه الأسعار هي تقديرات تقريبية تعتمد على هيئة النظام ،واختيار المعدات ، بالإضافة إلى عوامل أخرى . مع التحسين في التكنولوجيا

تحليل التكاليف / الفوائد والتقييم الاقتصادى للأنظمة الفوتوفلتية -٣٣١وارتفاع مستويات التصنيع . فيمكن أن تنخفض تكاليف الأنظمة الفوتوفلتية بدرجة كبيرة على مدى الزمن على الرغم من ارتفاع التكاليف الأولية للأنظمة الفوتوفلتية ، إلا أن تكاليف التشغيل والصيانة منخفضة جدا.

بالإضافة إلى ذلك ، ففى الأنظمة الفوتوفلتية المستقلة لكل منزل ، يتم تفادى التكلفة العالية لإنشاء خطوط النقل الكهربي.



تزيد تكاليف الأنظمة الفوتوفلتية طرديا مع حجم الموديول والبطاريات. وتكون تكاليف الموديول، وهو المكون الأهم بالنظام، حوالي من ٥٠-٦٠% من التكاليف الكلية للنظام، على الرغم من أن تكلفة رأس المال الأولية للبطاريات غير جوهرية، وأنه يتم استبدالها كل ٥-١٠ سنوات، فإن هذا يرفع التكاليف الكلية لدورة الحياة المرتبطة بعمل الأنظمة الفوتوفلتية.

وتختلف تكاليف الأنظمة الفوتوفاتية إختلافا كبيرا من دولة إلى أخرى ، طبقا لجدول رقم (١) ، نتيجة عوامل مثل: حجم المبيعات ، هامش الوكيل المعتمد ، استحقاقات الصناعة المحلية والتسويق ، الضرائب والجمارك. ، مستوى المنافسة .....فمثلا في إندونسيا والصين توجد بعض الأنظمة منخفضة التكاليف وهذا راجع الى إنخفاض الضرائب والجمارك ، وحجم مبيعات عالى ، مع إنخفاض تكاليف التصنيع (البنك الدولى ٢٠٠٦).

تحليل التكاليف / الفو ائد و التقييم الاقتصادى للأنظمة الفوتو فلتية -٣٣٢-

جدول (١) مقارنة تكاليف النظام الشمسي لبعض الدول (الوحدة: دولار)

متوسط التكلفة W <sub>P</sub> \$	ز مبابو ای	کینیا	الهند	سر لانكا	اندونسيا	فلبيين	الصين	قدرة الخلية W <sub>P</sub>
8.5							85	10
8.0							120	15
13.2	300			302		300	150	20
6.3							203	30
9.7			307	419	303	520		40
11.3		822	360	480	300-408	660		50
11.5				686		750-1000	640	75

تختلف التكاليف طبقا لاختلاف المناطق من حيث الطاقة الشمسية المنتجة سنويا من نظام 1KW<sub>o</sub> فمثلا:

\*تكون الطاقة الشمسية ١٨٠٠ ك.و.س/السنة في جنوب كاليفورنيا

\*تكون الطاقة الشمسية ٨٥٠ ك.و.س/السنة في شمال ألمانيا

\*وتكون الطاقة الشمسية ١٦٠٠ - ٢٠٠٠ ك.و س/ السنة في الهند وأستر اليا

يوضح جدول (7) الطاقة الشمسية المستخدمة في  $\pi$  منازل بمناطق مختلفة بأمريكا ، مثلا في منزل رقم (7) التكاليف حوالي (7) الله (7) دولار والتي تحقق حوالي (7) من الطاقة التي تحتاجها هذه المنازل .

تحليل التكاليف / الفوائد والتقييم الاقتصادى للأنظمة الفوتوفلتية \_٣٣٣\_

## جدول (٢) أمثلة للطاقة الشمسية المنتجة في مناطق مختلفة بأمريكا

١٩ ك.و.س /اليوم	٠٠٠٠ ك.و س/السنة	منزل (۱)
۲۳ ك.و.س /اليوم	٨٤٨٥ ك.و س/السنة	منزل (۲)
٣٠ ك.و.س/ اليوم	۱۱۱۲۷ ك.و.س/ السنة	منزل (۳)

#### التكاليف:

- تعتمد دقة حساب تكاليف الطاقة الكهربائية الشمسية على الموقع وتكلفة التمويل المتاح من صاحب إنشاءات المحطة الشمسية.
- أفضل أسعار الكهرباء للأنظمة الفوتوفلتية ( في المواقع الأكثر شمسا ) تكون قريبة من ٣٠ سنت / ك.و.س وأعلى تعريفة حاليا تتعدى ٢٠ سنت/ك.و.س.
- انخفضت أسعار الموديولات الشمسية (قدرة أكبر من ۷۰ وات ) بسعر حوالي ( 4/ Wp )
- تغلبت برامج التمويل لسد هذه الفجوة ، مما أدى إلى النمو السريع في مبيعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية ، لاسيما في اليابان وألمانيا.

## مكونات تكاليف الأنظمة الفوتوفلتية:

تتكون التكاليف من عنصريين أسايين هما:

- تكاليف رأس المال
  - تكاليف التشغيل
  - ويصنف كل عنصر إلي:
- تكاليف مباشرة ، تكاليف ثابتة
- تكاليف غير مباشرة ، تكاليف متغيرة

تحليل التكاليف / الفوائد والتقييم الاقتصادى للأنظمة الفوتوفلتية -٣٣٤-

## يوضح شكل (١) مكونات تكاليف الأنظمة الفوتوفلتية

## التكاليف غير المباشرة

## التكاليف المباشرة

التكاليف المرتطة بشراء المعدات:

التكايف المبنية على أساس أسعار نظام الفوتوفلتية:

موديولات فوتوفلتية

تكاليف السماح

العاكس

- باقى مكونات النظام مثل وسائل التثبيت والتوصيلات و ....

• تكاليف الانشاءات

تكاليف رأس المال

- الخدمات اللوجستية
- الأعمال الهندسية
  - تكاليف عامة

تكاليف التشغيل التي تتغير طبقا لحجم النظام:

- تأجير الاراضى
- إستبدال العاكس
  - أخري....

تكاليف التشغيل التي لا تتغير طبقا لحجم النظام:

- مر اجعات الصيانة الوقائية
  - التكاليف الإدارية
    - أخري....

تكاليف متغيرة

تكاليف ثابتة

شكل (١) مكونات تكاليف الأنظمة الفوتوفلتية


- اللوجستية: (Logistics) أو ما يعرف بـ فَنُ السَّوْقِيَّات، هو فن وعلم إدارة تدفق البضائع والطاقة والمعلومات والموارد الأخرى كالمنتجات والخدمات وحتى البشرية من منطقة الإنتاج إلى منطقة الإستهلاك.
  - الصيانة الوقائية (Preventive maintenance) تعتبر الصيانة الوقائية ركيزة من الركائز الأساسية للصيانة الإنتاجية الشاملة

وتشمل الصيانة الوقائية مجموعة الأنشطة والإجراءات التي تقوم بها إدارة الصيانة للحفاظ على المعدَّات في ظروف تشغيل جيدة، ومحاولة تجنب الأعطال والخلل المفاجئ، من خلال معالجة أي قصور إن وجد قبل وصوله إلى حالة التعطل او الإخفاق.

## فيما يلى مثال لتطور تكلفة Or 1 KWp) 1Wp في ألمانيا:


- إنخفض السعر بين عام ١٩٩٩ ، ٢٠١٠ بنسبة ٦٦%
- إنخفض السعر بين عام ٢٠١١، ٢٠١٢ بنسبة ٢٤%
  - السعر في عام ٢٠١١ كان 2000 euro/ KW
- إنخفض السعر في عام ٢٠١٢ إلى اقل من 1600 euro/ KW<sub>p</sub> إنخفض السعر من Wp / \$76 في عام ١٩٧٧ إلى 0.3 / Wp في عام ٢٠١٥ كما في شكل (٢)

يوضح شكل (٣) العلاقة بين تكلفة الخلية الفوتوفلتية والكفاءة ، ويلاحظ أن أعلى كفاءة يصاحبها أعلى تكلفة وهى للمادة متعددة الوصلات (multi-junction material )، وهذا الشكل لتكاليف وكفاءة الخلية فقط وليست للنظام ككل .



(Bloomberg New Energy Finance & PV energytrend.com)

تحليل التكاليف / الفوائد والتقييم الاقتصادى للأنظمة الفوتوفلتية -٣٣٧-



تكلفة الخلية

Multi-J : multi-junction material Mono Si :mono crystalline silicon Poly Si : poly crystalline silicon

:copper indium gallium selenide

A- Si :amorphous Silicon CdTe :Cadmium telluride

CIGS

## شكل (٣) مصفوفة العلاقة بين تكلفة الخلية الفوتوفلتية والكفاءة

فيما يلى بعض الجداول الإسترشادية المحتوية على نسبة تكلفة مكونات المحطة الفوتوفاتية.

يوضح جدول (٣) نسبة تكاليف الأنظمة الفوتوفلتية المتصلة بالشبكة الكهربائية (ألمانيا – ٢٠١١) .

ويوضح جدول (٤) مقارنة بين تكاليف مكونات الأنظمة الفوتوفلتية عامي ٢٠١٠. \$٢٠١٦.

ويوضح جدول (٥) نسبة تكاليف مكونات وأعمال وتراخيص محطة فوتوفلتية.

ويبين جدول (٦) مقارنة بين حدود نسبة تكلفة مكونات المحطة الفوتوفلتية السكنية (جنوب أفريقيا) .

توضح الجداول  $(V) & (\Lambda) & (\Lambda)$  أمثلة لتكاليف الإنشاءات ومكونات أنظمة الفوتوفاتية .

تحليل التكاليف / الفوائد والتقييم الاقتصادى للأنظمة الفوتوفلتية -٣٣٨-

## جدول (٣) تكاليف الأنظمة الفوتوفلتية المتصلة بالشبكة الكهربائية (ألمانيا - ٢٠١١)

نسبة التكلفة %	المكون		
34.3%	نظام التركيب والإنشاءات وأخرى		
	(Mounding System , Installation , Other)		
20.9%	الموديول (module)		
13.0%	رقائق (wafer)		
11.4%	الخلايا (cells)		
11.4%	السيليكون (silicon)		
9.1%	العاكس (inverter)		

## جدول (٤) مقارنة بين تكاليف مكونات الأنظمة الفوتوفلتية عامى ٢٠١٠ &٢٠١٦

عام 2016	عام 2010	المكون
(\$/W)	(\$/W)	
1.05	1.7	الموديول (module)
0.18	0.22	الأجهزة الإلكترونية (power electronics)
0.97	1.148	باقي النظام والإنشاءات
		(BoS/ installation)
2.2	3.4	الإجمالي

## (U.S. Department of Energy)

## جدول (٥) نسبة تكاليف مكونات و أعمال و تر اخيص محطة فو تو فلتية.

نسبة التكلفة	المكون
30%	الخلايا الشمسية (Solar Panels)
20%	باقي النظام  (BoS) (Balance of System)
15%	الأعمال (Labor)
15%	مصاريف التراخيص والفحص (Permits, inspection fees)
20%	تكاليف التشغيل (operation costs)

(Micro generation Certification Scheme (MCS)

تحليل التكاليف / الفوائد والتقييم الاقتصادى للأنظمة الفوتوفلتية \_٣٣٩\_

جدول (٦) مقارنة بين حدود نسبة تكلفة مكونات المحطة الفوتوفلتية السكنية (جنوب فريقيا)

محطة	محطة أعلى سطح مبنى		المكون
أرضية	مرتبطة	مستقلة عن	
(مرتبطة	بالشبكة	الشبكة العامة	
بالشبكة	العامة		
العامة)			
40 - 45%	45 - 50%	22 - 30%	موديول بلوري crystalline)
			module)
16 - 18%	20 - 25%	10 - 24%	العاكس (inverter)
10 - 16%	5 - 7%	3 - 5%	أجزاء التثبيت المعدنية mounting)
			hardware)
-	-	19 - 35%	البطارية (Battery)
-	-	3 - 4%	متحكم الشحن (Charge controller)
4 - 5%	5 - 7%	2.2 - 5%	المساعدات : الوصلات
			والمصهرات(wiring, fuses)
22 - 25%	21 - 25%	20 - 35%	التصميم والإنشاءات design and )
			installation)
-	-	0.0 - 2%	أخرى other
100%	100%	100%	الإجمالي total

(Ahlfeldt: 2013, 47)

جدول (٧) تكلفة مكونات نظام الفوتوفلتية ٢١٠ كيلو وات منشأ على سطح مبني تجاري

التكلفة w/\$	المكون
4.83	الموديولات (modules)
0.68	العاكس (inverter)
0.19	أعمال الإنشاءات (installation labor)
0.19	باقي مكونات النظام (Balance of system))
0.79	أخري (miscellaneous)
6.67	الإجمالي

(SAM module, DoE and Sandia National Labs)

جدول (٨) مقارنة بين تكلفة مكونات أنظمة فوتوفلتية

فوتوفلتية فيلم رفيع	فوتوفلتية بلوري	البند
Thin film pv	crystalline pv	
6-12%	12-20 %	الكفاءة (Efficiency)
1-3 \$/w	3-4 \$/w	الموديولات (modules)
4-7 \$/w	5-8 \$/w	باقي مكونات النظام
		(Balance of system)

(lux Research, cleantech Network, various)

## جدول (٩) تكلفة إنشاءات الأنظمة الفوتوفلتية

النسبة	البند
42%	إجراء تسجيل المصدر ، اللوجستية ، تملك المشترك ، مصاريف إضافية
	(Supply chain , Logistics , Customer acquisition , Overhead , mark up)
20%	موديو لات الفوتوفلتية (pv modules)
13%	الأعمال المباشرة (Direct labor)
8%	الأعمال الهندسية (Engineering)
7%	تركيبات باقي النظام (Structural BoS)
7%	العاكسات وباقي النظام جهة التيار المتردد(Inverters & AC BoS)
3%	باقي النظام جهة التيار المستمر (DC BoS)

(Data courtesy GTM Research/SEIA: US. Solar Market Insight)

(Levelized cost of Energy) (LCOE) <u>: تكلفة الطاقة ذات المستوي الواحد</u> (Levelized Energy Cost) (LEC)

هو صافي القيمة الحالية لتكلفة وحدة الكهرباء على مدي عمر أصول معدات إنتاج الكهرباء.

تحليل التكاليف / الفوائد والتقييم الاقتصادى للأنظمة الفوتوفلتية -٣٤٢وهو تقيم اقتصادي من الدرجة الأولي للتنافسية من حيث تكلفة نظام إنتاج الكهرباء والتي تشمل جميع التكاليف على مدي عمر تشغيل النظام مثل: الإستثمارات الأولية، التشغيل والصيانة، تكلفة الوقود، تكلفة رأس المال.

معادلة LCOE هي أداة تحليلية واحدة والتي يتم إستخدامها لمقارنة التكنولوجيات البديلة عند اختلاف مقياس التشغيل ، الاستثمارات ، والدورة الزمنية للتشغيل . مثلا تستخدم المعادلة LCOE لمقارنة تكاليف الطاقة المنتجة من المحطات الفوتوفلتية ومحطات الإنتاج بالوقود الأحفوري أو أي نوع آخر من تكنولوجيات إنتاج الطاقة .

تحسب تكلفة الطاقة من القيمة الحالية لكل التكاليف علي مدي عمر تشغيل الأصول مقسوما على الناتج الإجمالي للأصول في مجال الطاقة الكهربائية .

تستخدم المعادلة التالية للحصول على تكلفة الطاقة

$$= \frac{\sum_{t=1}^{n} \frac{I_{t} + M_{t} + F_{t}}{(1+r)t}}{\sum_{t=1}^{n} \frac{E_{t}}{(1+r)t}}$$

حيث

 $I_{t}$  السنة الإستثمارات في السنة ا

t تكاليف الصيانة والتشغيل في السنة  $M_t$ 

t تكاليف الوقود في السنة  $F_{t}$ 

t الطاقة الكهربائية المنتجة في السنة  $E_t$ 

تحليل التكاليف / الفو ائد و التقييم الاقتصادى للأنظمة الفوتو فلتية -٣٤٣-

r = معدل الخصم

n = عمر التشغيل المتوقع للنظام أو لمحطة الكهرباء

وللتسهيل توضع المعادلة رقم (١) في صورة المعادلة رقم (٢)

LCOE =

$$\frac{INITIAL\ INVEST. - \sum_{1}^{N} \frac{(Depre)n}{(1+Disc.rate)n}.(Tax\ rate) + \sum_{1}^{N} \frac{(Annual\ costs)n}{(1+Disc.rate)n}.(1-Tax\ rate) - \frac{Residual\ value}{(1+Disc.rate)n}}{\sum_{1}^{N} \frac{Initial\frac{Kwh}{kwp}.(1-system\ Degrad\ .rate)^{n}}{(1+Disc.rate)^{n}}}$$

(2)

حيث

أ- الإستثمارات الأولية (Initial investment) تعرف الإستثمارات الأولية للأنظمة الفوتوفلتية بأنها التكاليف الكلية للمشروع بالإضافة إلى تكاليف الإنشاءات والبناء . تنحصر تكاليف رأس المال في :

- التكاليف المرتبطة بمساحة الأرض والتي تعتمد على الحجم الفعلي للنظام :الخلايا ، هبكل التثبيت ، التجهيز ات ، التوصيلات و أنظمة الحماية .
- تكاليف الربط مع الشبكة العامة والتي تعتمد علي : سعة القدرة القصوي للنظام والعاكس ، المفاتيح الكهربائية ، المحولات ، أجهزة الوقاية .
  - التكليف العامة المرتبطة بالنفقات العامة والمبيعات والتسويق.

ب- إنخفاض القيمة (Depreciation) هو قيمة الإنخفاض الحادث في معدة ما نتيجة عملها خلال فترة زمنية .

ت- استحقاق ضريبة إنخفاض القيمة (Depreciation Tax Benefit)

تحليل التكاليف / الفوائد والتقييم الاقتصادى للأنظمة الفوتوفلتية - ٣٤٤هي القيمة الحالية على مدي عمر تمويل أصول المشروع. إن السياسة العامة التي تسرع من معدلات إنخفاض القيمة يكون لها استحقاق مباشر علي تكلفة طاقة النظام (LCOE) لأن إنخفاض القيمة السريع يتحول إلى استحقاق متميز أسرع لإنخفاض القيمة.

ث- التكاليف السنوية (Annual costs)

في حسابات LCOE يتم إضافة القيمة الحالية لتكاليف نظام التشغيل والصيانة السنوية إلي تكاليف دورة الحياة. تشتمل هذه التكاليف: صيانة العاكس، وتنظيف الألواح الشمسية، ومراقبة الموقع والتأمين، وعقود إيجار الأرض وإعداد التقارير والنفقات العامة،.....

ج- القيمة المتبقية (Residual value)

عند حساب LCOE يتم خصم القيمة الحالية لقيمة الأصول في نهاية عمر التشغيل من مجموع تكلفة دورة الحياة. للخلايا السيليكون يكون ضمان الأداء ٢٥ عام، لذا تكون القيمة المتبقية للمشروع ذات معني.

- عمر التشغيل المتوقع للنظام (n) (expected lifetime of system) (+ الطاقة المنتجة في السنة الأولى (The first year energy production) يعبر عن الطاقة المنتجة للنظام في السنة الأولى بالطاقة المنتجة (+ kwh) بالنسبة إلى السعة القصوي لمقنن القدرة (+ kwh) سنويا أي يعبر عنها + (+ kwh/kw+ kwh/kw+) والتي تكون دالة في:

- كمية الإشعاع التي يستقبلها موقع المشروع سنويا
- كيفية تثبيت النظام ومواجهته (هل التركيب علي سطح مبني ، ثابت زاوية الميل ، ....)
  - المسافة بين خلايا الفوتوفلتية (panels)
  - حساسية الأداء لدرجات الحرارة ، الحساسية للضوء المنخفض أو المنتشر
- مفقودات النظام نتيجة عدم التنظيف ، المحولات ، العاكسات ، عدم جودة التوصيلات
  - إتاحية النظام عند حدوث عطل بالعاكس.

لحساب كمية الطاقة المنتجة في السنوات المقبلة ، يتم تطبيق معدل التدهور لأداء النظام الأولي لتعكس حالة مكونات النظام . يكون تدهور النظام (الي حد كبير بدلالة نوع

تحليل التكاليف / الفوائد والتقييم الاقتصادى للأنظمة الفوتوفلتية -02°- الخلايا الفوتوفلتية وجودة التصنيع) وإمكانية التنبؤ به هو أهم عامل في تكاليف دورة الحياة والتي تحدد المستوي المحتمل للتدفقات النقدية مستقبلا.

أخيرا ، يحدد بند تمويل النظام مدة التدفقات النقدية والتأثير علي تقييم القيمة المتبقية للنظام

> د- معدل الخصم (Discount rate) هو سعر الفائدة على مبلغ معين من المال اليوم وخلال فترة زمنية

> > ويحسب عامل الخصم من المعادلة التالية:

Discount factor = عامل الخصم = 
$$\frac{1}{(1+r)^n}$$

حيث

r = معدل الخصم

n = الفترة الزمنية

ذ- عامل السعة (Capacity Factor)(CF) يعرف عامل السعة من المعادلة التالية

يمثل عامل السعة مقياس للكفاءة فمثلا:

- عامل السعة المرتفع يعني أن كفاءة المحطة أعلي
- للخلايا الشمسية عامل السعة حوالي %18 ( للمقارنة عامل السعة لمحطات الفحم يمكن أن يصل إلي أكبر من %80)

تحليل التكاليف / الفوائد والتقييم الاقتصادى للأنظمة الفوتوفلتية -٣٤٦-

### ر- معدل تدهور النظام (system Degradation rate)

خلال عمر تشغيل الموديولات ينخفض أداءها . نموذجيا يكون معدل التدهور أعلي في السنة الأولى نتيجة التعرض للضوء ثم تستقربعد ذلك . من العوامل المؤثرة علي معدل التدهورنوعية المواد المستخدمة في التصنيع وعملية التصنيع وجودة التجميع والتعبئة والتغليف للوحدات الفوتوفلتية في الموديولات ، بالإضافة إلى مستوي الصيانة. يمكن تقليل معدل التدهور بإجراءات الصيانة الدورية والتنظيف المستمر للخلايا .

يختلف مدي وطبيعة معدل التدهور طبقا لتكنولوجيات الموديولات ، مثلا بالموديولات البلوريه يحدث للخلايا تدهور نتيجة التعرض لضوء غير متقلب ، يرجع هذا لوجود البورون والأكسجين أو غيرها من المواد الكيميائية التي تخلفها عملية إنتاج الخلايا .

يحدث تدهور لخلايا السيليكون غير البلوري (amorphous) خلال عملية تسمي تأثير (staebler-wranski) هذا التدهور يؤدي إلي انخفاض %10 إلي %30 في الطاقة المنتجة من الخلايا بالستة أشهر الأولي للتشغيل وذلك عند التعرض للضوء يلي ذلك استقرار التدهور واستمراره بمعدل أبطأ بكثير . غالبا يتم تسويق هذا النوع من الخلايا عند مستويات أداء مستقرة . ومن المثير للإهتمام أن أداء الوحدات يستعاد خلال أشهر الصيف ( لتحسن الأداء في درجات الحرارة المرتفعة ) ، وإنخفاض الأداء مرة أخري في أشهر الشتاء الباردة . إلي جانب ذلك توجد أسباب أخري لتدهور الخلايا البلورية أو غير البلورية منها :

- تأثير البيئة على سطح الموديول (مثل التلوث)
- حدوث تلون أو ضباب على الغلاف الخارجي أو الزجاج
  - عيوب بالشرائح (Lamination)
  - الإجهادات الميكانيكية والرطوبة على أماكن الرباطات
    - إنهيار بخلايا الاتصال
    - حدوث تدهور بالتوصيلات

من خلال دراسات موقع مختلفة ثم قياس معدل التدهور لموديولات بلورية تقليدية ، كانت النتائج بين %0.7 ، %1.5 في السنة وأن عمر تشغيل الموديولات تراوح بين سنتين وإثنين وعشرين سنة

تحليل التكاليف / الفوائد والتقييم الاقتصادى للأنظمة الفوتوفلتية -٣٤٧-

يوضح جدول (۱۰) هذه النتائج جدول (۱۰) نتائج قياس معدل التدهور

معدل التدهور سنويا	البند
(%)	
1 %	دراسة (۱)
0.7 %	دراسة (۲)
1.5 %	دراسة (۳)
1.12 %	دراسة (٤)
0.76 %	دراسة (٥)

Sunpower module Degradation rate

عمليا يمكن أن يحدث لموديولات الفوتوفلتية معدل تدهور بقدرة المخرج بين ٢٠٠%، ١% سنويا وهي نسبة ١% سنويا ولات البلورية يكون التدهور العام حوالي ٥٠٠% سنويا وهي نسبة تؤخذ في الأعتبار عند التطبيق عموما تفرض نسبة ثابتة لمعدل التدهور تساوي ٥٠٠% سنويا

# قيم التكلفة LCOE لبعض أنواع تكنولوجيات إنتاج الطاقة الكهربائية

يوضح جدول (١١) البيانات الأساسية لبعض التكنولوجيات وتكلفة الطاقة (LCOE)

قيم التكلفة LCOE لبعض المشاريع التي لها سعر 8/w إعتمادا على نوع الإنشاءات . كما هو موضح في جدول (١٢)

تحليل التكاليف / الفوائد والتقييم الاقتصادى للأنظمة الفوتوفلتية -٣٤٨-

جدول (١١) مقارنة بين بعض تكنولوجيات إنتاج الطاقة الكهربائية وتكلفة الطاقة

LCOE		ية	البيانات الاساس			النوع
\$/kwh	عمر	تكلفة	تكلفة الوقود	عامل	التكلفة	C
	التشغيل	الصيانة	\$/Mwh	السعة	الأولية	
	(سنة)	والتشغيل			\$/kw	
		\$/Mwh				
0.14	25	8	-	18%	5500	الفوتوفلتية الشمسية
						(بلوري) solar pv
						(crystalline)
0.12	25	10	-	18%	4500	الفوتوفلتية الشمسية
						(فیلم رفیع)
						Solar pv (thin
						film)
0.09	20	8	-	75%	4000	شمسي حرارية
						Solar thermal)
0.04	40	6	43	85%	1000	الغاز الطبيعي
						Nat. Gas
						(CCGT)
0.05	45	10	30	85%	2750	الفحم (Coal)
0.04	25	10	-	35%	2500	الرياح (Wind)

(Credit Suisse first Boston)

Combined-cycle gas turbine (CCGT) plants

جدول (۱۲) امثلة لتكلفة LCOE لبعض أنواع الانشاءات

		_	,
مرافق	تجاري	سكني	البند
10Mw	210kw	3.8kw	قدرة النظام
4.93	6.68	8.98	التكلفة (Wp, in US)
26.09	22.91	31.78	تكلفة C/kwh-(phoenix) LCOE تكلفة
36.49	30.44	41.89	تكلفة C/kwh-(Boston) LCOE تكلفة

(SAM model, built by DOE and Sandra National Labs)

تحليل التكاليف / الفوائد والتقييم الاقتصادى للأنظمة الفوتوفلتية - ٣٤٩-

### حساب وفر فاتورة الكهرباء عند استخدام نظام فوتوفلتية (صافى حساب)

- حدد حجم النظام بوحدة (KW) الحدود المناسبة للمنزل تكون بين 1 الى 5KW هذه القيمة هي المكون لقدرة النظام كمدخل للمعادلات فيما بعد.
- على أساس الموقع الجغرافي للمكان ، واستخدام الخرائط المتاحة ، للحصول على : (kwh/kw. Year) ثم إحسب الطاقة الناتجة من نظام الفوتوفلتية (سنويا) : Energy from the PV system = (kW of PV) \* (kWh / kw.year)

#### = kWh / year

( للحصول على الإنخفاض في الطاقة الكهربائية الشهرية يتم قسمة الطاقة السنوية المحسوبة على ١٢ شهرا)

ثم يحسب الوفر السنوى في فاتورة الكهرباء من المعادلة:

Energy bills savings = (kWh / year) × (residential rate)

=\$/year saved

فى المعادلة السابقة فإن تعريفة إستهلاك الكهرباء المنزلية (residential rate) تكون بـ 10 cents /kwh فمثلا إذا كانت التعريفة 0.1\$/kwh

مثال لمحطة فوتوفاتية قدرة 2kw ، التعريفة المنزلية \$0.07/kwh ، عامل إنتاج الطاقة لكل ك.و يكون \$1900kwh/kw

يحسب الوفر السنوى كالاتى:

= (2kw) (1900 kWh/kw. year) (0.007 \$ / kWh)

= 266 \$/year

تحليل التكاليف / الفوائد والتقييم الاقتصادى للأنظمة الفوتوفلتية - ٣٥٠-

## معايير التكاليف الفاعلية (Critical for Cost – effectiveness)

هذه المعابيريمكن أن تعتمد على صانع قرار الإستثمارات .من بعض التوجيهات العامة لتحديد التكاليف الفاعلية لأى مشروع طاقة هي :

SIR تكون أكبر من واحد

AIRR تكون أكبر من معدل الخصم

LCC تكون أقل من دورة حياه أفضل بديل تالى لنظام الطاقة

PP تكون أقل من عمر نظام المحطة الشمسية

يوضح جدول (١٣) معايير التقييم الاقتصادي

### جدول (۱۳) معايير التقييم الاقتصادي


المعيار الاقتصادى	معيار التقييم
	فترة الاسترداد(PP)
عمر نظام التكامل الفوتوفلتية>PP	(payback period)
SIRR > 1.0	معدل الوفر/ الاستثمارات (SIRR)
SIRK > 1.0	Saving to investment rate
معدل الخصم < AIR	معدل الاسترجاع الداخلي المضبوط (AIR)
معدل الحصم	Adjusted internal rate of return
NPV > 0.0	قيمة الصافى الحالية (NPV)
NFV > 0.0	Net present value
أقل من دورة حياة البدائل الاخرى	تكاليف دورة الحياة LCC
اقل مل دوره خیاه اسداس الا خری	Life – cycle costs

تحليل التكاليف / الفوائد والتقييم الاقتصادى للأنظمة الفوتوفلتية -٣٥١يعرف زمن إسترداد الطاقة (energy payback time) بأنه الزمن اللازم للخلية الفوتوفلتية لإنتاج طاقة تكافىء تلك التي استخدمت في إنتاجها ..

وتكون فترة الإسترداد هي خارج قسمة الإستثمارات على الوفر ، الإستثمارات عبارة عن تكلفة النظام الشمسي ( المحطة الشمسية ) ، والوفر ينتج من سعر الطاقة الشمسية المنتج.

أما فترة الإسترداد (payback period) للأنظمة الشمسية فإنها بين ٨ إلى ١١ سنة . بينما عمر تشغيل النظام حوالى ٣٠ سنة ، حوالى ٦٠% من الطاقة الواردة ترجع إلى شرائح السيليكون .

- من الناحية النموذجية تكون تكلفة الموديولات حوالى ٤٠-٦٠ % من التكلفة الكلية للأنظمة الفوتوفاتية ، أما باقى النسبة تكون تكلفة العاكس ( الإنفرتر ) وهيكل تثبيت المصفوفة والكابلات الكهربائية والإنشاءات .
- تعتمد أغلب تكنولوجيات الفوتوفلتية على شرائح السيليكون البلورى شبه الموصلات والتي تكون أكثر تكلفة إنتاج مقارنة بالمصادر الأخرى لإنتاج الطاقة.
  - تحتاج المعدات ذات التكلفة الأولية العالية تشجيع كبير على نطاق واسع تجاريا.



# الباب السابع عشر متوسط الطاقة المنتجة سنويا

# **Energy Yield**

تعتمد كمية الطاقة المنتجة سنويا من مخرج الأنظمة الفوتوفلتية والتي تعرف بـ Energy على العوامل الآتية:

- اتجاه وزاوية ميل الخلايا الشمسية (والتي يجب أن يُختار الأفضل)
  - تعرض الخلايا للظلال
  - عدد ساعات سطوع الشمس
    - شدة الإشعاع الشمسي

## يتأثر مخرج المصفوفة بالآتى:

- متوسط الإشعاع الشمسي عند الاتجاه والميل المحدد
  - سماحية صناعة الموديولات
  - تأثير درجة الحرارة على الموديولات
    - تأثير الإتساخ على الموديولات
      - مفقودات النظام
        - كفاءة العاكس

تحسب كمية الطاقة المنتجة سنويا من المعادلة الآتية

 $E_{\rm sys} = A . \eta_{nom} . G . PR$ 

حيث

(Kwh) الطاقة المنتجة = $E_{\rm sys}$ 

 $(m^2)$  المساحة الكلية للمصفوفة الفوتوفلتية

انتاج الموديول (%) (أي الكفاءة الأسمية للموديول) الموديول  $\eta_{nom}$ 

G= متوسط الإشعاع الشمسي السنوي علي المصفوفة المائلة (kwh/m²)

متوسط الطاقة المنتجة سنويا

\_404\_

PR = نسبة الأداء (%)

نحسب  $(m^2)$  من النسبة بين القدرة الكهربائية (Kwp) لموديول واحد ومساحته  $\eta_{nom}=15.6$  تكون  $1.6~\mathrm{m}^2$  ومساحته 250 Wp

وذلك عند حالة الإختبار القياسية (STC) وهي :

1000 w/m² = الإشعاع

°25 C = درجة حرارة الخلية

AM = 1.5

1 m/s = سرعة الرياح

تعتبر (PR) (Performance Ratio) قيمة هامة جدا لتقييم جودة انشاءات الفوتوفلتية (وتسمي أيضا بعامل الجودة Quality Factor) ولا تعتمد علي اتجاه وميل الخلايا . ولكن تعتمد علي جميع المفقودات .

تحسب نسبة الأداء طبقا للمعادلة الآتية:

$$PR = \frac{(AC)}{(DC)}$$
 الانتاج الهدف (DC)

$$= \frac{E_{sys}}{G A \eta_{nom}} \eta_{pre} \eta_{rel} \eta_{sys}$$

$$E_{\rm sys}/A$$
 = طاقة المخرج / المساحة

= G. 
$$\eta_{pre}$$
.  $\eta_{rel}$ .  $\eta_{sys}$ .  $\eta_{nom}$ 

= PR. G.
$$\eta_{nom}$$

 $E_{
m sys}/P_{peak}$  = طاقة المخرج / القدرة المقننة

متوسط الطاقة المنتجة سنويا -٣٥٤

$$\begin{split} &=\frac{G}{G_0}\;.\;\;\eta_{pre}.\;\eta_{rel}.\;\eta_{sys}\\ &=\;(\frac{E_{\rm sys}}{A})\big(\frac{1}{G_0.\eta_{nom}}\;\big)\\ &={\rm PR.}\,\frac{G}{G_0} \end{split}$$

#### حيث

متوسط الطاقة المنتجة سنويا من المصفوفة (Kwh)	$E_{SYS}$
قدرة مخرج المصفوفة عند حالات الإختبار القياسية (kw)	$P_{peak}$
كفاءة قبل التحويل (pre-conversion efficiency)	$\eta_{pre}$
كفاءة النظام (system efficiency)	$\eta_{\mathit{sys}}$
كفاءة الموديول النسبية (Relative module efficiency)	$\eta_{rel}$
كفاءة الموديول الإسمية (Nominal module efficiency)	$\eta_{nom}$
1000 w/m²	$G_{\mathcal{O}}$

عند حساب نسبة الأداء يؤخذ في الإعتبار جميع المفقودات ، وهى : مفقودات قبل التحويل ، مفقودات المفقودات المفقودات الحرارية ومفقودات التوصيل . من المفيد قياس نسبة الأداء خلال تشغيل النظام لتحدد مفقودات الإنتاج .

تعكس كفاءة قبل التحويل ( $\eta_{pre}$ ) المفقودات التي يتعرض لها الإشعاع قبل وصوله الفعلي لمادة شبه الموصلات ، والحادثة بسبب الظلال ، الإتساخ ، الثلوج ، والإنعكاسات البعيدة عن الزجاج .

بينما تعكس كفاءة النظام  $(\eta_{sys})$  المفقودات الكهربائية ، الحادثة بسبب التوصيلات ، والعاكس والمحول.

 $\eta_{rel}$  يعرف الموديول بالكفاءة الإسمية  $\eta_{nom}$  والكفاءة النسبية

متوسط الطاقة المنتجة سنويا \_-00

### مفقودات الطاقة (Energy Losses)

أحيانا يكون من البديهي أن يتم حساب مفقودات الطاقة من مفقودات كل مرحلة أو من كفاءة كل مكون .

في كلا الحالتين فإن:

المفقو دات = ١ - الكفاءة

يوضح شكل (١) أنواع المفقودات في الخلية الفوتوفلتية

تصنف مفقودات الطاقة إلى:

١. مفقودات قبل الفوتوفلتية (pre-photovoltaic losses)

تعني الإنخفاض الحادث في الضوء قبل وصوله إلى الخلايا الفوتوفاتية ، نتيجة الظل والأتربة والثلوج والانعكاسات . عند استخدام أنظمة مركزات فوتوفاتية ، عندئذ يضاف مفقودات أجهزة المركزات .

۲. المفقودات الحرارية ومفقودات الموديول (Module and thermal losses)
 تعكس الكفاءة واعتماد موديول الخلية على درجة الحرارة

٣. مفقودات النظام (System losses)


تشير إلى مفقودات المكونات الكهربائية: الأسلاك والعاكسات و .....

يوضح شكل (٢) نسبة المفقودات طبقا للتصنيف السابق


ويبين جدول (١) تصنيف مفقودات الطاقة وأسبابها .

يوضح شكل (٣) تمثيل لعامل الأداء والمفقودات ، يوضح جدولي (٢) & (٣) أمثلة لحدود مفقوادات مكونات الأنظمة الفوتوفلتية

يوضح جدول (٤) مثال لنسب الفقد لمحطة PV والطاقة المحسوبة عند كل مرحلة (بفرض الطاقة النمو ذجبة E ideal=1200 Kwh



شكل (١) أنواع المفقودات في الخلية الفوتوفلتية




جدول (١) تصنيف مفقودات الطاقة متوسط الطاقة المنتجة سنويا -٣٥٨-

التعريف	السبب	تصنيف مفقودات الطاقة
باعتبار ان الموديولات لا تنتج	سماحية مقنن القدرة	مفقو دات قبل الفو تو فلتية
القدرة المنصوص عليها بلوحة	ما المالية	(أو قبل الموديولات)
البيان ، فإن الصانع ينص على		( -5, 5 - 5, 5)
بيري . سماحية القدرة حتي %5		
يمكن أن يحدث الظل بسبب	الظل	
الأشجار أو المداخن أو اعتمادا	_	
على سلاسل الخلايا ، يسبب الظل		
الجزئى تاثير هام		
يمكن أن تصل نسبة الفقد نتيجة	الإتساخ	
الاتساخ إلي %4 في درجات		
حرارة المنطقة مع الأمطار		
المتكررة . اعتمادا على المكان وتأثير أعمال		
اعتمادا علي المكان وتأثير أعمال	الثلوج	
الصيانة		
تزيد مفقودات الانعكاس مع زاوية	الإنعكاس	
الانعكاس أو السقوط		
(incidence angle) . ویکون		
التأثير منخفض في الأماكن التي		
تتعرض لجزء كبير من الضوء		
المبعثر (diffuse light) مثل		
السحاب		
تعطي كفاءة التحويل الإسمية من	التحويل	مفقودات الموديولات
الصانع عند حالات الاختبار		
القياسي (STC)		
عند زيادة درجة الحرارة تزيد	المفقودات الحرارية	
مفقودات التحويل تعتمد هذه		
المفقودات علي الاشعاع (أي		
المكان) ، طريقة التركيب (زجاج ،		
الخصائص الحرارية للمواد) وعلي		
سرعة الرياح وتفرض تقريبا %8	r N rti	11001 1. ***
اية كابلات لها مقاومة وبالتالي	التوصيلات	مفقودات النظام
مفقودات مقدرة متتبع نقطة أقصى قدرة		(تقریبا ۱۶ %)
	نقطة أقصىي قدرة	
(MPPT) لايجاد النقطة المناسبة كفاءة العاكس	العاكس	
حقاءه العاكس إذا كان العاكس بقدرة أقل من		
إدا خال العاجس بعدره الال مل	خطئ بمقاس العاكس	

متوسط الطاقة المنتجة سنويا

المطلوب ، تقتضب القدرة من الاشعاع الشمسي العالي . إذا كانت قدرة العاكس أكبر من المطلوب ، تتخفض كفاءة العاكس مع انخفاض الاشعاع	mis-sized ) (inverters (clipping)	
تؤخذ مفقودات المحولات في	المحول	
الإعتبار عند الربط مع الشبكة		
العامة للكهرباء علي الجهد العالي		
للأنظمة الفوتوفلتية يكون زمن	زمن التوقف	الصيانة والتشغيل
التوقف للصيانة صغير جدا		



شكل (٣) تمثيل لعامل الأداء والمفقودات

جدول (٢) أمثلة لحدود مفقودات مكونات الأنظمة الفوتوفلتية

متوسط الطاقة المنتجة سنويا -٣٦٠-

حدود نسبة الفقد	نوع الفقد
4%:15%	مفقودات العاكس
5%:18%	مفقودات درجة الحرارة
1%:3%	مفقودات كابلات التيار المستمر
1%:3%	مفقودات كابلات التيار المتردد
تحدد حسب الحالة	التعرض للظل من صفر % إلي 80%
3%:7%	مفقودات الاشعاع المنخفض
2%	مفقودات نتيجة الأتربة والثلوج
?	مفقودات أخري

# جدول (٣) المفقودات النموذجية للنظام

انظمة pv تركب علي	انظمة pv تركب علي	نوع الفقد
الارض	السطح	
2.5 % : 4 %	2.5 % : 5 %	تلوث سطح الموديولات
0.5 % : 2 %	-	ظل في الصفوف الداخلية
1%:2%	1%:3%	مفقودات الكابلات/سوء توافق
1%:2%	-	المحولات ومفقودات AC
1%:2%	1.5 % : 3 %	مفقودات نتيجة مدي الاتاحية
6 % : 12 %	5 % :11 %	اجمالي مفقودات النظام

الكفاءة النموذجية للعاكس 95%: 91% 93%: 93%
--

جدول (٤) مثال لنسب الفقد لمحطة PV والطاقة المحسوبة عند كل مرحلة (بفرض الطاقة النموذجية E ideal=1200 Kwh


الطاقة	مثال نسبة الفقد	حدود نسبة الفقد	نوع الفقــــــد
Kwh/1Kwp	%	%	_
1170	2.5%	0.0 – 5 %	الظل
1147	2.0 %	1.0 – 3.0 %	إتساخ
1101	4.0 %	3.0 -5.0 %	إنعكاس
1084	1.5 %	1.0 – 2.0 %	تغير الطيف عن AM1.5
1066	1.7%	0.5 – 2.5 %	عدم التوافق والإنحراف عن قيم
			المصنع
1002	6.0 %	4.0 – 9.0 %	انخفاض كفاءة الموديول عن كفاءة
			الإختبار القياسي
995	0.7 %	0.5 – 1.5 %	مفقودات DC
980	1.5 %	0.5 – 3.0 %	خطأ توافق MPP سواء بالزيادة أو
			النقصان من المحدد بالعاكس
930	5.0 %	3.0 – 7.5 %	مفقودات تحويل العاكس
926	0.5 %	0.2 – 1.5 %	مفقودات كابلاتAC
926			الطاقة الحقيقية E real

#### مخطط سانكي للطاقة المنتجة (Sankey diagram for Energy Yield)

هو مخطط بياني يوضح سريان الطاقة المنتجة من مصفوفة الفوتوفلتية أخذا في الاعتبار نوع ونسبة المفقودات المختلفة

(تنسب تسمية هذا المخطط إلي الكابتن الايرلندي " ماتيو هنري ريال سانكي" الذي استخدم هذا النوع من الرسم في عام ١٨٩٨ لتوضيح كفاءة استخدام الطاقة في محرك بخاري )

يوضح شكل (٤) مخطط سانكي للطاقة المنتجة من الموديول وحتي العداد ونوع ونسبة المفقودات المختلفة .يوضح شكل (٥) مخطط سانكي للطاقة المنتجة من مصفوفة وحتي الشبكة ، ونوع ونسبة المفقودات المختلفة (ناتج من برنامج حاسب آلى)



شكل (٤) مخطط سانكي للطاقة المنتجة من الموديول وحتي العداد ونوع ونسبة المفقودات المختلفة

متوسط الطاقة المنتجة سنويا -٣٦٣\_



شكل (°) مخطط سانكي للطاقة المنتجة من مصفوفة وحتي الشبكة ونوع ونسبة المفقودات المختلفة

#### خفض قدرة مخرج الموديول (Derating Modules outputs)

يفضل بعض المتخصصين في المجال استخدام تعبير خفض القدرة (derating)(والتي تعني خفض القدرة بنسبة محدودة لتحسين الاداء) بدلا من استخدام المفقودات وان كان التعبيرين يصلا إلى نفس النتيجة والهدف.

يتم تخفيض قدرة المخرج نتيجة للاتى:

- تخفيض القدرة نتيجة سماحية المخرج طبقا للصانع
  - تخفیض القدرة نتیجة الاتساخ
  - تخفيض القدرة نتيجة درجة الحرارة

فيما يلى توضيح ذلك

١) تخفيض قدرة الموديول نتيجة التصنيع

متوسط الطاقة المنتجة سنويا - ٣٦٤-

- يحدد مخرج الموديول بوحدة w وبسماحية موضوعه علي اساس ان درجة حرارة الخلية ٢٥ م°، تاريخيا كانت هذه السماحية %5 وحاليا اصبحت 3% ±
  - يجب عند تصميم النظام ان تؤخذ هذه النسبة في الاعتبار .

مثلاً لموديول w 160 ونسبة سماحية %5- ، فان القدرة المنخفضة تكون 152w بمعنى اخر حدوث فقد بنسبة %5 في قدرة الموديول .

- ٢) تخفيض القدرة نتجة الاتساخ
- تنخفض قدرة الموديول بعد التشغيل نتيجة تعرض السطح للاتساخ والاتربة
   والرطوبة
- عادة يكون تخفيض القدرة في هذه الحالة %5 اي فقد مسموح %5
   في الموديول قدرة 4000 بفرض %5 تخفيض قدرة التصنيع و %5 تخفيض قدرة الاتساخ

فتصبح قدرة الموديول بعد التخفيض 144.4w

٣) تخفيض القدرة نتيجة درجة الحرارة

تخفض قدرة الموديول نتيجة ارتفاع درجة الحرارة الاعلي من ٢٥ م° وتزيد مع انخفاض درجة الحرارة عن ٢٥ م°

وتكون اقل درجة حرارة مؤثرة = درجة الحرارة المحيطة + ٢٥ م°

يختلف معامل درجة الحرارة (temperature coefficient) تبعا لنوع الموديول ، كما هو موضح في جدول (٤)

جدول(٤) معامل درجة الحرارة لانواع الموديولات

توضيح	معامل درجة الحرارة	نوع الموديول
نسبة التخفيض لكل درجة	-0.45%/ C°	موديولات احادية
حرارة اعلي من °25 c		البلورة
(درجة حرارة الخلية عند	-0. 5%/ C°	موديولات متعددة
(STC		البلورة
,	0.0%/ C°:-0.25%/ C°	موديولات الفيلم الرفيع

### مثال:

بفرض ان درجة الحرارة المحيطة °C وموديول متعددة البلورة قدرة 160W منعددة البلورة قدرة °C + 25C° عالله عربة حرارة مؤثرة

متوسط الطاقة المنتجة سنويا -٣٦٥اي ان °30C اعلى من درجة حرارة STC وهي °STC فقد درجة الحرارة % 30C = 30C فقد درجة الحرارة % 30C الذي تعرض لانخفاض قدرة التصنيع %5 ، وتخفيض قدرة الاتساخ %5 وتخفيض قدرة نتيجة فقد درجة الحرارة لذا فان % 122.74 = قدرة الموديول بعد التخفيض

# الباب الثامن عشر تطبيقات عملية(١)

# إنارة الشوارع باستخدام الطاقة الشمسية


## Street lighting using solar energy

نظرا للتزايد المستمر لاستهلاك الكهرباء وبالتالي زيادة التكاليف نتيجة استخدام الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة الكهربائية ومع الاتجاه العالمي لأهمية تخفيض انبعاثات غازات الإحتباس الحراري، فكان الإهتمام باستخدام الطاقة الشمسية.

يتكون عمود الإنارة التقليدية من جسم العمود ولمبة الإنارة والكشاف وأسلاك التوصيل بالإضافة إلى كابلات التغذية. ومن الشائع استخدام لمبات صوديوم عالي الضغط أو منخفض الضغط أو أي نوع من اللمبات الموضحة بشكل (١) ومن عيوب ذلك:

- ١) كشاف الصوديوم
- انخفاض عمر التشغيل مقارنة بكشافات الليد
  - انخفاض شدة السطوع
  - ارتفاع استهلاك الطاقة الكهربائية
- إضاءة لونها أصفر تسبب رؤية سيئة للمشاه وقائدي السيارات خاصة بالمناطق الصحر اوية والطرق السريعة
- ٢) تحتاج الأعمدة إلى مصدر كهرباء خارجي (من خلال كابلات أرضية أو هوائية)
  - عند وجود مشكلة في أحد الأعمدة فإنه يتم فصل الخط بالكامل لعمل الصيانة لعمود واحد.
    - ٤) سهولة سرقة الكهرباء من توصيلات العمود.

للتخلص من كل أو بعض هذه العيوب ظهر الإتجاه إلى إنارة الشوارع باستخدام الطاقة الشمسية



شكل (١) أنواع لمبات إنارة الشوارع

مميزات استخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع:

- ١. انخفاض تكاليف التشغيل والصيانة
- ٢. لايؤثر انقطاع التيار الكهربي على إنارة الشوارع
  - ٣. سهولة الإستخدام في أي موقع
- ٤. وجود بطاريات يعمل على الإنارة في الأيام الغائمة أو الممطرة
  - ٥. عدم الإحتياج للصيانة لمدة خمسة سنوات
- 7. مصدر أفضل للإنارة، حيث تتميز لمبات الليد بالضوء الأبيض الهادي بدون أن يصاحبها ارتعاش
  - ٧. صديقة للبيئة
  - ٨. لاتوجد مخاطر الصعق بالكهرباء.

## تتكون أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية من:

- كشاف لبد
- موديول فوتوفلتية (لوحة الطاقة الشمسية)
  - بطارية (أو بطاريات)
  - شاحن ومنظم للبطارية
    - عمود الإنارة

تطبیقات عملیة(۱) -۳٦۸-

- كابلات التوصيل بين مكونات النظام
- علبة معزولة لوضع البطارية. يوضح شكل (٢) مكونات عمود الإنارة بالطاقة الشمسية.



شكل (٢) مكونات عمود الإنارة بالطاقة الشمسية.

### مواصفات عامة لنظام إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية

- من الأنظمة غير المتصلة (مستقلة عن) الشبكة العامة للكهرباء
- يقوم النظام بتخزين الطاقة الشمسية طوال ساعات النهار وتشغيل الإنارة ليلا
  - يعمل النظام أتوماتيكيامن غروب الشمس حتى الشروق
- يعمل النظام لعدة أيام (طبقا لمواصفة البطاريات) في حالة عدم سطوع الشمس نهائيا في هذه الأيام.

فيما يلي تعريف لمكونات النظام

#### ١. كشاف الليد

يوضح شكل (٣) أنواع مختلفة من كشافات الليد، والتي يجب أن تحدد بـ:

- جهد التشغيل ١٢ فولت أو ٢٤ فولت تيار مستمر.
  - كفاءة الكشاف

تطبیقات عملیة(۱) -۳٦٩\_

- عمر التشغيل
- درجة الحماية
  - الوزن
- زاوية الشعاع
- ماص الحرارة
- درجة حرارة اللون

في كشافات الليد يُوصى بإختيار اللون البيض المحايد (natural white) للأسباب الآتية:

- من خلال دراسات photopic & scotopic تم إثبات أن الضوء الأبيض المحايد الناتج عن الليد يسهل عملية أدراك المخ للضوء
- يوجد ارتباط بين اللون الأبيض المحايد والحد من أكتئاب وتقليل التعب وتحسين المقطة
  - نوع الإضاءة يُحسن نوعية الحياة والرفاهية.
    - أعلى من حيث الكفاءة.



شكل (٣) أنواع مختلفة من كشافات الليد

#### ٢. موديول الفوتوفلتية

يعتمد اختيار الموديول على

- قدرة الكشاف الليد
  - كفاءة المو دبول
    - فترة الضمان
- خصائص الموديول من حيث: التغير في درجة الحرارة، تغيير القدرة.
   يوضح جدول (١) أمثلة لخصائص بعض الموديولات الفوتوفلتية (أحادي البلورة)
   المستخدمة في إضاءة الشوارع بالطاقة الشمسية.

تطبیقات عملیة(۱) -۳۷۰-

جدول (١) أمثلة لخصائص بعض الموديولات الفوتوفلتية (أحادي البلورة) المستخدمة في إضاءة الشوارع بالطاقة الشمسية.

الوزن <b>Kg</b>	الأبعاد (mm) LxWxH	تيار دائرة القصر (A)	جهد الدائرة المفتوحة	ذروة التيار (A)	ذروة الجهد (۷)	قدرة الموديو ل w
10	101.*1.1*0.	0,90	(V)	0,79	٣٤,0٦	١٨٠
, ,		0,77	٤٢	0,	TE,07	17.
		9,57	71	, ۸,۹٦	17,74	100
		9,77	۲۱	, ۸,۸۲	17,	10.
11,0	1 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	9,70	71	۸,۲٤	۱٧,٠٠	1 2 .
		٨,٥٩	71	٧,٦٥	۱٧,٠٠	17.
		٧,٩٣	71	٧,٠٦	۱٧,٠٠	17.
۸,۰۰	1.77*4.7***	٧,٢٧	71	٦,٤٧	۱٧,٠٠	11.
		٦,٩٤	71	٦٫١٨	۱٧,٠٠	1.0
		٦,٢٨	71	०,०१	۱٧,٠٠	90
٧,٨	1197*051*70	0,90	71	0,79	١٧,٠٠	٩.
		٥,٦٢	71	٥,٠٠	١٧,٠٠	٨٥
٥	٧٧٠*٦٦٥*٣٥	٤,٦٣	71	٤,١٢	۱٧,٠٠	٧.

#### ٣. البطاريات

يجب أن تحدد الخصائص الآتية:

- أقصىي عمق تفريغ
  - الجهد(فولت)
- السعة (أمبير ساعة Ah)
  - -عدد أيام الحفظ

#### ٤. متحكم الشحن

يجب مراعاة الآتى:

- أن يكون الشاحن في مكان أقرب مايكون من البطاريات
  - يحتوي على وقاية ضد زيادة الشحن/التفريغ

تطبیقات عملیة(۱) -۳۷۱\_

#### • يحتوي على وقاية ضد زيادة الحمل، وانعكاس القطبية

ويوضح شكل (٤) التوصيلات والقطبية بين مكونات عمود إنارة يعمل بالطاقة الشمسية كذلك يجب مراعاة واختيار الجهود (فولت) الصحيحة المناسبة لمكونات عمود الإنارة، كما يوضح شكل (٥) مثالا لقيم جهود مكونات عمود إنارة يعمل بالطاقة الشمسية.

وتوضح الجداول من (٢) إلى (٩) أمثلة متعددة لقدرة مكونات أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية وكشافات الليد، وذلك للاسترشاد بها حيث أنه إلى الآن لم تُحدد قواعد التجربة والاختبار (Rule of thumb) لأعمدة الإنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية وكشافات الليد.

من الجداول السابقة نجد أن:

- قدرة الموديول (الخلية الشمسية) حوالي من ٢:١ أمثال قدرة الكشاف الليد.
- سعة البطارية (Ah) حوالي من ٢٠١٠٦ أمثال قدرة الكشاف الليد (لم تُؤخذ الوحدات في الإعتبار).



شكل (٤) التوصيلات والقطبية بين مكونات عمود إنارة يعمل بالطاقة الشمسية



شكل (٥) مثالا لقيم جهود مكونات عمود إنارة يعمل بالطاقة الشمسية

جدول (٢) أمثلة لقدرة مكونات أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية وكشافات ليد

الشاحن	سعة البطارية	قدرة الموديول	قدرة الكشاف	ارتفاع العمود
(A)	(أو	الشمسي (Wp)	الليد	(M)
	البطاريات)(Ah)		(W)	
١.	10.	۸.	٣٥	٥
١.	10.	17.		
10	1*7	14.		
10	1 * 7	1 : •		
١.	10.	٩.	٣٥	٦
١.	10.	17.		
10	1*7	1 : •		
10	1*7	۸۰*۲		
10	1*7	17.	٥.	٨
10	1*7	1 2 .		
10	٧٥*٣	۸۰ *۲		
۲.	10.*7	9.*7		
10	٧٥*٣	۸٠*۲	٦.	٩
۲.	10.*7	9 . *7		
۲.	10.*7	17.*7		
٣.	١٠٠*٤	70.		

تطبيقات عملية (١)

۲.	١٠٠*٤	17.*7	9.	١.
٣.	١٠٠*٤	۱۳۰ *۲	1	
٣٠	10.*٣	1 2 . * 7		
٣.	10.*5	٣٠٠		
۲.	١٠٠*٤	14.*1	9.	11
٣.	١٠٠*٤	1 2 . * 7	1	
٣.	10.*7	٣٠٠		
٣.	10.*5	۲۱. *۲		
۲.	١٠٠*٤	18. *7	9.	17
٣.	١٠٠*٤	٣٠٠	1	
٣.	10.*٣	71.*7	1	
٣.	10.*2	74.47		

# جدول (٣) أمثلة لقدرة مكونات أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية وكشافات الليد

الخلايا الشمسية	ارية	البطا	احن	الش	ب الليد	الكشاف	ارتفاع
	(v)	(Ah)	(v)	(A)	Lux	القدرة	العمود
						(w)	(m)
سيليكون أحادي أو	17	٧٥	17	١.	10,7	٣.	٦
متعدد البلورة بقدرات	١٢	١	17	١.	١٨,٦	٤٠	٦
من ۳۰ w وحتی	۲ ٤	17.	۲ ٤	١.	۱٧,٨	٥,	٧
w 17.	۲ ٤	١٦٠	۲ ٤	١.	10,9	٦,	٨
	۲ ٤	۲.,	۲ ٤	١.	19,1	٨٠	٨

جدول (٤) أمثلة لقدرات مكونات كشافات ليد تعمل بالطاقة الشمسية

سعة البطارية	قدرة الموديول	اف الليد	الكش	ارتفاع
(العدد x السعة)	الشمسي	الفيض (Im)	القدرة (w)	العمود
(Ah)	(العدد x القدرة)	, ,		(m)
	(Wp)			
۸.*۱	7.*1	7 2	۲.	0_2
1 * 1	9.*1	77	٣.	٥-٢
14.41	14.71	٤٨٠٠	٤٠	٧-٦
9.*7	10.*1	7	٥,	٧-٦
۲*۰۰۱	١٨٠*١	٧٢	٦.	۸-٧
14.47	1 * 7	۸٤	٧.	١٠-٨
14.47	11.*7	97	۸.	۱٠-٩
۱۸.*۲	17.*7	1.4	٩.	17-1.
77.*7	1 8 . * 4	17	١	17-1.
74.47	17.*7	177	11.	17-11
70.*7	۲* • ۸ ۱	1 2 2	17.	14-11
77.*7	۱۰۰*٤	107	14.	14-14

جدول (٥) توصيات بعرض الطريق والمسافة بين الأعمدة، للأعمدة بجدول (٤)

المسافة بين الأعمدة	عرض الطريق	ارتفاع العمود
(m)	(m)	(m)
17-1.	٧-٥	0_{
10-17	٨_٦	7_0
١٦-١٤	١٠-٨	٧-٦
١٨-١٦	11-1+	٧-٦
1 1 1 1	18-18	A-Y
۲۰-۱۸	10-12	١٠-٨
7 £ _ 7 •	١٨-١٦	1 9
37-77	19-11	17-1.
7V_70	71-7.	17-1.
٣٠-٢٨	77-77	17-11
٣٣-٣٠	70_7 £	17-11
٣٤-٣٢	77-70	14-14

تطبیقات عملیة(۱) -۳۷۵\_

جدول (٦) أمثلة لقدرة مكونات أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية وكشافات الليد

لارية	البطارية		الخلايا الشمسية	
الجهد (v)	السعة	الجهد (٧)	القدرة (w)	الكشاف
	(Ah)	, ,	, ,	الليد (w)
17*7	٥,	٣٦	١٣.	٣.
17*7	١	٣٦	۲٦.	٦٠
17*7	10.	٣٦	٣٩.	٧.
17*7	۲.,	٣٦	٥٢.	17.
17*7	70.	٣٦	70.	10.

جدول (٧) أمثلة لقدرة مكونات أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية وكشافات الليد

الشمسي	الموديول ا	البطاريات		الليد	الكشاف	الفيض
الجهد	القدرة	الجهد	السعة	الجهد	القدرة	
(V)	(Wp)	(V)	(Ah)	(V)	(W)	
١٧	۸. * ۲	17	10.	١٢	٥٧	7
14,0	14.* 1	17	۲.,	١٢	٥٧	Lm
40	۸٥ * ۲	7 £	10.	١٢	٥٧	
14,0	11.	17	١	17	٤٣	٤٥٠٠
٧	۸. * ۲	17	10.	١٢	٤٣	Lm
14,0	14. *1	17	۲.,	١٢	٤٣	
14,0	9.	17	२०	١٢	79	٣٠٠٠
14,0	11. *7	17	١	١٢	79	Lm
14,0	9. *7	17	10.	١٢	79	
١٧	0 •	17	0 •	١٢	١٤	10
14,0	٦,	17	0 •	١٢	١٤	Lm
١٧	٨٠	17	२०	17	١٤	

## جدول(٨) أمثلة لقدرة مكونات أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية وكشافات الليد

المسافة بين	ارتفاع	البطارية	قدرة الخلية	، الليد	كشاف
الأعمدة	العمود	(Ah)	الشمسية	الفيض	القدرة (w)
(m)	(m)		(wp)	(Lm)	` ,
في المدى	قابل للضبط	١٢	۲.	17	١.
۲۰:۹	من	۲ ٤	٤٠	77	۲.
	٦:٣	٣٦	٦,	٣٩٠٠	٣.

## جدول (٩) أمثلة لقدرات مكونات كشافات ليد تعمل بالطاقة الشمسية

۳۰ وات	۲۰ وات	۱۰ وات	قدرة الكشاف	الخصائص
			الليد	
۲۰ وات	٠٤ وات	۲۰ وات	أقصىي قدرة	الخلية الشمسية
	۲۰ سنة		عمر التشغيل	
Ah ۳٦	Ah ۲٤	Ah ۱۲	السعة	بطارية ليثيم
Lm ٣٩٠٠	Lm ۲٦٠٠	Lm ۱۳۰۰	الفيض	كشاف الليد
	۰۰۰۰ ساعة		عمر التشغيل	
۱ درجة	ىبط بين ٩٠، ٨٠،	قابلة للض	زاوية الشعاع	
کافی)	عات (اشعاع قوي ك	٦ ساء	من خلال	زمن الشحن
			الشمس	
(	کثر من ۱۰ ساعات	12	القدرة الكلية	زمن التفريغ
	أكثر من ٢٤ ساعة		حالة الوفر	
2	۳۰: +۲۰ درجا	-	مدى درجة	درجة حرارة
			الحرارة	العمل
k ζ···· : kέο··			المدى (كلفن)	درجة حرارة
				اللون
m ٦-٣			المدى (م)	ارتفاع العمود
	m ۲۰-۹		المدى (م)	المسافة بين
				الأعمدة

#### وحدة انارة كاملة بالعمود للشوارع تعمل بالطاقة الشمسية

القدرة : ٥٠ - ٦٠ وات

١٢ – ٢٤ فولت بالبطارية اللازمة للتشغيل ٢٤ ساعة متواصلة في

حالة غياب الشمس

ارتفاع العمود : ۸ – ۱۰ متر

قدرة الكشاف : لا تقل عن ٦٠ وات

الكفاءة الضوئية : لا تقل عن ١٠٠ لومن / وات

جهد المدخل : من ۱۲ الى ٣٦ فولت

العمر الافتر اضي : لايقل عن ٥٠٠٠٠ ساعة تشغيل للمصدر الضوئي والبطاريات

درجة حرارة اللون: ٥٠٠٠- ٤٠٠٠ كلفن

قدرة الخلية : ١٥٠ وات – الكفاءة لاتقل عن ٥و١٥ الاضمان ١٠سنوات

العمر الافتراضي ٢٥ سنة

البطارية : القدرة لاتقل عن ١٢٠ أمبير/ساعة

العمر الافتراضي لاتقل عن ٥٠٠٠٠ ساعة

جهد المخرج طبقا للتصميم ١٢- ٢٤ – ٣٦ فولت

وحدة التحكم : جهد الوحدة ٢٤/٣٦ أو ٢٤/٣٦ فولت

تيار الشحن أقل من ١٠ أمبير

وسائل الشحن زيادة الشحن ٧و١٣ فولت

انخفاض الجهد ٥و ١٠ ــ ١١ فولت

يجب ان تكون وحدة التحكم مطلية ومعاملة ضد العوامل الجوية،

ويجب ان تكون مزودة بوسيلة للتحكم في الفصل والتوصيل عند مستوى معين من

الإضاءة

# الباب التاسع عشر تطبیقات عملیة (۲)

# مضخات المياه بإستخدام الطاقة الشمسية

# Water pumps using solar energy

تعد مضخات المياه بالطاقة الشمسية هي المستقبل لضخ المياه للزراعة ومياه الشرب وتنمية الثروة الحيوانية وغيرها وخاصة في المناطق النائية.

يتكون نظام مضخات المياه بالطاقة الشمسية من:


- ألواح شمسية (مصفوفة PV).
- مجموعة المحرك والمضخة والمسئولان عن تحويل المخرج الكهربي للمصفوفة الى طاقة هيدر وليكية .
  - عاكس (في حالة الإحتياج لتيار مستمر).
  - الخزان ونظام توزيع المياه إلى نقاط الإستخدام المطلوبة.

يوضح جدول(١) مميزات وعيوب ضخ المياه بالطاقة الشمسية ويوضح شكل(١) تصنيف لأنواع مضخات المياه بالطاقة الشمسية ويوضح شكل (٢) مكونات المضخة الشمسية


جدول (١) مميزات وعيوب ضخ المياه بالطاقة الشمسية

``	<del>,,,,,,,,</del> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(۱) مميرات وعيوب صنح المياه بالصاف	جدون
العيوب		المميزات	
تكاليف أولية مرتفعة	•	لا يحتاج مراقبة	•
يلزم خزان مياه للأيام الغائمة	•	صيانة منخفضة	•
تحتاج خبرات فنية عالية	•	سهولة التركيبات	•
يجب التعرض للشمس بدون ظلال	•	عمر تشغیل طویل	•
		موثوقية عالية	•
		لا توجد تكاليف لوقود التشغيل	•
		يمكن أن تكون متنقلة	•
		فترة إسترداد راس المال من ٣:٥	•
		سنوات	


تطبیقات عملیة (۲) -۳۷۹



- لا يصدر ضوضاء
- عند التزويد بنظام تتبع شمسي تزيد
   كفاءة المضخات بنسبة ٣٠% على
   الأقل



شكل (١) تصنيف لأنواع مضخات المياه بالطاقة الشمسية



شكل (٢) مكونات المضخة الشمسية

يتم إختيار نوع المضخة غاطسة أو سطحية بناء على مصدر المياه المتوافر: تطبيقات عملية (٢)

- · تستخدم المضخات الغاطسة لضخ المياه من الآبار العميقة.
- تستخدم المضخات السطحية لضخ المياه من الآبار الضحلة ، بعمق ١٠ متر و لا يقل منسوب المياه الثابت فيها عن ٣ أمتار.

# يوضح جدول (٢) مقارنة بين مضخات المياه بالطاقة الشمسية ومضخات الديزل


### جدول (٢) مقارنة بين مضخات المياه بالطاقة الشمسية ومضخات الديزل

المضخات الديزل	المضخات الشمسية	البند
مرتفع جدا		الإستهلاك اليومي للوقود الملوث للبيئة
مرتفعة جدا		تكاليف التشغيل
مرتفعة		الصيانة الدورية وقطع الغيار
	عدد كبير من السنوات	ضمان الأداء
	عدد من السنوات	ضمان ضد عيوب الصناعة للنظام (سنوات)
عدد قلیل جدا	عدد كبير من السنوات	عمر تشغيل النظام (سنوات)
کبیر جدا		التلوث نتيجة التشغيل
عالية جدا		الضوضاء نتيجة التشغيل

### من التطبيقات الشائعة:

- استخدام المضخات الغاطسة لرفع المياه من الآبار الجوفية بغرض الري بالرش أو
   التنقيط.
- ٢- استخدام المضخات الغاطسة أو السطحية لرفع المياه من القنوات بالغمر أو لتطبيقات أخرى.
  - ٣- استخدام المضخات السطحية في تقليب المياه لتنقية حمامات السباحة.
     تطبيقات عملية (٢)


3- رفع المياه من الآبار بالمناطق النائية للشرب ولأغراض أخرى. يوضح شكل ( $^{\circ}$ ) التعريفات الشائعة المستخدمة لمضخات المياه وفى هذا الشكل نجد ان : العمق الإستاتيكي الكلي = (A + B) العمق الديناميكي الكلي = ( $^{\circ}$  الإحتكاك مع الأنبوبة +  $^{\circ}$  ( $^{\circ}$  الشمسية أو يمكن أن يعمل نظام ضخ المياه إما بالتيار المستمر المأخوذ مباشرة من الخلايا الشمسية أو يعمل النظام بالتيار المتردد وذلك بإضافة عاكس لتحويل التيار المستمر إلى تيار متردد ، ويمكن أن يحتوى النظام على بطاريات وشاحن أو يكون بدون . يوضح شكل ( $^{\circ}$ ) مضخة مياه تيار مستمر تعمل ليلا من خلال البطارية . ويوضح شكل ( $^{\circ}$ ) نظام مجموعة مضخة مياه شمسية مع مجموعة بطاريات.



شكل (٣) التعريفات الشائعة المستخدمة المستخدمة خيبة فوتوفئتية



### شكل (٤) مضخة تيار مستمر تعمل ليلا من خلال البطارية



شكل (٥) نظام مجموعة مضخة مياه شمسية مع مجموعة بطاريات


يوضح شكل (٦) مضخة مسطحة تعمل بالطاقة الشمسية لرفع المياه من قناة.

ويوضح شكل (٧) مضخة غاطسة تعمل بالطاقة الشمسية لرفع المياه من بير.


ويوضح شكل ( $\Lambda$ ) مضخة غاطسة تعمل بالطاقة الشمسية - بالتيار المتردد – ومرتبطة بالشبكة العامة وذلك لرفع المياه من بير.

بینما یوضح شکل (۹) نظام ضخ فوتوفاتیة باستخدام مضخة غاطسة و محرك سطحی. تطبیقات عملیة (۲) ويوضح شكل (١٠) المكونات الكاملة لنظام مضخة تعمل بالطاقة الشمسية وبدون بطاريات.


ويوضح شكل (١١) الصورة الفعلية لمضخة مياه تعمل بالطاقة الشمسية.



شكل (٦) مضخة مسطحة تعمل بالطاقة الشمسية لرفع المياه من قناة




شكل (٧) مضخة غاطسة تعمل بالطاقة الشمسية لرفع المياه من بير




شكل ( $\Lambda$ ) مضخة غاطسة تعمل بالطاقة الشمسية - بالتيار المتردد – ومرتبطة بالشبكة العامة وذلك لرفع المياه من بير

تطبیقات عملیة (۲) -۳۸۵-



شكل (٩) نظام ضخ فوتوفلتية باستخدام مضخة غاطسة ومحرك سطحى



شكل (١٠) المكونات الكاملة لنظام مضخة تعمل بالطاقة الشمسية وبدون بطاريات

تطبیقات عملیة (۲) -۳۸٦-

### مصفوفة فوتوفلتية



خزان المياه

شكل (١١) الصورة الفعلية لمضخة مياه تعمل بالطاقة الشمسية

### تحديد قدرة الخلية الفوتوفلتية

يعتمد تحديد قدرة الخلية على العوامل الآتية:

- حجم الطلب على المياه.
- معدلات الإشعاع الشمسي. الكفاءة الكلية لتشغيل النظام.
- عمق تركيب المضخة (العمق الإستاتيكي والعمق الديناميكي).

وتحسب الطاقة الهيدروليكية المطلوبة (ك.و ساعة/ اليوم) اللازمة لرفع حجم محدد من المياه وعلى إرتفاع محدد ، من المعادلة:

W=  $\rho$ . g. V.H/ (3.6×10<sup>6</sup>) =0.002725 V.H

حيث

W = الطاقة الهيدر وليكية المطلوبة (ك.و ساعة/ اليوم)

specific mass of water (کجم/م $^{3}$ ) الکتلة النوعیة للمیاه (کجم

g = الجاذبية الأرضية (م/ث³) gravity

V =حجم المياه المرفوعة (م $^{3}$ /اليوم)

H = إرتفاع البير (م)

تطبيقات عملية (٢) -٣٨٧ونحصل على الطاقة الكهربائية اليومية الناتجة من مولد الفوتوفلتية من المعادلة  ${\rm Wpv}={\rm W}/(\eta_{inv}*\eta_{mp})$ 

حيث

نفرض  $\eta_{inv}=0$  كفاءة العاكس (تفرض  $\eta_{inv}=0$  ) كفاءة مجموع المضخة والمحرك الكهربي (تفرض  $\eta_{mp}=0$  )

وتحسب مساحة سطح الألواح الفوتوفلتية من المعادلة:

$$A_{pv} = \frac{W_{pv}}{G.\eta_{pv}.\eta} = \frac{W}{G.\eta_{pv}.\eta.\eta_{inv}.\eta_{mp}}$$

حىث

 $A_{pv}$  = مساحة سطح الألواح ( $a^2$ ) = الإشعاع الشمسى الساقط في اليوم (ك.و.س/م $^2$ . اليوم)

ع مي على المراد الفوتو فلتية η<sub>nv</sub> = كفاءة الألواح الفوتو فلتية

عامل عدم تماثل الألواح الشمسية  $\eta$ 

### الباب العشرون أمثلة لمحطات طاقة شمسية في مصر

### **Examples of solar power plants in Egypt**

### (١) محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء بمدينة السادات

۱۱ أغسطس ۲۰۱۵

قدرة ٦٥ كيلو وات ، عدد ٢٦٤ خلية شمسية قدرة الخلية ٢٥٠ وات (منشأ أوروبي ).

### و تنقسم القدرة الكلية إلى:

- ♦ ٥٨ كيلو وات متصلة بالشبكة ، ويتم تغذية الأحمال بها مباشرة في الحالة الطبيعية ومتصلين بعدد ٣عاكس ذو قدرة ٢٠ كيلو وات
- ۷ کیلو وات منفصلة عن الشبکة (off grid) و عاکس قدرة ۷ کیلو وات،

بالاضافة الى منظم جهد يُستخدم في تغذية البطاريات، وذلك لتغذية الأحمال في حالات الطوارئ.





### (٢) إنارة طريق طيبة

قنا الصحراوى الشرقى، بطول ٤ كيلو مترات، كأول طريق في مصر يعمل بنظام محطات الطاقة الشمسية المركزية، بجانب تشغيل محطة الطاقة الشمسية بمدينة طيبة الجديدة، بقدرة ٩٠ كيلو وات.





### (٣) محطة شعب الإمارات للطاقة الشمسية

. تقع المحطة بمنطقة سيوة المصرية وتمت الانشاءات بإشراف شركة مصدر الإماراتية وتم ربط المحطة بالشبكة المحلية التي تستخدم تقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية (فيلم رفيع) وتصل قدرتها الإنتاجية إلى ١٠ ميجاوات وتنتج المحطة نحو ١٧،٥٥١ ميجاوات/ ساعة سنوياً.

وتكفي المحطة لسد عجز الكهرباء في منطقة سيوة، بالإضافة إلى تلبية احتياجات أكثر من ٦ آلاف منزل و منشأة عامة.

وتساهم المحطة في توفير استهلاك نحو ٥ ملايين لتر من الديزل سنوياً وتفادي انبعاث نحو ١٤ ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وتعتبر محطة شعب الإمارات إحدى محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية التي تم بناؤها ضمن المشروع الإماراتي للطاقة المتجددة والذي سيزود أكثر من ٥٠ ألف وحدة سكنية في ٧٠ قرية نائية بالكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ويوازي ذلك ١٣% من إجمالي المباني التي لا ترتبط بشبكة الكهرباء الرئيسية.





تطبیقات عملیة (۲) -۳۹۱

### (٤) محطة فوتوفلتية بالغرفة التجارية المصرية

أنشئت بمدينة الاسكندرية في مايو ٢٠١٦:

❖ القدرة: ۱۳٫۷ كيلووات (قصوى)

💠 خلایا سیلیکون متعدد البلورة ملون ( ذهبی مخضر )

❖ عدد ٥٦ موديول (قدرة الموديول: ٢٤٥ وات )

💠 عدد ۳ عاکس ( قدرة العاکس ٥ کیلووات )

الطاقة المنتجة ۱۹۸۱۳ ك.و.س / سنويا

♦ الطاقة المنتجة لكل ك.و ١٤٤٤ ك.و.س / ك.و

♦ الانخفاض في انبعاثات ثاني اكسيد الكربون ١١ طن CO₂



# (°) محطة خلايا شمسية أعلى سطح مبنى الشركة القابضة لكهرباء مصر العباسية قدرة (۲×۲۰) ك.وات



# (٦) محطة طاقة شمسية ٢٠٠ ك.و

### طريق القاهرة / السويس

- القدرة القصوى ٦٠٠ ك.و مقسمة الى: ٥٠٠ ك.و موديو لات فوتو فلتية ثابتة + ١٠٠ ك.و موديو لات فوتو فلتية متحركة (تتبع الشمس)
- مربوطة على الجهد المتوسط (١١ ك.ف) من خلال محولات رفع بمحطة محولات صقر قريش



۱۰۰ ك.و موديولات فوتوفلتية متحركة



 ٥٠٠ ك.و موديولات فوتوفلتية ثابتة

### كلية العلوم بالشاطبي – الاسكندرية - قدرة قصوى ۱۷,۲۸ ك.و **(**Y)

- عدد ۱۲۰ موديول شبة شفاف (نسبة الشفافية ١٦ %)
- الموديولات مركبة على حوامل خاصة بنظام التظليل الشمسي على عدد ٦٠ شباك بمبنى الكلية
  - الطاقة الكهربائية المتوقع انتاجها ٢٦,٣٥ م.و.س سنويا
    - المشروع ممول من الاتحاد الأوربي



## (٨) كلية العلوم بمحرم بك - الاسكندرية

- القدرة القصوى ١٢,١٨ ك.و
- عبارة عن مظلتين شمسيتين إحدهما بحديقة الكلية والأخرى أعلى سطح مبنى الإدارة
  - الطاقة الكهربائية المتوقع انتاجها ٢٣,٢٧ م.و.س سنويا
    - المشروع ممول من الاتحاد الأوربي



مظلة شمسية بحديقة الكلية



مظلة شمسية بأعلى سطح مبنى الإدارة

تطبیقات عملیة (۲) -۳۹٦\_

### ملحق المواصفات القياسية العالمية للمحطات الفوتوفلتية

- [1] IEC 60364-44 low voltage electrical insulations Part 44 Protection for safety Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances.
- [2] IEC 60898-2 Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations - Part 2: Circuit-breakers for A.C. and D.C. operation
- [3] IEC 60904-1 Photovoltaic devices Part 1: Measurement of photovoltaic current-voltage characteristics.
- [4] IEC 60904-2 Photovoltaic devices Part 2: Requirements for reference solar devices.
- [5] IEC 60904-8 Photovoltaic devices Part 8: Measurement of spectral response of a photovoltaic (PV) device.
- [6] IEC 60947-2 Low-voltage switchgear and control gear -Part 2: Circuit-breakers.
- [7] IEC 61215 Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules- Design qualification and type approval.
- [8] IEC 61277 Terrestrial photovoltaic (PV) power generating systems General and guide.
- [9] IEC 61439 Low Voltage Switchgear and Control gear Assemblies.
- [10] IEC 61683 Photovoltaic systems Power conditioners-

- Procedure for measuring efficiency.
- [11] IEC 61721 Susceptibility of a photovoltaic (PV) module to accidental impact damage (resistance to impact test)
- [12] IEC 61724 Photovoltaic system performance monitoring-Guidelines for measurement, data exchange and analysis.
- [13] IEC 61727 Photovoltaic (PV) systems Characteristics of the utility interface.
- [14] IEC 61829 Crystalline silicon photovoltaic (PV) array -Onsite measurement of I-V characteristics.
- [15] IEC 62093 Balance-of-system components for photovoltaic systems - Design qualification natural environments
- [16] IEC 62109-1 Safety of power converters for use in photovoltaic power systems - Part .1; General requirements.
- [17] IEC 62109-2 Safety of power converters for use in photovoltaic power systems - Part 2: Particular requirements for inverters.
- [18] IEC 62446 Grid connected photovoltaic systems -Minimum requirements for system documentation, commissioning tests and inspection.
- [19] IEC 62548 Design requirements for photovoltaic (PV) arrays
- [20] IEC 61730-1 photovoltaic module safety qualification Part 1 requirements for construction

- [21] IEEE 928 Recommended criteria for terrestrial PV power systems.
- [22] IEEE 1374 Guide for terrestrial PV power system safety.
- [23] IEEE 1547 Interconnecting Distributed Resources with Electric Power Systems.
- [24] NEMAAB-1 Molded Case Circuit Breakers and Molded Case Switches.
- [25] ASTM E1036 Standard Test Methods for Electrical Performance of Non-concentrator Terrestrial Photovoltaic Modules and Arrays Using Reference Cells.
- [26] ASTM E1171 Test Methods for Photovoltaic Modules in Cyclic Temperature and Humidity Environments
- [27] ASTME 1799 Standard Practice for Visual Inspections of Photovoltaic Modules.
- [28] ASTM E 1802 Standard Test Methods for Wet Insulation Integrity Testing of Photovoltaic Modules.
- [29] ASTM E 1830 Standard Test Methods for Determining Mechanical Integrity of Photovoltaic Modules.
- [30] ASTM E 2047 Standard Test Method for Wet Insulation Integrity Testing of Photovoltaic Arrays.
- [31] NFPA 70 Instrument Inverters, Converters, Controllers and Interconnection System Equipment for Use with

- Distributed Energy Resources.
- [32] UL 1741 Flat-Plate Photovoltaic Modules and Panels.
- [33] UL 1703 National Electrical Code.
- [34] DIN EN 60891(VDE 0126-6):2010-10
  Procedures for temperature and irradiance corrections to measured I-V characteristics of crystalline silicon photovoltaic devices
- [35] DIN EN 60904-1(VDE 0126-4-1):2007-07 Photovoltaic devices - Part 1: Measurement of photovoltaic current-voltage characteristics (IEC 60904-1:2006); German version EN 60904-1:2006
- [36] DIN EN 60904-2 (VDE 0126-4-2):2008-02 Photovoltaic devices - Part 2: Requirements for reference solar devices (IEC 60904-2:2007); German version EN 60904-2:2007
- [37] DIN EN 60904-3(VDE 0126-4-3):2009-02 Photovoltaic devices - Part 3: Measurement principles for terrestrial photovoltaic (PV) solar devices with reference spectral irradiance data (IEC 60904-3:2008); German version EN 60904-3:2008
- [38] DIN EN 60904-4 (VDE 0126-4-4):2010-06 Photovoltaic devices - Part 4: Reference solar devices -Procedures for establishing calibration traceability (IEC 60904-4:2009); German version EN 60904-4:2009
- [39] DIN EN 60904-5 (VDE 0126-4-5):2011-10
  Photovoltaic devices Part 5: Determination of the equivalent cell temperature (ECT) of photovoltaic (PV) devices by the open-circuit voltage method (IEC 60904-5:1993); German version EN 60604-5:1995 DIN EN 60904-7

- [40] (VDE 0126-4-7):2009-12 Photovoltaic devices – Part 7: Computation of spectral mismatch correction for measurements of photovoltaic device (IEC 60904-7:2008); German version EN 60904-7:2009
- [41] DIN EN 60904-8:1998-11 Photovoltaic devices Part 8: Measurement of spectral response of a photovoltaic (PV) device (IEC 60904-8:1998); German version EN 60904-8:1998
- [42] DIN EN 60904-9 (VDE 0126-4-9):2008-07
  Photovoltaic devices Part 9: Solar simulator performance requirements (IEC 60904-9:2007);
  German version EN 60904-9:2007
- [43] DIN EN 60904-10 (VDE 0126-4-10):2010-10 Photovoltaic devices Part 10: Methods of linearity measurement (IEC 60904-10:1998); German version EN 60904-10:1998
- [44] DIN EN 61829:1999-02 Crystalline silicon photovoltaic (PV) array On-site measurement of I-V characteristics (IEC 61829:1995); German version EN 61829:1998
- [45] DIN EN 50380:2003-09 Datasheet and nameplate information for photovoltaic modules; German version EN 50380:2003
- [46] DIN EN 50461 (VDE 0126-17-1):2007-03 Solar cells - Datasheet information and product data for crystalline silicon solar cells; German version EN 50461:2006
- [47] DIN EN 50513 (VDE 0126-18):2009-12 Solar Wafers – Data sheet and product information for crystalline silicon wafers for solar cell

- Manufacturing
- [48] DIN EN 61215 (VDE 0126-31):2006-02 Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules -Design qualification and type approval (IEC 61215:2005): German version EN 61215:2005
- [49] DIN EN 61345:1998-11 UV test of photovoltaic (PV) modules (IEC 61345:1998); German version EN 61345:1998
- [50] DIN EN 61646 (VDE 0126-32):2009-03 Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval (IEC 61646:1996); German version EN 61646:1997
- [51] DIN EN 61701:2000-08 Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV) modules (IEC 61701:1995); German version EN 61701:1999
- [52] DIN EN 61725:1998-03 Analytical expression for daily solar profiles (IEC 61725:1997); German version EN 61725:1997
- [53] DIN EN 61730-1 (VDE 0126-30-1):2007-10 Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 1: Requirements for construction (IEC 61730-1:2004, modified); German version EN 61730-1:2007
- [54] DIN EN 61730-2 (VDE 0126-30-2):2007-10 Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 2: Requirements for testing (IEC 61730-2:2004,modified); German version EN 61730-2:2007
- [55] DIN EN 61853-1 (VDE 0126-34-1): 2011-12
  Photovoltaic (PV) module performance testing and energy rating Part 1: Irradiance and temperature performance measurements and power rating (IEC 61853-1:2011);
  German version EN 61853-1:2011

- [56] DIN EN 62108 (VDE 0126-33):2008-07
   Concentrator photovoltaic (CPV) modules and assemblies
   Design qualification and type approval (IEC 62108:2007);
   German version EN 62108:2008
- [57] DIN EN 50524 (VDE 0126-13):2010-04
  Data sheet and name plate for photovoltaic inverters;
  German version EN 50524:2009
- [58] DIN EN 50530 (VDE 0126-12):2011

  Overall efficiency of grid connected photovoltaic inverters;

  German version EN 50530:2010
- [59] DIN EN 61683:2000-08 Photovoltaic systems Power conditioners - Procedure for measuring efficiency (IEC 61683:1999); German version EN 61683:2000
- [60] DIN EN 61727:1996-12 Photovoltaic (PV) systems -Characteristics of the utility interface (IEC 61727:1995); German version EN 61727:1995
- [61] DIN EN 62109-1 (VDE 0126-14-1:2012-04 Safety of power converters for use in photovoltaic power systems – Part 1: General requirements (IEC 62109-1:2010); German version EN 62109-1:2010
- [62] DIN EN 62109-2 (VDE 0126-14-2): 2012-04 Safety of power converters for use in photovoltaic power systems - Part 2: Particular requirements for inverters (IEC 62109-2:2011); German version EN 62109-2:2011
- [63] DIN EN 62116 (VDE 0126-2): 2012-01
  Test procedure of islanding prevention measures for utility- interconnected photovoltaic inverters (IEC 62116:2008, modified); German version EN 62116:2011

- [64] DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2006-02 + A1: 2010-02
  - Automatic disconnection device between a generator and the public low-voltage grid
- [65] DIN EN 50521 (VDE 0126-3):2009-10 Connectors for photovoltaic systems – Safety; German version EN 50521:2008
- [66] DIN EN 61427:2006-03 Secondary cells and batteries for solar photovoltaic energy systems – General requirements and methods of test (IEC 61427:2005); German Version EN 61427:2005
- [67] DIN EN 50548 (VDE 0126-5): 2012-02 Junction boxes for photovoltaic modules
- [68] DIN CLC/TS 50539-12 (VDE V 0675-39-12):2010-09 Low-voltage surge protective devices - Surge protective devices for specific application including d.c. - Part 12: Selection and application principles - SPDs connected to photovoltaic installations; German version CLC/TS 50539-12:2010
- [69] VDE-AR-E-2283-4: 2011-10 Requirements for cables for PV systems
- [70] DIN EN 61173:1996-10 Overvoltage protection for photovoltaic (PV) power generating systems - Guide (IEC 61173:1992); German version EN 61173:1994
- [71] DIN EN 61724:1999-04 Photovoltaic system performance monitoring - Guidelines for measurement, data exchange and analysis (IEC 61724:1998); German version EN 61724:1998
- [72] DIN VDE 0100-712 (VDE 0100-712):2006-06
   Electrical installations of buildings Part 712:
   Requirements for special installations or locations Solar

- photovoltaic (PV) power supply systems (IEC 60364-7-712:2002 modified); German version HD 60364-7-712:2005 + Corr.:2006
- [73] DIN EN 62093 (VDE 0126- 20):2005-12
  Balance-of-system components for photovoltaic systems –
  Design qualification natural environments (IEC
  62093:2005); German version EN 62093:2005
- [74] DIN EN 62305-3 Beiblatt 5 (VDE 0185-305-3 Beiblatt 5):2009-10 Protection against lightning Part 3: Physical damage to structures and life hazard Supplement 5: Lightning and overvoltage protection for photovoltaic power supply systems
- [75] DIN EN 62446 (VDE 0126- 23):2010-07
  Grid connected photovoltaic systems Minimum requirements for system documentation, commissioning tests and inspection (IEC 62446:2009);
  German version EN 62446:2009
- [76] DIN CLC/TS 61836 (VDE V 0126-7):2010-04 Solar photovoltaic energy systems - Terms, definitions and symbols (IEC/TS 61836:2007); German version CLC/TS 61836:2009
- [77] DIN EN 61702:2000-08 Rating of direct coupled photovoltaic (PV) pumping systems (IEC 61702:1995); German version EN 61702:1999
- [78] DIN EN 61194:1996-12 Characteristic parameters of stand-alone photovoltaic (PV) systems (IEC 61194:1992, modified); German version EN 61194:1995
- [79] DIN EN 62124 (VDE 0126-20-1):2005-10 Photovoltaic (PV) stand-alone systems - Design verification (IEC 62124:2004); German version EN 62124:2005
- [80] DIN EN 62509 (VDE 0126-15): 2012-03

- Battery charge controllers for photovoltaic systems -Performance and functioning (IEC 62509:2010); German version EN 62509:2011
- [81] DIN EN 62253 (VDE 0126-50):2012-05 Photovoltaic pumping systems - Design qualification and performance measurements (IEC 62253:2011); German version EN 62253:2011
- [82] E DIN IEC 61701 (VDE 0126-8): 2010-02 Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV) modules (IEC 82/576/CD:2009)
- [83] E DIN EN 61730-1/A1 (VDE 0126-30-1/A1): 2009-11 Photovoltaic (PV) module safety qualification Part 1: Requirements for construction (IEC 82/568/CDV:2009); German version EN 61730-1:2007/FprA1:2009
- [84] E DIN EN 61730-2/A1 (VDE 0126-30-2/A1): 2009-11 Photovoltaic (PV) module safety qualification Part 2: Requirements for testing (IEC 82/569/CDV:2009); German version EN 61730-2:2007/FprA1:2009
- [85] E DIN EN 61853-2 (VDE 0126-34-2): 2010-11 Photovoltaic (PV) module performance testing and energy rating - Part 2: Spectral response, incidence angle and module operating temperature measurements (IEC 82/606/CDV:2010); German version FprEN 61853-2:2010
- [86] E DIN IEC 62548 (VDE 0126-42):2010-07 Installation and safety requirements for photovoltaic (PV) generators
- [87] E DIN EN 62670 (VDE 0126-35-1): 2001-07 Concentrator photovoltaic (CPV) module and assembly performance testing and energy rating - Part 1: Performance measurements and power rating - Irradiance and temperature (IEC 82/630/CD:2011)

- [88] E DIN EN 62670-2 (VDE 0126-35-2): 2012-04 Concentrator photovoltaic (CPV) module and assembly performance testing and energy rating - Part 2: Energy rating by measurement (IEC 82/679/CD:2011)
- [89] E DIN EN 62688 (VDE 0126-36): 2011-10 Concentrator photovoltaic (CPV) module and assembly safety qualification (IEC 82/631/CD:2011)
- [90] E DIN EN 62716 (VDE 0126-39):2011-10 Ammonia corrosion testing of photovoltaic (PV) modules (IEC 82/650/CD:2011)
- [91] E DIN VDE 0126-1-1 (VDE 0126-1-1): 2012-08
  Automatic disconnection device between a generator and the public low-voltage grid
- [92] E DIN VDE 0126-21 (VDE 0126-21): 2007-07 Photovoltaic in building
- [93] E DIN VDE 0126-34(VDE 0126-34): 2011-01 Concentrator Photovoltaic (CPV) Module, array and assembly: Energy rating by measurement (IEC 82/609/NP:2010)
- [94] E DIN VDE 0126-60 (VDE 0126-60): 2012-05 Specification for solar trackers used for photovoltaic systems (IEC 82/651/DTS:2011)

# References:

Photovoltaic (PV), Best Practice Guide
Seai, DTI/Pub URN 06/1972
PV Performance Assessment of Existing System using SAM
SolarTech and San Jose State University
Solar Electric System Design, Operation and Installation
An overview for builders in the U.S. Pacific Northwest October 2009
Solar Energy and Solar Radiation IDES-EDU
Intelligent Energy Europe
Technical Handbook
The installation of ground photovoltaic plants over marginal areas PVs in bloom
Intelligent Energy Europe
Global Trends in Renewable Energy Investment, 2016 UNEP, Bloomberg
Philips
Simply enhancing life with sunlight at night Philips Solar Lighting Solutions
Off grid PV power systems
System design guidelines
SEIAPI, September 2012
The Drivers of the levelized cost of Electricity for Utility, Scale PVs
Sun Power, by Matt Cambell 2008
Photovoltaic Systems
Miro Zeman

[11]	Delft University of Technology Economic Analysis of Solar Power: Achieving Grid Parity Annie Hazlehurst Joint MBA/MS Environment & Resources Candidate Stanford Graduate school of Business
[12]	Solar Power 101 A Practical Guide to Solar Power System Design for Homeowners version 08.08.12
[13]	Basic Photovoltaic Principle and Methods February 1982, SERI/SP-290-1448
[14]	Planning and Installing Photovoltaic Systems A guide for Installers, Architects and Engineers DGS-Deutsche Gesellschaft Für Sonnenenergie
[15]	Study guide for photovoltaic system installers and sample examination questions, NABCEP
[16]	Connecting and operating storage units in low voltage networks VDE – June 2013
[17]	Solar fundamentals, volume 1: Technology, SEPA Becky Campbell, Daisy Chung
[18]	http://www.arabsolarenergy.com/2014/12/blog- post_10.html
[19]	http://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc
[20]	http://www.olino.org/us/articles/2006/06/29/1500-watt-with-solar-panels
[21]	http://www.wiredpakistan.com/topic/21823-flat-plate-versus-tubular-battery
[22]	http://www.alibaba.com/product-detail/12v-7ah-rechargeable-batteries-long-life 60125445186.html
[23]	http://www.electrobrahim.com/2015/06/blog- post 8.html
[24]	http://ommasoul.blogspot.com.eg

[25]	IEC 60512 – 3						
[26]	http://www.solarnipaneli.org/2010/09/standardi-incidentnog-solarnog-zracenja/						
[27]	http://www.intechopen.com/books/optoelectronics-						
. ,	advanced-materials-and-devices/iii-v-multi-junction- solar-cells						
[28]	http://kenanaonline.com/users/newsourceforfeeding/						
[=0]	topics/64853/posts/121664						
[29]	http://www.backwoodshome.com/grid-tied-grid-						
,	connected-off-grid-whats-the-difference/						
[30]	http://www.backwoodssolar.com/a-simplified-						
	explanation						
[31]	http://www.kps-						
	soluciones.es/descargas/Hensel/05_enysun_en.pdf						
[32]	http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publicati						
	ons/IRENA_Off-						
	grid_Renewable_Systems_WP_2015.pdf						
[33]	https://ar.wikipedia.org						
[34]	http://www.sitealgerie.com/t10307-topic						
[35]	https://en.wikipedia.org/wiki/Erg						
[36]	http://www.esru.strath.ac.uk/Courseware/Solar_ener						
	gy						
[37]	http://www.f20.us/uploads/About%20Batteries.pdf						
[38]	http://arabic.alibaba.com/product-gs/nickel-cadmium-						
	ni-cd-medium-high-rate-storage-batteries-kpm270-1-						
	2v-270ah-for-ups-uninterruptable-power-supply-and-						
	lighting-60182985078.html						
[39]	http://caravanchronicles.com/guides/understanding-						
	cable-and-cable-sizes						

http://www.thesolarplanner.com/steps\_page2.html http://www.thesolarplanner.com/steps\_page5b.html

[40]

[41]

- [42] http://www.kznenergy.org.za/local-pioneer-grid-solarpv-confirms-residential-market-trends [43] http://www.renewableenergyfocus.com/view/19395/s unshot-solar-pvs-falling-costs [44] http://www.greenrhinoenergy.com/solar/technologies /pv modules.ph [45] https://en.wikipedia.org/wiki/Cost of electricity by s ource#/media/File:EU-PV-LCOE-Projection.png [46] http://www.elecdirect.com/solar-products [47] https://www.civicsolar.com/resource/mountinggrounding-lugs-and-grounding-clips [48] http://www.alibaba.com/product-detail/pv-solarpanel-grounding-system-grounding 1571253542.html
- panel-grounding-system-grounding\_1571253542.htm [49] http://www.soldist.com/products/accessories/wiley
- [50] http://pvshop.eu/installer/http://www.czxinzheng.com/en/content/?354.html
- [51] http://www.matrixenergy.ca/stand-alone-systems/renewable-power-products-mounts.html
   [52] http://www.thesolarplanner.com/steps\_page9.htm
- [52] http://www.thesolarplanner.com/steps\_page9.html https://www.civicsolar.com/resource/why-should-i-
- use-grounding-weeb-solar-applications
  [54] http://www.thesolarplanner.com/worksheets/Instructi
- ons\_Excel\_Worksheets.pdf
  [55] http://www.homepower.com/typical-grid-tied-
- inverter-spec-sheet-data [56] http://www.arabsolarenergy.com/2015/10/solar-water-
- heaters.html
- [57] http://fabrica-tech.blogspot.com.eg/2013/09/blog-post.html
- [58] http://www.arabsolarenergy.com/2015/08/solar-air-heating.html

[59]	http://www.pluginindia.com/blogs/solar-panels-						
	pumping-life-back-into-india						
[60]	http://solareng.org/solar-water-pumps						
[61]	http://www.sankey-diagrams.com/tag/solar						
[62]	http://www.solar-repository.sg/solar-basics						
[63]	http://www.academia.edu/9005661/CALCULATIONS_OF_SOLAR_ENERGY_OUTPUT						
[64]	http://www.greenrhinoenergy.com/solar/technologies/pv_energy_yield.php						
[65]	http://www.hydratelife.org/?p=2009						
[66]	http://suntotalneo.en.ec21.com/storefront/High_Power_DC_Submersible_Solar8960729_8960740.htm						
[67]	http://agriwaterpedia.info/wiki/Solar_Powered_Water Pumps						
[68]	https://www.engineering.unsw.edu.au/energy-						
	engineering/apv-applied-pv-online-course-syllabus						
[69]	http://www.groundwatereng.com/blog/2014/03/introd						
	uction-to-solar-water-pumping						
[70]	http://solareng.org/solar-water-pumps						
[71]	http://www.pluginindia.com/blogs/solar-panels-						
	pumping-life-back-into-india						
[72]	http://szztledlight.asia/product-2-solar-led-street-light-system/144411						
[73]	http://era-solar.com						
[74]	http://yasseretscontrol.blogspot.com.eg						
[75]	http://www.sankey-diagrams.com/tag/solar						
[76]	http://www.solar-repository.sg/solar-basics						
[77]	http://www.academia.edu/9005661/CALCULATIONS_O						
- <b>-</b>	F_SOLAR_ENERGY_OUTPUT						
[78]	http://www.greenrhinoenergy.com/solar/technologies/pv_energy_yield.php						

# جميع حقوق الطبع محفوظه للمؤلفه رقم الإيداع بدار الكتب والوثائق القومية ٢٠١٦ / ٢٠١٦

#### **OS PRESS**

المطبعة: ١ شارع أحمد سلام ، مدينة الأمل ، أمبابة ، جيزة تليفون : ٣٥٨٥٢١٠٥ .